

# A724G

## Hard Reset

Advertencia: Este procedimiento restaura la configuración de su tableta valores de fabrica, borrando todo los datos personales como video, música, fotos, y datos pertinentes a configuraciones de cuentas. Verificar su Tablet tenga por lo menos el 50% de carga antes de proceder adelante.

1. Apagar tablet.
2. Presionar y mantener presionado el botón de volumen (-) y botón de encendido hasta encender la tablet.
3. Usar botones de volumen (+, -) para navegar a la opción *wipe data/factory reset* y presionar el botón de encendido.
4. Usar botones de volumen (+, -) para navegar a la opción *yes –delete all user data* y presionar el botón de encendido.
5. Esperar a que aparezca el mensaje *Data wipe complete*.
6. Usar botones de volumen (+, -) para navegar a la opción *reboot system now* y presionar el botón de encendido.
7. Esperar aproximadamente 5-8 minutos mientras la tablet se reinicia y se restaure a valores de fabrica.
8. Fin.