

FRANCAIS

ARCADÉ 1UP DELUXE WHEEL OF FORTUNE CASINOCADE

14 ANS ET PLUS

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

FRANCAIS

AVERTISSEMENT

À LIRE AVANT D'UTILISER l'Arcade1UP

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, répondez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

AVERTISSEMENT D'EPILEPSIE

DÉCLARATION FCC/ISED

FRANCAIS

COMMENCER

Allumez votre CASINOCADE et suivez les instructions à l'écran

CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

INSTALLATION

SPÉCIFICATIONS

ASSISTANCE OU SERVICE

FRANCAIS

COMENCER

Encienda su CASINOCADE y siga las instrucciones en pantalla

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES

ASISTENCIA O SERVICIO

FRANCAIS

ATTENTION

POUR PROFITER D'UN ENVIRONNEMENT DE JEU SÉCURISÉ

Veillez utiliser le kit d'ancrage mural inclus avec le produit.

ATTENTION

Des blessures graves ou mortelles par écrasement peuvent survenir en cas de renversement de meubles.

ATTENTION

Assurez-vous de placer votre Arcade1Up sur une surface plane

FRANCAIS

ATTENTION

Des blessures graves ou mortelles par écrasement peuvent survenir en cas de renversement de meubles.

ATTENTION

Assurez-vous de placer votre Arcade1Up sur une surface plane

FRANCAIS

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le jeu ne démarre pas.	Le jeu n'est pas branché correctement. Vérifiez les connexions de la prise secteur, du câble vidéo et du câble audio. Assurez-vous que le jeu est branché à l'arrière et non à l'avant.	Assurez-vous que le jeu est branché correctement à l'arrière et non à l'avant. Vérifiez les connexions de la prise secteur, du câble vidéo et du câble audio. Assurez-vous que le jeu est branché à l'arrière et non à l'avant.
Le jeu ne démarre pas.	Le jeu n'est pas branché correctement. Vérifiez les connexions de la prise secteur, du câble vidéo et du câble audio. Assurez-vous que le jeu est branché à l'arrière et non à l'avant.	Assurez-vous que le jeu est branché correctement à l'arrière et non à l'avant. Vérifiez les connexions de la prise secteur, du câble vidéo et du câble audio. Assurez-vous que le jeu est branché à l'arrière et non à l'avant.

ATTENTION

Des blessures graves ou mortelles par écrasement peuvent survenir en cas de renversement de meubles.

FRANCAIS

COLLECTIONNEZ-LES TOUS

Les couleurs, le style et la décoration peuvent varier.

visitez Arcade1up.com

POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE LISTE DE DIFFUSION ET VOIR LA LISTE COMPLETE DES JEUX

ESPAÑOL

ARCADÉ 1UP DELUXE WHEEL OF FORTUNE CASINOCADE

14 ANS ET PLUS

MANUAL DEL PROPIETARIO

ESPAÑOL

AVERTENCIA

LEER ANTES DE USAR el Arcade1UP

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

AVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

AVERTENCIA DE EPILEPSIA

DICLARACION FCC/ISED

ESPAÑOL

EMPEZANDO

Encienda su CASINOCADE y siga las instrucciones en pantalla

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES

ASISTENCIA O SERVICIO

ESPAÑOL

EMPEZANDO

Encienda su CASINOCADE y siga las instrucciones en pantalla

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES

ASISTENCIA O SERVICIO

ESPAÑOL

ADVERTENCIA

PARA DISFRUTAR DE UN ENTORNO DE JUEGO SEGURO

Utilice el kit de anclaje a la pared que se incluye con el producto.

ADVERTENCIA

Se pueden producir lesiones por aplastamiento graves o mortales si los muebles se vuelcan.

ADVERTENCIA

Aségurese de ubicar su Arcade1UP en una superficie plana

ESPAÑOL

ADVERTENCIA

PARA DISFRUTAR DE UN ENTORNO DE JUEGO SEGURO

Utilice el kit de anclaje a la pared que se incluye con el producto.

ADVERTENCIA

Se pueden producir lesiones por aplastamiento graves o mortales si los muebles se vuelcan.

ADVERTENCIA

Aségurese de ubicar su Arcade1UP en una superficie plana

ESPAÑOL

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS| PROBLEMA | CAUSA POSIBLE | SOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| El juego no funciona. | El juego no está correctamente conectado. Verifique las conexiones de la toma de corriente, del cable de vídeo y del cable de audio. Asegúrese de que el juego esté conectado a la parte posterior y no a la parte frontal. | Verifique que el juego esté correctamente conectado a la parte posterior y no a la parte frontal. Verifique las conexiones de la toma de corriente, del cable de vídeo y del cable de audio. Asegúrese de que el juego esté conectado a la parte posterior y no a la parte frontal. |
| El juego no funciona. | El juego no está correctamente conectado. Verifique las conexiones de la toma de corriente, del cable de vídeo y del cable de audio. Asegúrese de que el juego esté conectado a la parte posterior y no a la parte frontal. | Verifique que el juego esté correctamente conectado a la parte posterior y no a la parte frontal. Verifique las conexiones de la toma de corriente, del cable de vídeo y del cable de audio. Asegúrese de que el juego esté conectado a la parte posterior y no a la parte frontal. |

PRECAUCIÓN

Des instrucciones de servicio para su uso exclusivo del personal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no sea el contenido en las instrucciones de funcionamiento de este producto, excepto el cableado para la pared.

ESPAÑOL

COLECCIÓN ELLOS TODOS

Los colores, el estilo y la decoración pueden variar.

visite Arcade1up.com

PARA SUSCRIBIRSE A NUESTRA LISTA DE CORREO Y VER UNA LISTA COMPLETA DE JUEGOS

NEDERLANDS

ARCADÉ 1UP DELUXE WHEEL OF FORTUNE CASINOCADE

14 JAAR EN OLV

BRUIKERSHANDLEIDING

NEDERLANDS

WAARSCHUWING

LEES DEZE INFORMATIE VOORDAT U DE Arcade1UP GEBRUIKT

VEILIGHEIDSMATREGELEN

WAARSCHUWING: als het risico niet verminderd wordt, kan het ledigen ernstig of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING: om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u dit apparaat niet blootstellen aan regen of vocht.

EPILEPSIEWAARSCHUWING

FCC/ISED-VERKLARING

NEDERLANDS

WAARSCHUWING

LEES DEZE INFORMATIE VOORDAT U DE Arcade1UP GEBRUIKT

VEILIGHEIDSMATREGELEN

WAARSCHUWING: als het risico niet verminderd wordt, kan het ledigen ernstig of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING: om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u dit apparaat niet blootstellen aan regen of vocht.

EPILEPSIEWAARSCHUWING

FCC/ISED-VERKLARING

NEDERLANDS

BEGINNEN

Zet uw CASINOCADE AAN en volg de instructies op het scherm

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

INSTALLATIE

SPECIFICATIES

HULP-OFSERVICE

NEDERLANDS

BEGINNEN

Zet uw CASINOCADE AAN en volg de instructies op het scherm

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

INSTALLATIE

SPECIFICATIES

HULP-OFSERVICE

NEDERLANDS

WAARSCHUWING

OM TE GENIETEN VAN EEN VEILIGE GAME-OMGEVING

Gebruik de muurverankeringssset die bij het product wordt geleverd

WAARSCHUWING

Omvallend meubilair kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

Om omvallen te voorkomen:

Zet de Arcade1Up op een vlakke ondergrond.

Laat kinderen nooit op het product staan/klimmen of eraan hangen.

Blijf altijd een kantelbeveiliging aan!

Het gebruik van kantelbeveiliging beperkt het risico op kantel- en scheuk, het neemt het risico niet volledig weg.

WAARSCHUWING: Arcade1UP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste installatie of overmatige belasting van schroeven of beugels. Dit muuranker kit is geen vervanging voor goed toezicht door volwassenen.

Zorg dat u uw Arcade1Up op een vlakke ondergrond neerzet.

NEDERLANDS

PROBLEEM OPLOSSEN| PROBLEEM | MOGELIJKE OORZAKEN | OPLOSSING |
| --- | --- | --- |
| De game werkt niet. | De game is niet goed aangesloten. Controleer de aansluitingen van de stroomvoorziening, de video- en de audio-aansluitingen. Zorg ervoor dat de game is aangesloten op de achterkant en niet op de voorkant. | Controleer dat het apparaat is aangesloten op de juiste aansluitingen op de achterkant van het apparaat en niet op de voorkant. Controleer de aansluitingen van de stroomvoorziening, de video- en de audio-aansluitingen. Zorg ervoor dat de game is aangesloten op de achterkant en niet op de voorkant. |
| De game werkt niet. | De game is niet goed aangesloten. Controleer de aansluitingen van de stroomvoorziening, de video- en de audio-aansluitingen. Zorg ervoor dat de game is aangesloten op de achterkant en niet op de voorkant. | Controleer dat het apparaat is aangesloten op de juiste aansluitingen op de achterkant van het apparaat en niet op de voorkant. Controleer de aansluitingen van de stroomvoorziening, de video- en de audio-aansluitingen. Zorg ervoor dat de game is aangesloten op de achterkant en niet op de voorkant. |

VOORZICHTIG

De instructies van de service voor het gebruik van dit apparaat zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik door een gespecialiseerd personeel. Het is niet toegestaan om aan het apparaat te werken, behalve voor het doel van het gebruik van het apparaat.

NEDERLANDS

VERZAMEL ZE ALLEMAAL

Kleuren, stijlen en decoratie kunnen verschillen.

ga naar Arcade1up.com

VOOR INSCRIBINGEN OP ONZE MAILINGLIST EN EEN VOLLEDIGE LIJST MET SPELLEN