


95mm

TWICE CANDYBONG ∞ **QUICK START GUIDE & QUALITY ASSURANCE**

QUICK START GUIDE

(b)

제품의 하단 건전지 커버를 돌려서 분리하면 내부에 건전지 소켓이 나옵니다. | TOUCH PAD 가장자리를 터치해 주세요.





-전원을 켜고 터치 감도가 셋팅되기까지 2~3초의 시간이 소요 됩니다.



이 상태에서 별도의 버튼 조작 없이 잠시 기다리시면 중앙 제어를 통해 자동으로 제어됩니다. (공연장에서 중앙 제어로 제어가 시작되면 응원봉의 버튼을 눌러 색상 변경을 할 수 없습니다.)

QUALITY ASSURANCE

품질 보증서

보증 내용

-본 제품은 엄밀한 품질 관리와 검사 과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.

- 보충 기간은 구입한 날로부터 6개월이며 보충 기간 이내라 하더라도 유상 A/S 서비스로 판단되는 경우는 서비스 요금을 받고 A/S 헤드립니다. 보충 기간이 지난 경우 A/S가 불가합니다. - A/S를 의회하실 때에는 반드시 본 보충서와 구매 영수중을 제시하시기 바랍니다. (온라인 구매 시, 사이트 구매 내역서 첨부)

-제품 A/S 접수비는 고객 부담입니다. (왕복 배송비)

-제품 외관의 흠집이나 이물질이 있는 경우, 미사용 제품에 한하여 구매 후 7일 이내 교환 및 반품이 가능합니다.

-보증 기간 6개월 이내라도 정상적인 마모나 고객의 부주의 및 과실, 천재지변, 분해나 수정 등으로 인해 발생하는 제품의 고장은 A/S 대상에서 제외됩니다.

-공식 판매처에서 구매하지 않은 제품이나 부품의 사용으로 인해 발생한 문제에 대해서는 보증 기간 이내라도 A/S 대상에서 제외된니다

-본 제품의 아웃박스는 제품 보호용으로 제작되었으므로 미세한 흠집, 변색 등의 사유로 교환/반품은 불가합니다.

동작 불량 A/S - 질식 위험이 있는 작은 부품을 포함할 수 있습니다. -PCB 불량에 의한 동작 불량 -제품을 물에 담그지 마십시오

-스위치 접점 불량에 의한 동작 불량 -제품이 동작 중일 때 발광 부분을 눈으로 똑바로 바라보지 마십시오. - 건전지의 +/- 극성을 확인하시고 올바른 방향으로 넣어주세요. 건전지 소켓 유상 A/S 사용한 건전지와 새 건전지를 함께 사용하지 마십시오. - 거전지 소켓 파손 및 부식에 의한 동작 불량

- 직사광선이나 고온 그리고 습한 장소에 보관하지 마십시오. - 제품이 손상될 경우 사용을 중지하십시오. - 분해하거나 개조하지 마십시오. - 사용하지 않거나 방전 시에는 건전지를 제거해 주십시오.

- 건전지 잔량이 낮을 경우에는 LED가 동작 중 멈추다가 까집니다. 새 알카라인 건전지로 교환해주세요. - 제품의 소프트웨어 버전 및 기능이 제조사의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

A/S가 불가능한 소비자 과실 부분

건전지 소켓은 보증 기간이 지난 후에도

유상 A/S 가능합니다.

-외부의 충격에 의한 기구 및 회로 부품 파손의 경우 -불량 건전지 사용에 의한 회로부 파손의 경우

- 동작 상태에서 제품을 물에 넣거나, 우천 시 사용 후 기기 내부에 습기가 찬 경우

QUICK START GUIDE

Batteries replacement

If you remove the lower battery cover by turning it off, the internal hattery socket will come out. Insert and install three hatteries according

MAGIC MIRROR (B)TOUCH PAD



TOUCH PADの端をタッチしてください。

Touch the edge of the TOUCH PAD.

Using the button

rmal Mode: Press the button to change the LED mode in order of



to automatically control it. (While it is being controlled at the concert hall, you cannot change the color by pressing the button.)

QUALITY ASSURANCE

Warranty of product

- The warranty period is six months from the date of purchase. If the service is determined to be paid customer service even it is within the guarantee period, the service charge will be applied for C/S. C/S is not available if the

-Please present this certificate and purchase receipt when you ask for C/S. (If purchased online, attach the purchase statement.)

The customer service application fee should be paid by the customer. (Round-trip shipping)

-The warranty is valid only in Korea.
-If there are any defects or foreign substances on the appearance of the product, you can get exchange or return within 7 days after purchase only for unused products

Even within 6 months of warranty period, product failures caused by normal abrasion, customer carelessness and negligence, natural disaster, disassembly or modification are excluded from the C/S list.

For problems caused by the use of products or parts not purchased from official stores.

From June 11 States by the user product is plants not principles. Even if it is within warranty period, it will not be subject to warranty - The outer box of this product is designed for product protection, so exchange/return is not possible due to minor scratches or discolor

Contents of warranty

Malfunction C/S Defective operation due to PCB failure

- Defective operation due to switch contact failure. The battery socket paid C/S

malfunction due to breakage or corrosion.

The battery socket an be paid for after the warranty period.

Caution May contain small parts with risk of suffocation.

Do not look at LED part when the light stick is on

goes out. Then change it for new alkaline batte
- The software version and function of the
product may vary depending on the manufacturer's circumstances and change

discharging.

Do not disassemble or remodel.

- The batteries should be inserted with the correct polarity.

- Do not store in direct sunlight, high temperature and

Remove the batteries when the product is not in use or

- If the battery power is low, the LED stops working and then

- Do not use used batteries with new batteries.

- If the product is damaged, please stop using it.

without prior notice to the user.

Consumer mistake part that C/S is impossible -In case of breakage of mechanism and circuit parts due to external impact

-In case of circuit breakage due to use of bad batteries.

-In case of the product is put in water during operation, or the inside of device is damp after use in rainy weather.

his device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with RF exposure requirement

Address: 430 W 15th Street, 7th floor New York, NY 10011 FCC ID: 2BA9F-TWICEO3V Freq: LE: 2400 ~ 2483.5 MHz 434MHz Rx Only

95mm

기사용 제품 또는 매뉴얼에 따라 정상적으로 사용 중 발생한 문제에 대해서 구매처 A/S 접수처로 연락해 주세요. 만약, 구매처 A/S 접수처와 연락이 되지 않으시면 아래 접수처 전화/이메일로 연락 주시면 확인 후 안내해 드리겠습니다.

보증 책임자 : (주)코팬글로벌 A/S 주소: 경기도 남양주시 와부읍 도심길 121-12

전화: 1544-4205 (안내 내용을 들으시고 2번 공식 응원봉 문의를 눌러주세요.)

구매 정보	구매처	구매일
고객란	이름	전화
	주소	

QUICK START GUIDE

旋转产品下端的电池盖,可以分离出电池架。





触摸 TOUCH PAD 的边缘。

使用按钮

- 开启电源,触摸后需要2~3秒设置时间。

--般模式:按按钮LED模式按顺序改变为。 ON - BRIGHTNESS



-中央控制模式:请装好电池进入演出场地后,按下按钮,使应援棒的亮起LED。 在此状态下,不用另外操作按钮,则通过中央控制自动控制。 (通过中央控制控制场內时、按下应援棒的按钮、无法变更颜色。)

请使用AAA碱性电池。请勿使用锰电池 (!)注意 每次看演出时都请使用新电池。

QUALITY ASSURANCE

本产品是通过严格的品质管理和检查制作成的产品。

一保证期是从外国的通知的基本的工程更明的规划。 保证期是从购买口起保修6个月,但是即使是在保证期内如果判断为有偿售后服务的情况, 需要收取修理费后才能进行售后处理,如果过了保证期,不能进行售后处理。

交换,售后服务时一定要出示保证书和购买小票。(网上购买时,请提交网上购买明细表) 产品售后服务快递费由客户本人负担。(往返快递费) -保证书只在大韩民国内有效

如果产品上有划痕或异物,只有未使用的产品可以在购买后7天内退回或者更换产品。 -即使在保修期的6个月内,由于正常磨损,或者因客户的疏忽和过失,自然灾害,

拆卸或改装而导致产品故障就不包括在售后服务中。 除正规渠道以外购买的产品或者配件而引发的问题,保修期内不在服务范围内。 -本产品外包装盒是为了保护产品而设计的,轻微破损或变色等不能作为交换/退货的理由。

保证内容 运作不良售后服务

- 里面有可以让人窒息的配件 - 因PCB不良而产生的接触不良

- 不要放在水里 -因开关接触点不良而产生的接触不良

- 不要直视发光的部分 - 电池按照正确方向插入。

电池架有偿 售后服务 - 已经用过的电池不要跟新的电池—起使用。 - 电池架破损或者腐蚀而造成的接触不良 - 不要放在直射光线下和潮湿的地方保管。 - 电池架即使是过了保证期也可以有偿售后服务

- 不要分解和改造 -不使用时,请取出电池

- 当电池电量不足时,LED会在运行期间停止并关闭。 请更换新碱性电池

-产品的软件版本和功能可能会因制造商的情况而有差 异,并且可能会在不事先通知用户的情况下进行更改。


消费者自身讨失造成的不能无偿修理部分

-因使用不良而造成电路损坏的情况

- 因外部的强烈冲击造成的外壳和电路损坏的情况 -在开启的状态下,内部LED进水的情况,下雨天使用后内部受潮的情况

QUICK START GUIDE

製品の持ち手部にある乾電池カバーを廻し分離したら、 内部に乾電池ソケットがあります。乾電池ソケットの矢印方向に合わせて 3つの乾電池を取り付けてセットします。



ボタンを使用する

電源を入れてタッチ感度が設定されるまでに2~3秒の時間がかかります。

一般モード: 下記の順序でLEDモードが変更になります。







- 中央制御モード:バッテリーを装着して会場に入場した後、ボタンを押してペンライトにLEDが点灯している 状態にしてください。この状態で別途のボタン操作なしでしばらくお待ちいただくと、中央制御モードによって自動的に制 御されます。(会場で中央制御モードが開始されたら、ベンライトのボタンを押しても点灯色を替えることはできません。)

QUALITY ASSURANCE

- この商品は、厳密な品質管理と検査の過程を怪て製作した製品です。 - 保証期間は、購入した日から6ヶ月であり、保証期間内であっても有償A/Sサービスと判断された場合は、サービス料金を受けてA/Sを致します。保証期間が過ぎた場合は、A/S対応が出来ません。

- A/Sを依頼の際は、必ずこの保証書と領収書を提示してください。(オンラインで購入時は、サイト購入明細書添付) 製品A/S申し込み費用はお客様負担です。(往復送料) - 保証書は、大韓民国内でのみ有効です。

- 製品に外観の傷や異物がある場合は、未使用品に限り、購入後7日以内のみ交換及び返品が可能です。 - 保証期間6ヶ月以内でも通常の摩耗や顧客の不注意による過失、天災、分解や修正などで発生した製品の故障は、 A/S対象から除外となります。

への3歳かどかいたような。 - 企式販売店より購入していない製品及び部品の使用により発生した問題については、 保証期間内であってもアフターサービスの対象外となります。 - 本製品のアウトボックスは製品保護用に製作されていますので、微細なキズ、変色などの事由で交換・返品はできません。

保証内容 - 窒息の危険がある小さな部品が含まれています。

動作不良 A/S -PCB不良による動作不良 - スイッチ接点不良による動作不良

乾電池ソケット 有償 A/S - 乾電池ソケット破損及び腐食による動作不良 - 乾雷池ソケットは、 保証期間が過ぎても、有償A/Sが可能です。

水に入れないで下さい。 -製品が動いている時は、発光部分を直視しないで下さい。 - 乾電池は、正確な極性で挿入してください。 - 使用した乾電池と新しい乾電池を一緒に使用しないでください。 - 直射日光や高温と多湿の場所に保管しないでください。

-製品が破損した場合は使用を中止してください。 -分解したり、改造しないでください。 - 使用しない時、又は乾電池が切れた場合は、乾電池を取り除いて

- 乾電池残量が無い場合には、LEDが動作中に停止するかオフ になります。新しいアルカリ乾電池に交換して下さい。 -製品のソフトウェアバージョンと機能が、メーカーの都合により異な\ る場合があり、ユーザーへ事前に通知なく変更になる場合があります。

A/Sが不可能な消費者過失部分

- 外部の衝撃による器具及び回路部品の破損の場合

- 不良乾電池の使用による回路部の破損の場合 - 動作状態で、内部構造物を水に入れたり、雨天時に使用した後の機器の内部に湿気が多い場合

85mm 85mm