

**HUAWEI** MatePad T 10s

**Korisnički priručnik**



# Sadržaj

## Osnove

Osnovne geste	1
Kretanje sustavom	2
Zaključavanje i otključavanje zaslona	3
Upoznavanje s početnim zaslonom	4
Ikone obavijesti i statusa	4
Prekidači prečaca	5
Widgeti početnog zaslona	6
Postavljanje pozadine	6
Snimke zaslona i snimanje zaslona	7
Prikaz i čišćenje obavijesti	8
Prilagođavanje postavki zvuka	9
Unos teksta	9
Način rada u podijeljenom zaslonu i plutajući prozor	10
Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja	10
Punjene	11

## Pametne značajke

AI Lens	13
AI Touch	14
Jednostavna projekcija	14
Huawei Share	15
Prebacivanje audio kanala između uređaja	16

## Fotoaparat i Galerija

Pokretanje fotoaparata	18
Snimanje fotografija	18
Snimanje panoramskih fotografija	19
Snimanje HDR fotografija	19
Pokretne slike	20
Dodavanje naljepnica na fotografije	21
Profesionalni način rada	21
Fotografiranje ubrzanom snimkom	22
Filtri	22
Prilagođavanje postavki fotoaparata	23
Upravljanje Galerijom	23
Pametna kategorizacija fotografija	28

## Aplikacije

Kontakti	29
Telefon	32

	Sadržaj
Poruke	36
Kalendar	37
Sat	39
Bilješke	40
Snimač zvuka	41
E-pošta	42
Kalkulator	45
Aplikacija blizanac	46
Brzo pristupanje često upotrebljavanim značajkama aplikacija	46
Upravitelj tableta	46
HiSuite	48
<b>Postavke</b>	
Pretraživanje stavki u Postavkama	50
Wi-Fi	50
Više veza	51
Početni zaslon i pozadina	55
Zaslon i svjetlina	56
Zvukovi i vibracija	58
Obavijesti	61
Biometrija i lozinka	63
Aplikacije	64
Baterija	65
Pohrana	66
Sigurnost	67
Privatnost	69
Značajke dostupnosti	70
Sustav i ažuriranja	72
O tabletu	76



# Osnove

## Osnovne geste


### Osnovne geste

#### Geste za kretanje sustavom

Idite u  **Postavke > Sustav i ažuriranja > Kretanje sustavom** i provjerite je li odabrana značajka **Geste**.

	<p><b>Povratak na prethodni zaslon</b> S lijevog ili desnog ruba zaslona kliznite prema sredini kako biste se vratili na prethodni zaslon.</p>
	<p><b>Povratak na početni zaslon</b> Kliznite s dna zaslona prema gore kako biste pristupili početnom zaslonu.</p>
	<p><b>Pregled nedavnih zadataka</b> Kliznite s dna zaslona prema gore i držite za pregled nedavnih zadataka.</p>
	<p><b>Zatvaranje aplikacije</b> Na zaslonu s nedavnim zadacima kliznite prema gore na pretpregledu aplikacije kako biste je zatvorili.</p>

## Više gesta

	<p><b>Pristupanje načinu uređivanja početnog zaslona</b> Približite dva prsta na početnom zaslonu.</p>
	<p><b>Prikaz ploče s prečacima na zaključanom zaslonu</b> Kliznite prema gore s dna zaključanog zaslona.</p>
	<p><b>Prikaz trake za pretraživanje</b> Kliznite prema dolje preko početnog zaslona.</p>
	<p><b>Otvaranje ploče za obavijesti</b> Kliznite prema dolje sa statusne trake.</p>

## Kretanje sustavom

### Navigacija gestama

Idite u  **Postavke > Sustav i ažuriranja > Kretanje sustavom** i omogućite ili onemogućite opciju **Geste**.

Nakon omogućavanja opcije **Geste** možete učiniti sljedeće:

- Vratite se na prethodni zaslon: kliznite prema unutra s lijevog ili desnog ruba.
- Vratite se na početni zaslon: kliznite prema gore s donjeg dijela zaslona.
- Pristupite zaslonu s nedavnim zadacima: kliznite prema gore s donjeg dijela zaslona i držite.
- Zatvorite aplikaciju na zaslonu s nedavnim zadacima: kliznite prema gore na pretpregledu aplikacije.

## Navigacija trima tipkama

Idite u  **Postavke > Sustav i ažuriranja > Kretanje sustavom** i odaberite **Navigacija trima gumbima**.

Dodirnite **Postavke** kako biste odabrali kombinaciju navigacijskih gumba koja vam odgovara.

Ikone na navigacijskoj traci sljedeće su:

-  : tipka Natrag služi za povratak na prethodni zaslon, izlaz iz aplikacije ili zatvaranje zaslonske tipkovnice.
-  : tipka Početak služi za povratak na početni zaslon.
-  : tipka Nedavno služi za prikaz zaslona nedavnih zadataka.
-  : tipka Obavijest služi za otvaranje ploče za obavijesti.

## Prilagodba kombinacije tipki za navigaciju

Idite u **Navigacija trima gumbima > Postavke**. Dostupne su vam sljedeće mogućnosti:

- Odaberite kombinaciju tipki za navigaciju.
- Omogućite opciju **Sakrij tipke za navigaciju** kako biste mogli sakriti navigacijsku traku kada je ne upotrebljavate.

## Zaključavanje i otključavanje zaslona

### Zaključavanje i otključavanje zaslona

#### Zaključavanje zaslona

Ako je vaš uređaj neaktivan duže vrijeme, automatski će zaključati zaslon i ući u način mirovanja radi uštede energije.

Osim toga, možete ručno zaključati zaslon na sljedeće načine:

- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
- Na početnom zaslonu približite dva prsta kako biste ušli u način za uređivanje zaslona. Dodirnite **Widgeti** i povucite ikonu **Zaključavanje zaslona** na početni zaslon. Sada možete dodirnuti ikonu **Zaključavanje zaslona** kako biste zaključali zaslon.

#### Postavljanje isteka vremena za zaslon

Idite u  **Postavke > Zaslon i svjetlina > Mirovanje** i odaberite istek vremena za zaslon.

#### Buđenje zaslona

Zaslon možete uključiti na sljedeće načine:

- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

- Idite u  **Postavke > Značajke dostupnosti > Prečaci i geste > Probudi zaslon** i omogućite opciju **Podignite za buđenje ili Dva puta dodirnite za buđenje**.

## Otključavanje zaslona lozinkom

Kada se zaslon uključi, kliznите prema gore sa sredine zaslona za prikaz ploče za unos lozinke. Zatim unesite lozinku za zaključani zaslon.

## Uporaba značajke Otključavanje licem

Uključite zaslon i poravnajte ga s licem. Uređaj će se otključati kada prepozna vaše lice.

# Upoznavanje s početnim zaslonom

## Upoznavanje s početnim zaslonom

Na početnom zaslonu možete:

- provjeriti status uređaja i obavijesti iz statusne trake na vrhu zaslona
- kliznuti ulijevo ili udesno za pregled aplikacija i widgeta prikazanih na početnom zaslonu

# Ikone obavijesti i statusa

## Ikone obavijesti i statusa

 Ikone mrežnog statusa mogu se razlikovati ovisno o vašoj regiji i davatelju mrežnih usluga.

Podržane funkcije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja. Neke od navedenih ikona možda se ne odnose na vaš uređaj.

	Povezano s 5G mrežom		Povezano s 4G mrežom
	Povezano s 3G mrežom		Povezano s 2G mrežom
	Puna jačina signala		Roaming
	Omogućena ušteda potrošnje podataka		SIM kartica nije pronađena
	Omogućena pristupna točka		Povezano s pristupnom točkom
	Pozivanje		VoLTE omogućen
	Povezano s Wi-Fi mrežom		Upotrebljava se aplikacija SkyTone
	Prekinuta veza s pristupnom točkom		Mrežu prebacuje Wi-Fi+

	Omogućen je zrakoplovni način		Alarm postavljen
	Baterija je prazna		Baterija je pri kraju
	Punjjenje		Brzo punjenje
	Iznimno brzo punjenje		Iznimno brzo bežično punjenje
	Brzo bežično punjenje		Redovno bežično punjenje
	način rada za uštedu energije omogućen		Digitalno stanje omogućeno
	Bluetooth omogućen		Baterija Bluetooth uređaja
	Bluetooth uređaj je povezan		VPN je povezan
	Način rada za vožnju		Uređaj za projekciju je povezan
	Lokacijska usluga je omogućena		Omogućen je način Prilagođavanje očima
	Slušalice su priključene		Slušalice s mikrofonom su priključene
	Propušteni poziv		Nepročitana SMS poruka
	Mikrofon je onemogućen		Utišano
...	Više obavijesti		Samo vibracija
	NFC je omogućen		Onemogućen je način Ne ometaj
	Sinkronizacija podataka		Sinkronizacija podataka nije uspjela
	Omogućen je Učinkoviti način		Nova e-pošta
	Podsjetnici na događaje		

## Prekidači prečaca

## Prekidači prečaca

### Uključivanje prekidača za prečac

Kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prekidača prečaca.

- Dodirnite prekidač prečaca kako biste omogućili ili onemogućili odgovarajuću značajku.
- Dodirnite i držite prekidač prečaca za pristup zaslonu s postavkama za tu značajku.  
(Dostupno je samo za određene značajke.)
- Dodirnite  da biste otvorili Postavke.

### Prilagodba prekidača prečaca

Dodirnite , dodirnite i držite određenu ikonu, a zatim je povucite u željeni položaj.

## Widgeti početnog zaslona

### Widgeti početnog zaslona

Možete dodati, premjestiti ili izbrisati widgete na početnom zaslonu, kao što su Zaključavanje zaslona, Vrijeme, Bilješke, Sat, Kontakti, **Petal Search** i Kalendar, prema svojim osobnim potrebama.

#### Dodavanje widgeta na početni zaslon

- 1 Približite dva prsta na početnom zaslonu kako biste pristupili načinu postavki početnog zaslona.
- 2 Dodirnite **Widgeti**, zatim kliznite ulijevo za prikaz svih widgeta.
- 3 Neki widgeti, kao što je **Vrijeme**, dolaze u različitim formatima. Dodirnite widget za prikaz svih formata, zatim kliznite udesno za povratak.
- 4 Dodirnite widget da biste ga dodali na početni zaslon. Ako nema dovoljno prostora na trenutačnoj stranici zaslona, dodirnite ga i držite pa ga povucite na drugu stranicu zaslona.

#### Premještanje ili brisanje widgeta

Dodirnite i držite widget na početnom zaslonu sve dok uređaj ne zavibrira, a zatim ga povucite na željeni položaj ili dodirnite **Ukloni**.

## Postavljanje pozadine

### Postavljanje pozadine

#### Uporaba prethodno postavljene pozadine

- 1 Idite u  Postavke > Početni zaslon i pozadina > Pozadina.

- 2** Dodirnite sliku koju želite postaviti kao pozadinu.
- 3** Postavite sljedeće opcije prema svojim željama:
  - **Zamagli:** primjenjuje efekt zamagljivanja koji se može prilagoditi povlačenjem klizača.
  - **Podesivo:** omogućuje pozadini da bude podesiva na početnom zaslonu.
- 4** Dodirnite , a zatim odlučite želite li postaviti sliku kao pozadinu za **Zaključani zaslon**, **Početni zaslon** ili **Oba**.

### Postavljanje slike iz aplikacije Galerija kao pozadinske slike

- 1** Otvorite aplikaciju  Galerija i otvorite sliku koju želite postaviti kao pozadinsku.
- 2** Idite u  > **Postavi kao** > **Pozadinska slika** i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.

## Snimke zaslona i snimanje zaslona

### Snimanje snimke zaslona

#### Uporaba kombinacije tipki za snimanje snimke zaslona

Pritisnите i držite tipku uključivanja i gumb za smanjivanje glasnoće kako biste snimili snimku zaslona.

#### Snimanje snimke zaslona putem prečaca

Kliznite prema dolje iz statusne trake kako bi se otvorila ploča za obavijesti i zatim ponovno

kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Dodirnite  kako biste snimili snimku zaslona.

#### Kliznite prema dolje s tri prsta kako biste snimili snimku zaslona

- 1** Idite na  **Postavke** > **Značajke dostupnosti** > **Prečaci i geste** > **Snimi snimku zaslona** i provjerite je li omogućena značajka **Snimka zaslona trima prstima**.

- 2** Kliznite prema dolje od sredine zaslona s tri prsta kako biste snimili snimku zaslona.

#### Dijeljenje i uređivanje snimke zaslona ili prebacivanje na snimku pomične stranice

Kada snimite zaslon, u donjem lijevom kutu zaslona prikazat će se sličica. Zatim učinite nešto od sljedećeg:

- Kliznite prema dolje sa sličicom za snimanje snimke pomične stranice.
-  Ova značajka nije podržana u pejzažnoj orientaciji.
- Kliznite prema dolje sa sličicom za odabir načina dijeljenja i podijelite snimku zaslona s prijateljima.
- Dodirnite sličicu kako biste je uredili ili izbrisali.

Snimke zaslona prema zadanim se postavkama spremaju u aplikaciju **Galerija**.

## Snimanje zaslona

Snimite aktivnosti na zaslonu u videozapisima koji se mogu dijeliti kako biste sastavili poučni dokument, pohvalili se izvrsnim vještinama igranja i još mnogo toga.

### Uporaba kombinacije gumba za pokretanje snimanja zaslona

Istodobno pritisnite i držite tipku uključivanja te gumb za pojačavanje glasnoće kako biste pokrenuli snimanje zaslona. Za zaustavljanje snimanja ponovno pritisnite i držite oba gumba.

### Uporaba prečaca za pokretanje snimanja zaslona

- 1** Kliznite prema dolje iz statusne trake kako bi se otvorila ploča za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca.
- 2** Dodirnite **Snimanje zaslona** kako biste počeli snimati zaslon.
- 3** Za zaustavljanje snimanja dodirnite mjerač vremena na vrhu zaslona.
- 4** Snimka će se spremiti u aplikaciju **Galerija**.

### Snimanje vlastitog glasa tijekom snimanja zaslona

Možete omogućiti mikrofon radi snimanja vlastitog glasa tijekom snimanja zaslona.

Kada pokrenete snimanje zaslona, dodirnite ikonu mikrofona i provjerite prikazuje li se kao



. Sada možete snimiti svoj glas.



Ako je mikrofon onemogućen (ako se prikazuje kao ), moći ćete snimiti isključivo zvukove sustava (npr. glazbu). Ako ne želite da se na vašoj snimci zaslona čuju zvukovi sustava, utišajte uređaj i isključite svu glazbu i druge medijske zvukove prije nego što počnete snimati zaslon.

## Prikaz i čišćenje obavijesti

### Prikaz i čišćenje obavijesti

#### Prikaz obavijesti

Kada se pojavi podsjetnik o obavijesti, uključite zaslon i kliznite prema dolje iz statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti i prikazali obavijest.

#### Čišćenje obavijesti

- Kliznite udesno na podsjetniku o obavijesti kako biste očistili obavijest.
- Dodirnite na dnu ploče za obavijesti kako biste očistili sve obavijesti.

#### Blokiranje, utišavanje ili odgoda obavijesti

Kliznite ulijevo na obavijesti, a zatim dodirnite kako biste blokirali ili odgodili obavijesti iz tog izvora.

-  Neke obavijesti sustava nije moguće blokirati, očistiti ili onemogućiti.

## Prilagođavanje postavki zvuka

### Prilagođavanje postavki zvuka

#### Pritisnite tipku za glasnoću da biste prilagodili glasnoću

Pritisnite tipku za pojačavanje ili smanjivanje glasnoće da biste prilagodili glasnoću.

#### Pritisnite tipku uključivanja za utišavanje zvona na uređaju

Kada se na vašem uređaju oglasi zvono za dolazni poziv ili alarm, možete pritisnuti tipku uključivanja da biste ga utišali.

### Postavljanje zadane glasnoće



Idite u **Postavke > Zvukovi i vibriranje** gdje možete postaviti glasnoću za sljedeće stavke:

- medijski sadržaji (videozapisi, igre, glazba i ostalo)
- melodije zvona
- alarmi
- pozivi

-  Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

### Uporaba prečaca za prebacivanje između načina Zvono ili Bez zvuka

- 1 Kliznите prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti i zatim ponovno kliznите prema dolje za prikaz svih prečaca.
- 2 Dodirnite ikonu **Zvuk**, **Tiho** za prebacivanje između tih dvaju načina.

## Unos teksta

### Uređivanje teksta

Možete odabratи tekst prikazan na zaslonu, kopirati ga ili izrezati u međuspremnik i zalijepiti ga negdje drugdje. Možete ga i dijeliti na različite načine.

- 1 Dodirnite i držite tekst sve dok se ne prikaže .  
 Što će se dogoditi nakon što dodirnite i držite tekst može se razlikovati ovisno o aplikaciji. Slijedite upute na zaslonu.
- 2 Povucite i kako biste odabrali željeni tekst ili dodirnite **Odaberij sve** za odabir čitavog teksta.
- 3 Po potrebi dodirnite opcije **Kopiraj** ili **Izreži**.

- 4** Dodirnite i držite mjesto na koje želite zaličiti tekst dok se ne prikaže opcija **Zaliči** i zatim dodirnite **Zaliči**.

## Način rada u podijeljenom zaslonu i plutajući prozor

### Način podijeljenog zaslona

Zaslon svog uređaja možete podijeliti radi istovremenog upotrebljavanja dviju aplikacija.

#### Omogućavanje načina Podijeljeni zaslon

- i** Određene aplikacije ne podržavaju način Podijeljeni zaslon.

- 1** Otvorite aplikaciju.
- 2** Omogućite način Podijeljeni zaslon na jedan od sljedećih načina:
  - Kliznite prema gore sa sredine zaslona trima prstima.
  - Kada upotrebljavate kretanje gestama, kliznite prema gore s dna zaslona i zadržite pritisak za pristup zaslonu s nedavnim zadacima. Zatim dodirnite  u gornjem desnom kutu pretpregleda aplikacije.
  - Kada upotrebljavate navigaciju trima gumbima, dodirnite i držite tipku .
- 3** Otvorite neku drugu aplikaciju i počnite obavljati više zadataka u isto vrijeme.

#### Prilagođavanje veličine okna podijeljenog zaslona

Simbol  na sredini linije podijeljenog zaslona povucite na željeni položaj na zaslonu.

#### Onemogućavanje načina Podijeljeni zaslon

Dodirnite  na sredini linije podijeljenog zaslona, zatim dodirnite .

## Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja

### Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja

#### Uključivanje i isključivanje uređaja

Kako biste isključili uređaj, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi te dodirnite **Isključi** i **Dodirnite za isključivanje**.

Kako biste uključili uređaj, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi dok uređaj ne počne vibrirati i dok se na zaslonu ne prikaže logotip.

## Ponovno pokretanje uređaja

Redovito ponovno pokrećite svoj uređaj kako biste očistili predmemoriju i očuvali uređaj u optimalnom stanju. Ponovnim pokretanjem katkad možete riješiti problem na svom uređaju. Samo pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi, zatim dodirnite opcije **Ponovno pokreni** i **Dodirnite za ponovo pokretanje**.

## Prisilno ponovno pokretanje uređaja

Ako vaš uređaj ne radi ili se ne želi normalno isključiti, možete ga prisilno ponovno pokrenuti. Samo pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje deset sekundi ili duže.

# Punjjenje

## Punjjenje uređaja

Vaš će vas uređaj obavijestiti kad mu se isprazni baterija. Pobrinite se da svoj uređaj stavite puniti na vrijeme kako biste spriječili njegovo automatsko isključivanje kad mu se isprazni baterija.

## Mjere opreza u vezi s punjenjem

- Uređaj punite s pomoću standardnog adaptera i USB kabela koje ste dobili s uređajem. Uporabom drugih punjača ili USB kabela može se prouzrokovati opetovanje ponovno pokretanje, sporo punjenje, pregrijavanje ili druge neželjene pojave.
- Na vašem će se uređaju automatski pokrenuti sigurnosna provjera kada se punjač ili drugi uređaj priključi na USB priključak. Ako vaš uređaj otkrije vlagu u USB priključku, automatski će aktivirati sigurnosne mjere i prekinuti punjenje. Odsvojite svoj uređaj s USB priključka i pričekajte da se USB priključak osuši.
- Vrijeme potrebno bateriji da se napuni do kraja ovisi o okolnoj temperaturi i starosti baterije.
- Baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Kada se trajanje baterije očigledno smanji, posjetite Huaweijev servisni centar kako biste zamijenili bateriju.
- Tijekom punjenja nemojte prekrivati svoj uređaj ni punjač.
- Vaš se uređaj može zagrijati ako ga dugo upotrebljavate, posebno pri visokim temperaturama. U tom slučaju prekinite punjenje, onemogućite određene značajke i stavite uređaj na hladno mjesto.
- Nemojte upotrebljavati uređaj dok se puni.
- Ako uređaj ne reagira kada pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje, možda se ispraznila baterija. Punite ga deset minuta i zatim ga ponovno uključite.

## Uporaba punjača koji ste dobili s uređajem

- 1 Za povezivanje uređaja i adaptera upotrebljavajte USB kabel koji ste dobili s uređajem.

**2** Priključite adapter u utičnicu.

### Punjjenje uređaja putem osobnog računala

- 1** Priključite svoj uređaj na osobno računalo uporabom USB kabela.
- 2** Kada se na uređaju prikaže dijaloški okvir **Upotreba USB-a za**, dodirnite opciju **Samo punjenje**.

Ako ste prije toga postavili neku drugu opciju, neće se pojaviti dijaloški okvir. Kliznite prstom prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, zatim omogućite **Postavke**, a zatim odaberite **Samo punjenje**.

### Pregled ikona baterije

Razinu napunjenoosti baterije možete provjeriti prema ikoni baterije na zaslonu uređaja.

Ikona baterije	Razina napunjenoosti baterije
	Preostalo je manje od 4 % baterije.
	Puni se. Preostalo je manje od 10 % baterije.
	Puni se. Preostalo je između 10 i 90 % baterije.
	Puni se. Preostalo je najmanje 90 % baterije. Ako se uz ikonu baterije prikazuje oznaka 100 % ili ako se poruka o završenom punjenju prikazuje na zaključanom zaslonu, baterija se napunila do kraja.

# Pametne značajke

## AI Lens

### Pristupanje aplikaciji AI Lens

Aplikaciji AI Lens možete pristupiti na nekoliko načina.

#### Preko aplikacije Fotoaparat



Otvorite fotoaparat i odaberite način Fotografija. Dodirnite  za pristup aplikaciji AI Lens.

#### Preko trake za pretraživanje

Kada je uređaj otključan, kliznите prema dolje na zaslonu za prikaz trake za pretraživanje.



Zatim dodirnite  za pristup aplikaciji AI Lens.

#### Preko zaključanog zaslona



Kada je uređaj zaključan, kliznите prema gore s dna zaslona. Dodirnite  i zatim otključajte uređaj da biste pristupili aplikaciji AI Lens.

### Skeniranje kodova

Aplikacija AI Lens može očitavati QR kodove i smjesta vas usmjeriti na odgovarajuću aplikaciju.



1 Otvorite fotoaparat, dodirnite  i zatim dodirnite .

2 Postavite QR kod unutar okvira za skeniranje i pričekajte da ga uređaj prepozna.

### Skeniranje radi prevodenja

Aplikacija AI Lens opremljena je značajkom Brzo prevodenje koja vam može pomoći brzo prevesti tekst na stranom jeziku.



1 Otvorite fotoaparat, dodirnite  i zatim dodirnite .

2 Odaberite izvorni i ciljni jezik s popisa jezika.

3 Poravnajte tekst koji želite prevesti i pričekajte da se prevede.

### Skeniranje radi kupovine

Aplikacija AI Lens opremljena je značajkom Kupovina koja vam omogućuje skeniranje proizvoda radi dobivanja preporuka za kupnju sličnih proizvoda preko interneta.



1 Otvorite fotoaparat, dodirnite  i zatim dodirnite .

- Postavite ciljni predmet unutar tražila. Kada uređaj prepozna predmet, dobit ćete preporuke za kupnju. Također možete dodirnuti  kako biste snimili fotografiju koju će uređaj automatski prepoznati.

## Skeniranje radi dobivanja informacija o kalorijama

Skenirajte hranu kako biste dobili informacije o težini, kalorijama i hranjivim vrijednostima.

- Otvorite fotoaparat, dodirnite  i zatim dodirnite .
- Kadrirajte hranu u tražilu i pričekajte da iskoče informacije o težini, kalorijama i hranjivim vrijednostima.

## Skeniranje radi prepoznavanja predmeta

S pomoću HiVisiona istražite svijet oko sebe. Samo trebate skenirati predmet kako biste doznali više o njemu. U slučaju remek-djela, znamenitosti i ostalog, dobit ćete dodatne informacije i usluge.

- Otvorite fotoaparat, dodirnite  i zatim dodirnite .
- Kadrirajte predmet u tražilu i pričekajte rezultat prepoznavanja. Također možete dodirnuti  kako biste snimili fotografiju koju će uređaj automatski prepoznati.
- Dodirnite informativnu karticu za dodatne informacije.

## AI Touch

### Praktična kupovina

Kada na svom uređaju ugledate proizvod koji biste htjeli kupiti, možete ga brzo pretražiti s pomoću značajke **AI Touch** i usporediti njegovu cijenu na različitim platformama za kupovinu prije nego što ga kupite.

### Dodir i držanje dvama prstima za praktičnu kupovinu

- Kada na uređaju uočite proizvod koji biste htjeli kupiti, dodirnite i držite zaslon dvama blago razdvojenim prstima.
- Prilagodite položaj i veličinu okvira za prepoznavanje.
- Nakon što uređaj prepozna predmet, prikazat će se poveznice za taj proizvod na raznim platformama za kupovinu.
- Dodirnite poveznice da biste vidjeli pojedinosti o proizvodu i kupili ga.

## Jednostavna projekcija

### Bežična projekcija

Svoj uređaj možete bežično povezati s vanjskim zaslonom (npr. televizorom).

## 1 Ovisno o modelu i funkcijama vanjskog zaslona, učinite sljedeće:

- Ako vanjski zaslon podržava Miracast, omogućite bežičnu projekciju na njemu.
- Ako ne podržava, upotrijebite bežični HDMI prilagodnik kako biste svoj uređaj povezali s vanjskim zaslonom. Uvjerite se da je bežični HDMI prilagodnik priključen na izvor napajanja.

Da biste provjerili podržava li vaš vanjski zaslon Miracast i kako možete omogućiti bežičnu projekciju na njemu, pročitajte korisnički priručnik ili se obratite korisničkoj službi proizvođača vanjskog zaslona.

## 2 Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, zatim dodirnite da biste uključili Wi-Fi.

## 3 Kliznite prema dolje još više na ploči za obavijesti kako biste omogućili značajku **Bežična projekcija**. Vaš će uređaj sada tražiti vanjski zaslon ili bežični HDMI prilagodnik.

Također možete otići u  Postavke > Više veza > Bežična projekcija i omogućiti značajku **Bežična projekcija**.

## 4 Dodirnite naziv vanjskog zaslona ili bežični HDMI prilagodnik na popisu s rezultatima pretraživanja kako biste započeli projekciju.

# Huawei Share

## Huawei Share

Huawei Share bežična je tehnologija za dijeljenje koja vam omogućuje brz prijenos slika, videozapisa, dokumenata i drugih vrsta datoteka između uređaja. Navedena tehnologija s pomoću Bluetootha otkriva uređaje u blizini koji podržavaju značajke Huawei Share i Wi-Fi Direct za prijenos datoteka bez uporabe mobilnih podataka.

### Omogućavanje ili onemogućavanje značajke Huawei Share

Značajku Huawei Share možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, zatim dodirnite  kako biste omogućili ili onemogućili **Huawei Share**. Dodirnite i držite tipku za prebacivanje kako biste pristupili zaslonu s postavkama za **Huawei Share**.

- Idite u  Postavke > Više veza > Huawei Share i omogućite ili onemogućite **Huawei Share**.

Ako omogućite značajku Huawei Share, automatski će se uključiti Wi-Fi i Bluetooth.

### Brzo dijeljenje datoteka između uređaja značajkom Huawei Share

Huawei Share možete upotrijebiti za brzo dijeljenje datoteka između uređaja marke Huawei. Primatelj može prepregledati datoteke prije slanja pa pregledati puni sadržaj datoteka kada ih primi. Na primjer, primatelj može pregledavati primljene slike ili videozapise u aplikaciji Galerija.

- 1** Na uređaju primatelju omogućite **Huawei Share**.
  - 2** Na uređaju pošiljatelju dodirnite i držite radi odabira datoteka koje želi podijeliti i zatim dodirnite . Dodirnite **Huawei Share** i zatim dodirnite ikonu uređaja primatelja kako biste poslali datoteke.
-  Navedeni se koraci mogu razlikovati ako datoteke dijelite izravno iz aplikacije.

- 3** Na uređaju primatelju dodirnite **Prihvati** za prihvatanje prijenosa.

Za prikaz primljenih datoteka idite u **Datoteke** i zatim idite u **Unut. memor.** > **Huawei Share** na kartici **Kategorije**.

Primljene slike ili videozapise može pronaći i u  **Galerija** > **Albumi** > **Huawei Share**.

### Ispisivanje jednim dodirom s pomoću značajke Huawei Share

Kada se u blizini nalazi pisač koji podržava Huawei Share, možete upotrijebiti značajku Huawei Share kako biste pronašli pisač i ispisali slike ili PDF datoteke koje su spremljene na vašem uređaju.

- 1** Ovisno o vrsti pisača, provjerite sljedeće:
    - Pisači koji podržavaju Wi-Fi: pisač mora biti uključen i povezan s istom mrežom s kojom je povezan uređaj.
    - Pisači koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct: pisač mora biti uključen i na njemu mora biti omogućena značajka Wi-Fi Direct.
    - Pisači koji podržavaju Bluetooth: pisač mora biti uključen i mora ga se moći pronaći putem Bluethootha.
  - 2** Na svom uređaju pretpregledajte datoteku koju želite ispisati i zatim idite u **Podijeli** > **Huawei Share**.
  - 3** Kada uređaj otkrije pisač, dodirnite njegov naziv na svom uređaju i prilagodite postavke na zaslonu za pretpregled. Zatim dodirnite **ISPIŠI** za ispis.  
Ako Bluetooth pisač prvi put povezujete sa svojim uređajem, pronađite pisač na uređaju, dodirnite naziv pisača i zatim na pisaču pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje otprilike 1 sekundu za potvrđivanje veze.
-  Za popis podržanih pisača dodirnite opciju **Pomoć** na zaslonu za dijeljenje značajkom Huawei Share, odaberite stavku **Pisači** i zatim dodirnite stavku **Koji su pisači podržani?**

## Prebacivanje audio kanala između uređaja

### Prebacivanje audiokanala između uređaja

Kada glazbu ili videozapise reproducirate putem slušalica, reprodukciju brzo možete prebaciti na drugi uređaj bez potrebe za odspajanjem žičanih slušalica ili prekidom veze s Bluetooth slušalicama.

- 1 Povežite žičane slušalice ili Bluetooth audiouređaje (kao što su Bluetooth slušalice, zvučnik ili komplet za automobil) sa svojim uređajem.
  - 2 Nakon uspješnog povezivanja vidjet ćete karticu **Trenutni uređaj za zvučni izlaz** kada iz ploče za obavijesti na uređaju kliznete prema dolje. Dodirnite  na kartici za prikaz trenutačno dostupnih izlaznih uređaja za zvuk.  
Odaberite uređaj na kojem želite reproducirati zvuk.
- i** Kada su s vašim uređajem povezane žičane slušalice s priključkom različitim od tipa C, izlazni kanal za zvuk na vašem uređaju prebacit će se s opcije **Ovaj uređaj** na žičane slušalice.

# Fotoaparat i Galerija

## Pokretanje fotoaparata

### Pokretanje fotoaparata

Aplikaciju Fotoaparat možete pokrenuti na nekoliko načina.

#### Pokretanje s početnog zaslona

Na početnom zaslonu otvorite aplikaciju  Fotoaparat.

#### Pokretanje sa zaključanog zaslona

Kada je zaslon zaključan, uključite ga i kliznite prema gore s ikonom fotoaparata u donjem desnom kutu kako biste otvorili fotoaparat.

## Snimanje fotografija

### Snimanje fotografija

1 Otvorite aplikaciju  Fotoaparat.

2 Zatim će vam biti dostupne sljedeće opcije:

- Izoštravanje: dodirnite područje koje želite izoštiti.  
Za zasebno prilagođavanje izoštravanja i mjerena dodirnite i držite tražilo te povucite odgovarajući okvir ili krug na željeno mjesto.
- Prilagođavanje svjetline: dodirnite tražilo. Kada se pokraj okvira za izoštravanje prikaže simbol , povucite ga prema gore ili dolje.
- Povećavanje ili smanjivanje prikaza: u tražilu približite ili razdvojite dva prsta ili povucite klizač za povećavanje/smanjivanje.
- Odabir načina rada fotoaparata: klizite prema gore, dolje, lijevo ili desno u opcijama načina rada fotoaparata.
- Uključivanje ili isključivanje bljeskalice: dodirnite  i odaberite  (automatski),  (uključeno),  (isključeno) ili  (uvijek uključeno).

 Navedene značajke možda nisu dostupne u određenim načinima rada fotoaparata.

3 Dodirnite  za snimanje fotografije.

## Snimanje fotografija uz mjerač vremena

Mjerač vremena fotoaparata omogućuje vam da postavite vremensku odgodu kako biste se smjestili na željeni položaj nakon dodirivanja gumba okidača.

- 1 Otvorite aplikaciju  **Fotoaparat**.
- 2 Idite u  > **Mjerač vremena** i odaberite određenu opciju odgode.
- 3 Vratite se na tražilo i dodirnite gumb okidača. Vaš će uređaj snimiti fotografiju kada odbrojavanje završi.

## Uporaba glasovnih naredbi za snimanje fotografija

Fotografije možete snimati s pomoću glasa, a da pritom ne dodirnete gumb okidača.

- 1 Otvorite aplikaciju  **Fotoaparat**.
- 2 Idite u  > **Kontrola zvuka**, omogućite opciju **Kontrola zvuka** i odaberite opciju kontrole zvukom.
- 3 Vratite se u tražilo, zatim izrecite svoju naredbu kako biste snimili fotografiju.

## Snimanje panoramskih fotografija

### Snimanje panoramskih fotografija

Dodajte širinu svojim pejzažnim ili skupnim fotografijama značajkom Panorama. Fotoaparat snima nekoliko fotografija objekata u vašem vidnom polju i sve ih spaja u jednu panoramsku fotografiju.

### Uporaba stražnjeg fotoaparata za snimanje panoramskih fotografija

- 1 Idite u  **Fotoaparat** > **Više** i odaberite način **Panorama**.
- 2 Dodirnite  na dnu tražila za postavljanje smjera panoramskog prikaza.
- 3 Usmjerite fotoaparat u početnu točku, zatim dodirnite  za početak snimanja.
- 4 Polako pomičite fotoaparat u smjeru strelice prikazane na zaslonu. Morate cijelo vrijeme držati uređaj mirnim a strelicu na središnjoj liniji.
- 5 Kada završite, dodirnite .

## Snimanje HDR fotografija

## Snimanje HDR fotografija

Pri snimanju fotografija s pozadinskim osvjetljenjem ili visokim kontrastom svjetla, način High Dynamic Range (HDR) može vam pomoći da poboljšate efekte svjetla i sjene na svojim fotografijama čime će vaše fotografije obogatiti oštrim pojedinostima.

### Uporaba HDR-a sa stražnjim fotoaparatom

- 1 Idite u  **Fotoaparat** > **Više** i odaberite **HDR**.
- 2 Stabilizirajte uređaj. Ako je potrebno, upotrijebite tronožac.
- 3 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.

## Pokretne slike

### Pokretne slike

Pokretnim slikama snimit ćete kretnje i zvuk sekundu prije i sekundu nakon što dodirnete gumb okidača.

### Snimanje pokretnih slika

Idite u  **Fotoaparat** > **Više** > **Pokretna slika** i dodirnite  kako biste snimili fotografiju.

### Reproduciranje pokretnih slika

Pokretne slike spremaju se u JPG formatu u aplikaciji **Galerija**.

Idite u  **Galerija** > **Albumi** > **Fotoaparat**, dodirnite pokretnu sliku, zatim dodirnite  na vrhu slike kako biste je prikazali.

Pokretna slika automatski se zaustavlja nakon završetka reprodukcije. Također možete dodirnuti zaslon kako biste zaustavili reprodukciju.

### Dijeljenje pokretnih slika

Pokretne slike možete podijeliti putem uređaja Huawei ili Honor s pomoću raznih metoda kao što su Wi-Fi Direct, Bluetooth ili Huawei Share.

Idite u aplikaciju  **Galerija** > **Albumi** > **Fotoaparat**, dodirnite i držite da biste odabrali pokretne slike koje želite podijeliti, a zatim dodirnite  kako biste ih podijelili.

Ako pokretne slike dijelite s aplikacijama drugih proizvođača ili nekompatibilnim uređajima, one će se prikazati kao statične slike.

## Spremanje pokretne slike kao GIF datoteke ili videozapisa

Da biste pokretnu sliku spremili kao GIF datoteku ili videozapis, dodirnite pokretnu sliku iz albuma, dodirnite   , a zatim odaberite opciju **Spremi kao videozapis** ili **Spremi kao GIF**.

## Dodavanje naljepnica na fotografije

### Dodavanje naljepnica na fotografije

Dodajte vodene žigove kao što su vrijeme, lokacija, vremenska prognoza ili raspoloženje kako biste svojim fotografijama dodali dašak posebnosti.

- Idite u  **Fotoaparat** > **Više** > **Naljepnice**.

Ako se navedeni način ne nalazi tamo, dodirnite  i zatim preuzmite **Naljepnice**.

- Dodirnite  i odaberite vodeni žig. U tražilu će se prikazati odabrani vodeni žig.
- Povucite vodeni žig kako biste promijenili njegov položaj. Također možete urediti sadržaj teksta nekih vrsta vodenih žigova.
- Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.

## Profesionalni način rada

### Profesionalni način rada

U načinu Pro tijekom snimanja dobivate potpunu kontrolu nad načinom izoštravanja, mjerjenjem, kompenzacijom ekspozicije i ostalim parametrima tako da vaše fotografije i videozapisi izgledaju profesionalnije.

- Otvorite aplikaciju  **Fotoaparat** > **Više** i odaberite način **Pro**.
- Prilagodba načina mjerena: dodirnite **M** i odaberite način mjerena.

Način mjerena	Opis
 <b>Matrica</b>	Mjeri svjetlost u cijelom kadru. Primjenjivo pri snimanju prirodnih pejzaža.
 <b>Središte</b>	Stavlja veći naglasak na razine svjetlosti u središtu zaslona. Primjenjivo pri snimanju portreta.
 <b>Točka</b>	Usredotočuje se na svjetlost na malom području zaslona kao što su oči subjekta.

- Prilagodba ISO osjetljivosti: dodirnite **ISO** i povucite klizač.

U uvjetima slabog osvjetljenja povećajte ISO osjetljivost. U dobro osvijetljenim okružjima smanjite ISO osjetljivost kako biste izbjegli šum na slikama.

- Prilagodba brzine blende: dodirnite **S** i povucite klizač.  
Brzina blende utječe na količinu svjetlosti koja smije prodrijeti u objektiv fotoaparata. Kada snimate nepomične prizore ili portrete, smanjite brzinu blende. Kada snimate pomične prizore ili predmete, povećajte brzinu blende.
- Prilagodba EV kompenzacije ekspozicije: dodirnite **EV** i povucite klizač.  
U uvjetima slabog osvjetljenja povećajte EV vrijednost, a smanjite je u dobro osvijetljenim okružjima.
- Prilagodba fokusa: dodirnite **AF** i odaberite način izoštravanja.

Način izoštravanja	Scenarij primjene
<b>AF-S (jednostruko)</b>	nepomični subjekti
<b>AF-C (stalno)</b>	pomični subjekti
<b>MF (ručno)</b>	Dodirnite subjekt koji želite staviti u fokus.

- Prilagodba prevlasti boje: dodirnite **WB** i odaberite željeni način.

Kada snimate na jarkom suncu, odaberite . U slabo osvijetljenim okružjima odaberite .

Dodirnite za namještanje topline boje.

- 3 Dodirnite tipku okidača kako biste snimili fotografiju ili videozapis.

## Fotografiranje ubrzanim snimkom

### Fotografiranje ubrzanim snimkom

Značajkom Ubrzana snimka možete polako snimati slike po nekoliko minuta ili čak sati, a zatim ih spojiti u kratak videozapis. Time vam se omogućuje snimanje ljepote promjene – cvijeće u cvatu, oblaci u pokretu itd.

- 1 Idite u **Fotoaparat** > **Više**, a zatim dodirnite značajku **Ubrzana snimka**.
- 2 Postavite uređaj. Kako bi se fotoaparat manje tresao, upotrijebite tronožac za stabilizaciju uređaja.
- 3 Dodirnite kako biste započeli snimanje. Ako niste postavili trajanje snimanja, dodirnite kako biste završili snimanje.

Snimljeni videozapisи automatski se spremaju u Galeriju.

## Filtri

## Filtri

- 1 Otvorite aplikaciju  **Fotoaparat** i odaberite način **Fotografija** ili **Videozapisi**.
- 2 Dodirnite  ili  i odaberite filter.
- i* Ikona  ne postoji na određenim uređajima.
- 3 Dodirnite gumb okidača kako biste snimili fotografiju ili videozapis.

## Prilagođavanje postavki fotoaparata

### Prilagođavanje postavki fotoaparata

Možete prilagoditi postavke fotoaparata tako da brže snimate fotografije i videozapise.

- i* Sljedeće značajke možda nisu dostupne u određenim načinima rada fotoaparata.

### Omogućavanje položaja oznake

Omogućite **Oznaka lokacije** kako biste označili svoju lokaciju na fotografijama i videozapisima.

### Uporaba značajke Pomoćna mreža za slaganje fotografija

Upotrijebite pomoćnu mrežu kako biste snimili savršenu fotografiju.

- 1 Idite u  **Fotoaparat** > .
- 2 Omogućite značajku **Pomoćna mreža**.
- 3 U tražilu će se pojaviti crte mreže. Postavite subjekt fotografije na jedno od sjecišta i zatim dodirnite tipku okidača.

### Snimanje osmijeha

Omogućite **Snimi osmijehe**. Fotoaparat će automatski snimiti fotografiju kada prepozna osmijeh u tražilu.

### Bolja kompozicija uz opciju Vodoravna razina

- 1 Dodirnite  za pristup zaslonu **Postavke**.
- 2 Omogućite opciju **Vodoravna razina** za prikaz vodoravne linije vodilje u tražilu. Kada se točkasta linija preklopi s punom linijom, fotoaparat se nalazi u paralelnom položaju s vodoravnom razinom.

## Upravljanje Galerijom

## Prikaz fotografija i videozapisa

U aplikaciji Galerija možete pregledavati, uređivati i dijeliti svoje fotografije i videozapise. Također možete pregledavati isječke koji su se automatski stvorili od njih.

### Prikaz prema vremenu snimanja

Vaše se fotografije i videozapisi pohranjuju u aplikaciji  Galerija i može ih se pregledavati prema vremenu, lokaciji, kategoriji ili albumu.

U kartici **Fotografije** približite dva prsta na zaslonu kako biste se prebacili na mjesecni prikaz, a razdvojite ih za dnevni prikaz.

### Prikaz prema albumu

Fotografije i videozapise možete pregledavati po albumima u kartici **Albumi**.

Neke se fotografije i videozapisi spremaju u zadane albume. Na primjer, videozapisi snimljeni fotoaparatom snimaju se u album **Fotoaparat**. Snimke zaslona i videozapisi snimanja zaslona spremaju se u album **Snimke zaslona**.

### Prikaz prema kategoriji

Aplikacija Galerija pametno razvrstava fotografije u kategorije kako biste jednostavno mogli pretraživati velike albume prema kategoriji.

Dodirnite album kategorije u kartici **Otkrij** (npr. hrana, portret ili krajolik) kako bi vam se prikazale fotografije u tom albumu.

### Prikaz pojedinosti o fotografijama i videozapisima

- 1 Dodirnite fotografiju ili videozapis kako bi se prikazali preko cijelog zaslona. Dodirnite zaslon još jednom kako biste sakrili izbornik.
- 2 Kada ste u načinu rada Cijeli zaslon, dodirnite  za prikaz pojedinosti o fotografiji ili videozapisu, kao što su put pohrane, razlučivost i veličina.

## Pretraživanje fotografija

Brzo pronađite fotografiju pretraživanjem ključnih riječi u aplikaciji Galerija.

- 1 Otvorite aplikaciju  Galerija i zatim dodirnite okvir za pretraživanje.
- 2 Unesite ključnu riječ (npr. „hrana”, „krajolik” ili „cvijet”).
- 3 Prikazat će se fotografije koje se odnose na traženu ključnu riječ. Dodirnite predloženu ključnu riječ ili unesite dodatne ključne riječi radi dobivanja preciznijih rezultata.

## Uređivanje fotografija i videozapisa

Aplikacija Galerija nudi širok raspon značajki za uređivanje fotografija i videozapisa.

## Osnovno uređivanje

**1** Otvorite aplikaciju  Galerija, dodirnite sličicu fotografije koju želite urediti i zatim dodirnite opciju **Uredi** za pristup značjkama za uređivanje.

- Obrezivanje i rotiranje: dodirnite , odaberite kadar, a zatim povucite mrežu ili njezine kutove da biste odabrali koji dio želite zadržati.

Da biste rotirali fotografiju, dodirnite  i povucite kutni kotačić do željene orientacije.

Da biste fotografiju zarotirali za 90 stupnjeva, dodirnite . Ako želite zrcalni odraz fotografije, dodirnite .

- Dodavanje efekta filtra: dodirnite  kako biste odabrali filter.
- Prilagodba efekata fotografije: dodirnite  za prilagođavanje svjetline, kontrasta, zasićenja i ostalih svojstava fotografije.

**2** Dodirnite  da biste spremili svoja uređivanja ili dodirnite  da biste spremili fotografiju.

## Dodavanje naljepnica na fotografije

**1** Dodirnite fotografiju i zatim idite u  >  > **Naljepnice**.

**2** Odaberite vrstu naljepnice koju želite dodati, npr. **Broj puta**, **Lokacija**, **Meteo** ili **Raspoloženje**.

**3** Odaberite naljepnicu i povucite je da biste promijenili njezin položaj. Na nekim vrstama naljepnica također možete urediti tekst.

**4** Dodirnite  da biste spremili svoja uređivanja i dodirnite  da biste spremili fotografiju.

## Pikselacija fotografija

**1** Dodirnite fotografiju, a zatim idite u  >  > **Mozaik**.

**2** Odaberite stil i veličinu mozaika za sakrivanje dijelova fotografije.

**3** Da biste uklonili mozaik, dodirnite značajku **Gumica** i izbrišite ga s fotografije.

**4** Dodirnite  da biste spremili svoja uređivanja i dodirnite  da biste spremili fotografiju.

## Preimenovanje fotografija

**1** U aplikaciji **Galerija** dodirnite sličicu fotografije koju želite preimenovati.

2 Idite u  > **Preimenuj** i unesite novo ime.

3 Dodirnite **U redu**.

## Kolaž

Značajku kolaža možete upotrebljavati za brzo spajanje više fotografija u jednu radi jednostavnijeg dijeljenja.

1 Na kartici **Fotografije** ili **Albumi** dodirnite i držite fotografije koje želite odabrati, a zatim idite u  > **Kolaž**.

2 Odaberite predložak. Zatim će vam biti dostupne sljedeće opcije:

- Premještanje fotografije: dodirnite i držite fotografiju i povucite je na drugu lokaciju.
- Prilagodba prikazanog dijela fotografije: kliznите na fotografiji ili približite ili razdvojite prste na fotografiji kako bi se unutar rešetke prikazao samo željeni dio.
- Rotiranje fotografije: dodirnite fotografiju i zatim dodirnite  kako biste je rotirali ili  kako biste je okrenuli.
- Dodavanje rubova: dodirnite **Okvir** za dodavanje rubova kolažiranim fotografijama.

3 Dodirnite  za spremanje kolaža.

Za pregled spremljenog kolaža idite u **Albumi** > **Kolaž**.

## Dijeljenje fotografija i videozapisa

Fotografije i videozapise iz aplikacije Galerija možete dijeliti na nekoliko načina.

1 Otvorite aplikaciju  **Galerija**.

2 Upotrijebite jedan od sljedećih načina:

- Dijeljenje jedne fotografije ili videozapisa: dodirnite fotografiju ili videozapis i zatim dodirnite .
- Dijeljenje nekoliko fotografija ili videozapisa: u albumu dodirnite i držite za odabir nekoliko fotografija i videozapisa, zatim dodirnite .

## Upravljanje galerijom

Fotografije i videozapise organizirajte u albume za jednostavnost pregledavanja.

### Dodavanje albuma

1 Otvorite aplikaciju  **Galerija** i zatim dodirnite **Albumi**.

2 Dodirnite **Dodaj album** i dajte naziv albumu.

3 Dodirnite **U redu**.

4 Odaberite fotografije ili videozapise koje želite dodati.

## Premještanje fotografija i videozapisa

- 1 Otvorite album, a zatim dodirnite i držite kako biste odabrali fotografije i videozapise koje želite premjestiti.
  - 2 Dodirnite  > **Premjesti** za odabir željenog albuma.
  - 3 Nakon što premjestite željene stavke, one se više neće prikazivati u izvornom albumu.
-  U albumima **Sve fotografije** i **Videozapisi** prikazane su sve fotografije i videozapisi pohranjeni na vašem uređaju. Premještanje stavaka između albuma neće utjecati na prikaz u tim albumima.

## Brisanje fotografija i videozapisa

Dodirnite i držite za odabir stavaka koje želite izbrisati, a zatim idite na  > **Izbriši**.

 Alume **Sve fotografije**, **Moji omiljeni**, **Videozapisi** i **Fotoaparat** nije moguće izbrisati.

Izbrisane fotografije i videozapisi privremeno će se premjestiti u album **Nedavno izbrisano** prije nego se trajno izbrišu nakon 30 dana.

Kako biste trajno ručno izbrisali fotografiju ili videozapis, dodirnite i držite pripadajuće slike u albumu **Nedavno izbrisano**, a zatim idite na  > **Izbriši**.

## Obnavljanje izbrisanih fotografija i videozapisa

U albumu **Nedavno izbrisano** dodirnite i držite za odabir stavaka koje želite obnoviti, a zatim dodirnite  kako biste ih vratili u izvorne alume.

Ako je izvorni album izbrisani, izradit će se novi album.

## Dodavanje fotografija i videozapisa u omiljene stavke

Otvorite fotografiju ili videozapis i dodirnite .

Stavka će se pojaviti u izvornom albumu i u albumu **Moji omiljeni**.

## Sakrivanje albuma

 Alume sustava kao što su **Fotoaparat**, **Videozapisi**, **Moji omiljeni** i **Snimke zaslona** nije moguće sakriti.

U kartici **Albumi** idite na  > **Sakrij alume** i uključite prekidače za alume koje želite sakriti.

Skriveni albumi, kao i fotografije i videozapisi koji se u njima nalaze, ne prikazuju se u aplikaciji Galerija.

## Blokiranje albuma

Da biste spriječili prikaz albuma aplikacija drugih proizvođača u aplikaciji Galerija, blokirajte takve alume.

- 1 Na kartici **Albumi** dodirnite stavku **Drugo**.
  - 2 Dodirnite album. Ako se na vrhu prikaže  , otidite u  > **Blokiraj**. U blokirane alume premjestite fotografije i videozapise koje želite blokirati. Blokirane alume možete pregledavati samo u aplikaciji Datoteke.
  - 3 Da biste odblokirali album, idite u **Drugo**, dodirnite opciju **Prikaži blokirane alume**, a zatim dodirnite opciju **Odblokiraj** koja se nalazi pored albuma.
-  Samo se određeni albumi u albumu **Drugo** mogu blokirati.

## Pametna kategorizacija fotografija

### Pametna kategorizacija fotografija

Galerija automatski razvrstava vaše fotografije u kategorije kao što su portreti, mjesta, krajolici i hrana kako biste brzo pronašli željenu fotografiju.

Otvorite aplikaciju  **Galerija** i zatim dodirnite karticu **Otkrij** kako biste svoje fotografije organizirali u kategorije.

Za uklanjanje fotografije iz albuma dodirnite i držite za odabir fotografije, a zatim dodirnite  (ili  za portrete).

 Određene fotografije nije moguće ukloniti iz albuma kategorija.

### Prikaz i postavljanje albuma Ljudi

Jednom kad snimite dovoljno fotografija, aplikacija Galerija automatski će izraditi alume Ljudi od pojedinaca ili skupina kojima prepozna lica na vašim fotografijama. To će se dogoditi dok se vaš uređaj puni s isključenim zaslonom.

Svojim albumima Ljudi možete dati naziv i možete postaviti u kakvom ste odnosu s određenim pojedincima.

Alumi Skupna fotografija zahtijevaju određen broj fotografija koje sadržavaju od dva do deset lica koje ste već imenovali u albumima Ljudi.

- 1 Idite u  **Galerija** > **Otkrij** i pregledajte stvorene alume Ljudi.
- 2 Dodirnite album, idite u  > **Uredi** > **Dodaj ime**, zatim postavite ime i vrstu odnosa (npr. Beba ili Mama).

Jedno kada završite, album Ljudi možete pronaći ako unesete ime ili odnos u traku pretraživanja.

# Aplikacije

## Kontakti

### Izrada i uređivanje informacija o kontaktima

Kontakte možete izraditi na nekoliko načina, a možete i pregledavati popis kontakata i upravljati njime.

#### Izrada kontakata

- 1 Otvorite aplikaciju  Telefon, odaberite karticu **Kontakti** na dnu zaslona, zatim dodirnite .
- Ako prvi put izrađujete kontakt, dodirnite **Izradi novi kontakt** da biste započeli s dodavanjem kontakta.
  - i** Kad je riječ o tabletima koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže, otvorite aplikaciju **Kontakti** u mapi **Alati**.
- 2 Dodirnite sliku fotoaparata da biste postavili profilnu sliku kontakta, unesite informacije poput imena, organizacije i telefonskog broja kontakta, zatim dodirnite .

#### Uvoz kontakata

- 1 Na zaslonu **Kontakti** idite u  > **Postavke** > **Uvoz/izvoz**.
- 2 Odaberite **Uvezi uporabom značajke Bluetooth**, **Uvezi uporabom značajke Wi-Fi Direct** ili **Uvezi iz pohrane**, zatim slijedite upute na zaslonu za uvoz kontakata.

#### Pretraživanje kontakata

- 1 Na zaslonu **Kontakti** idite u  > **Postavke** > **Prikaži preferencije** i dodirnite **Svi kontakti** za prikaz svih svojih kontakata.
- 2 Kontakte možete pretraživati na bilo koji od sljedećih načina:
  - Kliznите prema dolje sa sredine početnog zaslona, u okvir za pretraživanje unesite ključnu riječ kontakta koji želite pronaći (npr. ime, inicijale, telefonski broj ili adresu e-pošte).  
Također možete unijeti više ključnih riječi, npr. „John London“, kako biste brzo pronašli sve podudarne kontakte.
  - Unesite ključne riječi za kontakt koji želite pronaći u okvir za pretraživanje iznad popisa kontakata. Podudarni rezultati prikazat će se ispod okvira za pretraživanje.

#### Dijeljenje kontakata

- 1 Na zaslonu **Kontakti** odaberite kontakt koji želite podijeliti, zatim idite u  > **Podijeli kontakt**.

**2** Odaberite način dijeljenja, zatim slijedite upute na zaslonu za dijeljenje kontakta.

## Izvoz kontakata

**1** Na zaslonu **Kontakti** idite u  > **Postavke** > **Uvoz/izvoz**.

**2** Dodirnite **Izvoz u pohranu** i slijedite upute na zaslonu za izvoz kontakata.

Izvezene **.vcf** datoteke spremaju se prema zadanim postavkama u korijenski direktorij na internoj memoriji vašeg uređaja. Možete otvoriti **Datoteke** da biste vidjeli izvezene datoteke u internoj memoriji.

## Brisanje kontakata

Kontakte možete izbrisati na jedan od sljedećih načina:

- Dodirnite i držite unos koji želite izbrisati, a zatim dodirnite **Izbriši**.

- Na zaslonu **Kontakti** idite u  > **Postavke** > **Organiziraj kontakte** > **Izbriši više kontakata**, odaberite unose koje želite izbrisati, a zatim dodirnite .

Kako biste vratili izbrisane kontakte, idite u  > **Postavke** > **Organiziraj kontakte** > **Nedavno izbrisano**, dodirnite i držite kontakt koji želite vratiti, odaberite potvrđne okvire drugih kontakata koje želite vratiti, a zatim dodirnite .

## Spajanje duplicitiranih kontakata

**1** Otvorite aplikaciju  **Telefon**, odaberite karticu **Kontakti** na dnu zaslona, zatim dodirnite  > **Postavke** > **Organiziraj kontakte** > **Spoji duplicitirane kontakte**.

 Kad je riječ o tabletima koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže, otvorite aplikaciju **Kontakti** u mapi **Alati**.

**2** Odaberite duplicitirane kontakte koje želite spojiti i dodirnite .

## Upravljanje skupinama kontakata

Možete jednostavno slati e-poštu ili poruke nekoliko kontakata ako izradite i upravljate skupinama kontakata. Vaš uređaj automatski raspoređuje kontakte u skupine prema tvrtki, gradu i vremenu posljednjeg kontakta, ali također možete izraditi nove skupine prema svojim željama.

## Stvaranje skupine kontakata

**1** Otvorite aplikaciju  **Telefon**, odaberite karticu **Kontakti** na dnu zaslona, zatim dodirnite **Grupe**.

 Kad je riječ o tabletima koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže, otvorite aplikaciju **Kontakti** u mapi **Alati**.

- 2 Dodirnite , unesite naziv skupine (npr. „Obitelj” ili „Prijatelji”), zatim dodirnite **U redu**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu za dodavanje kontakata u skupinu, zatim dodirnite .

### Uređivanje skupine kontakata

- 1 Na zaslonu **Grupe** odaberite koju skupinu želite urediti i dodirnite  za dodavanje novog kontakta.  
⋮
- 2 Dodirnite  za funkcije kao što su **Ukloni članove**, **Melodija zvona grupe**, **Izbriši grupu** ili **Preimenuj**.

### Slanje grupnih poruka ili e-pošte

-  Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju usluge razmjene SMS poruka.

Na zaslonu **Grupe** otvorite skupinu, zatim dodirnite  da biste poslali poruku ili dodirnite  da biste poslali poruku e-pošte.

### Brisanje skupina kontakata

Na zaslonu **Grupe** dodirnite i držite skupinu koju želite izbrisati, zatim dodirnite **Izbriši**.

### Izrada osobnih podataka

Izradite vizitku s osobnim podacima koju možete podijeliti s drugima. Dodajte i osobne podatke za hitne slučajeve kako biste brzo mogli pozvati pomoć u hitnim slučajevima.

### Stvaranje vlastite posjetnice

- 1 Otvorite  **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** na dnu zaslona, a zatim dodirnite stavku **Moja kartica**.  
 Kad je riječ o tabletima koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže, otvorite aplikaciju **Kontakti** u mapi **Alati**.
- 2 Postavite svoju profilnu sliku, upišite osobne podatke poput imena, poslovne adrese te telefonskog broja.
- 3 Dodirnite stavku  kako biste automatski stvorili svoju posjetnicu u obliku koda QR. Možete dijeliti svoju posjetnicu koristeći se kodom QR.

### Dodavanje informacija u hitnom slučaju

-  Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.
- 1 Na zaslonu **Kontakti** idite u **Moja kartica** > **Informacije u hitnom slučaju**.
  - 2 Dodirnite **DODAJ** i postavite osobne i medicinske kontaktne informacije te informacije kontakta za hitne slučajeve.

Kada dodate kontakte za hitne slučajeve i nađete se u hitnom slučaju, pristupite zaključanom zaslonu kako biste unijeli lozinku, idite u **Hitan poziv > Informacije u hitnom slučaju > Kontakti za hitne slučajeve** i odaberite kontakt za hitne slučajeve koji želite pozvati.

## Telefon

### Upućivanje poziva

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

### Pozivanje broja ili odabir kontakta za pozivanje

Poziv možete uputiti na jedan od sljedećih načina:

- Da biste pronašli kontakt otvorite aplikaciju  Telefon, unesite dio telefonskog broja, prvo slovo imena kontakta ili inicijale kontakta.
- Na zaslonu aplikacije Telefon dodirnite karticu **Kontakti** na dnu zaslona i zatim odaberite kontakt za upućivanje poziva.

Dodirnite  za prekid poziva.

### Uporaba brzog biranja

Kada postavite brzo biranje za određeni kontakt, možete brzo nazvati taj kontakt s pomoću pridružene tipke s brojkom.

Idite u  Telefon >  > Postavke > Brzo biranje, odaberite tipku s brojkom i postavite kontakt za taj broj za brzo biranje.

### Pritisak na tipku uključivanja za prekid poziva

Tijekom razgovora pritisnite tipku uključivanja za prekid poziva.

Idite u  Telefon >  > Postavke i omogućite Tipka za uključivanje prekida poziv.

### Postavljanje pozadinskih slika poziva

Postavite pozadinu kao pozadinsku sliku poziva.

1 Idite u  Postavke > Početni zaslon i pozadina > Pozadina.

2 Odaberite sliku i postavite je kao pozadinu.

Kontaktima možete dodati i profilnu sliku koja će se prikazivati kao pozadinska slika poziva.

1 Na zaslonu Telefon dodirnite karticu **Kontakti** na dnu i zatim odaberite kontakt za koji želite postaviti profilnu sliku.

2 Dodirnite  i zatim dodirnite  kako biste za taj kontakt postavili profilnu sliku.

## Upravljanje zapisnicima poziva

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

Možete spojiti zapisnike poziva jednog te istog kontakta ili broja kako biste dobili urednije i preglednije sučelje ili po potrebi izbrisati zapisnike poziva.

### Spajanje zapisnika poziva

- 1 Idite u aplikaciju  Telefon >  > Postavke > **Spoji zapisnik poziva**.
- 2 Odaberite **Prema kontaktima** i uređaj će automatski spojiti zapisnike poziva jednog te istog broja ili kontakta.

### Pregled propuštenih poziva

- 1 Da biste prikazali sve propuštene pozive, otvorite aplikaciju  Telefon, kliznite prema dolje na popisu zapisnika poziva, zatim dodirnite karticu **Propušteno**. Svi su propušteni pozivi na popisu zapisnika poziva označeni crvenom bojom kako biste ih mogli brzo uočiti na zaslonu **Sve**.
- 2 Dodirnite  pored zapisnika poziva za povratni poziv ili slanje poruke.

### Brisanje zapisnika poziva

Zapisnike poziva možete izbrisati na jedan od sljedećih načina:

- Na zaslonu **Telefon** dodirnite i držite unos, a zatim dodirnite opciju **Izbriši unos**.
- Na zaslonu **Telefon** idite u  > **Briši zapise**, odaberite zapise koje želite izbrisati, a zatim dodirnite .
- Na zaslonu **Telefon** kliznite ulijevo na unosu koji želite izbrisati, a zatim dodirnite .

## Postavljanje melodije zvona za dolazne pozive

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

Možete postaviti omiljenu glazbu ili videozapis kao melodiju zvona za dolazne pozive.

### Postavljanje glazbene melodije zvona

- 1 Idite u  Telefon >  > Postavke > **Melodija zvona** ili  Postavke > **Zvukovi i vibriranje** > **Melodija zvona tableta**.
- 2 Odaberite melodiju zvona iz sustava ili dodirnite **Glazba na uređaju** za odabir lokalne pjesme kao melodije zvona.

### Postavljanje melodije zvona za kontakt

- 1 Otvorite  Telefon, dodirnite karticu **Kontakti** na dnu zaslona i zatim odaberite kontakt za koji želite postaviti melodiju zvona.

- 2** Na zaslonu s pojedinostima kontakta dodirnite **Melodije zvona** i odaberite melodiju zvona.

## Upravljanje dolaznim pozivima

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

S pomoću značajke Poziv na čekanju možete odgovoriti na dolazne pozive tijekom prethodnog poziva. Ako ne možete odgovoriti na poziv jer vam je uređaj pokvaren ili je mrežni signal slab, možete postaviti preusmjeravanje tako da se pozivi preusmjeravaju na drugi broj ili uređaj.

### Odgovaranje na dolazni poziv i odbijanje dolaznog poziva

Ako primite poziv kada je zaslon zaključan:

- Povucite  udesno kako biste odgovorili na poziv.
- Povucite  ulijevo kako biste odbili poziv.
- Dodirnite  kako biste odbili poziv i odgovorili SMS porukom.
- Dodirnite  kako biste postavili podsjetnik za povratni poziv.

Ako primite poziv kada je zaslon otključan:

- Dodirnite  kako biste odgovorili na poziv.
- Dodirnite  kako biste odbili poziv.
- Dodirnite  kako biste odbili poziv i odgovorili SMS porukom.
- Dodirnite  kako biste postavili podsjetnik za povratni poziv.

### Omogućavanje značajke Poziv na čekanju

Značajka Poziv na čekanju omogućava vam da odgovarate na dolazne pozive kada je drugi poziv već u tijeku tako da prvi poziv stavite na čekanje.

 Ovu značajku mora podržavati vaš mobilni operater. Za više informacija obratite se mobilnom operateru.

Idite u  **Telefon** >  > **Postavke**. Odaberite SIM karticu za koju želite omogućiti značajku poziva na čekanju i idite u **Više > Poziv na čekanju**.

 Ova se značajka može razlikovati ovisno o mobilnom operateru.

### Odgovaranje na novi dolazni poziv tijekom poziva

- 1** Kada primite dolazni poziv kada ste već usred prethodnog poziva, dodirnite  kako biste na njega odgovorili.

- 2** Dodirnite ili dodirnite poziv na čekanju na popisu poziva za prebacivanje između poziva.

### Omogućavanje značajke Preusmjeravanje poziva

Kada je omogućena značajka Preusmjeravanje poziva, pozivi koji ispunjavaju postavljene uvjete automatski će se preusmjeriti na određeni telefonski broj.

- i** Ovu značajku mora podržavati vaš mobilni operater. Za više informacija obratite se mobilnom operateru.

- 1 Na zaslonu **Telefon** idite u > **Postavke** i dodirnite **Preusmjeravanje poziva** ispod SIM kartice za koju želite omogućiti preusmjeravanje poziva.
  - 2 Odaberite i omogućite metodu preusmjeravanja, a zatim unesite i potvrdite ciljni broj.
- i** Ova se značajka može razlikovati ovisno o mobilnom operateru.

### Onemogućavanje značajke Preusmjeravanje poziva

- 1 Na zaslonu **Telefon** idite u > **Postavke** i dodirnite **Preusmjeravanje poziva** ispod SIM kartice za koju želite onemogućiti preusmjeravanje poziva.
  - 2 Odaberite način preusmjeravanja koji želite onemogućiti i onemogućite ga.
- i** Ova se značajka može razlikovati ovisno o mobilnom operateru.

### Filtriranje i blokiranje neželjenih poziva

- i** Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

Postavite različita pravila blokiranja poziva s ciljem prodaje, prijevare i drugih vrsta neželjenih poziva.

### Filtriranje neželjenih poziva

- 1 Idite u **Telefon** > > **Blokirano** > i postavite pravila blokiranja.  
Druga je mogućnost otići u **Upravitelj tableta** > **Blokirano** > za postavljanje pravila blokiranja.
- 2 Dodirnite **Pravila blokiranja poziva** i uključite prekidače odgovarajućih pravila blokiranja.

### Blokiranje dolaznih poziva s određenih brojeva

Dolazne pozive s određenih brojeva možete blokirati na jedan od sljedećih načina:

- Idite u **Telefon** > > **Blokirano** > > **Popis zabranjenih**, dodirnite , a zatim dodajte telefonske brojeve koje želite blokirati.
- Na zaslonu **Telefon** dodirnite karticu **Kontakti** na dnu, dodirnite kontakt koji želite blokirati i zatim idite u > **Blokiraj kontakt**.

## Postavljanje odabira o obavijestima za blokirane pozive

Idite u  Telefon >  > Blokirano >  Primi obavijesti i postavite odabir o obavijestima za blokirane pozive.

## Druge radnje tijekom poziva

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

Kada su pozivi u tijeku, prikazuje se izbornik poziva.

- Dodirnite  za omogućavanje načina rada bez uporabe ruku.
- Dodirnite  kako biste započeli drugi poziv (ta je opcija dostupna samo kada je aktivirano trosmjerno pozivanje). Ovu značajku mora podržavati vaš mobilni operater. Ako želite doznati više, obratite se svom mobilnom operateru.
- Dodirnite  za uporabu brojčanika.
- Tijekom poziva možete sakriti zaslon poziva i pristupati drugim aplikacijama tako da se vratite na prethodni zaslon ili početni zaslon s pomoću trenutačnog načina navigacije. Da biste se vratili na zaslon poziva, dodirnjte zelenu traku na statusnoj traci.
- Dodirnjte  kako biste prekinuli poziv.

## Poruke

### Slanje poruka i upravljanje porukama

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju usluge razmjene SMS poruka.

Možete slati i primati poruke koje sadržavaju tekst, emojije, slike, zvučne datoteke itd.

Također možete upravljati porukama u popisu poruka.

#### Slanje poruka

- 1 Otvorite aplikaciju  Poruke i dodirnjte .
  - 2 Unesite sadržaj svoje poruke na zaslonu Nova poruka. Dodirnjte  kako biste dodali druge vrste sadržaja, na primjer slike i zvučne datoteke.
  - 3 U okviru za primatelja dodirnjte , odaberite kontakte ili skupine kontakata i zatim dodirnjte .
- Za slanje skupne poruke onima koji se ne nalaze na popisu kontakata dodirnjite prazno područje u okviru za primatelja i unesite broj telefona primatelja. Kada završite s unosom brojeva telefona, na tipkovnici dodirnjite tipku Enter.

**4** Nakon što završite s uređivanjem dodirnite  kako biste poslali poruku.

### Odustajanje od slanja poruke

Na zaslonu **Poruke** idite u  > **Postavke** > **Napredno** i omogućite **Poruke o povlačenju**.

Nakon što pošaljete poruku, imate šest sekundi da odustanete od njezina slanja tako da dva puta dodirnete poruku.

### Prikaz poruka i odgovaranje na njih

- 1** Na zaslonu aplikacije **Poruke** odaberite kontakt radi prikaza vašeg razgovora.
- 2** Da biste odgovorili na poruku, unesite sadržaj svoje poruke u tekstni okvir, a zatim dodirnite .

Nove se poruke prikazuju u ploči za obavijesti u obliku naslovnih obavijesti i tamo ih možete dodirnuti kako biste odgovorili na njih.

### Označavanje poruka kao pročitanih

Poruke možete označiti kao pročitane na bilo koji od sljedećih načina:

- Nove se poruke prikazuju u ploči za obavijesti u obliku naslovne obavijesti i tamo ih možete označiti kao pročitane.
- Na zaslonu aplikacije **Poruke** kliznite ulijevo na poruci koju želite označiti kao pročitanu, a zatim dodirnite .
- Na zaslonu aplikacije **Poruke** idite u  > **Označi sve kao pročitano**.

### Brisanje poruke

Poruke možete izbrisati na bilo koji od sljedećih načina:

- Na zaslonu aplikacije **Poruke** poruku koju želite izbrisati kliznite ulijevo, zatim dodirnite .
- Dodirnite i držite poruku, odaberite nekoliko poruka koje želite izbrisati, zatim dodirnite . Izbrisane poruke ne mogu se obnoviti.

## Kalendar

### Dodavanje događaja i upravljanje njima

Događaji vam pomažu pri planiranju aktivnosti i upravljanju njima u svakodnevnom i poslovnom životu. To uključuje prisustvovanje poslovnim sastancima, dogovaranje društvenih okupljanja i otplate kreditnom karticom. Možete dodavati događaje i postavljati podsjetnike koji će vam pomoći unaprijed organizirati raspored.

## Stvaranje događaja

- Otvorite **Kalendar** i dodirnite .
- Unesite pojedinosti o događaju poput naslova, lokacije te početka i završetka događaja.
- Dodirnite **Dodaj podsjetnik** za postavljanje vremena podsjetnika za događaj.
- Dodirnite  za spremanje događaja.

## Pretraživanje događaja

- Na zaslonu aplikacije **Kalendar** dodirnite .
- Unesite ključne riječi svog događaja u okvir za pretraživanje, npr. naslov i lokaciju.

## Dijeljenje događaja

- Na zaslonu aplikacije **Kalendar** dodirnite događaj na kalendaru ili pod rasporedom.
- Dodirnite  i slijedite upute na zaslonu kako biste podijelili događaj na koji god način želite.

## Brisanje događaja

Događaje možete izbrisati na sljedeće načine:

- Na zaslonu **Kalendar** dodirnite događaj koji želite izbrisati i dodirnite .
- Na zaslonu **Raspored** dodirnite i držite događaj, odaberite događaje koje želite izbrisati, a zatim dodirnite .

## Postavljanje obavijesti kalendara

Odredite vrstu obavijesti kalendara prema vlastitim potrebama. Možete postaviti obavijesti u statusnoj traci, naslovne obavijesti, zvukovne obavijesti i više.

Također možete promijeniti zadano vrijeme podsjetnika kako biste odredili vrijeme kada vam uređaj šalje podsjetnik.

- Idite u aplikaciju **Kalendar** >  > **Postavke**.
- U postavkama podsjetnika postavite **Zadano vrijeme podsjetnika** i **Vrijeme podsjetnika za cijelodnevne događaje**.
- Dodirnite **Obavijesti** i omogućite **Dozvoli obavijesti**. Zatim slijedite upute na zaslonu za postavljanje vrste obavijesti.

## Prilagodba prikaza kalendara

U postavkama prikaza kalendara postavite početni dan tjedna, odredite želite li da se prikazuje broj tjedna i više toga.

- Idite u aplikaciju **Kalendar** >  > **Postavke**.

**2** Postavite početni dan tjedna, odredite želite li da se prikazuje broj tjedna i više toga.

## Postavljanje zamjenskih kalendarova

Postavite prikaz drugih kalendarova u aplikaciji Kalendar, na primjer kineskog lunarnog kalendarova ili islamskog kalendarova.

Idite u  Kalendar >  > Postavke > Izmijeni kalendar & odaberite drugi kalendar.

# Sat

## Alarm

Možete namjestiti alarme da reproduciraju zvuk ili vibriraju u određeno vrijeme.

### Postavljanje alarma

- 1 Idite u  Sat > Alarm, dodirnite  i postavite vrijeme.
- 2 Odaberite zvuk za alarm. Zvuk će se reproducirati kada ga odaberete. Glasnoću možete prilagoditi gumbima za glasnoću.
- 3 Postavite sljedeće opcije kako želite:
  - ponovi
  - trajanje zvonjave
  - trajanje odgode
  - oznaka.
- 4 Kada završite, dodirnite .

### Preinacavanje ili brisanje alarma

Dodirnite postojeći alarm kako biste ga preinacili ili izbrisali.

### Odgoda alarmova

Ako ne želite ustati kada se uključi alarm, jednostavno dodirnite gumb za odgodu alarmova ili pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

Duljina odgode alarmova postavlja se pri izradi alarmova.

### Isključivanje alarmova

Kada se uključi alarm, kliznите ulijevo ili udesno na gumbu koji se prikazuje na dnu zaslona kako biste ga isključili.

### Mjerač vremena i štoperica

Mjerač vremena možete upotrebljavati za odbrojavanje od određenog trenutka. Također možete upotrebljavati štopericu za mjerenje trajanja događaja.

## Brojač vremena

Idite u  **Sat** > **Mjerač vremena**, postavite trajanje i dodirnite  za pokretanje mjerača vremena. Da biste ga zaustavili, dodirnite .

## Štoperica

Idite u  **Sat** > **Štoperica** i dodirnite  za pokretanje štoperice. Da biste je zaustavili, dodirnite .

## Prikaz vremena u gradovima diljem svijeta

Upotrijebite aplikaciju **Sat** kako biste vidjeli lokalno vrijeme u raznim vremenskim zonama diljem svijeta.

Idite u  **Sat** > **Svjetski sat**, dodirnite  i unesite ime grada ili odaberite grad s popisa gradova.

## Bilješke

### Upravljanje aplikacijom Bilješke

Stavke u aplikaciji Bilješke možete razvrstati prema kategoriji i staviti u različite mape, izbrisati neželjene stavke i dijeliti stavke s drugim ljudima.

Pri pregledavanju popisa stavaka ili pojedinačne stavke u aplikaciji Bilješke dodirnite statusnu traku na vrhu zaslona za brz povratak na prvu stavku ili na početak stavke koju trenutačno pregledavate.

### Izrada bilježaka

Izradite bilješke kako biste zapisali svoje misli i stvari koje vas nadahnjuju.

- 1 Idite u aplikaciju  **Bilješke** > **Bilješke** i zatim dodirnite .
- 2 Unesite naziv i sadržaj bilješke.
- 3 Dodirnite  ako u bilješku želite umetnuti sliku. Dodirnite i držite sliku, a zatim je povucite na željeni položaj u bilješki.
- 4 Ako svoje bilješke želite organizirati za jednostavniji pristup i pregled, dodirnite  kako biste bilješki nakon dovršavanja dodali oznaku.
- 5 Dodirnite  za spremanje bilješke.

## Izrada podsjetnika

Izradite podsjetnike i postavite im vrijeme kako bi vas uređaj podsjetio na zadatke koje trebate dovršiti.

Ako postavite vrijeme, uređaj će vam u zadano vrijeme poslati obavijest s podsjetnikom.

**1** Idite u  **Bilješke** > **Podsjetnik**, a zatim dodirnite .

**2** Unesite podsjetnik.

**3** Dodirnite , postavite vrijeme podsjetnika, a zatim dodirnite **U REDU**.

**4** Dodirnite **Spremi**.

## Dijeljenja stavaka aplikacije Bilješke

Stavke aplikacije Bilješke možete dijeliti kao tekstne datoteke ili slike.

Na zaslonu **Sve bilješke** ili **Sve obaveze** dodirnite stavku koju želite podijeliti, dodirnite , a zatim slijedite upute na zaslonu za dijeljenje.

## Brisanje stavaka aplikacije Bilješke

Stavke u bilješkama možete izbrisati na jedan od sljedećih načina:

- Na zaslonu **Sve bilješke** ili **Sve obaveze** kliznite uljevo s bilješkom ili podsjetnikom, a zatim dodirnite  za brisanje.
- Dodirnite i držite bilješku ili podsjetnik koji želite izbrisati, odaberite ili povucite potvrđne okvire bilo kojih drugih bilježaka ili podsjetnika koje želite izbrisati, a zatim dodirnite .

Za vraćanje izbrisane stavke aplikacije Bilješke dodirnite **Sve bilješke** ili **Sve obaveze**, u opciji **Nedavno izbrisano** odaberite stavku koju želite vratiti, a zatim dodirnite .

## Snimač zvuka

### Snimač zvuka

**1** U mapi **Alati** otvorite aplikaciju  **Snimač zvuka** i dodirnite  za početak snimanja.

**2** Tijekom snimanja možete dodirnuti  za dodavanje oznake.

**3** Kada završite, dodirnite  za završetak snimanja.

**4** Možete i dodirnuti i držati snimku zvuka, a zatim je podijeliti, preimenovati ili izbrisati.

Snimke zvuka spremaju se u **Datoteke** > **Kategorije** > **Unut. memor.** > **Sounds**.

## Reprodukcia snimke zvuka

Snimljene datoteke navedene su na početnom zaslonu aplikacije  Snimač zvuka.

Dodirnite snimku zvuka kako biste je reproducirali.

Na zaslonu za reprodukciju snimke zvuka možete učiniti nešto od sljedećeg:

- Dodirnite  za preskakanje utišanih dijelova.
- Dodirnite  za prilagodbu brzine reprodukcije.
- Dodirnite  za dodavanje oznake.
- Dodirnite oznaku kako biste je preimenovali.

## Uređivanje snimke zvuka

- 1 Na početnom zaslonu aplikacije  Snimač zvuka dodirnite snimku zvuka.
- 2 Dodirnite  za prikaz valnog oblika snimke zvuka.
- 3 Povucite trake početka i završetka snimke kako biste prilagodili duljinu isječka. Približite prste na valnom obliku kako biste povećali ili smanjili prikaz i preciznije prilagodili duljinu isječka.
- 4 Dodirnite  i odaberite opciju **Zadrži odabrani dio** ili **Izbriši odabrani dio**.

## Dijeljenje snimaka

- 1 Na početnom zaslonu aplikacije  Snimač zvuka dodirnite snimku koju želite podijeliti kako biste je reproducirali.
- 2 Idite u  > **Dijeli**.
- 3 Odaberite željeni način dijeljenja i slijedite upute na zaslonu kako biste podijelili snimku.

## E-pošta

### Slanje e-pošte

Odaberite račun e-pošte i napišite e-poruke kako biste ih poslali na adrese e-pošte primatelja.

### Pošaljite e-poštu

- 1 Otvorite aplikaciju  E-pošta i dodirnite .
- 2 Unesite adresu e-pošte primatelja ili dodirnite  za odabir kontakta ili skupine, a zatim dodirnite .

- 3 Dodajte adrese primatelja kojima želite poslati CC ili BCC e-pošte. Ako imate više od jednog računa e-pošte, morat ćete odabrati adresu e-pošte s koje želite poslati e-poštu.
- 4 Sastavite e-poštu i unesite predmet, zatim dodirnite .

### Spremanje e-poruke kao skice

Na zaslonu **Nova poruka** unesite adresu e-pošte primatelja, predmet ili sadržaj e-poruke i dodirnite  za spremanje e-poruke kao skice.

Idite u **Pristigla pošta** > **Prikaži sve mape** > **Skice** za prikaz skica e-poruka.

### Odgovaranje na e-poštu

- 1 Na zaslonu **Pristigla pošta** otvorite e-poštu na koju želite odgovoriti.
- 2 Dodirnite  kako biste odgovorili isključivo pošiljatelju e-pošte ili dodirnite  kako biste odgovorili svima u razgovoru.
- 3 Nakon sastavljanja odgovora dodirnite .

### Postavljanje obavijesti za e-poštu

Postavite način obavještavanja za e-poštu u skladu sa svojim potrebama.

- 1 Idite u  **E-pošta** >  > **Postavke** > **Općenito** > **Obavijesti** i omogućite opciju **Dozvoli obavijesti**.
- 2 Odaberite račun e-pošte za koji želite postaviti obavijesti, uključite prekidač **Dozvoli obavijesti**, a zatim odaberite način obavještavanja.

### Prikaz e-pošte i upravljanje njome

Primajte, pregledavajte i upravljaljte svojim e-porukama u ulaznoj pošti.

### Pregled e-pošte

- 1 Otvorite aplikaciju  **E-pošta** i kliznite prema dolje na zaslonu **Pristigla pošta** kako biste osvježili popis e-pošte.  
Ako imate više računa e-pošte, dodirnite **Pristigla pošta** i odaberite račun e-pošte koji želite pregledati.
- 2 Otvorite e-poštu, zatim pregledajte, odgovorite na e-poštu, preusmjerite je ili izbrišite.  
Ako e-poštom dobijete obavijest o važnom događaju, dodirnite  > **Dodaj u kalendar** za uvoz događaja u kalendar.
- 3 Kliznite uljevo ili udesno kako biste pregledali sljedeću ili prethodnu e-poštu.

### Organizacija e-pošte prema predmetu

Na zaslonu **Pristigla pošta** idite u  > **Postavke** > **Općenito** i omogućite **Organiziraj prema predmetu**.

## Sinkronizacija e-pošte

Kada se omogući automatska sinkronizacija e-pošte, e-pošta na vašem uređaju automatski će se sinkronizirati s e-poštom na poslužitelju e-pošte.

- 1 Na zaslonu **Pristigla pošta** idite u  > **Postavke**.
- 2 Dodirnite račun za koji želite sinkronizirati e-poštu, a zatim uključite prekidač **Sinkroniziraj e-poštu**.
- 3 Dodirnite **Raspored sinkroniziranja** za postavljanje automatskog razdoblja sinkronizacije.

## Pretraživanje e-pošte

Na zaslonu **Pristigla pošta** dodirnite okvir za pretraživanje i zatim unesite ključne riječi kao što je predmet ili sadržaj e-pošte.

## Brisanje e-pošte

Na zaslonu **Pristigla pošta** dodirnite i držite e-poštu koju ćete izbrisati, odaberite potvrđne okvire sve ostale e-pošte koju želite izbrisati i dodirnite .

## Upravljanje računima e-pošte

Dodajte više računa e-pošte kako biste njima mogli upravljati u isto vrijeme.

### Dodavanje računa e-pošte

- 1 Idite u  **E-pošta** >  > **Postavke** > **Dodaj račun**.
- 2 Odaberite postojećeg davatelja usluge e-pošte ili dodirnite **Ostalo**, zatim slijedite upute na zaslonu kako biste dodali račun e-pošte. Ponovite za svaki račun koji želite dodati.

### Prebacivanje između računa e-pošte

Na zaslonu **Pristigla pošta** dodirnite **Pristigla pošta** i odaberite račun e-pošte koji želite upotrebljavati.

### Promjena naziva računa i potpisa

Na zaslonu **Pristigla pošta** idite u  > **Postavke** i odaberite račun. Zatim možete postaviti ili promijeniti **Naziv računa**, **Potpis** i **Zadani račun**.

### Odjava iz računa e-pošte

Na zaslonu **Pristigla pošta** idite u  > **Postavke**, odaberite račun i dodirnite **Brisanje računa**.

## Upravljanje VIP kontaktima

Važni kontakti e-pošte mogu se dodati kao VIP kontakti. E-pošta od VIP kontakata automatski će se pohraniti u VIP pristiglu poštu.

## Dodavanje VIP kontakta

VIP kontakte možete dodati na sljedeća dva načina:

- Idite u  E-pošta >  > Postavke > VIP kontakti. Na zaslonu **VIP popis** idite u Dodaj > Stvoriti ili dodirnite opciju **Dodaj iz kontakata**, a zatim slijedite upute na zaslonu.
- Otvorite e-poruku, dodirnite naziv računa pošiljatelja ili primatelja, zatim dodirnite opciju **Dodaj na VIP popis**.

## Brisanje VIP kontakta

- 1 Idite u  E-pošta >  > Postavke > VIP kontakti.
- 2 Na zaslonu aplikacije **VIP popis** dodirnite .
- 3 Odaberite VIP kontakt koji će se izbrisati i zatim dodirnite .

## Kalkulator

### Kalkulator

Upotrijebite kalkulator na svom uređaju za obavljanje osnovnih matematičkih operacija i izračunavanje eksponencijalnih, logaritamskih i trigonometrijskih funkcija.

### Uporaba osnovnog kalkulatora

Kalkulator možete otvoriti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa sredine početnog zaslona kako bi se prikazao okvir za pretraživanje. Potražite aplikaciju **Kalkulator** i prvi prikazani rezultat bit će predinstalirana aplikacija **Kalkulator**.
- Pronađite aplikaciju **Kalkulator** u mapi **Alati**.
- Kliznite prema gore s dna zaključanog zaslona kako bi se prikazala ploča s prečacima i dodirnite  za otvaranje kalkulatora.

### Uporaba znanstvenog kalkulatora

Otvorite kalkulator i postavite svoj uređaj u pejzažno usmjereno.

### Kopiranje, brisanje ili uklanjanje brojeva

- Kopiranje rezultata izračuna: Dodirnite i držite rezultat izračuna, dodirnite **Kopiraj**, zatim zalijepite rezultat na neko drugo mjesto, npr. u bilješku ili poruku.
- Brisanje posljednje brojke: dodirnite .
- Čišćenje zaslona: dodirnite . Također možete dodirnuti  za brisanje zaslona nakon što dodirnete  za dovršavanje izračuna.

# Aplikacija blizanac

## Aplikacija blizanac

Aplikacija blizanac omogućuje vam istovremenu prijavu na dva računa određene aplikacije bez nepotrebnog prebacivanja između računa kako biste mogli odvojiti poslovni i privatni život.

 **Aplikacija blizanac** može se upotrebljavati samo za određene aplikacije.

-  1 Idite u **Postavke > Aplikacije > Aplikacija blizanac** i uključite prekidač za aplikaciju za koju želite izraditi blizanca.
- 2 Na početnom zaslonu prikazat će se dvije ikone iste aplikacije kako biste se istovremeno mogli prijaviti u zasebne račune.
- 3 Za onemogućivanje Aplikacije blizanca dodirnite i držite dupliciranu verziju aplikacije i zatim dodirnite **Izbriši**. Svi podaci aplikacije blizanca izbrisat će se.

## Brzo pristupanje često upotrebljavnim značajkama aplikacija

### Brzo pristupanje često upotrebljavnim značajkama aplikacija

Možete pristupiti često upotrebljavnim značajkama određenih aplikacija iz ikona aplikacije na početnom zaslonu, a čak i dodavati prečace za te značajke na početni zaslon.

### Brzo pristupanje često upotrebljavnim značajkama aplikacija

Dodirnite i držite ikonu aplikacije sve dok se ne prikaže skočni izbornik. Zatim dodirnite često upotrebljavaju značajku kako biste joj pristupili.

Primjerice, dodirnite i držite ikonu , zatim dodirnite način snimanja u skočnom izborniku kako biste mu pristupili.

 Ako se nakon što dodirnete i držite ikonu aplikacije ne prikaže skočni izbornik, aplikacija ne podržava ovu značajku.

### Dodavanje često upotrebljavanih značajki aplikacija na početni zaslon

Dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom zaslonu za prikazivanje skočnog izbornika.

Dodirnite i držite željenu značajku i povucite je na početni zaslon za stvaranje prečaca.

## Upravitelj tableta

## Čišćenje

Možete upotrebljavati opciju **Čišćenje** u aplikaciji **Upravitelj tableta** za skeniranje suvišnih ili velikih datoteka kao što su višak iz aplikacije, neželjeni instalacijski paketi, podaci iz aplikacije WeChat itd. Nakon što ih aplikacija otkrije, možete odabrati želite li izbrisati predložene datoteke.

- 1** Otvorite  **Upravitelj tableta**, a zatim dodirnite **Čišćenje**.
- 2** Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Očisti** nakon svake stavke i izbrišite datoteke koje ne trebate.

### Čišćenje duplicitarnih datoteka

**Upravitelj tableta** može prepoznati duplicitarne datoteke na vašem uređaju.

Na zaslonu **Čišćenje** dodirnite **Duplicirane datoteke**, zatim odaberite neželjene datoteke kako biste ih izbrisali.

### Filtriranje i blokiranje neželjenih poziva

-  Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

Postavite različita pravila blokiranja poziva s ciljem prodaje, prijevare i drugih vrsta neželjenih poziva.

### Filtriranje neželjenih poziva

- 1** Idite u  **Telefon** >  > **Blokirano** >  i postavite pravila blokiranja.  
Druga je mogućnost otici u  **Upravitelj tableta** > **Blokirano** >  za postavljanje pravila blokiranja.
- 2** Dodirnite **Pravila blokiranja poziva** i uključite prekidače odgovarajućih pravila blokiranja.

### Blokiranje dolaznih poziva s određenih brojeva

Dolazne pozive s određenih brojeva možete blokirati na jedan od sljedećih načina:

- Idite u  **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Popis zabranjenih**, dodirnite , a zatim dodajte telefonske brojeve koje želite blokirati.
- Na zaslonu **Telefon** dodirnite karticu **Kontakti** na dnu, dodirnite kontakt koji želite blokirati i zatim idite u  > **Blokiraj kontakt**.

### Postavljanje odabira o obavijestima za blokirane pozive

Idite u  **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Primi obavijesti** i postavite odabir o obavijestima za blokirane pozive.

## Optimizacija jednom dodirom

Upotrijebite značajku **OPTIMIZIRAJ** alata **Upravitelj tableta** kako biste svoj uređaj održali u optimalnom stanju.

- 1 Otvorite aplikaciju  **Upravitelj tableta** i dodirnite **OPTIMIZIRAJ**.
- 2 Rezultati i preporuke prikazat će se po dovršetku optimizacije.

## HiSuite

### Uvod u značajku HiSuite

Huawei **HiSuite** alat je za osobno računalo namijenjen upravljanju pametnim uređajima tvrtke Huawei sa sustavom Android (uključujući telefone i tablete).

Nakon što **HiSuite** instalirate na računalu, moći ćete upravljati podacima kao što su kontakti, poruke, slike, videozapisi i aplikacije, izraditi sigurnosne kopije podataka i vratiti podatke na uređaj te ažurirati uređaj na najnoviju verziju.

- 1 Posjetite službeno mrežno mjesto tvrtke Huawei na računalu, pretražite značajku **HiSuite**, a zatim preuzmите i instalirajte najnoviju verziju značajke **HiSuite**.
- 2 Za povezivanje uređaja s računalom upotrijebite USB kabel. Kada se na uređaju prikaže dijaloški okvir **Upotreba USB-a za**, odaberite **Prijenos datoteka**.
- 3 Na računalu otvorite značajku **HiSuite** i postavite USB kabel kao način povezivanja. Zatim slijedite upute na zaslonu za uspostavu veze između uređaja i računala.

### Sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka aplikacijom HiSuite

Nakon što instalirate aplikaciju **HiSuite** na svoje računalo i povežete računalo sa svojim uređajem, možete upotrebljavati aplikaciju **HiSuite** za sigurnosno kopiranje svojih podataka (kao što su kontakti, poruke, zapisnici poziva, fotografije, videozapisi, zvučne datoteke i dokumenti) sa svog uređaja na računalo. Podatke na svom uređaju također možete vratiti sa svog računala.

### Sigurnosno kopiranje podataka na računalo

- 1 Na početnoj stranici aplikacije **HiSuite** kliknite na opciju **Sigurnosna kopija**.
- 2 Odaberite stavke koje želite sigurnosno kopirati.
- 3 Kliknite na opciju **Sigurnosna kopija**, slijedite upute na zaslonu kako biste postavili lozinku i podsjetnik za lozinku te potvrdite unesene postavke.  
Sigurnosnu kopiju podataka nećete moći vratiti ako zaboravite lozinku.
- 4 **HiSuite** će zatim izraditi sigurnosnu kopiju odabranih podataka. USB kabel mora ostati povezan tijekom sigurnosnog kopiranja podataka.
- 5 Kliknite na **Gotovo** kada se svi podaci sigurnosno kopiraju.

Podaci sigurnosne kopije spremaju se na računalu na lokaciji **C:\Users\User name\Documents\Hisuite\backup** prema zadanim postavkama. Za promjenu direktorija na računalu idite u  > **Postavke** > **Sigurnosna kopija**.

## Vraćanje podataka

- 1** Na početnoj stranici aplikacije **HiSuite** kliknite na opciju **Vrati**.
- 2** Kliknite na **Sigurnosne kopije**, odaberite stavke koje želite vratiti na svoj uređaj, a zatim kliknite na **Vrati**.
- 3** Unesite lozinku za pristup podacima sigurnosne kopije i kliknite na **U redu**.
- 4** **HiSuite** će zatim vratiti odabrane stavke. USB kabel mora ostati povezan tijekom vraćanja podataka.
- 5** Kliknite na **Gotovo** kada se svi podaci uspješno vrate.

## Ažuriranje ili vraćanje sustava aplikacijom **HiSuite**

Nakon što na računalo instalirate aplikaciju **HiSuite** i računalo povežete sa svojim uređajem, aplikaciju **HiSuite** možete upotrebljavati za ažuriranje sustava svog uređaja.

### Ažuriranje sustava

-  • Tijekom ažuriranja sustava mogu vam se izbrisati osobni podaci. Preporučuje se da prije ažuriranja uređaja sigurnosno kopirate svoje podatke.
- Pobrinite se da razina napunjenoosti uređaja nije manja od 20 % i nemojte odspajati USB kabel tijekom cijelog postupka ažuriranja. Nemojte isključiti ili ponovno pokrenuti uređaj ili izvaditi ili umetnuti memoriju karticu.
- Neke aplikacije treće strane, kao što su aplikacije za internetsko bankarstvo i igre, možda nisu kompatibilne s najnovijom verzijom sustava. Možda će potrajati dok razvojni inženjeri aplikacije ne izdaju kompatibilnu verziju aplikacije.

Na početnoj stranici aplikacije **HiSuite** kliknite na **Ažuriranje sustava**. Ako se otkrije nova verzija, prikazat će se broj verzije na koji možete kliknuti kako biste započeli ažuriranje sustava.

Kada se postupak ažuriranja završi, vaš će se uređaj automatski ponovno pokrenuti.

# Postavke

## Pretraživanje stavki u Postavkama

### Pretraživanje stavki u postavkama

Dosta vam je kopanja po postavkama? Jednostavno ih pretražite s pomoću okvira za pretraživanje.

- Kliznite prema dolje sa sredine zaslona za prikaz okvira za pretraživanje. Unesite naziv postavke da biste dobili rezultate pretraživanja.
- Otvorite  Postavke i unesite naziv postavke u okvir za pretraživanje na vrhu zaslona da biste dobili rezultate pretraživanja.

## Wi-Fi

### Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Povezivanjem s internetom putem Wi-Fi veze možete znatno uštedjeti na potrošnji mobilnih podataka. Možete omogućiti i sigurnosno praćenje Wi-Fi-ja kako biste izbjegli riskantne pristupe točke i osigurali siguran pristup internetu.

#### Povezivanje s Wi-Fi mrežom

 Budite posebno pažljivi kada se povezujete sa slobodnom javnom Wi-Fi pristupnom točkom kako biste izbjegli sigurnosne rizike i ekonomske gubitke koje može prouzrokovati otkrivanje vaših osobnih podataka.

- 1 Idite u  Postavke > Wi-Fi i omogućite Wi-Fi.
- 2 Povežite se s Wi-Fi mrežom na **Wi-Fi** zaslonu jednom od sljedećih metoda:
  - U opciji **Dostupne mreže** odaberite Wi-Fi mrežu s kojom se želite povezati. Za šifrirane mreže potrebna je lozinka.
  - Da biste ručno dodali Wi-Fi mrežu, pomičite se prema dolje do dna zaslona, dodirnite **Dodaj mrežu** te unesite SSID i lozinku na upit kako biste dovršili povezivanje.

Ikona  koja se prikazuje na statusnoj traci označava da je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

### Wi-Fi Direct

Značajka Wi-Fi Direct služi za prijenos podataka između Huaweijevih uređaja. U usporedbi s prijenosom putem Bluetootha, značajka Wi-Fi Direct brža je i omogućuje prijenos većih datoteka bez potrebe za uparivanjem uređaja.

- 1 Na uređaju primatelju idite na  Postavke > Wi-Fi i omogućite Wi-Fi.

- 2 Idite na **Više postavki > Wi-Fi Direct** kako biste započeli pretraživanje Huaweijevih uređaja u blizini s omogućenom značajkom Wi-Fi Direct.
  - 3 Na uređaju pošiljatelju dodirnite i držite datoteke za dijeljenje, dodirnite  i zatim odaberite **Wi-Fi Direct**.
 

 Postupci se mogu razlikovati ako datoteke dijelite izravno iz aplikacija.
  - 4 Dodirnite ikonu uređaja primatelja kako biste uspostavili vezu, a zatim podijelite datoteke.
  - 5 Na uređaju primatelju prihvate zahtjev za prijenos značajkom Wi-Fi Direct.
- Idite na **Datoteke**, a zatim idite na **Unut. memor. > Wi-Fi Direct** na kartici **Kategorije** za pregled primljenih datoteka.

## Više veza

### Zrakoplovni način

Kada letite zrakoplovom, možete omogućiti zrakoplovni način ako tako nalaže zrakoplovna tvrtka. Ako je omogućen zrakoplovni način, nećete moći upućivati pozive, slati ili primati SMS poruke ili upotrebljavati mobilne podatke, ali će vam sve ostale funkcije biti dostupne.

Zrakoplovni način možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, a zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Dodirnite  da biste omogućili ili onemogućili **Zrakoplovni način**.
- Idite u  **Postavke > Mobilna mreža** i omogućite ili onemogućite **Zrakoplovni način**.

Kada omogućite zrakoplovni način, automatski će se onemogućiti Wi-Fi i Bluetooth. Možete ih ponovno omogućiti ako to dopušta zrakoplovna tvrtka.

### Bežična projekcija

Svoj uređaj možete bežično povezati s vanjskim zaslonom (npr. televizorom).

- 1 Ovisno o modelu i funkcijama vanjskog zaslona, učinite sljedeće:
  - Ako vanjski zaslon podržava Miracast, omogućite bežičnu projekciju na njemu.
  - Ako ne podržava, upotrijebite bežični HDMI prilagodnik kako biste svoj uređaj povezali s vanjskim zaslonom. Uvjerite se da je bežični HDMI prilagodnik priključen na izvor napajanja.

Da biste provjerili podržava li vaš vanjski zaslon Miracast i kako možete omogućiti bežičnu projekciju na njemu, pročitajte korisnički priručnik ili se obratite korisničkoj službi proizvođača vanjskog zaslona.

- 2 Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, zatim dodirnite  da biste uključili **Wi-Fi**.

- 3 Kliznite prema dolje još više na ploči za obavijesti kako biste omogućili značajku **Bežična projekcija**. Vaš će uređaj sada tražiti vanjski zaslon ili bežični HDMI prilagodnik.
- Također možete otići u  Postavke > Više veza > Bežična projekcija i omogućiti značajku **Bežična projekcija**.
- 4 Dodirnite naziv vanjskog zaslona ili bežični HDMI prilagodnik na popisu s rezultatima pretraživanja kako biste započeli projekciju.

## Huawei Share

Huawei Share bežična je tehnologija za dijeljenje koja vam omogućuje brz prijenos slika, videozapisa, dokumenata i drugih vrsta datoteka između uređaja. Navedena tehnologija s pomoću Bluetootha otkriva uređaje u blizini koji podržavaju značajke Huawei Share i Wi-Fi Direct za prijenos datoteka bez uporabe mobilnih podataka.

### Omogućavanje ili onemogućavanje značajke Huawei Share

Značajku Huawei Share možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, zatim dodirnite  kako biste omogućili ili onemogućili **Huawei Share**. Dodirnite i držite tipku za prebacivanje kako biste pristupili zaslonu s postavkama za **Huawei Share**.

- Idite u  Postavke > Više veza > Huawei Share i omogućite ili onemogućite **Huawei Share**.

Ako omogućite značajku Huawei Share, automatski će se uključiti Wi-Fi i Bluetooth.

### Brzo dijeljenje datoteka između uređaja značajkom Huawei Share

Huawei Share možete upotrijebiti za brzo dijeljenje datoteka između uređaja marke Huawei. Primatelj može pregledati datoteke prije slanja pa pregledati puni sadržaj datoteka kada ih primi. Na primjer, primatelj može pregledavati primljene slike ili videozapise u aplikaciji Galerija.

- 1 Na uređaju primatelju omogućite **Huawei Share**.
- 2 Na uređaju pošiljatelju dodirnite i držite radi odabira datoteka koje želi podijeliti i zatim dodirnite . Dodirnite **Huawei Share** i zatim dodirnite ikonu uređaja primatelja kako biste poslali datoteke.

 Navedeni se koraci mogu razlikovati ako datoteke dijelite izravno iz aplikacije.

- 3 Na uređaju primatelju dodirnite **Prihvati** za prihvatanje prijenosa.

Za prikaz primljenih datoteka idite u **Datoteke** i zatim idite u **Unut. memor.** > **Huawei Share** na kartici **Kategorije**.

Primljene slike ili videozapise može pronaći i u  **Galerija** > **Albumi** > **Huawei Share**.

## Ispisivanje jednim dodirom s pomoću značajke Huawei Share

Kada se u blizini nalazi pisač koji podržava Huawei Share, možete upotrijebiti značajku Huawei Share kako biste pronašli pisač i ispisali slike ili PDF datoteke koje su spremljene na vašem uređaju.

### 1 Ovisno o vrsti pisača, provjerite sljedeće:

- Pisači koji podržavaju Wi-Fi: pisač mora biti uključen i povezan s istom mrežom s kojom je povezan uređaj.
- Pisači koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct: pisač mora biti uključen i na njemu mora biti omogućena značajka Wi-Fi Direct.
- Pisači koji podržavaju Bluetooth: pisač mora biti uključen i mora ga se moći pronaći putem Bluetootha.

### 2 Na svom uređaju pretpregledajte datoteku koju želite ispisati i zatim idite u **Podijeli > Huawei Share**.

### 3 Kada uređaj otkrije pisač, dodirnite njegov naziv na svom uređaju i prilagodite postavke na zaslonu za pretpregled. Zatim dodirnite **ISPIŠI** za ispis.

Ako Bluetooth pisač prvi put povezujete sa svojim uređajem, pronađite pisač na uređaju, dodirnite naziv pisača i zatim na pisaču pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje otprilike 1 sekundu za potvrđivanje veze.

**i** Za popis podržanih pisača dodirnite opciju **Pomoć** na zaslonu za dijeljenje značajkom Huawei Share, odaberite stavku **Pisači** i zatim dodirnite stavku **Koji su pisači podržani?**

## Ispis

Povežite uređaj s pisačem s certifikatom Mopria putem Wi-Fi veze i moći ćete s uređaja ispisivati slike i dokumente.

### Povezivanje uređaja s pisačem

#### 1 Pogledajte priručnik pisača ili se obratite proizvođaču kako biste provjerili ima li pisač certifikat Mopria.

Ako nema, obratite se proizvođaču radi instalacije odgovarajuće aplikacije ili programskog priključka na uređaj.

#### 2 Povežite uređaj i pisač s istom Wi-Fi mrežom na bilo koji od sljedećih načina:

- Povezivanje s usmjerivačem: omogućite Wi-Fi na pisaču i povežite ga s usmjerivačem. Na uređaju omogućite **Wi-Fi** i povežite ga s istim usmjerivačem, a zatim slijedite upute na zaslonu da biste dovršili konfiguraciju postavki.
- Uporaba Wi-Fi Direct: ako vaš pisač podržava značajku Wi-Fi Direct, slijedite upute u priručniku pisača kako biste omogućili ovu značajku. Na uređaju omogućite **Wi-Fi Direct** i zatim dodirnite pisač radi uspostavljanja veze.
- Povezivanje s pristupnom točkom pisača: ako pisač može služiti kao Wi-Fi pristupna točka, slijedite upute u priručniku pisača kako biste omogućili pristupnu točku i postavili lozinku. Na uređaju omogućite **Wi-Fi**, dodirnite pristupnu točku pisača i zatim slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili konfiguraciju postavki.

- 3** Idite na  **Postavke > Više veza > Ispis > Zadana usluga ispisa** i omogućite **Zadana usluga ispisa**.
- 4** Odaberite pisač iz rezultata pretraživanja i slijedite upute na zaslonu za dodavanje pisača.

### Ispis datoteka

Za ispis datoteka u aplikaciji **Galerija** i **Bilješke** učinite sljedeće:

- Ispisivanje slike: Otvorite aplikaciju  **Galerija**. Otvorite sliku koju želite ispisati, idite u **Više > Ispiši/izvezi u PDF**, odaberite pisač i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili ispis.
- Ispisivanje bilješke: Otvorite aplikaciju  **Bilješke**. Otvorite bilješku koju želite ispisati, dodirnite **Ispiši** i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili ispis.

### Povezivanje s VPN mrežom

Virtualna privatna mreža (eng. virtual private network – VPN) privremena je veza koja proširuje privatnu mrežu na javnu mrežu i šifrira prijenos podataka kako bi očuvala sigurnost. Ako radite izvan ureda, možete upotrijebiti VPN kako biste sigurno pristupili intranetu svoje tvrtke.

Podržane su sljedeće vrste poslužitelja:

- PPTP: To je pokrata za Point-to-Point Tunneling Protocol (protokol tuneliranja od točke do točke) koji nudi MPPE šifriranje.
- L2TP: To je pokrata za Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol (protokol tuneliranja u sloju 2) koji nudi IPSec PSK i IPSec RSA šifriranje.
- IPSec Xauth: Nudi PSK, RSA i Hybrid RSA šifriranje.

### Povezivanje s PPTP poslužiteljem

- 1** Naziv i adresu VPN poslužitelja pribavite od administratora VPN poslužitelja.
- 2** Idite u  **Postavke > Više veza > VPN > Dodavanje VPN mreže**, unesite naziv VPN-a, postavite vrstu poslužitelja na PPTP i zatim unesite adresu poslužitelja.
- 3** Ako VPN poslužitelj nema DNS adresu, dodirnite **Prikaži napredne opcije**, a zatim unesite DNS domenu, adresu DNS poslužitelja i rutu proslijeđivanja.
- 4** Dodirnite **Spremi**.
- 5** Dodirnite VPN koji ste upravo postavili, unesite korisničko ime i lozinku za VPN i dodirnite **Poveži**.

### Povezivanje na poslužitelj L2TP / IPSec PSK

- 1** Od administratora VPN poslužitelja pribavite naziv VPN poslužitelja, adresu poslužitelja, ključ za L2TP (neobavezno), identifikator za IPSec (neobavezno) i unaprijed dijeljen ključ za IPSec.

- 2** Idite u  **Postavke > Više veza > VPN > Dodavanje VPN mreže**, unesite naziv VPN poslužitelja, vrstu poslužitelja postavite na L2TP/IPSec PSK, a zatim unesite adresu poslužitelja, ključ za L2TP, identifikator za IPsec i unaprijed dijeljen ključ za IPsec.
- 3** Ako VPN poslužitelj nema DNS adresu, dodirnite **Prikaži napredne opcije** i unesite DNS domenu, adresu DNS poslužitelja i rutu prosljeđivanja.
- 4** Dodirnite **Spremi**.
- 5** Dodirnite VPN koji ste upravo postavili, unesite korisničko ime i lozinku za VPN i dodirnite **Poveži**.

## Početni zaslon i pozadina

### Upravljanje početnim zaslonom

Možete prilagoditi izgled početnog zaslona tako da odgovara vašim navikama uporabe uređaja.

#### Pomicanje ikone aplikacije na početnom zaslonu

Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok ne osjetite vibraciju uređaja, zatim povucite ikonu aplikacije na željeno mjesto na početnom zaslonu.

#### Poravnanje ikona na početnom zaslonu

Približite dva prsta na početnom zaslonu kako biste pristupili načinu **Postavke početnog zaslona** i zatim omogućite **Automatski poravnaj**. Ako omogućite tu značajku, praznine će se automatski popuniti kada se aplikacije uklone.

#### Položaji ikona na zaključanom početnom zaslonu

Približite dva prsta na početnom zaslonu kako biste pristupili načinu **Postavke početnog zaslona** i zatim omogućite **Izgled zaključavanja**.

#### Odabir uzorka izgleda početnog zaslona

Približite dva prsta na početnom zaslonu, idite u **Postavke početnog zaslona > Izgled** i odaberite željeni uzorak izgleda.

#### Postavljanje ikona aplikacija u mape

Radi jednostavnog upravljanja ikonama aplikacije na početnom zaslonu, možete okupiti slične aplikacije u mapu i imenovati je.

- 1** Dodirnite i držite ikonu aplikacije sve dok uređaj ne zavibrira, a zatim je povucite preko druge aplikacije. Automatski će se izraditi mapa za te dvije aplikacije.
- 2** Otvorite mapu, dodirnite joj naziv i unesite novi naziv.

#### Dodavanje ili uklanjanje ikona aplikacija u mapi

Otvorite datoteku i dodirnite  . Zatim možete:

- odabrati jednu ili više aplikacija i dodirnuti **U redu** kako biste ih dodali u mapu
- odznačiti jednu ili više aplikacija i dodirnuti **U redu** kako biste ih dodali u mapu. Ako odznačite sve aplikacije, mapa će se izbrisati.

## Aplikacija Ladica

Na početnom zaslonu aplikacije možete postaviti u ladici i prikazati samo često upotrebljavane aplikacije kako biste optimizirali početni zaslon.

### Omogućavanje značajke Ladica za aplikacije



Idite u **Postavke > Početni zaslon i pozadina > Stil početnog zaslona** i odaberite stavku **Ladica**.

Kada je omogućite, možete kliznuti prema gore na početnom zaslonu kako biste pristupili svim svojim aplikacijama u ladici.

### Dodavanje aplikacija u ladicu na početnom zaslonu

U načinu Ladica možete kliznuti prema gore na početnom zaslonu za prikaz aplikacije Ladica. Dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati dok vaš uređaj ne počne vibrirati, a zatim je povucite na željeni položaj na početnom zaslonu.

### Premještanje aplikacija natrag u ladicu

Dodirnite i držite ikonu aplikacije sve dok uređaj ne zavibrira, a zatim dodirnite **Ukloni**. Tim će se postupkom ikona aplikacije samo ukloniti s početnog zaslona, ali se neće deinstalirati. I dalje je možete pronaći u ladici s aplikacijama.

### Onemogućavanje stila ladice

Da biste onemogućili stil ladice, postavite **Stil početnog zaslona** na **Standardno**.

## Zaslon i svjetlina

### Svjetlina, boja i toplina boje

Možete postaviti željenu svjetlinu zaslona, način boje i temperaturu boje.

### Automatska prilagodba svjetline zaslona



Idite u **Postavke > Zaslon i svjetlina** i omogućite **Automatski**.

Uređaj će automatski prilagoditi svjetlinu zaslona u skladu s uvjetima osvjetljenja u okolini.

### Ručna prilagodba svjetline zaslona

Svjetlinu zaslona možete ručno prilagoditi na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti. U odjeljku povucite klizač za prilagodbu svjetline zaslona.



- Idite u  Postavke > Zaslon i svjetlina. U odjeljku  povucite klizač za prilagodbu svjetline zaslona.

## Prilagodba temperature boje

Idite u  Postavke > Zaslon i svjetlina > Toplina boje i odaberite željenu temperaturu boje. Načini **Zadano** i **Toplo** pogodniji su za vaše oči i stoga se preporučuju.

- **Zadano**: ima prirodnu nijansu.
- **Toplo**: ima žućkastu nijansu.
- **Hladno**: ima bjelkastu nijansu.
- Možete dodirnuti bilo koji dio kruga s bojama ili povući točku kako biste prilagodili temperaturu boje.

## Način Prilagođavanje očima

Načinom Prilagođavanje očima učinkovito se smanjuje plava svjetlost, a zaslon se prilagođava toplijim bojama čime se smanjuje umor očiju i štiti vaš vid.

- Nakon svakih pola sata gledanja u zaslon odmorite oči barem deset minuta.
- Gledajte u daljinu kako biste prilagodili očne mišiće za izoštravanje i izbjegli umor očiju.
- Primjenjivanjem dobih navika za njegu očiju štiti se vaš vid i sprječava pojava kratkovidnosti.

## Omogućavanje ili onemogućavanje načina Prilagođavanje očima

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako bi se otvorila ploča za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Dodirnite  za omogućavanje ili onemogućavanje načina **Prilagođavanje očima**. Pritisnite i držite  za pristup zaslonu s postavkama za način **Prilagođavanje očima**.
- Idite u  Postavke > Zaslon i svjetlina > Prilagođavanje očima i omogućite ili onemogućite opciju **Omogući cijeli dan**.

Kada se omogući **Prilagođavanje očima**, prikazat će se ikona  na statusnoj traci a zaslon će poprimiti žutu nijansu kao rezultat emitiranja manje količine plave svjetlosti.

## Postavljanje rasporeda za način Prilagođavanje očima

Idite u  Postavke > Zaslon i svjetlina > Prilagođavanje očima, omogućite **Zakazano**, zatim postavite **Vrijeme početka** i **Vrijeme završetka** po želji.

## Omogućivanje načina Prilagođavanje očima

Idite u  Postavke > Zaslon i svjetlina > Prilagođavanje očima, omogućite opciju Omogući cijeli dan ili postavite opciju Zakazano i prilagodite klizač ispod stavke Razina filtra kako biste prilagodili razinu plavog svjetla koju želite filtrirati.

## Prilagodba postavki za stil teksta

Možete prilagoditi veličinu teksta sustava i veličinu zaslona aplikacije kao i stil teksta.

### Povećanje ili smanjenje veličine teksta

Idite u  Postavke > Zaslon i svjetlina > Veličina teksta i prikaza i povucite klizač za opciju Veličina teksta.

### Povećanje ili smanjenje veličine zaslona

**Veličina zaslona** određuje veličinu sadržaja (uključujući tekst i slike) prikazanog u aplikacijama.

Idite u  Postavke > Zaslon i svjetlina > Veličina teksta i prikaza i povucite klizač za opciju Veličina zaslona.

## Prikaz naziva mobilnog operatera i brzine mreže u statusnoj traci

Možete provjeriti naziv operatera i brzinu mreže jednim pogledom na statusnu traku.

Idite u  Postavke > Zaslon i svjetlina > Više postavki zaslona i omogućite ili onemogućite Prikaži naziv mobilnog operatera i Prikaži brzinu mreže po želji.

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju ovu značajku.

## Promjena orientacije između portretne i pejzažne

Gravitacijski senzor koji je ugrađen u vašem uređaju omogućuje vam da se automatski prebacujete između vodoravnog i pejzažnog usmjerenja dok rotirate zaslon.

Kliznite prema dolje sa statusne trake kako bi se otvorila ploča za obavijesti i zatim ponovno

kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Dodirnite ikonu  kako biste omogućili ili onemogućili ovu značajku.

## Zvukovi i vibracija

### Način vibracije i više postavki zvuka

- 1 Idite u  Postavke > Zvukovi i vibriranje i omogućite ili onemogućite Vibriranje u utišanom načinu po želji.
- 2 Dodirnite Više postavki zvuka. Zatim možete postaviti zvuk za sljedeće stavke:

- **Zvukovi tipkovnice**
- **Zaključavanje zaslona**
- **Snimka zaslona**
- **Dodirivanje zaslona**
- **Vibracija na dodir**
- **Zvuk pokretanja**

 Značajka se može razlikovati od uređaja do uređaja.

## Ne ometaj

Način **Ne ometaj** pomaže spriječiti prekide kada vam je potrebna koncentracija. Kada je omogućen taj način rada, utišavaju se pozivi i poruke te se ne prikazuju naslovne obavijesti.

### Omogućavanje ili onemogućavanje načina Ne ometaj

Na jedan od sljedećih načina možete omogućiti ili onemogućiti način Ne ometaj:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, a zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Dodirnite  da biste omogućili ili onemogućili način **Ne ometaj**. Možete dodirnuti i držati  za pristup zaslonu s postavkama za način **Ne ometaj**.

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju ovu značajku.

- Idite u  **Postavke** > **Zvukovi i vibriranje** > **Ne ometaj** i omogućite ili onemogućite način **Ne ometaj**.

Kada se omogući način Ne ometaj, na statusnoj će se traci prikazivati . Obavijesti možete provjeriti na zaključanom zaslonu ili ako kliznete prema dolje sa statusne trake radi otvaranja

ploče za obavijesti. Kliznite ulijevo na obavijesti i dodirnite  da biste odgodili obavijest.

Kada primite poziv, obavijest ili poruku, neće se ništa čuti, zaslon neće zasvijetliti, a naslovne se obavijesti neće prikazati.

### Postavljanje rasporeda za način Ne ometaj

- 1 Idite na  **Postavke** > **Zvukovi i vibriranje** > **Ne ometaj** i onemogućite opciju **Ne ometaj**.
- 2 Omogućite opciju **Zakazano**. Vaš će uređaj subotom i nedjeljom u odabranu vrijeme prema zadanim postavkama prijeći u način Ne ometaj.
- 3 Dodirnite **Zakazano** kako biste postavili vremenski okvir i ciklus ponavljanja.
- 4 Također možete dodirnuti **Dodaj** za postavljanje nekoliko vremena početka.

## Postavljanje iznimaka u načinu Ne ometaj

Kada je aktiviran način **Ne ometaj**, možete omogućiti da vaš uređaj zvoni za pozive i poruke određenih izvora kako ne biste propustili ništa važno.

Idite u  Postavke > Zvukovi i vibriranje > **Ne ometaj** i omogućite opciju **Ne ometaj** ili **Zakazano**. Zatim će vam biti dostupne sljedeće mogućnosti:

- Dodirnite **Pozivi** ili **Poruke** i odaberite jednu od opcija. Ako postavite iznimku, vaš će uređaj zvoniti za pozive ili poruke od odabralih izvora.
- Kada je omogućena opcija **Uporni pozivatelji**, drugi poziv s istog broja unutar 15 minuta neće se utišati.

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

## Postavljanje melodije zvona za dolazne pozive

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

Možete postaviti omiljenu glazbu ili videozapis kao melodiju zvona za dolazne pozive.

### Postavljanje glazbene melodije zvona

- 1 Idite u  Telefon >  > Postavke > Melodija zvona ili  Postavke > Zvukovi i vibriranje > Melodija zvona tableta.
- 2 Odaberite melodiju zvona iz sustava ili dodirnite **Glazba na uređaju** za odabir lokalne pjesme kao melodije zvona.

### Postavljanje melodije zvona za kontakt

- 1 Otvorite  Telefon, dodirnite karticu **Kontakti** na dnu zaslona i zatim odaberite kontakt za koji želite postaviti melodiju zvona.
- 2 Na zaslonu s pojedinostima kontakta dodirnite **Melodije zvona** i odaberite melodiju zvona.

## Postavljanje tona obavijesti za SMS poruke

- 1 Idite u  Postavke > Zvukovi i vibriranje i zatim dodirnite **Zvuk poruke**.
  - 2 Odaberite unaprijed postavljeni ton ili dodirnite **Glazba na uređaju** za odabir lokalne pjesme kao tona SMS obavijesti.
-  Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju ovu značajku.

## Postavljanje tona obavijesti

Možete postaviti globalni ton obavijesti ili postaviti tonove za posebne aplikacije kao što su Bilješke ili Kalendar.

## Postavljanje zadanog tona obavijesti

- 1 Idite u  Postavke > Zvukovi i vibriranje i dodirnite Zvuk obavijesti.
- 2 Odaberite unaprijed postavljeni ton ili dodirnite Glazba na uređaju za odabir lokalne pjesme kao tona obavijesti.

## Postavljanje tona obavijesti za određenu aplikaciju

Možete postaviti ton obavijesti za određene aplikacije na sljedeći način:

- 1 Idite u  Postavke > Aplikacije > Aplikacije.
- 2 Odaberite aplikaciju (npr. Bilješke).
- 3 Idite u Obavijesti > Obavijesti o zadacima > Zvuk.
- 4 Odaberite prethodno postavljeni ton ili dodirnite stavku Glazba na uređaju za odabir lokalne pjesme kao tona obavijesti.

## Zvučni efekti Huawei Histen

Huaweijevi zvučni efekti Histen s podrškom za 3D okružujući zvuk pružaju sonoran, jasan zvuk radi stvaranja autentičnog zvučnog doživljaja.

 Huaweijevi zvučni efekti Histen dostupni su samo kada se priključe slušalice.

Idite u  Postavke > Zvukovi i vibriranje > **Huaweijevi zvučni efekti Histen** i odaberite jednu od sljedećih opcija:

- **Automatski:** Automatski prepoznaže zvuk koji reproducirate i inteligentno primjenjuje zvučne efekte za optimizaciju vašeg doživljaja.
- **3D audio:** Pruža 3D prostorne zvukove.
- **Prirodno:** Vjerno reproducira originalne zvukove.
- **Standardno:** Zahtijeva manje energije za reprodukciju zvuka. Također možete sami prilagoditi postavke ekvilizatora kako biste dobili točno onakav zvuk kakav želite.

Načini **Automatski**, **3D audio** i **Standardno** omogućuju odabir vrste slušalica tako da možete uskladiti zvučne efekte sa slušalicama.

## Obavijesti

### Okrugle ikone aplikacije

Kada iz aplikacije stignu nove obavijesti, u ikoni aplikacije prikazuje se značka s brojem. Kao značku možete postaviti i točku ili možete sakriti značku za određene ili sve aplikacije.

### Isključivanje znački aplikacije

- 1 Idite u  Postavke > Obavijesti i dodirnite Okrugle ikone aplikacija.
- 2 Isključite prekidač za neke ili sve aplikacije.

## Promjena načina prikaza znački

Na zaslonu **Okrugle ikone aplikacija** dodirnite **Način prikaza značke** i odaberite **Brojevi** ili **Točke** ovisno o svojim željama.

## Onemogućavanje ili promjena obavijesti aplikacija

### Onemogućivanje obavijesti aplikacija

Obavijesti aplikacija možete odbiti primati na sljedeće načine:

- Nakon što primite obavijest aplikacije pronađite je u ploči za obavijesti, kliznute lijevo na obavijesti, idite u  > **Više postavki** i onemogućite opciju **Dozvoli obavijesti**.
- Idite u  **Postavke** > **Obavijesti**, pronađite aplikaciju čije obavijesti želite onemogućiti i zatim onemogućite opciju **Dozvoli obavijesti**.
- Idite u  **Postavke** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, dodirnite ikonu aplikacije čije postavke želite postaviti, dodirnite **Obavijesti** i onemogućite opciju **Dozvoli obavijesti**.

### Promjena načina slanja obavijesti aplikacija

- 1** Idite u  **Postavke** > **Obavijesti**, odaberite aplikaciju i omogućite opciju **Dozvoli obavijesti**.
  - 2** Slijedite upute na ekranu kako biste postavili način slanja obavijesti:
    - Utišajte obavijesti.
    - Odaberite stil obavijesti (uključujući obavijesti na zaključanom zaslonu i naslovne obavijesti).
    - Odaberite zvuk obavijesti.
    - Omogućite ili onemogućite vibraciju obavijesti.
    - Omogućite ili onemogućite funkciju koja dozvoljava obavijesti iz aplikacije čak i kada je omogućena opcija Ne ometaj.
-  Metode obavještavanja mogu se razlikovati ovisno o aplikaciji.

## Obavijesti na zaključanom zaslonu

Idite u  **Postavke** > **Obavijesti** i omogućite opciju **Sakrij sadržaj obavijesti**. Sadržaj obavijesti više se neće prikazivati na zaključanom zaslonu uređaja. Kada je onemogućena opcija **Sakrij sadržaj obavijesti**, sadržaj novih obavijesti prikazivat će se na zaključanom zaslonu.

## Više postavki obavijesti

Idite u  **Postavke** > **Obavijesti** > **Više postavki obavijesti** i omogućite opciju **Aktiviranje zaslona**. Uređaj će automatski uključiti zaslon kada primi obavijest.

# Biometrija i lozinka

## Prepoznavanje lica

Značajka Prepoznavanje lica omogućuje vam da čak i u mračnom okruženju otključate uređaj ili pristupite zaključanim aplikacijama uporabom podataka lica.

Provjerite jeste li okrenuti prema zaslonu uređaja kada upotrebljavate prepoznavanje lica.

## Registriranje podataka lica

-  1 Idite u **Postavke > Biometrija i lozinka > Prepoznavanje lica** i unesite lozinku za zaključani zaslon.
- 2 Odaberite opciju **Omogući pokretanje podizanjem**.
- 3 Dodirnite **Početak rada** i slijedite upute na zaslonu kako biste registrirali podatke svojeg lica.

## Dodavanje većeg broja profila lica

Na svoj uređaj možete dodati najviše pet profila lica kako biste ga mogli sigurno dijeliti sa svojim bližnjima.

Na zaslonu **Prepoznavanje lica** dodirnite **Dodaj profil lica** i slijedite upute na zaslonu kako biste dodali podatke lica.

## Omogućavanje značajke Otključavanje licem

Na zaslonu **Prepoznavanje lica** dodirnite opciju **Otključavanje uređaja** i odaberite željeni način otključavanja.

-  Ako ste omogućili značajku PrivateSpace ili na svoj telefon dodali veći broj korisnika, značajku Otključavanje licem možete upotrebljavati samo u značajci MainSpace ili kada ste prijavljeni u račun vlasnika.

## Pristup značajki Zaključavanje aplikacije prepoznavanjem lica

Na zaslonu **Prepoznavanje lica** omogućite **Pristup značajki Zaključavanje aplikacije** i slijedite upute na zaslonu za dodavanje podataka lica u značajku Zaključavanje aplikacije.

Zatim možete dodirnuti zaključanu aplikaciju na početnom zaslonu i pristupiti joj prepoznavanjem lica.

## Onemogućivanje ili brisanje podataka lica

Na zaslonu **Prepoznavanje lica** dostupne su vam sljedeće mogućnosti:

- Onemogućivanje podataka lica za određene značajke: Onemogućite značajke **Otključavanje uređaja** ili **Pristup značajki Zaključavanje aplikacije** prema potrebi. Time nećete izbrisati podatke svojeg lica.
- Brisanje podataka lica: Dodirnite **Izbriši** i slijedite upute na zaslonu kako biste izbrisali podatke svojeg lica.

## Lozinka za zaključani zaslon

Kao lozinku za zaključani zaslon možete postaviti lozinku s brojem, uzorkom ili hibridnu lozinku.

### Postavljanje lozinke za zaključani zaslon

Možete postaviti lozinku s brojem, uzorkom ili hibridnu lozinku.

-  1 Idite u **Postavke > Biometrija i lozinka** i dodirnite stavku **Lozinka za zaključani zaslon**.
- 2 Unesite lozinku koja sadržava 6 znamenki.
- 3 Možete i dodirnuti stavku **Promijeni način otključavanja** i odabratи vrstu lozinke, a zatim slijediti upute na zaslonu za unos nove lozinke.

### Promjena lozinke za zaključani zaslon

- 1 Na zaslonu **Biometrija i lozinka** idite u **Promijeni lozinku za zaključani zaslon**.
- 2 Unesite izvornu lozinku za zaključani zaslon.
- 3 Unesite novu lozinku ili dodirnite stavku **Promijeni način otključavanja** i odaberite vrstu lozinke, a zatim slijedite upute na zaslonu za unos nove lozinke.

### Onemogućivanje lozinke za zaključani zaslon

Na zaslonu **Biometrija i lozinka** idite u **Onemogući lozinku za zaključani zaslon**.

## Aplikacije

### Aplikacija blizanac

Aplikacija blizanac omogućuje vam istovremenu prijavu na dva računa određene aplikacije bez nepotrebnog prebacivanja između računa kako biste mogli odvojiti poslovni i privatni život.

 **Aplikacija blizanac** može se upotrebljavati samo za određene aplikacije.

-  1 Idite u **Postavke > Aplikacije > Aplikacija blizanac** i uključite prekidač za aplikaciju za koju želite izraditi blizanca.
- 2 Na početnom zaslonu prikazat će se dvije ikone iste aplikacije kako biste se istovremeno mogli prijaviti u zasebne račune.
- 3 Za onemogućivanje Aplikacije blizanca dodirnite i držite dupliciranu verziju aplikacije i zatim dodirnite **Izbriši**. Svi podaci aplikacije blizanca izbrisat će se.

### Prikaz ili promjena postavki aplikacija

 Idite u **Postavke > Aplikacije > Aplikacije** i dodirnite aplikaciju. Možete je prisilno zaustaviti, deinstalirati, očistiti predmemoriju aplikacije, vidjeti i promijeniti dopuštenja aplikacije, postaviti načine obaveštavanja itd.

 Neke aplikacije nije moguće deinstalirati.

## Baterija

### Upravljanje energijom

Na zaslonu **Baterija** možete provjeriti procijenjeno preostalo vrijeme trajanja baterije i omogućiti način rada za uštedu energije kako biste produžili vrijeme trajanja baterije na uređaju.

#### Optimizacija postavki energije uređaja

Idite u  Postavke > Baterija (ili  Upravitelj tableta > Optimiziranje potrošnje baterije. Vaš će uređaj automatski analizirati trenutačne probleme u vezi s potrošnjom energije, optimizirati određene postavke i preporučiti druge postavke optimizacije.

#### Omogućavanje načina rada za uštedu energije

**Upravitelj tableta** pruža dva načina rada za uštedu energije:

- **Način rada za uštedu energije** smanjuje potrošnju energije ograničavanjem aktivnosti aplikacija u pozadini, vizualnih efekata i zvukova.
- **Način rada ultra uštede energije** strogo upravlja aplikacijama u pozadini tako da vaš uređaj može ostati uključen što je duže moguće. U tom načinu rada moći ćete upotrebljavati samo odabrane aplikacije i svi će prekidači sustava, osim za Wi-Fi i mobilne podatke, biti isključeni.

Na zaslonu **Baterija** odaberite način rada za uštedu energije:

- Kada razina napunjenosti baterije postane iznimno niska, omogućite **Način rada ultra uštede energije**. Na vašem će se uređaju tada prikazati zacrnjeni početni zaslon. Da biste dodali aplikacije koje želite upotrebljavati dok je omogućen **Način rada ultra uštede energije**, dodirnite  i odaberite aplikacije s popisa. Možete dodirnuti  za uklanjanje aplikacija ili dodirnuti  u gornjem desnom kutu za izlaz iz značajke **Način rada ultra uštede energije**.
  - Ako razina napunjenosti baterije nije iznimno niska, ali svejedno želite uštedjeti energiju, omogućite **Način rada za uštedu energije**. Zatim se prikazuje ikona  na statusnoj traci.
-  **Način rada ultra uštede energije** nije dostupan na nekim uređajima. Ako se ne prikazuje navedena opcija, to znači da vaš uređaj ne podržava navedenu značajku.

## Omogućavanje učinkovitog načina

**Učinkoviti način** prilagođava postavke potrošnje energije kako bi postigao najveću učinkovitost. Zbog toga se baterija brže troši. Pogotovo kada se upotrebljavaju grafički zahtjevne aplikacije.

Kada je razina napunjenosti baterije dovoljna, idite u  Postavke > Baterija (ili 

**Upravitelj tableta** >  i omogućite **Učinkoviti način**.

Zatim se prikazuje ikona  na statusnoj traci.

 **Učinkoviti način** nije dostupan na nekim uređajima. Ako se navedena opcija ne prikazuje u aplikaciji **Upravitelj tableta**, to znači da vaš uređaj ne podržava navedenu značajku.

## Postavke baterije

Također možete postaviti želite li da se na statusnoj traci prikazuje postotak napunjenosti baterije i želite li da uređaj ostane povezan s mrežom kada se isključi njegov zaslon.

### Prikaz postotka napunjenosti baterije na statusnoj traci

Idite u  Postavke > Baterija (ili  Upravitelj tableta > 

### Ostanite povezani dok je vaš uređaj u stanju mirovanja

Ako želite da vaš uređaj nastavi primati poruke ili preuzimati podatke dok je u stanju mirovanja, postavite svoj uređaj da ostane povezan u stanju mirovanja. Imajte na umu da bi zbog toga mogla porasti potrošnja energije.

Na zaslonu **Baterija** dodirnite **Više postavki baterije**, zatim prema potrebi omogućite ili onemogućite opciju **Ostanite povezani kada se uređaj prebaci u stanje mirovanja**.

## Pohrana

### Provjera uporabe pohrane

Idite u  Postavke > Pohranjivanje kako biste provjerili uporabu pohrane i po potrebi je optimizirali.

## Čišćenje

Možete upotrebljavati opciju **Čišćenje** u aplikaciji **Upravitelj tableta** za skeniranje suvišnih ili velikih datoteka kao što su višak iz aplikacije, neželjeni instalacijski paketi, podaci iz aplikacije WeChat itd. Nakon što ih aplikacija otkrije, možete odabrati želite li izbrisati predložene datoteke.

-  1 Otvorite **Upravitelj tableta**, a zatim dodirnite **Čišćenje**.
- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Očisti** nakon svake stavke i izbrisite datoteke koje ne trebate.

### Čišćenje duplicitarnih datoteka

**Upravitelj tableta** može prepoznati duplicitarne datoteke na vašem uređaju.

Na zaslonu **Čišćenje** dodirnite **Duplicirane datoteke**, zatim odaberite neželjene datoteke kako biste ih izbrisali.

## Sigurnost

### Zaključavanje aplikacije

Možete zaključati aplikacije koje sadržavaju privatne podatke, kao što su aplikacije za razgovor i plaćanje, kako biste spriječili neovlašteni pristup.

#### Omogućavanje značajke Zaključavanje aplikacije

Idite u  **Postavke** > **Sigurnost** > **Zaključavanje aplikacije** > **Omogući**, postavite lozinku za Zaključavanje aplikacije i odaberite aplikacije koje želite zaključati.

Ako ste omogućili otključavanje licem ili otiskom prsta, možete povezati značajku Zaključavanje aplikacije s ID-jem lica ili ID-jem otiska prsta na upit.

 Ne podržavaju svi uređaji značajke otiska prsta.

#### Promjena lozinke za zaključavanje aplikacije ili sigurnosnih pitanja

Otvorite zaslon s postavkama za **Zaključavanje aplikacije**, idite u  > **Vrsta lozinke** i odaberite **Lozinka za zaključani zaslon** ili **Prilagođeni broj PIN** kao lozinku za zaključavanje aplikacije.

Ako odaberete **Prilagođeni broj PIN**, možete postaviti novu lozinku i sigurnosna pitanja.

#### Odustajanje od značajke Zaključavanja aplikacije ili njezino onemogućavanje

Na zaslonu s postavkama za **Zaključavanje aplikacije** učinite sljedeće:

- Odustajanje od značajke Zaključavanje aplikacije: Na popisu zaključanih aplikacija isključite prekidače pored aplikacija od čijeg zaključavanja želite odustati.
- Ponovno postavljanje značajke Zaključavanje aplikacije: Idite u  > **Onemogući značajku Zaključavanje aplikacije** > **ONEMOGUĆI**. Time ćete odustati od svih zaključavanja i izbrisati sve postavke zaključavanja aplikacije.

## Pametno otključavanje

Značajka Pametno otključavanje omogućuje vam da otključate svoj uređaj s pomoću Bluetooth uređaja kao što je pametna narukvica. Kada uređaj otkrije kompatibilan Bluetooth uređaj, svoj uređaj možete otključati a da pritom ne potvrdite identitet, npr. lozinkom.

- 1 Postavite lozinku za zaključani zaslon za svoj uređaj.
- 2 Idite u  Postavke > Biometrija i lozinka > Pametno otključavanje i omogućite Pametno otključavanje.
- 3 Dodirnite  za uparivanje s Bluetooth uređajem kao što je pametna narukvica. Nakon uspješna uparivanja naziv Bluetooth uređaja prikazat će se na popisu Upareni uređaji na zaslonu s postavkama za Pametno otključavanje.
- 4 Dodirnite naziv Bluetooth uređaja s popisa Upareni uređaji, dodirnite U redu i slijedite upute na zaslonu za postavljanje uređaja kao Otključavanje uređaja. Nakon toga će se vaš uređaj automatski otključati kada se u njegovoј blizini nađe Bluetooth uređaj.

Ako želite doznati više o značajci Pametno otključavanje, dodirnite  na zaslonu s postavkama za Pametno otključavanje.

## Prikvačivanje zaslona

Zaslon aplikacije možete prikvačiti kako biste i dalje radili u njemu. Isprobajte ovu značajku kada igrate igre, gledate videozapise i više.

- Idite u  Postavke > Sigurnost > Više postavki > Prikvačivanje zaslona i omogućite značajku Prikvačivanje zaslona.
  - Kada upotrebljavate kretanje gestama, kliznite s donjeg dijela zaslona prema gore te držite za pristup zaslonu nedavnih zadataka i zatim dodirnite  na pretpregledu aplikacije. Kako biste otkvačili aplikaciju, dvaput kliznite prema gore s donjeg dijela zaslona.
  - Pri uporabi kretanja trima gumbima dodirnite  za pristup zaslonu nedavnih zadataka i dodirnite  na pretpregledu aplikacije. Kako biste otkvačili aplikaciju, dodirnite i držite .

## Siguran način rada

Siguran način rada upotrebljava pojednostavljeni operacijski sustav na kojemu su dostupne samo osnovne funkcije i tvornički instalirane aplikacije. Može poslužiti za pronalazak aplikacija drugih proizvođača koje prouzrokuju greške sustava.

## Funkcije sigurnog načina rada

Nakon što instalirate određene aplikacije drugih proizvođača, vaš uređaj možda prestane ispravno raditi. U tom slučaju možete ući u siguran način rada kako biste provjerili prouzrokuje li problem aplikacija drugog proizvođača ili sam sustav.

- Ako sustav radi ispravno u sigurnom načinu rada, problem vjerojatno prouzrokuje aplikacija drugog proizvođača. U sigurnom načinu rada idite u  Postavke > Aplikacije > Aplikacije, pronađite problematičnu aplikaciju drugog proizvođača i deinstalirajte je nakon što se prebacite na uobičajeni način rada.
- Ako se sustav neispravno izvodi u sigurnom načinu rada, znači da je sustav neispravan. Sigurnosno kopirajte svoje podatke i odnesite uređaj zajedno s potvrdom o kupnji u ovlašteni Huaweijev servisni centar kako biste dobili pomoć.

## Ulaz u siguran način rada i izlaz iz njega

- Ulaz u značajku **Siguran način rada**: Tijekom postupka pokretanja pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i gumb za pojačavanje glasnoće dok se ne prikaže zaslon za odabir. Pritisnite gumb za glasnoću kako biste odabrali **Safe mode** i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste ušli u siguran način rada. U sigurnom načinu rada prikazuje se **Siguran način rada** u donjem lijevom kutu.
- Izlaz iz značajke **Siguran način rada**: Ponovno pokrenite uređaj kako biste izašli.

# Privatnost

## Upravljanje dozvolama

Za određene aplikacije mogu biti potrebne posebne dozvole, na primjer dozvole za značajku Položaj, kako biste mogli primati određene usluge.

Međutim, neke aplikacije mogu pribaviti previše nepotrebnih dozvola, zbog čega postoje mogući rizici zaštiti vaše privatnosti i sigurnosti informacija. Možete pregledati dozvole dane svakoj aplikaciji i uskratiti one koje smatrate nepotrebnima.

## Upravljanje dozvolom za značajku Položaj

Uz dozvolu za položaj aplikacije mogu dohvatiti vaš položaj kako bi vam omogućile usluge koje se temelje na lokaciji. Na primjer ako aplikacija za karte pribavi dozvolu za položaj, može vam omogućiti korištenje usluga položaja i navigacije. Tu dozvolu možete onemogućiti ako vam te usluge nisu potrebne.

- 1 Idite u  Postavke > Aplikacije > Upravitelj dozvola.
- 2 Na zaslonu **Upravitelj dozvola** pristupite značajci **Položaj**, dodirnite aplikaciju kojom želite upravljati i odaberite željenu opciju.

## Upravljanje dozvolama za pristup ostalim privatnim podacima

Možete upravljati i dozvolama za pristup osobnim podacima, na primjer onima u aplikacijama Kontakti, Poruke, Zapisnik poziva, Kalendar, Fotoaparat i senzor tijela, radi bolje usluge i zaštite privatnosti.

Na zaslonu **Upravitelj dozvola** dodirnite dozvolu kojom želite upravljati i uključite ili isključite prekidač za svaku aplikaciju prema potrebi.

## Lokacijske usluge

Nekim su aplikacijama potrebne informacije o vašoj lokaciji kako bi pružale bolje usluge. Možete omogućiti i onemogućiti lokacijske usluge i po potrebi dati ili uskratiti dozvolu za pristup informacijama o lokaciji za određene lokacije.

### Omogućavanje i onemogućavanje lokacijskih usluga

Lokacijske usluge možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznите prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti i zatim ponovno kliznите prema dolje za prikaz svih prekidača prečaca. Dodirnite  kako biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.
- Osim toga možete ići u  Postavke > Lokacija i omogućiti ili onemogućiti funkciju **Pristupi mojoj lokaciji**.

Kada onemogućite lokacijske usluge, vaš će će uređaj svim aplikacijama i uslugama onemogućiti prikupljanje i uporabu informacija o lokaciji, osim određenim tvornički instaliranim aplikacijama. Kada te aplikacije i usluge budu trebale upotrebljavati informacije o lokaciji, uređaj će vas podsjetiti da ponovno omogućite lokacijske usluge.

### Povećanje točnosti lokacijskih usluga

Možete poboljšati točnost pozicioniranja uređaja tako da aplikacijama i uslugama omogućite skeniranje Wi-Fi mreža i Bluetooth uređaja u blizini ili pristupanje podacima za ispravak za globalne navigacijske satelitske sustave (engl. „global navigation satellite systems“ (GNSS)).

 Idite u  Postavke > Lokacija > Napredne postavke i zatim postavite opcije u skladu sa svojim potrebama.

## Značajke dostupnosti

### Dostupnost

Aplikacije za čitanje zaslona osmišljene su kako bi korisnicima s oštećenjem vida pomogle pri uporabi uređaja.

### Omogućivanje značajke Korekcija boje radi prilagodbe boje zaslona

Korekcija boje omogućuje slabovidnim sobama jasniji prikaz sadržaja zaslona.

- 1** Idite u  Postavke > Značajke dostupnosti > Dostupnost > Korekcija boja i omogućite značajku Korekcija boja.
- 2** Dodirnite Način ispravljanja za odabir načina korekcije boje.

### Uporaba gesta za povećanje

Upotrijebite geste za povećanje kako biste povećali prikaz na zaslonu.

Na zaslonu **Dostupnost** > **Povećavanje** dodirnite i omogućite **Povećavanje**.

Povećajte ili smanjite prikaz dodirivanjem zaslona tri puta za redom.

- Kada povećavate prikaz, raširite dva ili više prsta za veće povećanje te približite dva ili više prsta kako biste ponovno smanjili prikaz.
- Povucite zaslon s dva ili više prsta za prikaz drugih dijelova zaslona.

### Omogućivanje značajke Inverzija boja

Inverzija boja omogućuje vam da zamijenite boju teksta i pozadine. Kada je značajka Inverzija boja omogućena, vaš će uređaj tekst prikazati u bijeloj, a pozadinu u crnoj boji.

Na zaslonu **Dostupnost** omogućite značajku **Inverzija boja**.

### Uporaba prečaca za aktivaciju značajke dostupnosti

Za brzu aktivaciju značajke dostupnosti možete upotrebljavati gume za pojačavanje ili smanjenje glasnoće.

- 1** Na zaslonu **Dostupnost** dodirnite **Prečac za dostupnost**.
- 2** Dodirnite **Odaberite značajke** za odabir značajke koju želite aktivirati prečacem.
- 3** Omogućite **Prečac za dostupnost**. Sada možete istovremeno pritisnuti i 3 sekunde držati gume za povećavanje i smanjenje glasnoće kako biste aktivirali značajku.

### Prilagođavanje odgode dodira i držanja

Odgoda dodira i držanja omogućuje vam da prilagodite vrijeme potrebno za odgovor zaslona kada dodirnete i držite određenu stavku.

Na zaslonu **Dostupnost** dodirnite **Odgoda dodirivanja i držanja** i zatim odaberite opciju odgode ovisno o svojim željama.

### Zakazano uključivanje/isključivanje

Upotrijebite značajku **Zakazano uključivanje i isključivanje** kako bi se uređaj uključio i isključio u zadano vrijeme te štedite energiju i spriječite moguća ometanja tijekom odmora.

- 1** Idite u  Postavke > Značajke dostupnosti > Zakazano uključivanje i isključivanje i omogućite **Zakazano uključivanje i isključivanje**.
- 2** Postavite vrijeme uključivanja i isključivanja, kao i ciklus ponavljanja. Uređaj će se automatski uključiti i isključiti u određeno vrijeme.

Za prestanak korištenja ove značajke onemogućite opciju **Zakazano uključivanje i isključivanje**.

# Sustav i ažuriranja

## Jezik i regija

- 1** Idite u  Postavke > Sustav i ažuriranja > Jezik i unos > Jezik i regija i odaberite jezik koji želite upotrebljavati.
- 2** Ako taj jezik nije naveden na popisu, dodirnite **Dodaj jezik**, a zatim ga pronađite i dodirnite kako biste ga dodali na popis.
- 3** Dodirnite opciju **Regija** za odabir države/regije kako bi se sadržaj zaslona prilagodio lokalnoj kulturi i običajima odabrane države/regije.

## Način unosa

Možete preuzeti način unosa drugog proizvođača i postaviti ga kao zadani način unosa.

- 1** Preuzmite način unosa iz službene trgovine aplikacijama.
- 2** Slijedite upute na zaslonu kako biste ga postavili kao zadani način unosa ili idite u  Postavke > Sustav i ažuriranja > Jezik i unos > Zadana tipkovnica i odaberite način unosa.

## Datum i vrijeme

Vaš uređaj upotrebljava mobilnu mrežu kako bi sinkronizirao lokalni datum, vrijeme i vremensku zonu. Datum, vrijeme i vremensku zonu uređaja možete postaviti i ručno.

 Idite u  Postavke > Sustav i ažuriranja > Datum i vrijeme i postavite opcije u skladu sa željenim postavkama.

### Automatsko ili ručno postavljanje datuma i vremena

- Omogućite **Automatski postavi** i vaš će će se uređaj sinkronizirati s lokalnim datumom i vremenom putem mobilne mreže.
- Kako biste ručno postavili datum i vrijeme, onemogućite opciju **Automatski postavi**.

### Promjena vremenske zone

- i** Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju ovu značajku.
- Omogućite **Automatski postavi** i vaš će se uređaj sinkronizirati s lokalnom vremenskom zonom putem mobilne mreže.
- Kako biste ručno postavili vremensku zonu, onemogućite opciju **Automatski postavi**.

### Promjena formata vremena

- Omogućite **24-satno vrijeme** i vaš će uređaj prikazivati vrijeme u 24- satnom formatu.
- Onemogućite **24-satno vrijeme** i vaš će uređaj prikazivati vrijeme u 12- satnom formatu.

## Sigurnosno kopiranje s pomoću vanjskog uređaja za pohranu

### Izrada sigurnosne kopije na memorijskoj kartici

Umetnите memorijsku karticu u uređaj kako biste na jednostavan način izradili sigurnosnu kopiju svojih podataka i osigurali ih.

- 1 Idite u  Postavke > Sustav i ažuriranja > Sigurnosno kopiranje i vraćanje > Sigurnosna kopija podataka > Vanjska pohrana i dodirnite stavku **Memorijska kartica**.
- 2 Dodirnite stavku **IZRADI SIGURNOSNU KOPIJU**, odaberite podatke za koje želite izraditi sigurnosnu kopiju i dodirnite opciju **Sigurnosna kopija**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili lozinku i podsjetnik za lozinku. Podaci će se šifrirati i izradit će se sigurnosna kopija. Morat ćete unijeti lozinku ako budete htjeli vratiti sigurnosnu kopiju podataka.  
Da biste ponovno postavili lozinku, idite na zaslon sigurnosne kopije u stavci **Memorijska kartica**, a zatim u  > **Ponovno postavi lozinku**.  
 Nova lozinka vrijedit će samo za sigurnosne kopije koje izradite nakon ponovnog postavljanja lozinke.
- 4 Nakon što se vaša sigurnosna kopija podataka izradi, možete je pronaći u mapi **Huawei** u **Datoteke > Kategorije > Memorijska kartica**.

Možete ići na zaslon sigurnosne kopije u stavci **Memorijska kartica** i omogućiti **Automatsko sigurnosno kopiranje**. Uređaj će tada automatski sigurnosno kopirati vaše podatke svakih sedam dana kada ga punite ako mu je isključen zaslon, a razina napunjenosti baterije iznad 75 %.

### Vraćanje sigurnosne kopije s memorijske kartice

- 1 Idite u  Postavke > Sustav i ažuriranja > Sigurnosno kopiranje i vraćanje > Sigurnosna kopija podataka > Vanjska pohrana i dodirnite stavku **Memorijska kartica**.
- 2 S popisa **VRATI IZ SIGURNOSNE KOPIJE** odaberite sigurnosnu kopiju koju želite vratiti.
- 3 Odaberite podatke koje želite vratiti, dodirnite opciju **Vraćanje** i unesite lozinku kada se to zatraži.

### Izrada sigurnosne kopije na USB uređaju za pohranu

Ako na uređaju nemate dovoljno prostora za pohranu, velike datoteke i bilo koje druge podatke možete sigurnosno kopirati na USB uređaj za pohranu, na primjer na USB izbrisivi memorijski pogon ili čitač kartica.

- 1 Uređaj povežite s USB uređajem za pohranu putem USB OTG kabela.
- 2 Na zaslonu **Vanjska pohrana** na uređaju dodirnite stavku **USB memorija**.
- 3 Dodirnite stavku **IZRADI SIGURNOSNU KOPIJU**, odaberite podatke za koje želite izraditi sigurnosnu kopiju i dodirnite opciju **Sigurnosna kopija**.

- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili lozinku i podsjetnik za lozinku. Podaci će se šifrirati i izradit će se sigurnosna kopija. Morat ćete unijeti lozinku ako budete htjeli vratiti sigurnosnu kopiju podataka.  
Da biste ponovno postavili lozinku, idite na zaslon sigurnosne kopije u stavci **USB memorija**, a zatim u **> Ponovno postavi lozinku.**
- i** Nova lozinka vrijedit će samo za sigurnosne kopije koje izradite nakon ponovnog postavljanja lozinke.

### Vraćanje podataka s USB uređaja za pohranu

- 1 Uredaj povežite s USB uređajem za pohranu putem USB OTG kabela.
- 2 Na zaslonu **Vanjska pohrana** na uređaju dodirnite stavku **USB memorija**.
- 3 S popisa **VRATI IZ SIGURNOSNE KOPIJE** odaberite sigurnosnu kopiju koju želite vratiti.
- 4 Odaberite podatke koje želite vratiti, dodirnite opciju **Vraćanje** i unesite lozinku kada se to zatraži.

### Izrada sigurnosne kopije na NAS uređaju

Sigurnosnu kopiju važnih podataka možete izraditi na uređaju za pohranu priključenom na mrežu (eng. „network-attached storage”, NAS), poznatom i kao privatni poslužitelj za pohranu u oblaku. Na NAS uređaju nalaze se zajedničke mape za sigurnosnu kopiju podataka.

- 1 Na zaslonu **Vanjska pohrana** na uređaju dodirnite stavku **Zajednička mapa**.
  - 2 Na uređaju potražite NAS uređaje koji su dostupni na vašoj Wi-Fi mreži, dodirnite uređaj kojem želite pristupiti i dodajte njegove zajedničke mape.
  - 3 Dodirnite stavku **IZRADI SIGURNOSNU KOPIJU**, odaberite podatke za koje želite izraditi sigurnosnu kopiju i dodirnite opciju **Sigurnosna kopija**.
  - 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili lozinku i podsjetnik za lozinku. Podaci će se šifrirati i izradit će se sigurnosna kopija. Morat ćete unijeti lozinku ako budete htjeli vratiti sigurnosnu kopiju podataka.  
Da biste ponovno postavili lozinku, idite na zaslon sigurnosne kopije u stavci **Zajednička mapa**, a zatim u **> Ponovno postavi lozinku.**
- i** Nova lozinka vrijedit će samo za sigurnosne kopije koje izradite nakon ponovnog postavljanja lozinke.

### Vraćanje podataka s NAS uređaja

- 1 Na zaslonu **Vanjska pohrana** na uređaju dodirnite stavku **Zajednička mapa**.
- 2 Na uređaju potražite NAS uređaje koji su dostupni na vašoj Wi-Fi mreži, dodirnite uređaj kojem želite pristupiti i dodajte njegove zajedničke mape.
- 3 S popisa **VRATI IZ SIGURNOSNE KOPIJE** odaberite sigurnosnu kopiju koju želite vratiti.
- 4 Odaberite podatke koje želite vratiti, dodirnite opciju **Vraćanje** i unesite lozinku kada se to zatraži.

## Ponovno postavljanje uređaja

### Ponovno postavljanje mrežnih postavki

Ovim će postupkom ponovno postaviti postavke za Wi-Fi, mobilnu podatkovnu mrežu i Bluetooth. Neće se promijeniti ni jedna druga postavka na uređaju niti će se izbrisati podaci.

Idite u  Postavke > Sustav i ažuriranja > Ponovno postavi, dodirnite Ponovno postavi mrežne postavke, zatim slijedite upute na zaslonu kako biste ponovno postavili mrežne postavke.

### Vraćanje svih postavki

Navedenim će se postupkom ponovno postaviti sve mrežne postavke i lozinka za zaključani zaslon. Ako vaš uređaj podržava funkciju prepoznavanja otiska prsta ili lica, također će se izbrisati registrirani otisci prstiju i podaci o licu. Ostali se podaci ili datoteke neće izbrisati s uređaja.

Idite na  Postavke > Sustav i ažuriranja > Ponovno postavi, dodirnite opciju Ponovo postavi sve postavke i slijedite upute na zaslonu za ponovno postavljanje svih postavki.

### Vraćanje tvorničkih postavki

Navedenim će se postupkom izbrisati podaci na vašem uređaju, uključujući vaše račune, podatke aplikacija, postavke sustava, instalirane aplikacije, glazbu, slike, sve datoteke u internoj memoriji, sadržaj sigurnosnog čipa i lokalno pohranjeni sustav, aplikacije i osobne podatke povezane s HUAWEI ID-jevima. Nemojte zaboraviti izraditi sigurnosnu kopiju podataka prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke.

Idite na  Postavke > Sustav i ažuriranja > Ponovno postavi > Ponovno postavi tablet, dodirnite opciju Ponovno postavi tablet i slijedite upute na zaslonu za vraćanje tvorničkih postavki.

## Mrežno ažuriranje sustava

Kada je dostupno ažuriranje, vaš će uređaj zatražiti da preuzmete i instalirate paket ažuriranja.

-  • Uvjerite se prije ažuriranja da se na vašem uređaju nalazi službena verzija sustava. U protivnom ažuriranje možda neće uspjeti i vaš će uređaj možda snaći nepoznati problemi.
- Sigurnosno kopirajte svoje korisničke podatke prije ažuriranja.
- Aplikacije drugih proizvođača koje nisu kompatibilne s novom verzijom sustava mogu bi nakon ažuriranja postati nedostupne. U nekim će slučajevima proći dosta vremena dok ne izađe kompatibilna verzija aplikacije.
- Tijekom ažuriranja ne smijete isključiti ili ponovno pokrenuti svoj uređaj, ukloniti ili umetnuti memoriju karticu.

- 1 Idite u  Postavke > Sustav i ažuriranja i dodirnite Ažuriranje softvera.
- 2 Kada se pojavi ažuriranje, možete ručno preuzeti i instalirati paket ažuriranja ili automatski ažurirati svoj uređaj preko noći.
  - Preuzimanje i instaliranje paketa ažuriranja: Idite u Nova verzija > PREUZMI I INSTALIRAJ. Da biste izbjegli potrošnju podataka, povežite svoj uređaj s Wi-Fi mrežom pri preuzimanju paketa ažuriranja.  
Vaš će se uređaj automatski ponovno pokrenuti nakon što se ažuriranje završi.
  - Ažuriranje preko noći: Dodirnite  i zatim omogućite opcije Automatsko preuzimanje preko Wi-Fi i Ažuriraj preko noći.  
Vaš će se uređaj automatski ažurirati i ponovno pokrenuti između 2:00 i 4:00. Kako bi ažuriranje preko noći bilo uspješno, pobrinite se da vaš uređaj ostane uključen, zaslon zatvoren, da alarmi nisu postavljeni za to doba i da razina napunjenosti baterije ostane iznad 35 %. Ako je potrebno, stavite puniti svoj uređaj.

Ako želite onemogućiti automatska ažuriranja, dodirnite  na zaslonu Ažuriranje softvera, zatim onemogućite opciju Automatsko preuzimanje preko Wi-Fi.

## O tabletu

### Pravna izjava o odricanju od odgovornosti

Autorska prava © Huawei 2021 Sva prava pridržana.

Ovaj je vodič namijenjen samo za referencu. Stvarni proizvod, uključujući, između ostalog, njegovu boju, veličinu i raspored na zaslonu, može se razlikovati. Izjave, informacije i preporuke u ovom vodiču ne predstavljaju bilo kakvo izrečeno ili podrazumijevano jamstvo.

Za podatke o nedavno ažuriranoj otvorenoj liniji i adresi e-pošte u vašoj državi ili regiji posjetite <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: AGS3K-W09  
AGS3K-L09

EMUI10.1\_01