

ТС52х/ТС57х/ ТС52ах Рукоятка с пусковой кнопкой Руководство по установке




MN-004211-01RU — 06/21

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
www.zebra.com

ZEBRA и стилизованное изображение головы зебры являются товарными знаками Zebra Technologies Corp., зарегистрированными во многих юрисдикциях по всему миру. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. © 2021 Zebra Technologies Corp. и/или филиалы компании. Все права защищены.

Элементы




Установка бампера повышенной прочности



ПРИМЕЧАНИЕ. Если закреплен ручной ремешок, снимите его перед установкой бампера повышенной прочности.

1





2



3





Установка устройства




Зарядка




 **ПРИМЕЧАНИЕ.**
Перед установкой на устройство снимите шайбу с колпачка кабеля.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.**
Перед установкой на устройство снимите шайбу с колпачка кабеля.



Установка дополнительного ремешка



Снятие

