



## Langaton N300-reititin WNR2000v4

### Pakkauksen sisältö:



Langaton N300-reititin




Ethernet-kaapeli



Virtasovitin

### Vaihe 1:

Katkaise modeemin virta irrottamalla sen virtajohto.



### Vaihe 2:

Liitä yksikön mukana toimitettu keltainen Ethernet-kaapeli (●) modeemiin ja reitittimen Internet-porttiin.



### Vaihe 4:

Liitä virtasovitin reitittimeen ja kytke se sitten pistorasiaan. Odota, että langattoman yhteyden merkkivalo palaa sinisenä.

Jos mikään merkkivaloista ei syty, varmista, että virtapainike on ON-asennossa (alhaalla).

### Vaihe 5:

Liitä reititin tietokoneeseen.

Muodosta langallinen yhteys kuvan mukaisesti toisella Ethernet-kaapelilla. Voit myös muodostaa langattoman yhteyden käyttämällä laitteen pohjaan merkittyjä esimääritettyjä suojausasetuksia.

### Vaihe 3:

Liitä modeemi ja kytke siihen virta.



Odota noin kaksi minuuttia, että modeemi käynnistyy.

Jos modeemissa on varapariisto, poista se ja aseta takaisin paikalleen ennen modeemin virran kytkemistä.

(ei sisälly toimitukseen)

### Vaihe 6:


Avaa selain.

Jos verkkosivu ei avaudu, sulje selain ja avaa se uudelleen, ja kirjoita sitten sen osoiteriville <http://routerlogin.net>. Katso myös lisätietoja tämän asennusoppaan takaa kohdasta Vianmääritys.

## Esimääritetty langattoman verkon suojaus

Tällä tuotteella on yksilöllinen Wi-Fi-verkon nimi (SSID) ja verkkoavain (salasana). Kuten laitteen sarjanumero, kullekin laitteelle luodaan yksilöllinen oletusnimi (SSID) ja -verkkoavain (salasana), jotta langattoman verkon suojaus olisi mahdollisimman hyvä. Nämä tiedot on merkitty tuotteen pohjassa olevaan tarraan.

NETGEAR ei suosittele esimääritetyn Wi-Fi-verkon nimen (SSID) ja verkkoavaimen (salasana) muuttamista. Jos muutat asetukset, laitteen pohjaan merkityt tiedot eivät enää ole voimassa.



**Merkitse reitittimeen valmiiksi määritetyt langattoman verkon asetukset tähän:**

Wi-Fi-verkon nimi (SSID) \_\_\_\_\_

Verkkoavain (salasana) \_\_\_\_\_

Jos muutat esimääritettyjä asetuksia, kirjoita uudet asetukset tähän:

Langattoman verkon nimi (SSID) \_\_\_\_\_

Verkkoavain (salasana) \_\_\_\_\_

Jos haluat tarkistaa tai päivittää salasanan, kirjoita selaimen osoiteriville <http://www.routerlogin.net> ja kirjautu sisään käyttämällä oletusarvoista käyttäjätunnusta (**admin**) ja salasanaa (**password**).

Näet langattoman verkon salasanan valitsemalla **Wireless Settings** (Langattomat asetukset).



201-16802-02

Marraskuu 2012

## Langattomien laitteiden liittäminen reitittimeen

Lisää langattomia tietokoneita tai muita langattomia laitteita verkkoon joko manuaalisella tai WPS (Wi-Fi Protected Setup) -menetelmällä.

### Manuaalinen menetelmä

1. Avaa apuohjelma, jolla hallitaan langattomia yhteyksiä reitittimeen liitettävässä langattomassa laitteessa (iPhone, kannettava, tietokone, pelikonsoli). Apuohjelma etsii kaikki alueen langattomat verkot.
2. Etsi esimääritetty langattoman NETGEAR-verkon nimi (SSID) ja valitse se. Esimääritetty Wi-Fi-verkon nimi (SSID) on merkitty reitittimen pohjassa olevaan tuotetarraan.

**Huomautus:** Jos olet muuttanut verkon nimeä asennuksen yhteydessä, valitse määrittämäsi nimi.

3. Kirjoita esimääritetty salasana (tai määrittämäsi salasana, jos olet vaihtanut sitä), ja valitse **Connect** (Yhdistä).
4. Voit lisätä muita langattomia laitteita toistamalla vaiheet 1–3.

### WPS-menetelmä

Jos langaton laite tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -suojausta (NETGEAR kutsuu sitä nimellä Push 'N' Connect), saat ehkä kehoitteen painaa reitittimen WPS-painiketta salasanan kirjoittamisen sijaan. Toimi tällöin seuraavasti:

1. Paina reitittimen **WPS**-painiketta .
2. Paina kahden minuutin kuluessa liitettävän laitteen **WPS**-painiketta tai viimeistelee WPS-määrittäminen noudattamalla langattoman laitteen mukana toimitettuja WPS-ohjeita. Laite liitetään reitittimeen.
3. Voit lisätä muita langattomia WPS-laitteita samalla tavalla.

**Huomautus:** WPS ei tue WEP-suojausta. Jos yrität muodostaa yhteyden verkossa olevaan WEP-laitteeseen WPS-toiminnolla, se ei toimi.

Kaikki EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat luettavissa osoitteessa [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/) (englanninkielinen).

## Vianetsintä

Verkkosivu ei avaudu selaimessa.

- Varmista, että tietokone on kytketty yhteen reitittimen neljästä Ethernet-lähiverkkoportista tai liitetty reitittimeen langattomasti.
- Varmista, että reititin on kytketty päälle ja että langattoman verkon merkkivalo palaa sinisenä.
- Sulje selain ja avaa se uudelleen, jotta selain ei avaa aiempaa sivua välimuistista.
- Siirry osoitteeseen <http://routerlogin.net>.
- Jos tietokoneelle on määritetty staattinen tai kiinteä IP-osoite (tämä on harvinaista), muuta asetuksia niin, että tietokone saa IP-osoitteen automaattisesti reitittimestä.

Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen pohjaan merkityn sarjanumeron avulla osoitteessa <https://my.netgear.com>. Sinun on rekisteröitävä tuote, jotta voit käyttää puhelintukipalveluamme. NETGEAR suosittelee, että rekisteröit tuotteesi NETGEAR-verkkosivustolla. Tuotepäivitykset ja verkkotuki ovat osoitteessa <http://support.netgear.com>.

Lataa maksuton keskitetty Internet-sivustojen suodatusohjelmisto Live Parental Controls reititintäsi varten osoitteesta: <http://www.netgear.com/lpc>.

Voit käyttää muita ominaisuuksia, kuten Traffic Metering -liikennemittaria ja Guest Access -vieraskäyttöä, kirjautumalla reitittimeen osoitteesta: <http://www.routerlogin.net>.

Voit ladata käyttöoppaan verkosta osoitteesta <http://downloadcenter.netgear.com> tai tuotteen käyttöliittymän linkistä.

NETGEAR suosittelee, että käytät vain virallisia NETGEAR tukipalveluja.



**Lataa maksuton NETGEAR Genie**

Korjaa automaattisesti yleiset verkon ongelmat ja hallinnoi helposti kotiverkkoyhteyksiä.

<http://www.NETGEAR.com/genie>

NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Muut merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. © NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa kaikissa EU-jäsenvaltioissa, Euroopan vapaakauppajärjestön jäsenvaltioissa ja Sveitsissä.