

# CINEMATE™

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Device Codes

Enhedskoder

Geräteschlüssel

Códigos de instalación

Codes de configuration

Codici dispositivo

Apparaatcodes

Enhetskoder



## Finding the right device codes

Using the right device codes, you can set up your new universal remote to control the video devices you want to use with your speaker system. For the remote setup procedure, see your owner's guide.

To find available codes for a device, search the listing under the appropriate device type heading.

If you have a combination device, such as a TV with a built-in DVD or VCR device, first search the "COMBINATION" listings starting on page 18. If you cannot find a valid code there, then search the listings for individual device types. Keep in mind that combination devices may use the same code for each device in the unit.

## Sådan findes de korrekte enhedskoder

Ved hjælp af de korrekte enhedskoder, kan du indstille den nye universalfjernbetjening til at styre de videoenheder, du ønsker at bruge sammen med højttalersystemet. Du kan se fremgangsmåden for indstilling af fjernbetjeningen i brugervejledningen.

For at finde de tilgængelige koder for en enhed skal du kigge i listerne for den korrekte enhedstype.

Hvis du har en kombinationsenhed som f.eks. et tv med indbygget dvd-afspiller eller videooptager, skal du først kigge i listen med "kombination", der starter på side 18. Hvis du ikke kan finde en gyldig kode, skal du se listerne for de enkelte enhedstyper (TV, CBL, VCR, DVD osv.).

## Gerätecodes

Mit den richtigen Gerätecodes können Sie Ihre neue Universalfernbedienung so einrichten, dass sie die Videogeräte, die Sie mit Ihrem Lautsprechersystem nutzen möchten, steuern kann. Informationen zum Einrichten der Fernbedienung finden Sie im Benutzerhandbuch.

Die Codes für die Geräte finden Sie in der Liste unter der Überschrift für den jeweiligen Gerätetyp.

Wenn Sie ein Multifunktionsgerät besitzen, beispielsweise ein Fernsehgerät mit eingebautem DVD-Player oder Videorecorder, sehen Sie zunächst in der Liste unter KOMBINATION (S. 18) nach. Wenn Sie hier keinen zutreffenden Code finden, suchen Sie in der Liste für die einzelnen Gerätetypen (TV, CBL, VCR, DVD usw.).

## Búsqueda de los códigos de dispositivo correctos

Los códigos de dispositivo correctos le permiten configurar el control remoto universal para utilizar los dispositivos de vídeo que desee con el sistema de altavoces. Consulte la guía del usuario para configurar el control remoto.

Para buscar los códigos disponibles para un dispositivo, busque en la lista el tipo de dispositivo deseado.

Si tiene un dispositivo combinado, como un televisor con un DVD o un reproductor de vídeo incorporado, busque en primer lugar la lista de "COMBINACIÓN" que comienza en la página 18. Si no encuentra un código válido, busque en la lista de dispositivos individuales (televisor, CBL, reproductor de vídeo, DVD, etc.).

## Emplacement du code d'appareil requis

Le code d'appareil permet de configurer la nouvelle télécommande universelle pour contrôler les appareils vidéo à utiliser avec votre système d'enceintes. Pour plus de détails sur la procédure de configuration de la télécommande, consultez la notice d'utilisation.

Pour obtenir le code d'un appareil, consultez la liste correspondant à ce dernier. Si vous disposez d'un appareil mixte, tel qu'un téléviseur avec un lecteur de DVD ou un magnétoscope intégré, consultez la liste "COMBINAISON" commençant à la page 18. Si vous ne trouvez pas de code valide à cet endroit, consultez les listes correspondant aux différents composants (téléviseur, CBL, magnétoscope, DVD, etc.).

## Come trovare i codici dispositivo corretti

Mediante i codici dispositivo corretti, è possibile impostare il nuovo telecomando universale per il controllo di tutti i dispositivi video che si desidera utilizzare con il proprio sistema di diffusori. Per la procedura di impostazione del telecomando, consultare il manuale di istruzioni.

Per trovare i codici disponibili per un dispositivo, cercare nell'elenco relativo al tipo di dispositivo appropriato.

Se si possiede un dispositivo combinato, ad esempio un televisore con un'unità DVD o VCR incorporata, cercare prima negli elenchi delle combinazioni a partire da pagina 18. Se non si trova un codice valido in questa sezione, cercare negli elenchi dei singoli tipi di dispositivo (TV, CBL, VCR, DVD, ecc.).

## De juiste apparaatcodes vinden

Als u de juiste apparaatcodes gebruikt, kunt u uw nieuwe universele afstandsbediening zodanig instellen dat u de videoapparaten kunt bedienen die u met uw luidsprekersysteem wilt gebruiken. Raadpleeg de procedure in de gebruikershandleiding om de afstandsbediening in te stellen.

Als u de beschikbare codes voor een apparaat nodig hebt, zoekt u in de lijst onder de kop van het betreffende type apparaat.

Als u een gecombineerd apparaat hebt, zoals een tv met een ingebouwde dvd-speler of videorecorder, zoekt u eerst in de lijsten "COMBINATIE" op pagina 18. Als u daar geen geldige code vindt, zoekt u in de lijsten voor afzonderlijke typen apparaten (tv, cbl, videorecorder, dvd enzovoort).

## Hitta rätt enhetskoder

Med hjälp av rätt enhetskoder kan du ställa in den nya universella fjärrkontrollen för att kontrollera de videoenheter som du vill använda för högtalarsystemet. I användarhandboken beskrivs hur du ställer in fjärrkontrollen.

Du hittar enhetskoderna i listan under rubriken för aktuell enhetstyp.

Om du har en kombienhet, till exempel en TV med en inbyggd DVD- eller videospelare, ska du börja söka efter kombienheter i listan som börjar på sidan 18. Om du inte hittar en giltig kod där så ska du söka i listan efter enskilda enhetstyper (TV, CBL, video eller DVD)

<b>TV</b> .....	<b>3</b>
Television • Fernsehgerät • Televisor • Télévision • Telesvisori	
<b>CBL</b> .....	<b>9</b>
Cable box • Kabel-tv-mottager • Kabelanlage • Receptor de cable Terminal câble • Ricevitore via cavo • Kabelbox • Kabelbox	
<b>SAT</b> .....	<b>10</b>
Satellite receiver • Satellitmodtager • Satellitenempfangler Receptor de satélite • Récepteur Satellite • Ricevitore satellitare Satellietontvanger • Satellitmottagare	
<b>DVD</b> .....	<b>12</b>
<b>VCR</b> .....	<b>14</b>
VCR • Videooptager • Videorekorder Videoregistratore • Videorecorder • Video	
<b>DVR</b> .....	<b>17</b>
Digital Video Recorder • Digital videooptager DVR-Empfangsanlage • Enregistreur audio numérique Videoregistratori digitali • Digitale videorecorder	
<b>DVD-R</b> .....	<b>17</b>
<b>ACC</b> .....	<b>17</b>
Video accessories • Videotilbehør • Videozubehör • Accesorios de vídeo Accessoires vidéo • Accessori video • Videoaccessoires • Videotilbehør	
<b>Combination • Kombination Kombination • Combinación Combinaison • Combinazioni Combinatie • Kombination</b> .....	<b>18</b>
<b>TV/VCR</b> .....	<b>18</b>
TV/VCR combination • Tv/videooptager-kombination Fernseh/Video-Kombination • Combinación de TV/VCR Combinaison TV/VCR • Unità combinata TV/VCR Tv-/videorecordercombinatie • TV/VIDEO-kombination	
<b>TV/DVD</b> .....	<b>18</b>
TV/DVD combination • Tv/dvd-kombination • Fernseh/DVD-Kombination Combinación de TV/DVD • Combinaison TV/DVD • Unità combinata TV/DVD Tv-/DVD-combinatie • TV/DVD-kombination	
<b>TV/VCR/DVD</b> .....	<b>18</b>
TV/VCR/DVD combination • Tv/videooptager/dvd-kombination Fernseh/Video/DVD-Kombination • Combinación de TV/VCR/DVD Combinaison TV/VCR/DVD • Unità combinata TV/VCR/DVD Tv-/videorecorder-/DVD-combinatie • TV/VIDEO/DVD-kombination	
<b>CBL/DVR</b> .....	<b>18</b>
Cable/DVR combination • Kabel/DVR-kombination • Kabel/DVR-Kombination Combinación de cable/DVR • Combinaison Câble/DVR Unità combinata cavo/DVR • Kabel-/DVR-combinatie • Kabel/DVR-kombination	
<b>SAT/DVR</b> .....	<b>19</b>
Satellite/DVR combination • Digital satellitmodtager/DVR-kombination Satellitenempfangler/DVR-Kombination • Combinación de receptor de DBS/DVR Combinaison récepteur DBS/DVR • Unità combinata ricevitore DBS/DVR DBS-ontvanger/DVR-combinatie • DBS-mottagare/DVR-kombination	
<b>VCR/DVD</b> .....	<b>19</b>
VCR/DVD combination • Videooptager/dvd-kombination Video/DVD-Kombination • Combinación de VCR/DVD Combinaison VCR/DVD • Unità combinata VCR/DVD Videorecorder-/DVD-combinatie • VIDEO/DVD-kombination	

# TV

Television  
Tv  
Fernsehgerät  
Televisor  
Télévision  
Telesori  
Tv  
Tv

888 .....	10264, 10412
A-Mark .....	10003
Abex .....	10032
Acura .....	10009
Addison .....	10092, 10108, 10653, 11150
Admiral .....	10087, 10093, 10163, 10463
Advent .....	10761, 10842, 10783, 10815, 10817
Adventura .....	10046
Adyson .....	10032, 10217
AGB .....	10516
Aiko .....	10092
Aiwa .....	10701
Akai .....	10745, 10812, 10702, 10361, 11537, 10708, 10672, 10602, 10696, 10516, 10448, 10412, 10329, 10264, 10218, 10208, 10098, 10030, 10009
Akito .....	10272
Akura .....	10218, 10264, 10358, 10493
Alaron .....	10179, 10183, 10216
Alba .....	10037, 10009, 10218, 10036, 10049, 10211, 10235, 10371, 10581, 10668
Albatron .....	10700, 10843
Alfide .....	10672
Allorgan .....	10294
Ambassador .....	10177
America Action .....	10180
Amplivision .....	10217
Ampro .....	10751
Amstrad .....	10177, 10371, 10433, 10009, 10037, 10171, 10281, 10412, 10516
Anam .....	10003, 10009, 10004, 10161, 10068, 10180, 10250, 10628, 10700
Anam National .....	10161, 10055, 10250, 10650
Anhua .....	10051
Anitech .....	10009, 10068

AOC .....	10628, 10003, 10052, 11150, 10474, 10451, 10185, 10180, 10179, 10178, 10137, 10108, 10093, 10092, 10060, 10030, 10019, 10018, 10009
Aolinpike .....	10264, 10412
Apex Digital .....	10765, 10879, 10748, 10767, 10890, 11217
Arcam .....	10216, 10217
Archer .....	10003
ASA .....	10087, 10104
Asuka .....	10218
Atlantic .....	10206
Audinac .....	10180, 10391
Audiosonic .....	10037, 10109
Audiovox .....	10092, 10180, 10802, 10875, 10003, 10451, 10623
Autovox .....	10206, 10087
Aventura .....	10171
Awa .....	10009, 10157
Baihe .....	10009, 10264, 10412
Baile .....	10001, 10009, 10374, 10391, 10661
Baird .....	10343
Bang & Olufsen .....	10565, 10087
Baohuashi .....	10264, 10412
Baosheng .....	10009, 10817
Barco .....	10380
Basic Line .....	10009, 10218
Baur .....	10037, 10512, 10361, 10535, 10065, 10554
Baysonic .....	10180
Beaumarck .....	10178
Beijing .....	10001, 10009, 10208, 10226, 10264, 10374, 10391, 10412, 10661, 10812, 10817, 10821
Beko .....	10486, 10370, 10714, 10715
Belcor .....	10019
Bell & Howell .....	10016, 10154
BenQ .....	11212, 11032
Beon .....	10037
Binatone .....	10217
Blaupunkt .....	10327, 10535, 10328, 10554, 10195, 10191, 10200
Blue Sky .....	10218, 10556, 10668, 11037, 11254
Blue Star .....	10282
Bondstec .....	10247
Boots .....	10217
BPL .....	10282
Bradford .....	10180
Brandt .....	10198, 10196, 10109, 10335
Brilliant .....	11007

Brionvega .....	10087
Britannia .....	10216
Brockwood .....	10019
Broksonic .....	10003, 10236, 10463
Bruns .....	10087
BSR .....	10294
BTC .....	10218
Bush .....	10037, 10668, 10371, 10218, 10355, 11037, 10698, 10660, 10009, 10294, 10282, 10374, 10519, 10581, 10272, 10211, 10036
Caihong .....	10009, 10817
Cailing .....	10748
Candle .....	10186, 10046, 10030, 10056
Carnivale .....	10030
Carrefour .....	10036
Carver .....	10054, 10170
Cascade .....	10009
Casio .....	11205
Cathay .....	10037
CCE .....	10037, 10217, 10329
Celebrity .....	10000
Celera .....	10765
Celestial .....	10821, 10767
Centrex .....	10780, 10826
Centurion .....	10037
Century .....	10087
CGE .....	10074, 10084, 10247
Changcheng .....	10001, 10009, 10051, 10264, 10374, 10391, 10412, 10661, 10817
Changfei .....	10009, 10329, 10374, 10817
Changfeng .....	10264, 10412, 10696, 10817
Changhai .....	10009, 10329, 10817
Changhong .....	10821, 10009, 10156, 10264, 10508, 10765, 10767, 10783, 10817, 11156
Chengdu .....	10009, 10817
Ching Tai .....	10003, 10009, 10092, 10179, 10474
Chun Yun .....	10000, 10003, 10009, 10033, 10092, 10161, 10179, 10180, 10474, 10700, 10843, 11150
Chunfeng .....	10009, 10264
Chung Hsin .....	10033, 10036, 10053, 10108, 10180, 10474, 11150
Chungfeng .....	10412
Chunsun .....	10009, 10817
Cimline .....	10009
Cinema .....	10672
Cineral .....	10451, 10092

Citizen .....	10186, 10046, 10056, 10030, 10039, 10060, 10092, 10280	Dixi .....	10004, 10009, 10037	Forgestone .....	10193
Clairtone .....	10185	Dongda .....	10009	Formenti .....	10037, 10065, 10087
Clarion .....	10180	Donghai .....	10009	Fortress .....	10093
Clarivox .....	10037	DSE .....	10698	Frontech .....	10163, 10247, 10264, 10448
Clatronic .....	10247, 10370	Dual .....	10352, 10519	Fujitsu .....	10853, 10683, 10809, 10179, 10072, 10095, 10186, 10206
Commercial Solutions .....	10047, 11447	Dual Tec .....	10217	Funai .....	10171, 10180, 10294, 10179, 10264, 10303, 10342, 11271
Concerto .....	10056	Dumont .....	10087, 10017, 10019, 10070	Furi .....	10145, 10264, 10412, 10817
Condor .....	10370	Durabrand .....	10171, 10463, 10003, 10178, 10180, 11034	Futuretech .....	10180
Conrac .....	10808	Dwin .....	10720, 10774	Ganxin .....	10817
Conrowa .....	10009, 10145, 10156, 10264, 10412, 10696, 10698, 11156, 11170	Dynatech .....	10049	Gateway .....	11755, 11756
Contec .....	10158, 10009, 10036, 10157, 10180, 10185, 10216	ECE .....	10037	GE .....	10021, 10027, 10047, 11347, 10055, 10178, 10051, 10451, 10251, 11454, 11447, 10029, 11147, 10747, 10560, 10282, 10279, 10180, 10030, 10174, 10138, 10135, 10092
Continental Edison .....	10198, 10196	Ectec .....	10391	GEC .....	10043, 10072, 10037, 10217, 10516
Craig .....	10180, 10161	Elbe .....	10259	Geloso .....	10009
Crosley .....	10074, 10084, 10087, 10054	Electroband .....	10000, 10185	General .....	10186, 10590
Crown .....	10370, 10009, 10037, 10039, 10180, 10418, 10579, 10672	Electrograph .....	11755	Genexxa .....	10163, 10218
Crown Mustang .....	10672	Electrohome .....	10409, 10381, 10389	Gibraltar .....	10017, 10019, 10030
CS Electronics .....	10216	Elektra .....	10017, 11661	Gintai .....	10474, 11150
CTC .....	10247	Elin .....	10037, 10548	Go Video .....	10886
Curtis Mathes .....	10060, 10030, 11347, 11147, 10747, 10702, 10466, 10451, 10166, 10154, 10145, 10093, 10056, 10054, 10047, 10039, 10016	Elite .....	10218	GoldStar .....	10178, 10001, 10002, 11378, 10039, 10037, 10030, 10409, 10377, 10019, 10106, 10217, 10032, 10056, 10109, 10154, 10290, 10308, 11150
CXC .....	10180	Elta .....	10009	Goodmans .....	10037, 10072, 10179, 10371, 10499, 10036, 10217, 10235, 10317, 10343, 10360, 10374, 10634
Cybertron .....	10218	Emerson .....	10236, 10180, 10178, 10179, 10177, 10463, 10282, 10087, 10270, 10181, 10623, 10280, 10183, 10158, 10039, 10182, 10185, 10171, 10154, 10361, 10038, 10019	Gorenje .....	10370
Daewoo .....	10661, 10092, 10623, 10019, 10391, 10499, 10066, 10374, 10451, 10039, 10634, 10154, 11661, 10628, 10627, 10672, 10474, 10700, 11150, 10180, 10178, 10170, 10108, 10091, 10067, 10056, 10037, 10032, 10030, 10009, 10004, 10003	Envision .....	10813, 10030	GPM .....	10218
Dainichi .....	10218	Epson .....	11122, 10833, 10840, 11322	Gradiente .....	10392, 10056, 10053, 10170
Dansai .....	10037	Erres .....	10012, 10037	Graetz .....	10361, 10163, 10714
Dayton .....	10009	ESA .....	10171, 10812	Granada .....	10037, 10072, 10208, 10516, 10045, 10146, 10217, 10339
Daytron .....	10019	Ether .....	10003, 10009, 10030, 10161	Grandin .....	10282, 10610
Dayu .....	10374, 10391, 10661	Etron .....	10009	Grundig .....	10070, 10535, 10195, 10554, 10191, 10037, 10487, 10556, 10587, 10672, 10706
De Graaf .....	10208, 10227, 10548	Europhon .....	10516	Grunpy .....	10179, 10180
Decca .....	10516, 10037, 10072, 10272, 10049	Expert .....	10206	Haier .....	10768, 11009, 10037, 10508, 10587, 10698, 11034
Dell .....	11264, 11080, 11178	Feilang .....	10009	Haihong .....	10009
Denon .....	10145, 10511	Feilu .....	10009, 10817	Haiyan .....	10264, 10412, 10817
Denver .....	10587	Feiyan .....	10264, 10412	Hallmark .....	10178
Dick Smith Electronics .....	10698	Feiyue .....	10009, 10817	Hankook .....	10019, 10030, 10056, 10178, 10180, 10409, 10628
Digatron .....	10037	Ferguson .....	10073, 10193, 10109, 10190, 10335, 10037, 10343, 10560		
Digital Life .....	10872, 10780	Fidelity .....	10216, 10193, 10361		
Digitor .....	10698, 10037	Finlandia .....	10346, 10208		
		Finlux .....	10087, 10346, 10037, 10104, 10105, 10070, 10072, 10179, 10411, 10516		
		Firstar .....	10009, 10033, 10236		
		Firstline .....	10009, 10216, 10217, 10247, 10294, 10668		
		Fisher .....	10154, 10217, 10159, 10208, 10104, 10303, 10370		
		Flint .....	10455		

Hanseatic .....	10361, 10037, 10428, 10556, 10661, 10808	InFocus .....	11164	Kingsley .....	10216
Hantarex .....	10516	Ingelen .....	10163	Kioto .....	10054, 10556, 10706
Harley Davidson .....	10043, 10179	Inno Hit .....	10072, 10516	KLH .....	10765, 10767
Harman/Kardon .....	10078, 10054	Innova .....	10037	KLL .....	10037
Harvard .....	10068, 10180	Insignia .....	11204	Kloss .....	10024, 10046, 10078
Havermy .....	10093	Inteq .....	10017	KMC .....	10106
HCM .....	10009, 10282, 10412	Interbuy .....	10068	Kneissel .....	10259, 10435
Helios .....	10865	Interfunk .....	10037, 10361, 10512, 10163, 10247	Kolin .....	10033, 10036, 10053, 10108, 10150, 10180, 10474, 11150
Hello Kitty .....	10451	Intervision .....	10037, 10068, 10102, 10217, 10264, 10377	Kongque .....	10009, 10264, 10817
Himitsu .....	10180, 10628	IRT .....	10451, 10628, 10698, 11661	Konka .....	10707, 10754, 10037, 10632, 10628, 10638, 10282, 10587, 10703, 10817
Hinari .....	10009, 10036, 10037, 10218, 10179	Isukai .....	10218	Korpel .....	10037
Hisawa .....	10282, 10455	ITS .....	10371	Korting .....	10087
Hisense .....	10556, 10780, 10508, 10009, 10145, 10156, 10227, 10696, 10748, 10821, 11156, 11170	ITT .....	10361, 10163, 10007, 10548	Kost .....	11262
Hitachi .....	10145, 10163, 10225, 10043, 11037, 10151, 10227, 10109, 10719, 10044, 10797, 10038, 10481, 10563, 10032, 10409, 11045, 10744, 10095, 10217, 10036, 10198, 10196, 10413, 11225, 11481, 10056, 10730, 10097, 10279, 10441, 10105, 10039, 10030, 10027, 10019, 11145, 11150, 11156, 11170, 10016, 11245, 11256, 11378, 10009, 10578, 10092, 10548, 10508, 10474, 10156, 10381, 10157, 10165, 10173, 10178, 10179, 10186, 10182	IX .....	10877	Koyoda .....	10009
Hongmei .....	10009, 10093, 10264, 10817	Janeil .....	10046	KTV .....	10180, 10185, 10280, 10217, 10030, 10039, 10183
Hongyan .....	10264, 10412, 10817	JBL .....	10054	Kuaile .....	10009, 10264, 10412
Hua Tun .....	10009, 11150	JCB .....	10000	Kulun .....	10009
Huafa .....	10009, 10145	Jean .....	10179, 10003, 10009, 10051, 10092, 10156, 10236, 10474	Kunlun .....	10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817
Huanghaimei .....	10009	Jensen .....	10050, 10761, 10815, 10817	L&S Electronic .....	10808
Huanghe .....	10009, 10817	Jiahua .....	10051	Leyco .....	10072, 10037, 10264, 10294
Huanglong .....	10009	JiaLiCai .....	10009, 10264, 10412	LG .....	11637, 10714, 10178, 11265, 10056, 10001, 11378, 11178, 10856, 10003, 10700, 10644, 10474, 10442, 10409, 10004, 10108, 10060, 10038, 10037, 10032, 10030, 10019
Huangshan .....	10009, 10264, 10412, 10817	Jinfeng .....	10051, 10208, 10226, 10817	Liesenk & Tter .....	10037
Huanyu .....	10216, 10227, 10264, 10374, 10817	Jinque .....	10009, 10264, 10412, 10817	Lihua .....	10817
Huaqiang .....	10264, 10412	Jinta .....	10009, 10264, 10412	Lloytron .....	10032
Huari .....	10145, 10264, 10412	Jinxing .....	10009, 10037, 10054, 10145, 10156, 10264, 10556, 10698, 10817, 10821	Loewe .....	10512, 10087, 10136, 10633
Huodateji .....	10051	Juhua .....	10264, 10412, 10817	Logik .....	10001, 11217, 10016
Hypson .....	10264, 10037, 10282	JVC .....	10053, 11253, 10069, 10169, 10036, 10731, 10160, 10463, 10683, 10182, 10190, 10371, 10508, 10606, 10653	Longjiang .....	10264, 10412, 10817
Hyundai .....	10849, 10865, 11219	Kaige .....	10009, 10264, 10412, 10817	Luce .....	11031
ICE .....	10217, 10264, 10371	Kaisui .....	10218, 10217, 10009, 10216, 10282	Luma .....	10206
ICeS .....	10218	Kamp .....	10216	Luxman .....	10056
Imperial .....	10074, 10247, 10084, 10418, 10370, 10630	Kangli .....	10001, 10009, 10264, 10374, 10391, 10661, 10817	Luxor .....	10361, 10194
Imperial Crown .....	10001, 10009, 10264, 10374, 10391, 10412, 10661	Kangyi .....	10009, 10264, 10412	LXI .....	10154, 10047, 10054, 10148, 10156, 10178, 10747
Indiana .....	10037	Kapsch .....	10163, 10206	M & S .....	10054
Infinity .....	10054	Karcher .....	10610	M Electronic .....	10346, 10105, 10104, 10217, 10009, 10037, 10068, 10109, 10163, 10374, 10480
		Kathrein .....	10556	Magnadyne .....	10087, 10102, 10247, 10516
		Kawasho .....	10158, 10216, 10308	Magnafon .....	10102, 10516
		Kaypani .....	10052		
		KEC .....	10180		
		Kendo .....	10037, 10235		
		Kenwood .....	10030, 10019		

Magnavox .....	10054, 10187, 10024, 10096, 10780, 10020, 11198, 11454, 11254, 10706, 10386, 10230, 10186, 10179, 10036, 10030, 10028	Motorola .....	10055, 10093	Osaki .....	10412, 10032, 10072, 10217, 10218, 10264, 10474, 10493
Magnum .....	10648	MTC .....	10060, 10030, 10185, 10019, 10049, 10056, 10091, 10216, 10512	Oso .....	10218
Majestic .....	10015, 10016	Mudan .....	10009, 10051, 10208, 10226, 10264, 10412, 10817	Osume .....	10032, 10072, 10157
Manesth .....	10217, 10235, 10264	Multitech .....	10009, 10049, 10102, 10180, 10216, 10217	Otake .....	10317
Marantz .....	10054, 10037, 11154, 10855, 10556, 10704, 10854, 10030	Murphy .....	10474	Otto Versand .....	10037, 10343, 10512, 10036, 10191, 10217, 10535, 10554, 10556
Marelli .....	10087	Myryad .....	10556	Palladium .....	10370, 10418
Mark .....	10037	NAD .....	10156, 10178, 10361, 10866	Panama .....	10217, 10264
Maruman .....	10391, 10627	Nanbao .....	10009, 10264, 10412	Panasonic .....	10250, 10226, 10051, 10650, 10055, 10161, 10338, 11650, 11410, 10863, 10508, 10375, 10367, 10227, 10208, 10163, 10162, 10100, 10054, 10037
Matsui .....	10009, 10235, 10443, 10037, 10355, 10177, 10211, 10579, 10371, 10217, 10208, 10272, 10294, 10072, 10036, 10035, 10487, 10516, 10011	Nansheng .....	10264, 10412, 10817	Panda .....	10009, 10051, 10208, 10226, 10264, 10412, 10508, 10698, 10706, 10780, 10817, 10821, 10826
Matsushita .....	10161, 10250, 10650	National .....	10226, 10051, 10208, 10227, 10508	Pathe Cinema .....	10216
Maxent .....	11755, 10762	NEC .....	10170, 10030, 10497, 11704, 11170, 10019, 10036, 10056, 10882, 10704, 10455, 10474, 10508, 10817, 11150, 11378, 11456, 10434, 10412, 10381, 10264, 10186, 10178, 10165, 10156, 10154, 10053, 10051, 10046, 10009	Pathe Marconi .....	10196, 10198
McMichael .....	10043	Neckermann .....	10037, 10087, 10556, 10191, 10554	Pausa .....	10009
Mediator .....	10012, 10037	NEI .....	10037, 10337	Penney .....	10047, 11347, 10060, 10030, 10021, 10027, 10135, 10018, 10178, 10051, 10002, 10039, 11378, 10019, 10309, 10032, 10110, 10138, 10149, 10156, 10003, 10747
Medion .....	10808, 10668, 11037	Nesco .....	10179	Phase .....	10032
Megapower .....	10700	Netsat .....	10037	Philco .....	10087, 10020, 10028, 10074, 10084, 10247, 11661, 10145, 10019, 10054, 10774, 10747, 10628, 10474, 10463, 10409, 10302, 10278, 10030, 10186, 10180, 10178, 10032, 10096, 10037, 10056
Megatron .....	10003, 10145, 10178	NetTV .....	10762, 11755	Philips .....	10037, 10012, 10556, 10054, 10193, 11454, 11455, 10690, 10007, 10747, 10774, 11154, 10554, 10474, 10409, 10374, 10278, 10187, 10186, 10178, 10108, 10092, 10087, 10056, 10051, 10043, 10032, 10030, 10028, 10024, 10020, 10019, 10000
MEI .....	10185	Newave .....	10009, 10092, 10093, 10161, 10178, 11150	Phoenix .....	10087
Meile .....	10264, 10412, 10817	Nicamagic .....	10216	Phonola .....	10037, 10012, 10087
Memorex .....	10179, 10463, 10178, 10009, 10016, 10106, 10150, 10154, 11037	Nikkai .....	10037, 10035, 10218, 10337, 10032, 10072, 10216, 10264	Pilot .....	10019, 10030, 10039, 10706
Memphis .....	10337	Nikko .....	10178, 10317, 10030, 10092	Pioneer .....	10166, 10679, 10866, 10109, 10760, 10172, 10038, 10163, 11260
Mercury .....	10001	Nisato .....	10391	Polaroid .....	11276
Mermaid .....	10037	Noblex .....	10430, 10154	Polytron .....	10697
Metronic .....	10625	Noblisko .....	10102	Portland .....	10019, 10039, 10092
Metz .....	10275, 10746, 10087, 10367, 10535, 10447, 10388	Nokia .....	10480, 10548, 10361, 10473, 10606, 10631	Prandoni-Prince .....	10516
MGA .....	10150, 10019, 10030, 10155, 10178	Norcent .....	10824, 10748	Prima .....	10761, 10783, 10815, 10817
Micromaxx .....	10808	Nordmende .....	10196, 10109, 10198, 10343, 10560	Princeton .....	10717, 10700
Microstar .....	10808	Noshi .....	10018	Prism .....	10051
Midland .....	10017, 10032, 10039, 10047, 10051, 10135, 10747	NTC .....	10092	Profex .....	10009, 10361
Minerva .....	10535, 10487, 10070, 10554	Oceanic .....	10361, 10163		
Minoka .....	10412	Onking .....	10280		
Minutz .....	10021	Onwa .....	10433, 10180		
Mitsubishi .....	10150, 10036, 11250, 10512, 10108, 10019, 10178, 11150, 10535, 10358, 10155, 10098, 10093, 10836, 10868, 10014, 10817, 10474, 10381, 10331, 10250, 10236, 10180, 10179, 10154, 10087, 10056, 10033, 10030, 10007, 11182	Optimus .....	10250, 10166, 10154, 10650		
Mivar .....	10290, 10291, 10216, 10292, 10516, 10609	Optoma .....	10887, 11263		
Monivision .....	10700, 10843	Optonica .....	10093, 10165		
		Orion .....	10177, 10235, 10294, 10516, 10443, 10037, 10179, 10236, 10355, 10463, 10474, 10655, 11463		

Proscan .....	10047, 10747, 11347, 11447	Sampo .....	10762, 11755, 10030, 10700, 10650, 10474, 10178, 10171, 10154, 10110, 10100, 10093, 10092, 10052, 10039, 10036, 10032, 10009	Sharp .....	10093, 10818, 10165, 10491, 10036, 10153, 10851, 11193, 10039, 10157, 10256, 10386, 10689, 10688, 11165, 10787, 10720, 10650, 10474, 10409, 10398, 10281, 10220, 10032, 10030, 10009
Protech .....	10037, 10102, 10009, 10668, 10217, 10247, 10264, 10337, 10418	Samsung .....	10060, 11060, 10812, 10037, 10019, 10178, 10329, 10217, 10814, 10766, 10290, 10264, 10702, 10370, 10644, 10618, 10056, 10032, 10030, 10587, 10556, 10682, 10747, 10774, 10817, 10821, 11150, 10474, 10427, 10409, 10408, 10278, 10226, 10208, 10179, 10156, 10154, 10110, 10092, 10090, 10039, 10009	Shen Ying .....	10003, 10009, 10092, 10179, 10474
Proton .....	10466, 10003, 10178, 10031, 10052, 10001, 10009, 10030, 10039, 10149, 10474, 10644	Sansux .....	10039	Shencai .....	10009, 10145, 10264, 10412
Pulsar .....	10017, 10019	Sandra .....	10216	Sheng Chia .....	10009, 10033, 10093, 10179, 10236, 10474, 11150
Pye .....	10012, 10007, 10037	Sanjian .....	10264, 10412	Shenyang .....	10009, 10264, 10696, 10817
Qingdao .....	10051, 10208, 10226, 10264, 10412, 10817	Sansei .....	10451	Sherwood .....	10009
Quasar .....	10051, 10055, 10250, 10165, 10219, 10650	Sansui .....	10655, 10463, 10706	Shogun .....	10019
Quelle .....	10037, 10535, 10070, 10512, 10074, 10084, 10011, 10200, 10327, 10361, 10104, 10328, 10554	Sanyo .....	10799, 10154, 10036, 10208, 10157, 10011, 10893, 10146, 10232, 10104, 10045, 10072, 11179, 11154, 11150, 11142, 10068, 10798, 10508, 10484, 10474, 10424, 10412, 10381, 10376, 10339, 10280, 10264, 10227, 10088, 10180, 10159, 10156, 10107, 10145	Shorai .....	10294
Questa .....	10036	Sanyuan .....	10009, 10093, 10817	Siarem .....	10087, 10516, 10102
R-Line .....	10037	SBR .....	10007, 10012, 10037, 10043, 10193	Siemens .....	10200, 10327, 10535, 10195, 10191, 10328, 10157, 10554, 10037
Radiola .....	10037, 10012	Sceptre .....	11217	Signature .....	10016
Radiomarelli .....	10087, 10516	Schaub Lorenz .....	10361	Silver .....	10036
RadioShack .....	10165, 10180, 10030, 10178, 10039, 10154, 10409, 10019, 10032, 10047, 10056, 10747	Schneider .....	10037, 10303, 10394, 10218, 10247, 10352, 10371, 10668, 11137	Simpson .....	10186, 10187
Rank Arena .....	10036	Scimitsu .....	10019	Singer .....	10087
RBM .....	10070	Scotch .....	10178	Sinudyne .....	10102, 10516, 10087, 10177, 10235, 10294
RCA .....	10047, 11347, 10018, 11447, 11147, 10029, 10679, 11247, 10135, 11547, 11454, 11047, 10747, 10618, 10278, 10178, 10174, 10092, 10090, 10060, 10038, 10030, 10019, 10000	Scott .....	10236, 10309, 10019, 10178, 10179, 10180	SKY .....	10037
Realistic .....	10165, 10180, 10154, 10030, 10039, 10178, 10019, 10032, 10056	Sears .....	10154, 10159, 10146, 11007, 10156, 10015, 10148, 10149, 10056, 10054, 10047, 10168, 10171, 10178, 10179, 10281, 10747	Skygiant .....	10180
Rediffusion .....	10361	SEG .....	10217, 10668, 10036, 10264, 11037	Skysonic .....	10696
Relisys .....	10865, 10877	SEI .....	10516, 10102, 10087, 10177, 10294	Skyworth .....	10037, 10009, 10264, 10696, 10698, 10748, 10817
Reoc .....	10714	Seleco .....	10206, 10259, 10163, 10411	Solarism .....	11220
Revox .....	10037	Semivox .....	10180	Solavox .....	10032, 10163
Rex .....	10206, 10163, 10259, 10264	Semp .....	10156, 11356	Songba .....	10009
RFT .....	10428, 10087	Sentra .....	10035	Sonitron .....	10208
Rhapsody .....	10183, 10185, 10216	Shancha .....	10264, 10412, 10817	Sonoko .....	10009, 10037
Roadstar .....	10009, 10264, 10218, 10418	Shanghai .....	10009, 10208, 10226, 10264, 10329, 10412, 10817	Sonolor .....	10163, 10208
Rowa .....	10698, 10712, 10009, 10037, 10748, 10817	Shaofeng .....	10145, 10227, 10817	Sontec .....	10037
Runco .....	10497, 10603, 10017, 10251, 10030			Sony .....	10000, 10011, 10353, 10036, 10111, 10834, 11651, 11100, 11505, 10080, 10273, 10810, 10867, 10650, 11010, 11300
Ruyi .....	10227, 10817			Soundesign .....	10178, 10179, 10180, 10186
Saba .....	10109, 10343, 10087, 10163, 10196, 10198, 10335			Soundwave .....	10037, 10418
Sagem .....	10610			Sowa .....	10036, 10051, 10060, 10092, 10156, 10178, 10226, 10338, 10474, 11150
Saige .....	10009, 10817			Spectricon .....	10003, 10137
Saisho .....	10011, 10516, 10177, 10009, 10033, 10211, 10235, 10264			Squareview .....	10171
Salora .....	10361, 10548, 10163, 10194			SSS .....	10019, 10180
Sambers .....	10102, 10516			Standard .....	10217, 10218, 10009
				Starlite .....	10180
				Stern .....	10206, 10163, 10259
				Studio Experience .....	10843

Sunkai .....	10294, 10355	Telefunken .....	10074, 10343, 10109, 10101, 10498, 10625, 10056, 10084, 10335, 10702	Video Concepts .....	10098
Superscan .....	10864	Teletach .....	10009	Videocon .....	10508
SuperTech .....	10216	Teleton .....	10206, 10036, 10186, 10217	Videosat .....	10247
Supra .....	10056	Tensai .....	10218, 10294, 10317	Videotechnic .....	10217
Supre-Macy .....	10046	Tera .....	10031, 10030, 10149, 10466, 10474	Vidikron .....	10242, 10054
Supreme .....	10000	Texet .....	10216, 10218	Vidtech .....	10019, 10036, 10178
Susumu .....	10218, 10474	Thomson .....	10343, 10109, 10198, 10196, 10625, 10560, 10209, 10210, 11447	Viewsonic .....	10864, 10857, 10885, 11755
SVA .....	10587, 10748, 10768, 10865, 10870, 10871, 10872	Thorn .....	10037, 10035, 10535, 10193, 10074, 10190, 10499, 10072, 10084, 10104, 10278, 10343, 10361, 10512	Viking .....	10046, 10312
Sylvania .....	10020, 10054, 10096, 10171, 10028, 10030, 10065, 10381	Thorn-Ferguson .....	10343	Vizio .....	11756, 10864, 10885
Symphonic .....	10171, 10180	Tiane .....	10093, 10817	Voxson .....	10087, 10163, 10178
Synco .....	10000, 10036, 10060, 10092, 10093, 10178, 10451, 10474	TMK .....	10056, 10177, 10178	Waltham .....	10217
Syntax .....	11144, 11240	TNCi .....	10017	Wards .....	10054, 10165, 10178, 10016, 10020, 10096, 11156, 10111, 10080, 10029, 10030, 10056, 10028, 10027, 10174, 10021, 10179, 10202, 10866, 10019
Sysline .....	10037	Tobo .....	10009, 10264, 10412, 10748	Warumaia .....	10374, 10391, 10661
T+A .....	10447	Tomashi .....	10282	Watson .....	10037
Tacico .....	10009, 10092, 10178, 10179, 10474, 11150	Tongguang .....	10264, 10412	Watt Radio .....	10102
Tai Yi .....	10009, 11150	Tongtel .....	10780	Waycon .....	10156
Taishan .....	10009, 10374, 10391, 10817	Tophouse .....	10180	Wega .....	10087, 10036
Tandy .....	10218, 10163, 10072, 10093, 10217, 10039	Toshiba .....	10035, 10156, 11656, 11156, 11256, 10508, 10036, 10509, 10070, 10149, 10832, 10845, 10060, 11704, 11265, 11164, 11356, 10650, 11456, 11508, 11150, 10821, 10718, 10644, 10618, 10412, 10381, 10264, 10227, 10161, 10154, 10145, 10093, 10009	Weipai .....	10009
Tashiko .....	10033, 10036, 10043, 10092, 10217, 10650, 11150	Tosonic .....	10185	Westinghouse .....	10889, 10890
Tatung .....	10072, 10516, 10003, 10217, 11756, 11254, 10396, 10055, 10049, 10060, 10054, 10154, 10156, 10051, 10338, 10474, 10037, 10621, 10629, 11150, 11156, 10036, 10009	Totevision .....	10039	White Westinghouse .....	10623, 10037, 10186, 10216, 10463
TCL .....	10412, 10698, 10826, 11537	Tranasonic .....	10698, 10712	World-of-Vision .....	10890
TCM .....	10808	Trical .....	10157	Xenius .....	10661
Teac .....	10037, 10712, 11037, 10698, 10009, 10412, 10455, 10706, 11755, 10264, 10282, 10418, 11437	Triumph .....	10177, 10281, 10516	Xiahua .....	10009, 10264, 10412, 10698, 10817
Tec .....	10217, 10247	Tuntex .....	10009, 10030, 10092, 10474	Xianghai .....	10009
Technics .....	10051, 10250, 10650	TVS .....	10463	Xiangyang .....	10264, 10412
Technisson .....	10714	Uher .....	10206, 10303	Xiangyu .....	10009
Technol Ace .....	10179	Ultra .....	10391	Xihu .....	10264, 10412, 10817
Technovox .....	10007	Ultravox .....	10102	Xinaghai .....	10412
Techview .....	10847	Universal .....	10027	Xingfu .....	10009
Techwood .....	10003, 10051, 10056	Universum .....	10105, 10346, 10037, 10074, 10535, 10104, 10264, 10370, 10474, 10492	Xinghai .....	10264
Teco .....	10009, 10036, 10051, 10068, 10092, 10093, 10178, 10218, 10264, 10280, 10474, 10653	V7 VideoSeven .....	11755	Xinsida .....	10329
Teknika .....	10312, 10186, 10016, 10054, 10179, 10180, 10019, 10039, 10092, 10056, 10060, 10150, 10175, 10322	Vecton Research .....	10030	Xoro .....	11217
Teleavia .....	10343	VEOS .....	11007	Yamaha .....	10797, 10030, 10833, 10838, 10839, 10019, 10769
		Vestel .....	10037	Yapshe .....	10250
		Victor .....	10053, 10036, 10160, 10250, 10376, 10650, 10653	Yingge .....	10009
				Yoko .....	10217, 10037, 10264
				Yonggu .....	10009
				Youlanasi .....	10817
				Yousida .....	10009
				Yuhang .....	10009
				Zanussi .....	10206
				Zenith .....	10017, 10178, 10016, 10092, 10463
				ZhuHai .....	10009, 10374
				Zonda .....	10003, 10698



**CBL**

Cable box  
Kabel-tv-modtager  
Kabelanlage  
Receptor de cable  
Terminal câble  
Ricevitore via cavo  
Kabelbox  
Kabelbox

ABC ..... 00003, 00007, 00011,  
00014, 00017, 00001,  
00008, 00013, 00033

ADB ..... 01063

Alcatel ..... 00896, 00897

Allegro ..... 00153, 00315

Americast ..... 00899

Amstrad ..... 01222

Antronix ..... 00022, 00207

Apache ..... 00770

Archer ..... 00153, 00022, 00207,  
00797

Auna ..... 00277, 01269

BBT ..... 00267

Belcor ..... 00056

Bell & Howell ..... 00014

Bell South ..... 00899

Birmingham Cable ..... 00276  
Communications

British Telecom ..... 00003, 00105

Cable & Wireless ..... 01068

Cable Star ..... 00056

Cabletenna ..... 00022

Cabletime ..... 00448, 00271, 00377,  
00665

Cableview ..... 00022

Century ..... 00153

Citizen ..... 00153, 00315

Clearmaster ..... 00883

ClearMax ..... 00883

Cleartron ..... 01327

Colour Voice ..... 00025, 00031

Comtronics ..... 00040, 00060

Contec ..... 00019

Coolmax ..... 00883

Cryptovision ..... 00600

Daeryung ..... 00008, 00277, 00477,  
00877, 01877

Digeo ..... 01187

Digi ..... 00637

Director ..... 00476

Dumont ..... 00637

Eastern ..... 00002, 00418

Emerson ..... 00797

Everquest ..... 00015, 00040

Filmnet ..... 00443

Focus ..... 00400

France Telecom ..... 00451, 00896, 00897

Funai ..... 00019

Garrard ..... 00153

GC Electronics ..... 00056, 00207

Gehua ..... 00476

Gemini ..... 00015, 00070, 00797

General  
Instrument ..... 00476, 00011, 00810,  
00003, 00014, 00015,  
00024, 00276

Global ..... 01327

GMI ..... 00015, 00797

Golden Channel ..... 01063, 01110

GoldStar ..... 00040, 00144

Goodmind ..... 00770, 00797

Hamlin ..... 00020, 00009, 00259,  
00034, 00273

Hitachi ..... 00011, 00014, 00033

HyperVision ..... 00619

Hytex ..... 00007

i3 Micro ..... 01602

Jasco ..... 00015, 00153, 00315

Jebsee ..... 00400

Jerrold ..... 00003, 00276, 00012,  
00014, 00011, 00024,  
00476, 00015, 00810

KNC ..... 00008

Kuang Yu ..... 00024

Leon ..... 00015

LG ..... 00040, 00144

Linsay ..... 00440

Macom ..... 00033

Magnavox ..... 00027, 00542

Memorex ..... 00000

MNET ..... 00443, 00019

Motorola ..... 00476, 00276, 00810,  
01106, 01187, 01376,  
01254

Movie Time ..... 00063, 00156

Mr. Zap ..... 01112

MS ..... 00015

Multichoice ..... 00019, 00443

Multitech ..... 00883

MultiVision ..... 00012

Myrio ..... 01602

Nexus ..... 00770

Noos ..... 00817

Novaplex ..... 00618

NSC ..... 00156, 00063, 00070

NTL ..... 00003, 00250, 00277,  
01060, 01068

Oak ..... 00019, 00007

Ono ..... 01068

Optimus ..... 00021

Pace ..... 01068, 00237, 01877,  
01060

Panasonic ..... 00021, 00107, 00000,  
00008, 00040, 00375

Panther ..... 00637

Paragon ..... 00000

Philips ..... 00025, 00031, 00013,  
00027, 00060, 00153,  
00317, 00619, 01305

Pioneer ..... 00144, 00533, 01021,  
00023, 01877, 00877

Popular Mechanics ..... 00400

Prelude ..... 00770

Pulsar ..... 00000

PVP Stereo  
Visual Matrix ..... 00003

Quasar ..... 00000

RadioShack ..... 00015, 00883, 00315,  
00797

RCA ..... 01256, 00021

Realistic ..... 00207

Recoton ..... 00400

Regal ..... 00273, 00279, 00020,  
00259

Regency ..... 00002

Rembrandt ..... 00011, 00070

Runco ..... 00000

Sagem ..... 00817, 01089

Samsung ..... 00040, 00000, 00070,  
00144

Satbox ..... 00375

Scientific Atlanta ..... 00008, 00017, 00277,  
01877, 00477, 00877,  
00006

Seam ..... 00510

Sejin ..... 01602

Signal ..... 00015, 00040

Signature ..... 00011

SL Marx ..... 00040

Sony ..... 01006

Sprucer ..... 00021

Starcom ..... 00003, 00015, 00014

Stargate ..... 00040, 00015, 00770,  
00797

Starquest ..... 00015

StarSight ..... 00542, 00422

STS ..... 00156

Supercable ..... 00276

Supermax ..... 00883

Sylvania ..... 00001

Tadiran ..... 00040

Tandy ..... 00258

Tele+1 ..... 00443

TeleCaption ..... 00221

Televue .....	00040	Amstrad .....	00338, 00345, 00501, 00675, 00689, 00847, 01113	Digenius .....	00299
Telewest .....	01068	Amway .....	00043, 00075	Digiturk .....	01076
Texscan .....	00001	Ankaro .....	00288, 00713, 00369	DirecTV .....	00749, 00392, 00566, 01749, 01856, 01750, 01444, 01443, 01442, 01392, 01142, 01109, 01108, 01076, 00247, 00099, 01414, 00819, 00724, 01609, 01639, 01640, 00639
TFC .....	00310	Anttron .....	00421	Dish Network .....	00775, 01775, 01005, 01170, 01505
Thomson .....	01256, 01110	Arcon .....	01043, 01205, 00834	Dishpro .....	00775, 01775, 01005, 01505
Timeless .....	00040, 00418	Armstrong .....	00243	Distratel .....	00084, 00885
Tocom .....	00012, 00013	AST .....	00321, 00351	DMT .....	01075
Torx .....	00003	Aston .....	00142, 01261	DNT .....	00396, 00200
Toshiba .....	00000	Astra .....	00108	Drake .....	00064, 00245, 00018, 00149
Trans PX .....	00153, 00276, 00315	Astro .....	00173, 00358, 00501, 00520, 00548	Dream Multimedia .....	01237
Tristar .....	00883	Astro Industries .....	00095	DX Antenna .....	00041, 01530
TS .....	00003, 00024	Atsat .....	01300	Dynasat .....	00679
Tusa .....	00015	AtSky .....	01334	Eastern .....	01612
TV86 .....	00063	Austar .....	00642, 01259	Echostar .....	00312, 00454, 00775, 00280, 01170, 00511, 01005, 01505, 00610, 00713, 01169, 00871, 01086, 01775, 01467, 01200, 00853, 00396, 00269, 00167, 00159, 00148
Unika .....	00153, 00207, 00022	Avalon .....	00396	EIF .....	00417
United Artists .....	00007	Axis .....	00369, 00834	Emanon .....	00421
United Cable .....	00003	BeauSAT .....	01586	Engel .....	01017
Universal .....	00207, 00022, 00056, 00153, 00191	Best .....	00369	Eurostar .....	01026, 00679, 01025
V2 .....	00883	Blackbird .....	01608	Expressvu .....	00775, 01775
Videoway .....	00250	Blaupunkt .....	00173	Ferguson .....	00711
Viewmaster .....	00883, 00770	Boca .....	00243, 00829	Fidelity .....	00675
Viewstar .....	00258, 00027, 00060, 00063	British Sky .....	00847, 01175 Broadcasting	Finlux .....	00397, 00108, 00455
Vision .....	00883	BSR .....	00095	Force .....	01101
Visionetics .....	01064	BT .....	00668, 00515, 00710	Fortec Star .....	01550
Vortex View .....	00883	Cable Innovations .....	00554	Foxtel .....	00879, 01356
Westminster .....	00105, 00716	Cambridge .....	00515	Fracarro .....	00871
Zenith .....	00000, 00525, 00054, 00899	Canal Digital .....	00853	Freecom .....	00421
Zentek .....	00400	Canal Satellite .....	01339, 00853	Fresat .....	00885
		Canal+ .....	00853	FTEmaximal .....	00863, 01209, 00331
		Capetronic .....	00095	Fuba .....	00396, 00421, 00369, 00417
		Century .....	00856	Funai .....	00338
		Channel Master .....	00018, 00212	Galaxis .....	00834, 00863, 01111, 01252, 00288, 01101
		Chaparral .....	00053, 00209, 00216	Galaxisat .....	00321
		CityCom .....	00115, 01176	GbSAT .....	01214
		CNT .....	00520	GE .....	00566
		Comag .....	01412	General Instrument .....	00547, 00554, 00869
		CommLink .....	00288	GOI .....	00775, 01775
		Conifer .....	00004	Gold Box .....	00853
		Connexions .....	00396	Gooding .....	00571
		Conrad .....	00115, 00607	Goodmans .....	01284, 01246
		Crossdigital .....	01109		
		Crown .....	00243		
		Curtis Mathes .....	00061, 00072		
		Cyrus .....	00200		
		D-box .....	00723, 00873		
		Daeryung .....	00396		
		Daewoo .....	01296		
		Dgtec .....	01242		

**SAT**

Satellite receiver  
 Satellitmodtager  
 Satellitenempfänger  
 Récepteur de satellite  
 Récepteur Satellite  
 Ricevitore satellitare  
 Satellietontvanger  
 Satellitmottagare

@sat .....	01300
@Sky .....	01334
ABSat .....	00123, 00832
ADB .....	01259
Akai .....	00515
Alba .....	00421, 00455, 00515, 00613
Aldes .....	00288
AlphaStar .....	00772
Amino .....	01615
Amplica .....	00072

Gradiente .....	00887, 00856	LG .....	01414, 01226, 01750	Panasat .....	00615, 00879
Grundig .....	00173, 00847, 00750, 01150, 01330, 00571, 00805, 01335, 01435	Lifesat .....	01122	Panasonic .....	00847, 00247, 01304, 00214, 00701, 00152, 01320, 00340, 00500, 01527, 01528
Hauppauge .....	01294, 01298	Logix .....	01017	Panda .....	00455
HDT .....	01159	Lorenzen .....	00299, 01294	Pansat .....	01551, 01159
Hirschmann .....	00173, 00397, 00882, 00396, 00501, 00573, 01085	Lupus .....	00369	Paysat .....	00724
Hisense .....	01535	Luxor .....	00108, 00573	Philips .....	00200, 01076, 00099, 00853, 00133, 01442, 01142, 01749, 01118, 00805, 00750, 00749, 00724, 00722, 00455, 00292, 00856, 00887, 00898, 01114, 00710, 00571
Hitachi .....	00819, 00455, 00214, 00489, 00491, 01250	Macab .....	00004	Phonotrend .....	00288, 00592
Homecable .....	00238	Macom .....	00061, 00018	Pico .....	00075
Houston .....	00668	Magnavox .....	00724, 00722	Pioneer .....	00329, 00352, 01308, 00853
HTS .....	01775, 00775	Manhattan .....	01083, 00520, 00592, 01017, 00455	Plasmatic .....	00442
Hughes Network Systems .....	00749, 01749, 01443, 01444, 01142, 01442, 01750	Marantz .....	00200	Praxis .....	01123
Humax .....	01176, 01427, 00863	Maspro .....	00750, 00041, 01530	Preisner .....	00132
Huth .....	00243, 00288, 00794	Matsui .....	00571	Promax .....	00455
Hwalin .....	00885	Matsushita .....	00214, 00340, 00500	Prosat .....	00288
Hytek .....	00095	Mediamarkt .....	00243	Proscan .....	00392, 00566
Hyundai .....	01159, 01011	MediaSat .....	00853	Proton .....	01535
IEEC .....	00605	Medion .....	01232	Quadral .....	00628
iLo .....	01535	Memorex .....	00269, 00724	Radiola .....	00200
Indovision .....	00887	Metronic .....	00084, 01334, 00713, 01215	RadioShack .....	00554, 00869
Innova .....	00099	Minerva .....	00571	Radix .....	00396, 01113, 00882, 00285
Intersat .....	00043	Mitsubishi .....	00749, 00491	Ramsey .....	00075
Intervision .....	00592	Morgan's .....	00243, 00683, 00132, 00829	RCA .....	00566, 00392, 01392, 00143, 00855, 01291
InVideo .....	00871	Motorola .....	00869	Realistic .....	00052
IQ .....	00210	Multichoice .....	00642, 00879	Rebox .....	01214
IQ Prism .....	00210	Multistar .....	00331	Rediffusion .....	00004
ISkyB .....	00887	Myryad .....	00200	RFT .....	00288
ITT .....	00108	NEC .....	00496, 01270	Saba .....	00520, 00690, 00710, 00885
Janeil .....	00152	Netgem .....	01322	Sabre .....	00455
JOK .....	00710	Netsat .....	00099, 00887	Sagem .....	00820, 01114, 01253, 01307
JVC .....	01170, 00515, 00492, 00571, 00775, 01532, 01775	Neuhaus .....	00501	Salora .....	00108
Kathrein .....	00658, 00173, 00249, 00358, 01221, 00123, 00331, 00442, 00622, 00200, 00480, 00553, 01057	Neusat .....	00692, 00834	Samsung .....	01293, 01109, 01609, 01108, 01243, 01244, 01276, 01017, 01292, 01343
Key West .....	00794	Next Level .....	00869	Sanyo .....	00493, 01219
Kosmos .....	00331	NextWave .....	01143	SAT .....	00351, 00321
Kreiselmeier .....	00173	Nikko .....	00713	Sat Control .....	01300
Kyostar .....	00421	Nokia .....	00108, 00873, 00573, 01023, 00751, 01312, 00723, 01223, 01310, 01311, 01723, 00397, 00455	Sat Cruiser .....	01143
L&S Electronic .....	01043	Norsat .....	00004	Sat Partner .....	00421, 00520, 00692
Labgear .....	01296	OctalTV .....	01505	Satcom .....	00605
LaSAT .....	00607, 00520	Opentel .....	01232, 01412	Satstation .....	01083
Lava .....	01631	Orbit .....	01022	Schneider .....	00805
Legend .....	00269	Orbitech .....	01100, 00501	Schwaiger .....	01111
Lenco .....	00421	Pace .....	00455, 00887, 00241, 00497, 00791, 00720, 00867, 00795, 00847, 01175, 01323		
Lennox .....	00592	Palladium .....	00571		
		Palsat .....	00501		
		Panarex .....	01159		

Seemann .....	00396	Triasat .....	00501	Apex Digital .....	20672, 20755, 20830, 20796, 21020, 21056, 21061, 21100, 20717, 20794, 20797, 21004
SEG .....	00421, 00369, 00742, 01087, 01191	Triax .....	01296, 00115	Aria .....	20893
Sharp .....	00494	Twiner .....	00136	Aspire Digital .....	21168, 21407
Siemens .....	00173, 00683	UEC .....	00879	Audiologic .....	20736
SKY .....	00887, 00856, 00847, 01175, 00099, 01856	UltimateTV .....	01392, 01640	Audiovox .....	21121, 21041, 21071, 21072, 21122, 20790
Sky Television .....	01014	Uniden .....	00238, 00724, 00052, 00074, 00370, 00554, 00076, 00296, 00722	Axion .....	21071, 21072
Skymaster .....	01409, 00240, 00288, 00605, 00628, 00713, 00880	Universum .....	00173, 00571	B & K .....	20655, 20662
Skyplus .....	01412	US Digital .....	01535	Beko .....	21153
SM Electronic .....	00713, 00157, 00240, 01409, 00587, 01200	USDTV .....	01535	Bel Canto Design .....	21571
Smart .....	00132	Ventana .....	00200	Blaupunkt .....	20717
Sony .....	01639, 00639, 01640, 00275, 00282, 00163, 00294, 00847, 01524	Victor .....	00492	Blue Parade .....	20571
Star .....	00887	Voom .....	00869	Broksonic .....	20695, 20868
Star Choice .....	00869	Vortec .....	00421	Bush .....	20676, 20516, 20713, 20879, 20884, 20690
Star Trak .....	00180, 00421, 00547	VTech .....	00321, 00351, 00690	Cambridge Audio .....	21109
Starland .....	01122	Wisi .....	00173, 00321, 00690, 00004, 00351, 00372, 00396, 00455, 00638	Cambridge .....	20690
Strong .....	01300, 00879, 01105, 01147, 01159, 01409, 00132, 00421, 01258	Wisplus .....	01258	Soundworks .....	
STS .....	00210, 00041	Xsat .....	00123, 01323	Cat .....	20789
STVI .....	00417	Yes .....	00887	CAVS .....	21057
Sunstar .....	00794	Zehnder .....	01075, 00331, 01334, 01412, 00114, 00321, 00520, 01232	Celestial .....	21020
Supermax .....	01143	Zenith .....	00856, 00064, 01856, 00061, 00245	Centrex .....	20672, 21004
Supernova .....	00887	Zodiac .....	00396	Changhong .....	20627, 21061
Tantec .....	00455	Zwergnase .....	00794	Cinego .....	21399
Tarbs .....	01225			CineVision .....	20833, 20869, 20876
TCL .....	01143			Citizen .....	21277
Teac .....	01227, 01225, 01322			Classic .....	21385
TechniSat .....	01100, 00501, 00548, 01099, 01195			Clatronic .....	20788, 21165
Technotrend .....	01429			Clayton .....	20713
Telefunken .....	00421			Coby .....	20778, 21086, 20852, 21107, 21165, 21177, 21351
Teleka .....	00243, 00613			Curtis Mathes .....	21087
Telesat .....	00605			CyberHome .....	20714, 20816, 21117, 21129, 21023, 20874, 21024
Telestar .....	01100, 01334, 00157, 00114, 00501			Cydectin .....	21074
Televisa .....	00887			Cytron .....	20716
Tevion .....	01409			Daewoo .....	20833, 20770, 20784, 20869, 21169, 20705, 20870, 21172, 21234, 21242
Thomson .....	00711, 01498, 00853, 01046, 01291, 00455, 01012			Dansai .....	20770
Tivo .....	01443, 01444, 01142, 01442			Dantax .....	21358
Tonna .....	00668			Daytek .....	20872
Topfield .....	01206			Decca .....	20770
Toshiba .....	00082, 00749, 00790, 01285, 01446, 01749, 00061, 00486, 01501, 01530			Denon .....	21634, 20634, 20490
Town & Country .....	00547			Denver .....	21353, 21359, 20778, 20898, 21107
TPS .....	00820, 01253, 01307			Desay .....	21407
Triad .....	00351, 00321			Diamond .....	20768
				Dick Smith .....	20833, 21730
				Electronics .....	
				Digiton .....	20690, 21005

## DVD

DVD  
Dvd  
DVD  
DVD  
DVD  
DVD  
Dvd  
DVD

Acoustic Solutions .....	20713, 20730, 21242
Adcom .....	21094
Advent .....	21016
Afreedy .....	20698
Aiwa .....	20641
Akai .....	20899, 21115, 20770, 21089
Akura .....	20898, 21170, 21171
Alba .....	20717, 20539, 20672
Alco .....	20790
Allegro .....	20869
Amphion Media .....	21176, 20872
Works .....	
Amstrad .....	20713
AMW .....	21176, 20872

Digitrex .....	21056, 20672	JVC .....	20623, 20867, 21241, 21275, 20558, 21164	Olidata .....	20672
Digix .....	21272	jWin .....	21051, 21049	Onkyo .....	20627, 20612, 20503, 20792, 21417, 21418, 21612
Disney .....	20675, 21270	Kawasaki .....	20790	OptoMedia .....	20896
DiViDo .....	20705	Kenwood .....	20534, 20737, 20490, 20682, 21063	Electronics .....	
DMTECH .....	21271	Kiss .....	20841, 20665	Orion .....	21128, 21695
DreamX .....	21151	KLH .....	20790, 21261, 20717, 21020, 21149	Oritron .....	20651
DSE .....	20833, 21730	Konka .....	20719, 20711, 20720, 20721	Otic .....	20826
Dual .....	21068, 21085	Koss .....	20896, 21423, 20651	Palsonic .....	20672, 20852
Durabrand .....	21127	Landel .....	20826	Panasonic .....	20490, 21010, 21011, 21490, 21462, 21762, 20632, 21362
DVD2000 .....	20521	Lasonic .....	20798, 21173	Philco .....	20690, 20790
ECC .....	20730	Lecson .....	20696	Philips .....	20646, 20539, 21158, 21260, 21267, 20675, 20854, 21818, 20503, 21354
Elta .....	21115, 21151	Lenox .....	21127	Pioneer .....	20571, 20631, 20525, 20638, 21816, 20632, 21571
Emerson .....	20675, 20821, 21268, 20591	LG .....	20741, 20869, 20591, 20801	Polaroid .....	21200, 21061, 21086
Enterprise .....	20591	Limit .....	20768	Polk Audio .....	20539
Fintec .....	21169	LiteOn .....	21158, 21416, 21440, 21058	Portland .....	20770
Fisher .....	20670	Loewe .....	20511, 20885	Prima .....	21016
Funai .....	20675, 21334	Logix .....	20783	Princeton .....	20674
Gateway .....	21073, 21077, 21158	Lunatron .....	20741	Proline .....	20686
GE .....	20717, 20522, 20815	Magnavox .....	20821, 20503, 20539, 20675, 21140	Proscan .....	20522
Go Video .....	20741, 21044, 21075, 21099, 20744, 20833, 20869, 21158, 21304, 21730, 20715, 20783, 21144	Malata .....	20782, 21159	ProVision .....	20778
Go Vision .....	21071, 21072	Marantz .....	20539	Qwestar .....	20651
GoldStar .....	20741	Matsui .....	20672	Raite .....	20665
Goodmans .....	20879, 20790, 21004	McIntosh .....	21273	RCA .....	20522, 20571, 20822, 21022, 21193, 20717, 20790, 21132
GPX .....	20769, 20699	Mediencom .....	20746, 20773	Recco .....	20698
Gradiente .....	20651	Memorex .....	20695, 20831, 21270	Redstar .....	20898
Greenhill .....	20717	Metronic .....	20690	Reoc .....	20752
Grundig .....	20775, 20705, 20539, 20695	MiCO .....	20723, 20751	Revoy .....	20699
GVG .....	21169	Microsoft .....	20522	Rio .....	20869
H & B .....	20818, 20841, 20850	Minato .....	20752	RJTech .....	21360
Hanseatic .....	21153	Minowa .....	20712	Roadstar .....	21339, 21051
Harman/Kardon .....	20702, 20582	Mintek .....	20717, 20839	Rotel .....	20623, 21178
HiMAX .....	20843	Mirror .....	20752, 20879	Rowa .....	20823, 21004
Hitachi .....	20664, 21664, 20573, 20695, 21247	Mitsubishi .....	21521, 20521, 21403	Saivod .....	21367
Hiteker .....	20672	Momitsu .....	21082	Sampo .....	20698, 20752
Hoyo .....	20665	Monyka .....	20665	Samsung .....	20573, 21075, 20490, 20744, 20820, 20899, 21044, 21118
Hyundai .....	20766, 20850	MTLogic .....	21265	Sansui .....	20695, 21695, 20716
I-O Magic .....	21405	Mustek .....	20730, 21730	Sanyo .....	20670, 20873, 20695
iLo .....	21348	Mx Onda .....	21179	Schneider .....	20783
Initial .....	20717	NAD .....	20692, 20741	Schwaiger .....	20752
Integra .....	20627	Nakamichi .....	21222	Scott .....	20718
IRT .....	20783	NEC .....	20785, 20869, 21404	Semp .....	20503
Jaton .....	20665, 21078	Nesa .....	20717	Sensory Science .....	21158
JBL .....	20702	Next Base .....	20826	Sharp .....	20630, 21256, 20752
Jensen .....	21016	NexxTech .....	21402	Sharper Image .....	21112, 21117
JMB .....	20695	Nintaus .....	20793, 21051		
JSI .....	21423	Norcent .....	21003, 20872, 21107, 21265		

Sherwood ..... 20633, 21043, 20770, 21077

Shinco ..... 20717

Shinsonic ..... 20533, 20839

Sigma Designs ..... 20674

Singer ..... 20751

Skyworth ..... 20766, 20898

Slim Art ..... 20784

SM Electronic ..... 20730, 20690

Sonic Blue ..... 21099, 20869

Sony ..... 20533, 21033, 21633, 21133, 21069, 21070, 20864, 21431, 21533, 20772, 21017, 21389

Sova ..... 21122

Starlogic ..... 21005

Starmedia ..... 21005

Sungale ..... 21074, 21342

Superscan ..... 20821

SVA ..... 20860, 21105, 20717

Sylvania ..... 20675, 20821, 21268

Symphonic ..... 20675

TAG McLaren ..... 20894

Tatung ..... 20770

Teac ..... 20717, 20758, 21021, 20790, 20833, 20516, 20571, 20692, 20759, 20809

Technics ..... 20490

Technosonic ..... 20730

Techwood ..... 20692

Tedelex ..... 20690

Telra ..... 20676

Terapin ..... 21031

Tevion ..... 21036

Theta Digital ..... 20571

Thomson ..... 20551, 20522

Tivo ..... 21816

Tokai ..... 20665

Toshiba ..... 20503, 21045, 21154, 20695

TRANS-continentals ..... 20831

Tredex ..... 20800, 20799, 20803, 20804, 20843

TruVision ..... 20857

TYT ..... 20705

Umax ..... 20690

Universum ..... 20591

Urban Concepts ..... 20503

US Logic ..... 20839

Venturer ..... 20790

Vizio ..... 21064, 21226

Vocopro ..... 21027

Wesder ..... 20699

Wharfedale ..... 20696, 20686

Woxter ..... 21151

Xbox ..... 20522

XMS ..... 20770

Xoro ..... 21183, 21173

Xwave ..... 21001

Yamada ..... 21004, 21151

Yamaha ..... 20490, 20545, 20539, 20817

Yamakawa ..... 20665

Zenith ..... 20869, 20591, 20741, 20503

Zeus ..... 20784

Zoece ..... 21265

## VCR

VCR  
 Videoptager  
 Videorekorder  
 VCR  
 VCR  
 Videoregistratore  
 Videorecorder  
 Video

ABS ..... 21972

Admiral ..... 20048, 20209

Adventura ..... 20000

Aiko ..... 20278

Aiwa ..... 20307, 20000, 20742, 20406, 20468, 20348, 20687, 20037, 20734, 21468, 20124, 20352, 20479, 20680, 21137, 21291

Akai ..... 20315, 20106, 20041, 20061, 20175

Akiba ..... 20072

Alba ..... 20020, 20278, 20352, 20072, 20209, 20315

Alienware ..... 21972

Allegro ..... 21137

Ambassador ..... 20020

America Action ..... 20278

American High ..... 20035

Amoisonic ..... 20479

Amstrad ..... 20000

Anam ..... 20162, 20226, 20240, 20037, 20278, 20480, 20579, 21037

Anam National ..... 20162, 20226, 21562

Anitech ..... 20072

ASA ..... 20081, 20037

Asha ..... 20240

Asuka ..... 20037

Audiovox ..... 20278, 20037, 20781

Baird ..... 20104, 20000, 20041

Bang & Olufsen ..... 20499

Basic Line ..... 20278, 20020, 20072

Beaumarck ..... 20240

Bell & Howell ..... 20104

Blaupunkt ..... 20226, 20195, 20162, 20034, 20227

Brandt ..... 20493, 20320, 20321

Brandt Electronic ..... 20041

Broksonic ..... 20121, 20184, 20002, 20209, 20348, 20479, 21479

Bush ..... 20072, 20352, 20209, 20278

Calix ..... 20037

Canon ..... 20035, 21143

Capehart ..... 20020

Carver ..... 20081

Catron ..... 20020

CCE ..... 20072, 20278

CGE ..... 20000

Changhong ..... 20048, 20081

Cimline ..... 20072

Cineral ..... 20278

CineVision ..... 21137

Citizen ..... 20037, 20278, 21278

Clatronic ..... 20020

Colt ..... 20072

Combitech ..... 20352

Condor ..... 20020

Craig ..... 20037, 20072, 20047, 20240

Crown ..... 20020, 20072, 20278

Curtis Mathes ..... 20035, 20041, 20060, 20162, 21035

Cybernex ..... 20240

CyberPower ..... 21972

Cyrus ..... 20081

Daewoo ..... 20278, 20637, 20020, 20642, 20844, 20045, 20046, 21137, 20104, 20368, 21278

Dansai ..... 20072

Daytron ..... 20020

De Graaf ..... 20042, 20166

Decca ..... 20000, 20081

Dell ..... 21972

Denon ..... 20042

Dick Smith Electronics ..... 20579, 20642

Digitor ..... 20579, 20642

DirectTV ..... 20739

DSE ..... 20579, 20642

Dual ..... 20041

Dumont ..... 20081, 20000, 20104

Durabrand .....	20038, 20039	Hewlett Packard .....	21972	Matsushita .....	20035, 20162, 20226, 20227, 20367, 21162
Dynatech .....	20000	HI-Q .....	20047	Media Center PC .....	21972
Elbe .....	20038	Hinari .....	20072, 20240, 20352	Medion .....	20348
Elcatech .....	20072	Hitachi .....	20042, 20166, 20041, 20544, 20000, 20240, 20037, 20089, 21037	MEI .....	20035
Electrohome .....	20037	Howard Computers .....	21972	Memorex .....	20104, 20000, 20037, 20047, 20479, 20046, 20048, 20035, 21037, 20240, 20348, 20307, 21237, 21162, 20579, 20569, 20209, 20162, 20039
Electroponic .....	20037	HP .....	21972	Memphis .....	20072
Emerex .....	20032	Hughes Network Systems .....	20739, 20042	Metronic .....	20081
Emerson .....	20184, 20002, 20593, 20209, 20121, 20637, 20479, 20061, 20278, 20037, 20000, 20045, 20240, 20043, 20343, 20035, 21278, 21479	Humax .....	20739	Metz .....	20347, 20195, 20037, 20162, 20227, 21562
ESA .....	21137	Hush .....	21972	MGA .....	20043, 20061, 20240
ESC .....	20240, 20278	Hypson .....	20072	MGN Technology .....	20240
Ferguson .....	20320, 20321, 20041, 20493	iBUYPOWER .....	21972	Microsoft .....	21972
Fidelity .....	20000	Imperial .....	20000	Mind .....	21972
Finlandia .....	20081, 20104	Interfunk .....	20081	Minerva .....	20195
Finlux .....	20042, 20081, 20000, 20104	ITT .....	20104, 20106, 20384, 20041, 20046, 20240	Minolta .....	20042
Firstline .....	20072, 20037, 20043, 20045, 20209	ITV .....	20037, 20278	Mitsubishi .....	20043, 20173, 20061, 20041, 20067, 20081, 20807
Fisher .....	20047, 20104, 20046	Jensen .....	20041	Motorola .....	20035, 20048
Frontech .....	20020	JVC .....	20067, 20041, 20384, 20486, 20045, 20366	MTC .....	20000, 20240
Fuji .....	20033, 20035	Kaisui .....	20072	Multitech .....	20000, 20072
Fujitsu .....	20000, 20045, 20052, 20366	KEC .....	20037, 20278	Murphy .....	20000
Funai .....	20000, 20593	Kendo .....	20106, 20209	Myryad .....	20081
Garrard .....	20000	Kenwood .....	20041, 20067, 20384, 20038	NAD .....	20058, 20104
Gateway .....	21972	Kioto .....	20348	National .....	20226
GE .....	20035, 20060, 20226, 20240, 20807, 21035, 21060	KLH .....	20072	NEC .....	20038, 20041, 20067, 20104, 20035, 20037, 20048, 20370
GEC .....	20081	Kodak .....	20035, 20037	Neckermann .....	20081
General .....	20052, 20020, 20045, 20366	Kolin .....	20041, 20043	Nesco .....	20072
Go Video .....	20432, 20663, 21137, 20620, 21150	Korpel .....	20072	Newave .....	20037
GoldHand .....	20072	Lenco .....	20278	Nikko .....	20037
GoldStar .....	20037, 21137, 20038, 20209, 20225, 20226, 20480, 21237	Leyco .....	20072	Nikon .....	20034
Goodmans .....	20072, 20278, 20637, 20000, 20062, 20343, 20020, 20037	LG .....	20480, 21137, 20037, 20038, 20042, 20045, 20209, 21037	Niveus Media .....	21972
Gradiente .....	20000	Linksys .....	21972	Noblex .....	20240
Graetz .....	20104, 20041, 20240	Lloyd's .....	20000	Nokia .....	20104, 20106, 20041, 20046, 20240, 20552
Granada .....	20081, 20046, 20104	Loewe .....	20081, 20162, 21562, 20037	Nordmende .....	20041, 20384, 20320, 20321
Grandin .....	20000, 20037, 20072	Logik .....	20072, 20240	Northgate .....	21972
Grundig .....	20347, 20195, 20081, 20034, 20072, 20226	Lunatron .....	21137	Oceanic .....	20000, 20041
Hanseatic .....	20037	Luxor .....	20046, 20106, 20043, 20048, 20062, 20104	Okano .....	20315, 20348
Haojie .....	20240	LXI .....	20037	Olympus .....	20035, 20226
Harley Davidson .....	20000	M Electronic .....	20000, 20038	Onkyo .....	20222
Harman/Kardon .....	20038, 20081	Magnasonic .....	20593, 21278	Optimus .....	20162, 20048, 20058, 21062, 21162, 20037, 20593, 20104, 20432
Harwood .....	20072	Magnavox .....	20035, 20081, 20593, 20000, 20039, 20149, 21781	Optonica .....	20062
HCM .....	20072	Magnin .....	20240	Orion .....	20209, 20479, 20343, 20352, 20002, 20121, 20184, 20348, 21479
Headquarter .....	20046	Manesth .....	20045, 20072	Osaki .....	20000, 20037, 20072
		Marantz .....	20081, 20035, 20062, 21381		
		Marta .....	20037		
		Matsui .....	20209, 20348, 20352		

Otto Versand .....	20081	Saisho .....	20209	Tatung .....	20081, 20000, 20041, 20045, 20067, 20366
Palladium .....	20037, 20041, 20072	Salora .....	20046, 20043, 20106	Teac .....	20000, 20642, 20637, 20593, 20781, 20041, 20307, 20278, 20406
Panasonic .....	20226, 20035, 20162, 21562, 20227, 21162, 21062, 20836, 20513, 20616, 21244, 21662, 20225, 20367, 21035	Sampo .....	20037, 20048	Tec .....	20020
Pathe Marconi .....	20041	Samsung .....	20240, 20432, 21014, 20045, 20620, 20663	Technics .....	20035, 20162, 20226
Penney .....	20035, 20240, 20037, 20042, 20038, 21035, 21237	Sanky .....	20039, 20048	Teco .....	20035, 20037, 20038, 20041, 20048
Pentax .....	20042	Sansui .....	20041, 20479, 20000, 20067, 20209, 21479	Teknika .....	20000, 20035, 20037, 20052
Perdio .....	20000	Sanyo .....	20046, 20104, 20047, 20159, 20240, 20368, 20369	Teleavia .....	20041, 20493
Philco .....	20035, 20000, 20038, 20209, 20226, 20479	Saville .....	20352	Telefunken .....	20041, 20493, 20384, 20320, 20321
Philips .....	20081, 20035, 20739, 20618, 20062, 20593, 21340, 20000, 20226, 20384, 21381	SBR .....	20081	Tenosal .....	20072
Phonola .....	20081	Schaub Lorenz .....	20000, 20041, 20104	Tensai .....	20000
Pilot .....	20037	Schneider .....	20081, 20000, 20072	Thomas .....	20000
Pioneer .....	20058, 20081, 21337, 20042, 20067	Scott .....	20184, 20121, 20043, 20045	Thomson .....	20041, 20384, 20321, 20722, 20320, 20060, 20067, 20493
Polk Audio .....	20081	Sears .....	20042, 20000, 20035, 20037, 20046, 20047, 20104, 21237	Thorn .....	20041, 20104
Portland .....	20020	SEG .....	20240	Tivo .....	20739, 20618, 20722, 20636, 21337, 21503
Profitronic .....	20240	SEI .....	20081	TMK .....	20240
Proline .....	20000	Seleco .....	20041	Toshiba .....	20045, 20041, 20384, 21008, 20366, 20845, 21503, 20042, 20043, 20067, 20081, 20544, 20828, 21145, 21972
Proscan .....	20060, 21060	Semp .....	20045	Totevision .....	20037, 20240
Protec .....	20072	Sensory Science .....	21155	Touch .....	21972
Pulsar .....	20039	Sentra .....	20020	Uher .....	20240
Pye .....	20081	Sharp .....	20048, 20062, 20569, 20807, 20209, 20363	Unitech .....	20240
Qisheng .....	20060	Shinco .....	20000	Universum .....	20000, 20081, 20106, 20037, 20195, 20240
Quarter .....	20046	Shintom .....	20072, 20104	Vector .....	20045
Quartz .....	20046	Shogun .....	20240	Vector Research .....	20038
Quasar .....	20035, 20162, 21035, 21162	Siemens .....	20104, 20195, 20037, 20081	Victor .....	20067, 20041, 20384
Quelle .....	20081	Silva .....	20037	Video Concepts .....	20045, 20061
Radiola .....	20081	Singer .....	20045, 20072	Videomagic .....	20037
RadioShack .....	20000, 21037	Sinudyne .....	20081	Videosonic .....	20240
Radix .....	20037	Solavox .....	20020	Viewsonic .....	21972
Randex .....	20037	Sonic Blue .....	20614, 20616, 21137	Villain .....	20000
RCA .....	20060, 20149, 20042, 20058, 21060, 20880, 20000, 20035, 20106, 20226, 20240, 20807, 21035	Sonolor .....	20046, 20062	Voodoo .....	21972
Realistic .....	20000, 20104, 20047, 20048, 20037, 20035, 20062, 20046	Sontec .....	20037	Wards .....	20035, 20060, 20062, 20000, 20047, 20240, 20042, 20048, 20072, 20081, 20149
Reoc .....	20877, 20348	Sony .....	20034, 20033, 20032, 20636, 20586, 21032, 21232, 21972, 20000, 20035, 20639, 20640	Wharfedale .....	20593, 20615
ReplayTV .....	20614, 20616	Stack 9 .....	21972	White .....	20072, 20637, 20209
Rex .....	20041, 20384	STS .....	20042	Westinghouse	
Ricavision .....	21972	Sunkai .....	20348	XR-1000 .....	20072, 20000, 20035
Ricoh .....	20034	Sunstar .....	20000	Yamaha .....	20038, 20041
Rio .....	21137	Suntronic .....	20000	Yamishi .....	20072
Roadstar .....	20037, 20072, 20240, 20278	Sylvania .....	20593, 20000, 20035, 20043, 20081, 21781	Yokan .....	20072
Runco .....	20039	Symphonic .....	20000, 20593	Yoko .....	20240, 20020
Saba .....	20041, 20384, 20320, 20321	Systemax .....	21972	Zenith .....	20039, 21137, 20033, 20034, 20479, 20637, 20000, 20209, 21479
		Tagar Systems .....	21972	ZT Group .....	21972
		Tandy .....	20000, 20104		
		Tashiko .....	20000, 20037		



## DVR

Digital Video Recorder (DVR)  
Digital videoptager (dvr)  
DVR-Empfangsanlage  
DVR  
Enregistreur audio numérique  
Videoregistratori digitali (DVR)  
Digitale videorecorder (DVR)  
DVR

ABS .....	21972
Alienware .....	21972
CyberPower .....	21972
Dell .....	21972
DirecTV .....	20739
Gateway .....	21972
Hewlett Packard .....	21972
Howard Computers .....	21972
HP .....	21972
Hughes Network Systems .....	20739
Humax .....	20739
Hush .....	21972
iBUYPOWER .....	21972
Linksys .....	21972
Media Center PC .....	21972
Microsoft .....	21972
Mind .....	21972
Niveus Media .....	21972
Northgate .....	21972
Panasonic .....	20616, 21244
Philips .....	20618, 20739, 21340
RCA .....	20880
ReplayTV .....	20614, 20616
Sonic Blue .....	20614, 20616
Sony .....	20636, 21972
Stack 9 .....	21972
Systemax .....	21972
Tagar Systems .....	21972
Thomson .....	20722
Tivo .....	20618, 20722, 20739, 20636, 21337, 21503
Toshiba .....	21008, 20828, 21972
Touch .....	21972
Viewsonic .....	21972
Voodoo .....	21972
ZT Group .....	21972

## DVD-R

DVD-R  
Dvd-r  
DVD-R  
DVD-R  
DVD-R  
DVD-R  
Dvd-r  
DVD-R

Apex Digital .....	21056
Aspire Digital .....	21168
Coby .....	21086
CyberHome .....	21129
Dick Smith Electronics .....	21730
Digitrex .....	21056
DSE .....	21730
Funai .....	20675, 21334
Gateway .....	21158, 21073
Go Video .....	20741, 21158, 21304, 21730
Hitachi .....	21664
iLo .....	21348
JVC .....	21275, 21164
LG .....	20741
LiteOn .....	21158, 21416, 21440
Mitsubishi .....	21403
Mustek .....	21730
NEC .....	21404
Panasonic .....	20490, 21010, 21011
Philips .....	20646, 21158, 21818, 21340
Pioneer .....	20631, 21337, 21816
Polaroid .....	21086
Samsung .....	20490
Sensory Science .....	21158
Sony .....	21033, 21069, 21070, 21431, 21389
Sylvania .....	20675
Thomson .....	20551
Toshiba .....	21008
Zenith .....	20741

## ACC

Video accessories  
Videotillbehör  
Videozubehör  
Accesorios de vídeo  
Accessoires vidéo  
Accessori video  
Videoaccessories  
Videotillbehör

Accurian .....	01653
Epson .....	01563, 01650
LG .....	01415
Macro Image Technology .....	01383
Motorola .....	01363
MyHD .....	01383
Panasonic .....	01120
Pioneer .....	01010
Princeton .....	00113, 00295
Samsung .....	01490, 01190
Sasem .....	01641
Sensory Science .....	01126
Sharp .....	01010
Sylvania .....	01563
Telemann .....	01604
Viewsonic .....	01329
Vizio .....	01126

**Combination • Kombination  
Kombination • Combinación  
Combinaison • Combinazioni  
Combinatie • Kombination**

**TV/VCR**

TV/VCR combination  
Tv/videoptager-kombination  
Fernseh/Video-Kombination  
Combinación de TV/VCR  
Combinaison TV/VCR  
Unità combinata TV/VCR  
Tv-/videorecordercombinatie  
TV/VIDEO-kombination

Aiwa .....	20742, 20687, 21468, 20000, 20468, 20479, 20680
America Action .....	20278
Audiovox .....	20278
Broksonic .....	20002, 20479, 21479
Citizen .....	21278
Colt .....	20072
Curtis Mathes .....	21035
Daewoo .....	20637, 20844, 21278
Dick Smith Electronics .....	20579
Digitor .....	20579
DSE .....	20579
Emerson .....	20637, 20002, 20479, 20593, 21278, 21479
Funai .....	20000
GE .....	20240, 20807, 21035, 21060
GoldStar .....	21237
Goodmans .....	20343, 20637
Harley Davidson .....	20000
Hitachi .....	20000
LG .....	20480, 21037
Lloyd's .....	20000
Magnasonic .....	20593, 21278
Magnavox .....	20593, 20000, 21781
Magnin .....	20240
Memorex .....	20162, 21037, 21162, 21237
MGA .....	20240
Mitsubishi .....	20043, 20807
Nokia .....	20552
Optimus .....	20593, 21162, 20162
Orion .....	20479, 20002, 21479
Panasonic .....	21662, 20162, 21035, 21162
Penney .....	20240, 21035, 21237
Philco .....	20479
Quasar .....	20162, 21035, 21162

RadioShack .....	20000, 21037
RCA .....	20060, 20240, 20807, 21035
Reoc .....	20877
Samsung .....	21014, 20432
Sansui .....	20479, 20000, 21479
Sanyo .....	20240
Sears .....	20000, 21237
Sharp .....	20807
Sony .....	20000, 21232
Sylvania .....	21781
Symphonic .....	20000, 20593
Teac .....	20000, 20637, 20593, 20781
Thomas .....	20000
Toshiba .....	20845, 21145
White Westinghouse .....	20637
Zenith .....	20479, 20637, 20000, 21479

**TV/DVD**

TV/DVD combination  
Tv/dvd-kombination  
Fernseh/DVD-Kombination  
Combinación de TV/DVD  
Combinaison TV/DVD  
Unità combinata TV/DVD  
Tv-/DVD-combinatie  
TV/DVD-kombination

Advent .....	21016
Apex Digital .....	20830
Audiovox .....	21121, 21071, 21122
Axion .....	21071
Broksonic .....	20695
Bush .....	20676, 20516, 20713, 20879, 20884
Cinego .....	21399
Classic .....	21385
Daewoo .....	20870
Dantax .....	21358
Denver .....	21353, 21359
DMTECH .....	21271
Emerson .....	21268
Go Vision .....	21071
Goodmans .....	20879
Grundig .....	20695
Hitachi .....	21247
Jensen .....	21016
KLH .....	21261
Konka .....	20719, 20720
Mirror .....	20879
Panasonic .....	21490
Philips .....	21260, 20854

Prima .....	21016
RCA .....	21022, 21193
Roadstar .....	21339
Saivod .....	21367
Samsung .....	20899
Sansui .....	20695
Sova .....	21122
Sylvania .....	20675, 21268
Teac .....	20758, 21021
Toshiba .....	20695

**TV/VCR/DVD**

TV/VCR/DVD combination  
Tv/videoptager/dvd-kombination  
Fernseh/Video/DVD-Kombination  
Combinación de TV/VCR/DVD  
Combinaison TV/VCR/DVD  
Unità combinata TV/VCR/DVD  
Tv-/videorecorder-/DVD-combinatie  
TV/VIDEO/DVD-kombination

Akai .....	20899
Broksonic .....	20868
Emerson .....	20821
Funai .....	21334
Magnavox .....	20821
Orion .....	21128
Panasonic .....	21462, 21362
RCA .....	21132
Sharp .....	20630, 20807
Superscan .....	20821
Sylvania .....	20821
Toshiba .....	21045

**VCR/DVD**

VCR/DVD combination  
Videoptager/dvd-kombination  
Video/DVD-Kombination  
Combinación de VCR/DVD  
Combinaison VCR/DVD  
Unità combinata VCR/DVD  
Videorecorder-/DVD-combinatie  
VIDEO/DVD-kombination

Allegro .....	20869, 21137
Apex Digital .....	21061
Broksonic .....	20695
CineVision .....	20833, 20869, 21137
Daewoo .....	20833, 20869, 21137
Dick Smith Electronics .....	20833
DSE .....	20833
Emerson .....	20675
Funai .....	20675

Go Video .....	20741, 21044, 21075, 20744, 20833, 20869, 20715, 21137
GoldStar .....	20741, 21137
Hitachi .....	20000, 20664
JVC .....	20867, 21241
LG .....	20741, 20869, 21137
Lunatron .....	20741, 21137
Memorex .....	20695
Orion .....	21695
Panasonic .....	20490, 21562, 21762
Philips .....	20593, 21267, 20675
Polaroid .....	21061
RCA .....	20060, 20822
Rio .....	21137
Samsung .....	21075, 20744, 20820, 21044
Sansui .....	20695, 21695
Sanyo .....	20104, 20873
Sharp .....	20630
Sony .....	20864, 21431
Sylvania .....	20000, 20593, 20675
Symphonic .....	20000, 20675
Teac .....	20833
Toshiba .....	20503
Zenith .....	20869, 20741, 21137

### **CBL/DVR**

Cable/DVR combination  
Kabel/DVR-kombination  
Kabel/DVR-Kombination  
Combinación de cable/DVR  
Combinaison Câble/DVR  
Unità combinata cavo/DVR  
Kabel-/DVR-combinatie  
Kabel/DVR-kombination

Americast .....	00899
Digeo .....	01187
General Instrument .....	00476, 00810
Jerrold .....	00810, 00476
Magnavox .....	00542
Motorola .....	01106, 01187, 01376, 00476, 00810
Pace .....	00237, 01877
Pioneer .....	00877, 01877
RCA .....	01256
Scientific Atlanta .....	00877, 01877
Sony .....	01006
StarSight .....	00542
Supercable .....	00276
Thomson .....	01256
Zenith .....	00899

### **SAT/DVR**

Satellite/DVR combination  
Digital satellitmodtager/DVR-kombination  
Satellitenempfänger/DVR-Kombination  
Combinación de receptor de DBS/DVR  
Combinaison récepteur DBS/DVR  
Unità combinata ricevitore DBS/DVR  
DBS-ontvanger/DVR-combinatie  
DBS-mottagare/DVR-kombination

@sat .....	01300
Amino .....	01615
Atsat .....	01300
British Sky Broadcasting .....	01175
Canal Satellite .....	01339
Comag .....	01412
Digiturk .....	01076
Dream Multimedia .....	01237
Echostar .....	00775, 01170, 01505, 00610
Expressvu .....	00775
Foxtel .....	01356
GbSAT .....	01214
Grundig .....	01150
Hughes Network .....	01443, 01444, 01442, 01142
Humax .....	01176, 01427
Hyundai .....	01159
JVC .....	01170
Kathrein .....	01221
Motorola .....	00869
Nokia .....	01310, 01311
Opentel .....	01412
Panasonic .....	01320
Philips .....	01442, 00099, 01142
Proscan .....	00392
RCA .....	01392
Rebox .....	01214
Sagem .....	01253, 01307
SKY .....	01175
Skyplus .....	01412
Sony .....	01640, 00639
Star Choice .....	00869
Strong .....	01300
Topfield .....	01206
TPS .....	01253, 01307
Zehnder .....	01075, 01412



***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2005 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
288688 AM Rev.00 CCM-001472