

■パートナー連携対応プリンタ(リコー)

機能	メーカー	プリンタ装置	ネットワークボード	プリンタの連携設定方法 (※1)
印刷、印刷操作 エクスポート/リカバー	株式会社リコー	RICOH Pro 8320Y	標準実装品	
		RICOH Pro 8320HT	標準実装品	
		RICOH Pro 8310Y	標準実装品	
		RICOH Pro 8310HT	標準実装品	
		RICOH Pro 8320S	標準実装品	
		RICOH Pro 8310S	標準実装品	
		RICOH Pro 8300S	標準実装品	
		RICOH Pro 8220Y	標準実装品	
		RICOH Pro 8220HT	標準実装品	
		RICOH Pro 8210Y	標準実装品	
		RICOH Pro 8210HT	標準実装品	
		RICOH Pro 8220S	標準実装品	
		RICOH Pro 8210S	標準実装品	
		RICOH Pro 8200S	標準実装品	
		RICOH Pro 8120S	標準実装品	
		RICOH Pro 8110S	標準実装品	
		RICOH Pro 8100S	標準実装品	
		RICOH Pro C5110S	標準実装品	
		RICOH Pro C5100S	標準実装品	
		RICOH Pro 8120Y	標準実装品	
		RICOH Pro 8120HT	標準実装品	
		RICOH Pro 8110Y	標準実装品	
		RICOH Pro 8110HT	標準実装品	
		RICOH Pro 6100	標準実装品	
		RICOH Pro 6100HT	標準実装品	
		IPSIO SP 9100Pro	標準実装品	
		RICOH SP 6450	標準実装品	
		RICOH SP 6440	標準実装品	
		RICOH SP 6440M	標準実装品	
		RICOH SP 6430	標準実装品	
		RICOH SP 6430M	標準実装品	
		RICOH SP 6420	標準実装品	
		RICOH SP 6420M	標準実装品	
		RICOH SP 6410	標準実装品	
		RICOH SP 4510	標準実装品	
		RICOH SP 4510SF	標準実装品	
		RICOH SP 4500	標準実装品	
		RICOH SP C841	標準実装品	
		RICOH SP C841M	標準実装品	
		RICOH SP C841a1	標準実装品	
		RICOH SP C841M a1	標準実装品	
		RICOH SP C840	標準実装品	
		RICOH SP C840M	標準実装品	
		RICOH SP C840a1	標準実装品	
		RICOH SP C840M a1	標準実装品	
		RICOH SP C751	標準実装品	
		RICOH SP C751M	標準実装品	
		RICOH SP C750	標準実装品	
		RICOH SP C750M	標準実装品	
		RICOH SP C352	標準実装品	
		RICOH SP C342	標準実装品	
		RICOH SP C342M	標準実装品	
		RICOH SP C341	標準実装品	
		RICOH SP 8400	標準実装品	
		RICOH SP 8400M	標準実装品	
		RICOH SP 8400a1	標準実装品	
		RICOH SP 8400M a1	標準実装品	
		IPSIO SP 8300	標準実装品	
		IPSIO SP 8300M	標準実装品	
		IPSIO SP 8200	標準実装品	
		IPSIO SP 8200M	標準実装品	
		IPSIO SP 8100	標準実装品	
		RICOH P 6030	標準実装品	
		RICOH P 6030M	標準実装品	
		RICOH P 6020	標準実装品	
		RICOH P 6020M	標準実装品	
		RICOH P 6010	標準実装品	
		RICOH P 6010M	標準実装品	
		RICOH P 6000	標準実装品	
		RICOH P 6520	標準実装品	
		RICOH P 6510	標準実装品	
		RICOH P 6500	標準実装品	
		RICOH IP 6530	標準実装品	
		RICOH P 501	標準実装品	
		RICOH P 500	標準実装品	
		RICOH P C6010	標準実装品	
		RICOH P C6010M	標準実装品	
		RICOH IP C6020	標準実装品	
		RICOH IP C6020M	標準実装品	
		IPSIO SP 6330	標準実装品	
		IPSIO SP 6320	標準実装品	
		IPSIO SP 6310	標準実装品	
		IPSIO SP 6210	標準実装品	
		IPSIO SP 4310	標準実装品	
		IPSIO SP 4300	標準実装品	
		IPSIO SP 4210	標準実装品	
		IPSIO SP C831	標準実装品	
		IPSIO SP C831M	標準実装品	
		IPSIO SP C830	標準実装品	
		IPSIO SP C830M	標準実装品	
		IPSIO SP C821	標準実装品	
		IPSIO SP C821M	標準実装品	
		IPSIO SP C820	標準実装品	
		IPSIO SP C820M	標準実装品	
		IPSIO SP C811	標準実装品	
		IPSIO SP C810	標準実装品	
		IPSIO SP C731	標準実装品	
		IPSIO SP C731M	標準実装品	
		IPSIO SP C730	標準実装品	
		IPSIO SP C730M	標準実装品	
IPSIO SP C720L	標準実装品			
IPSIO SP C721	標準実装品			
IPSIO SP C721M	標準実装品			
IPSIO SP C720	標準実装品			
IPSIO SP C320	標準実装品			
IPSIO SP C420	標準実装品			
RICOH IM C8000	標準実装品			
RICOH IM C8500	標準実装品			
RICOH IM C7010	標準実装品			
RICOH IM C6010	標準実装品			
RICOH IM C6010F	標準実装品			
RICOH IM C5510	標準実装品			
RICOH IM C5510A	標準実装品			
RICOH IM C5510F	標準実装品			
RICOH IM C4510	標準実装品			
RICOH IM C4510A	標準実装品			
RICOH IM C4510F	標準実装品			
RICOH IM C3510	標準実装品			
RICOH IM C3510F	標準実装品			
RICOH IM C3010	標準実装品			
RICOH IM C3010F	標準実装品			
RICOH IM C2510	標準実装品			
RICOH IM C2510F	標準実装品			
RICOH IM C2010	標準実装品			
RICOH IM C2010F	標準実装品			
RICOH IM C6000	標準実装品			
RICOH IM C6000F	標準実装品			
RICOH IM C5500	標準実装品			
RICOH IM C5500A	標準実装品			
RICOH IM C5500F	標準実装品			

機能	メーカー	プリンタ装置	ネットワークボード	プリンタの種別設定方法 (※1)
		RICOH IM C4500	標準実装品	
		RICOH IM C4500A	標準実装品	
		RICOH IM C4500F	標準実装品	
		RICOH IM C2500	標準実装品	
		RICOH IM C3500F	標準実装品	
		RICOH IM C3000	標準実装品	
		RICOH IM C3000F	標準実装品	
		RICOH IM C2500	標準実装品	
		RICOH IM C2500F	標準実装品	
		RICOH IM C2000	標準実装品	
		RICOH IM C2000F	標準実装品	
		RICOH MP 6055 SP	標準実装品	
		RICOH MP 6055 SPF	標準実装品	
		RICOH MP 5055 SP	標準実装品	
		RICOH MP 5055 SPF	標準実装品	
		RICOH MP 4055 SP	標準実装品	
		RICOH MP 4055 SPF	標準実装品	
		RICOH MP 3555 SP	標準実装品	
		RICOH MP 3555 SPF	標準実装品	
		RICOH MP 2555 SP	標準実装品	
		RICOH MP 2555 SPF	標準実装品	
		RICOH MP 6054	標準実装品	
		RICOH MP 6054 SP	標準実装品	
		RICOH MP 6054 SPF	標準実装品	
		RICOH MP 5054	標準実装品	
		RICOH MP 5054 SP	標準実装品	
		RICOH MP 5054 SPF	標準実装品	
		RICOH MP 5054Z SP	標準実装品	
		RICOH MP 4054	標準実装品	
		RICOH MP 4054 F	標準実装品	
		RICOH MP 4054 SP	標準実装品	
		RICOH MP 4054 SPF	標準実装品	
		RICOH MP 3554	標準実装品	
		RICOH MP 3554 F	標準実装品	
		RICOH MP 3554 SP	標準実装品	
		RICOH MP 3554 SPF	標準実装品	
		RICOH MP 3554Z SP	標準実装品	
		RICOH MP 2554	標準実装品	
		RICOH MP 2554 F	標準実装品	
		RICOH MP 2554 SP	標準実装品	
		RICOH MP 2554 SPF	標準実装品	
		RICOH MP 3353	標準実装品	
		RICOH MP 3353 F	標準実装品	
		RICOH MP 3353 SP	標準実装品	
		RICOH MP 3353 SPF	標準実装品	
		RICOH MP 2553	標準実装品	
		RICOH MP 2553 F	標準実装品	
		RICOH MP 2553 SP	標準実装品	
		RICOH MP 2553 SPF	標準実装品	
		RICOH MP 1601 SP	標準実装品	
		RICOH MP 1601 SPF	標準実装品	
		RICOH MP 1301 SP	標準実装品	
		RICOH MP 1301 SPF	標準実装品	
		RICOH MP 401 SP	標準実装品	
		RICOH MP 305+ SP	標準実装品	
		RICOH MP C8002 SP	標準実装品	
		RICOH MP C6502 SP	標準実装品	
		RICOH MP C6004 SP	標準実装品	
		RICOH MP C6004 SPF	標準実装品	
		RICOH MP C6003SP	標準実装品	
		RICOH MP C6003SPF	標準実装品	
		RICOH MP C5504 SP	標準実装品	
		RICOH MP C5504 A SP	標準実装品	
		RICOH MP C5504 SPF	標準実装品	
		RICOH MP C5503SP	標準実装品	
		RICOH MP C5503A SP	標準実装品	
		RICOH MP C5503AZ SP	標準実装品	
		RICOH MP C5503SPF	標準実装品	
		RICOH MP C5503Z SP	標準実装品	
		RICOH MP C4504 SP	標準実装品	
		RICOH MP C4504 A SP	標準実装品	
		RICOH MP C4504 SPF	標準実装品	
		RICOH MP C4503SP	標準実装品	
		RICOH MP C4503A SP	標準実装品	
		RICOH MP C4503AZ SP	標準実装品	
		RICOH MP C4503SPF	標準実装品	
		RICOH MP C4503Z SP	標準実装品	
		RICOH MP C3504 SP	標準実装品	
		RICOH MP C3504 SPF	標準実装品	
		RICOH MP C3503SP	標準実装品	
		RICOH MP C3503SPF	標準実装品	
		RICOH MP C3503Z SP	標準実装品	
		RICOH MP C3004 SP	標準実装品	
		RICOH MP C3004 SPF	標準実装品	
		RICOH MP C3003SP	標準実装品	
		RICOH MP C3003SPF	標準実装品	
		RICOH MP C3003Z SP	標準実装品	
		RICOH MP C2504 SP	標準実装品	
		RICOH MP C2504 SPF	標準実装品	
		RICOH MP C305SP	標準実装品	
		RICOH MP 9003 SP	標準実装品	
		RICOH MP 9003T SP	標準実装品	
		imago MP 9002	標準実装品	
		imago MP 9002 T	標準実装品	
		imago MP 9001	標準実装品	
		imago MP 9001 T	標準実装品	
		RICOH MP 7503 SP	標準実装品	
		imago MP 7502	標準実装品	
		imago MP 7502 SP	標準実装品	
		imago MP 7501	標準実装品	
		imago MP 7501 SP	標準実装品	
		RICOH MP 6503 SP	標準実装品	
		imago MP 6002	標準実装品	
		imago MP 6002 SP	標準実装品	
		imago MP 6001	標準実装品	
		imago MP 6001 SP	標準実装品	
		imago MP 5002	標準実装品	
		imago MP 5002 SP	標準実装品	
		imago MP 5002 SPF	標準実装品	
		imago MP 4002	標準実装品	
		imago MP 4002 F	標準実装品	
		imago MP 4002 SP	標準実装品	
		imago MP 4002 SPF	標準実装品	
		imago MP 5000 SP	標準実装品	
		imago MP 4000 SP	標準実装品	
		imago MP C7501	標準実装品	
		imago MP C7500	標準実装品	
		imago MP C6001	標準実装品	
		imago MP C6000	標準実装品	
		imago MP C5002A SP	標準実装品	
		imago MP C5002 SP	標準実装品	
		imago MP C5002 SP	標準実装品	

印刷操作エラー通知/リカ 株式会社リコー

機能	メーカー	プリンタ装置	ネットワークボード	プリンタの環境設定方法 (※1)
印刷、印刷操作 エラー通知/リカバー	株式会社リコー	imago MP C4002A SP	標準実装品	2)
		imago MP C4002 SPF	標準実装品	
		imago MP C4002 SP	標準実装品	
		imago MP C5001A SP	標準実装品	
		imago MP C5001 SPF	標準実装品	
		imago MP C5001 SP	標準実装品	
		imago MP C5001	標準実装品	
		imago MP C4001A SP	標準実装品	
		imago MP C4001 SPF	標準実装品	
		imago MP C4001 SP	標準実装品	
		imago MP C4001	標準実装品	
		imago MP C5000 SPF	標準実装品	
		imago MP C5000 SP	標準実装品	
		imago MP C4000 SPF	標準実装品	
		imago MP C4000 SP	標準実装品	
		imago MP C3302 SPF	標準実装品	
		imago MP C3302 SP	標準実装品	
		imago MP C3301 SPF	標準実装品	
		imago MP C3301 SP	標準実装品	
		imago MP C3301	標準実装品	
		imago MP C3300 SPF	標準実装品	
		imago MP C3300 SP	標準実装品	
		imago MP C2802 SPF	標準実装品	
		imago MP C2802 SP	標準実装品	
		imago MP C2801 SPF	標準実装品	
		imago MP C2801 SP	標準実装品	
		imago MP C2801	標準実装品	
		imago MP C2800 SPF	標準実装品	
		imago MP C2800 SP	標準実装品	
		imago MP C2201 SPF	標準実装品	
		imago MP C2201 SP	標準実装品	
		imago Neo 453	標準実装品	
		imago Neo 353	標準実装品	

(※) 本資料には販売終了品も含まれています。
 ご使用のオペレーティングシステムで、パートナー連携対応プリンタがInterstage Print Managerと連携できるかなど、サポート状況の詳細は各プリンタメーカーにお問い合わせください。

※1: パートナー連携対応プリンタは次の2つの環境設定方法があります。
 1) Interstage Print Manager のLAN プリンタ連携機能が提供している環境設定を行います。
 LAN プリンタ連携機能については、Interstage Print Manager オンラインマニュアルの「機能と運用形態」の章の「LAN プリンタ連携機能」の節を参照してください。
 環境設定方法については「インストールと環境設定」の章の「LAN プリンタ連携機能の環境設定」の節を参照してください。
 <LAN プリンタ連携機能の環境設定に関する注意事項>
 「印刷完了待合せ方法」の「プリンタ装置（内蔵型プリントサーバ）を指定する」の一覧に該当するプリンタ装置がない場合は、以下を選択してください。
 「RICOH PRINTER supported for PrintMGR」

2) 各社が提供している環境設定を行います。
 各社のWeb サイトを参照し、パートナー連携対応プリンタの設定を行ってください。