

# 用戶手冊



# 目錄

關於本手冊

顯示器外觀和接口介紹

啟用和關閉顯示器

調整顯示器俯仰角度和高度

無線投影（僅支援 HSN-CBA 型號顯示器）

顯示器連接無線網絡（僅 HSN-CBA 型號顯示器支援）

有線連接顯示器

連接藍牙鍵盤、滑鼠（僅 HSN-CBA 型號顯示器支援）

設定顯示器 OSD 功能表

常見問題

安全資訊



法律通知

# 關於本手冊

使用裝置前，請仔細閱讀本手冊。

手冊中展示的元件可能未包含在裝置內，需要另行購買。手冊中描述的功能可能需要配合其他元件才能使用。手冊中的圖形和介面可能與實際情況有差異，所有圖示只供參考，請以實際產品為準。


# 顯示器外觀和接口介紹





1	<h3>HUAWEI Smart Bar</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>· 顯示器息屏、睡眠時，單指單擊 HUAWEI Smart Bar 喚醒顯示器。</li><li>· 顯示器開機狀態下，透過有線連接或無線投影的方式外接其他裝置，顯示器顯示外置裝置畫面，且未開啟顯示器 OSD 功能表時：<ul style="list-style-type: none"><li>· 單指在 HUAWEI Smart Bar 上滑動，可調節顯示器的揚聲器音量。</li><li>· 雙指在 HUAWEI Smart Bar 上滑動，可直接開啟輸入來源切換介面，快捷切換輸入來源。</li><li>· 單指單擊 HUAWEI Smart Bar，可開啟顯示器 OSD 功能表。</li></ul></li><li>· 顯示器開機狀態下，顯示器開啟 OSD 功能表或顯示自身的系統畫面時，透過操控 HUAWEI Smart Bar，可調節顯示器設定。<ul style="list-style-type: none"><li>· 單指在 HUAWEI Smart Bar 上滑動，切換選項。</li><li>· 單指單擊 HUAWEI Smart Bar，確定選擇。</li><li>· 單指雙擊 HUAWEI Smart Bar，返回或退出。</li></ul></li></ul> <p> 僅 HSN-CBA 型號顯示器支援無線投影，在開機且無訊號輸入時，顯示器會顯示自身的系統主屏幕。無線投影時，單指雙擊 HUAWEI Smart Bar 可退出投影。</p>
2	<h3>揚聲器</h3> <p>聲音從揚聲器中發出。</p>
3	<h3>麥克風</h3> <p>位於顯示器基座兩側。</p> <p>使用麥克風進行視像會議、語音通話、錄音。</p> <p> 當顯示器透過 USB-C 轉 USB-A 接線連接至桌上電腦、筆記簿電腦（USB-A 一端插入電腦），或透過顯示器隨機附送的 USB-C 轉 USB-C 接線連接至筆記簿電腦等裝置時，才能使用顯示器的麥克風功能。</p>
4*	<h3>Huawei Share 感應區域</h3> <p>部分華為手機的 NFC 感應區域與顯示器的 Huawei Share 感應區域輕觸，實現無線投影。</p> <p> 僅 HSN-CBA 型號顯示器配置此工具。</p>

5	<b>USB-A( USB 3.2 Gen 1 )接口</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· 可以以 5V DC/1A 對手機等裝置充電。</li><li>· 可插上有線鍵盤、滑鼠等裝置。<ul style="list-style-type: none"><li>· 透過 HDMI 接線或 MiniDP 轉 DP 接線連接顯示器和電腦時，如要將鍵盤和滑鼠插入顯示器反向控制電腦，還需要透過 USB-C 轉 USB-A 接線將顯示器和電腦連接起來，接線 USB-A 一端插入電腦。</li><li>· 透過顯示器隨機附送的 USB-C 轉 USB-C 接線將顯示器連接至筆記簿電腦、手機等裝置時，可將鍵盤和滑鼠插入顯示器反控外置裝置。</li><li>· HSN-CBA 型號顯示器顯示自身系統主屏幕時，插上鍵盤、滑鼠可操作顯示器。</li></ul></li></ul>
6	<b>USB-C 接口</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· 可以對支援 PD 協定的筆記簿電腦等流動裝置以最大 20V/3.25A 進行充電。</li><li>· 支援顯示，透過顯示器隨機附送的 USB-C 轉 USB-C 接線，將顯示器連接至電腦。</li></ul>
7	<b>耳機麥克風接口</b> 連接耳機。
8	<b>電源鍵</b> 啟用和關閉顯示器。
9	<b>USB-C 電源接口</b> 連接電源適配器，為顯示器供電。
10	<b>MiniDP 接口</b> 插上 MiniDP 的接線，將顯示器連接至電腦等裝置。
11	<b>HDMI 接口</b> 插上 HDMI 的接線，將顯示器連接至電腦等裝置。

# 啟用和關閉顯示器




- 顯示器關機、息屏、睡眠時，短按電源鍵可啟用顯示器。
  - 顯示器開機時，長按電源鍵 3 秒以上，可將顯示器關機。
  - 顯示器亮屏時，短按電源鍵，顯示器進入息屏狀態。
  - 開機狀態且無訊號輸入時，顯示器會自動進入睡眠狀態。
- i** HSN-CBA 型號顯示器啟用節能開關後，顯示器開機狀態且無訊號輸入時，系統會自動進入深度睡眠狀態，並關閉 Wi-Fi、藍牙等功能。節能模式啟用方式：開機且有訊號輸入時，單指單擊 HUAWEI Smart Bar，開啟 OSD 功能表，選擇  > ，啟用節能模式。

# 調整顯示器俯仰角度和高度

雙手扶住顯示器面板，前後轉動面板即可調整顯示器的俯仰角度，上下移動面板即可調整顯示器高度。

顯示器支援  $5^{\circ}$  ( $\pm 2^{\circ}$ ) 俯/ $18^{\circ}$  ( $\pm 2^{\circ}$ ) 仰角度調節，升降 110 毫米 ( $\pm 5$  毫米) 高度調節。


 在調整顯示器俯仰角度和高度，或移動顯示器位置時，請勿用力按壓顯示器屏幕，以免屏幕破損。







# 無線投影（僅支援 HSN-CBA 型號顯示器）


無需連線，將手機或電腦屏幕快速投至顯示器，以獲得跨屏體驗。







## 手機投影



- 1 在手機通知欄中，開啟 NFC、Wi-Fi 和藍牙功能。
  - 2 顯示器開機，且手機處於亮屏解鎖狀態下，手機 NFC 感應區域輕觸顯示器基座中間的  區域，並保持至手機提示音或震動後移開手機，然後根據屏幕指示操作。
  - 3 手機屏幕畫面顯示在顯示器上，操作手機，顯示器上同步手機屏幕畫面。
-  部分具有 NFC 功能或無線投影功能的華為手機可支援此功能。
    - 如手機版本比較低，而需要手機投影到顯示器，可能需要手機和顯示器連接相同的無線網絡，請根據介面提示操作。為更好地體驗手機投影功能，請您將手機升級為最新版本。
    - 如您的手機無法透過輕拍投影，您可以在手機快捷開關欄中開啟 ，手機搜尋附近的裝置後，請選擇您的無線顯示器，然後根據介面提示操作。
    - 裝置首次連接顯示器時，可能需要輸入配對碼，根據介面提示操作即可。
    - 如顯示器透過有線連接至其他裝置，屏幕上顯示外置裝置的畫面時，建議您雙指在 HUAWEI Smart Bar 上滑動，將輸入來源切換為 ，顯示器顯示自身系統主屏幕後，再按上述操作投影功能。

## 電腦投影






- 1 開著顯示器和電腦。
- 2 單擊電腦桌面底部 ，單擊  開啟投影介面，選擇將電腦連接至無線顯示器。
  -  如介面未顯示  圖標，將快捷操作區域展開，即可找到此圖標。
- 3 電腦搜尋附近的裝置，選擇您的無線顯示器，然後根據介面提示操作。
- 4 電腦屏幕畫面顯示在顯示器上，當您操作電腦時，顯示器上會同步顯示電腦屏幕畫面。
  -  只支援具有無線投影功能的 Windows 系統電腦。
    - 如顯示器透過有線連接至其他裝置，屏幕上顯示外置裝置的畫面時，建議您雙指在 HUAWEI Smart Bar 上滑動，將輸入來源切換為 ，顯示器顯示自身系統主屏幕後，再按上述操作投影功能。


上述手機投影和電腦投影，一般在裝置未連接網絡時即可進行。如要將其他裝置的圖片、音樂、影片等直接投影到顯示器上（DLNA 投影），則需要裝置連接到相同的無線網絡。

# 顯示器連接無線網絡（僅 HSN-CBA 型號顯示器支援）


1 將顯示器切換到無訊號輸入狀態，顯示本身系統主屏幕。

- 如顯示器處於無線投影狀態：在手機或電腦上中斷連線，或者單指雙擊顯示器的 HUAWEI Smart Bar，即可退出無線投影。
- 如顯示器透過有線連接至其他裝置，屏幕上顯示外置裝置的畫面時：雙指在 HUAWEI Smart Bar 上滑動，將輸入來源切換為 ，即可退出有線連接。

2 觸摸 HUAWEI Smart Bar 選擇  > ，按介面提示選擇對應網絡來連線。

- 如您的顯示器沒有外置滑鼠：無線網絡介面為安裝**智慧生活**應用程式介面。您可以使用華為手機下載並安裝**智慧生活**應用程式，在應用程式中完成網絡連線。
- 如您的顯示器已有外置滑鼠：點擊  之後的介面為可連接的 Wi-Fi 清單，點擊對應 Wi-Fi 名稱，完成連接；您也可以點擊 Wi-Fi 清單下的**智慧生活**，按介面提示，在華為手機中使用**智慧生活**應用程式連接網絡。

 • 首次使用**智慧生活**應用程式，需要登入華為帳戶。


- 如應用程式未彈出發現顯示器的彈框，請輕觸**智慧生活**應用程式頂部  > **新增裝置**，應用程式將會自動掃描附近裝置，您也可以選擇手動新增或掃描顯示器的配網 QR 碼新增裝置。
- **智慧生活**應用程式除了可以給顯示器配網之外，在應用程式上點擊顯示器圖標，進入裝置控制介面後，可對顯示器的一些功能進行設定，如修改顯示器裝置名稱。

# 有線連接顯示器


**i** 部分元件或接線未有包含在裝置內，請另行購買。

## 使用 USB-C 轉 USB-C 接線連接


用一條線將筆記簿電腦、手機等裝置連接至顯示器，在顯示器這大屏幕上輕鬆操作裝置，且同時可對筆記簿電腦等裝置進行充電。



- 1 使用顯示器隨機附送的 USB-C 轉 USB-C 接線一端插入顯示器的 USB-C 接口，另一端插入筆記簿電腦等裝置的 USB-C 接口（需支援顯示、數據傳輸和充電功能）。
- 2 開著顯示器和筆記簿電腦等裝置，顯示器屏幕上顯示筆記簿電腦等裝置的屏幕畫面，就代表連線成功。
- 3 將鍵盤和滑鼠插入顯示器的 USB-A 接口，即可在顯示器上操作筆記簿電腦等裝置。


**i** 如筆記簿電腦等裝置畫面未自動顯示在顯示器上，請選擇 ，將輸入來源切換為 USB-C。

## 使用 HDMI 接線連接



- 1 把 HDMI 接線一端插入電腦的 HDMI 接口，另一端插入顯示器的 HDMI 接口。
- 2 根據需要，插上鍵盤、滑鼠等裝置。如要將鍵盤、滑鼠等裝置插入顯示器使用，則需要透過 USB-C 轉 USB-A 接線，將顯示器連接至電腦（需將 USB-A 一端插入電腦）。
- 3 將顯示器和電腦開機後，稍等片刻，顯示器屏幕上顯示電腦的系統主屏幕，則表示連線成功。  
**i** 部分型號顯示器，首次啟用可能會先進入顯示器自身的系統主屏幕，根據介面指引，將輸入來源切換為 HDMI，即可進入電腦的系統主屏幕。再次啟用自動進入電腦的系統主屏幕。

## 使用 MiniDP 轉 DP 接線連接





- 1 將 MiniDP 轉 DP 接線的 MiniDP 接頭插入顯示器，DP 接頭插入桌上電腦。
- 2 根據需要，插上鍵盤、滑鼠等裝置。如要將鍵盤、滑鼠等裝置插入顯示器使用，則需要透過 USB-C 轉 USB-A 接線將顯示器連接至桌上電腦（需將 USB-A 一端插入電腦）。
- 3 將顯示器和桌上電腦啟用後。稍等片刻，顯示器屏幕上顯示電腦的系統主屏幕，則表示連線成功。
  - ⓘ 部分型號顯示器，首次啟用可能會先進入顯示器自身的系統主屏幕，根據介面指引，將輸入來源切換為 MiniDP，即可進入電腦的系統主屏幕。再次啟用自動進入電腦的系統主屏幕。

# 連接藍牙鍵盤、滑鼠（僅 HSN-CBA 型號顯示器支援）

HSN-CBA 型號顯示器已配置藍牙，支援連接藍牙鍵盤、滑鼠。

1 顯示器顯示自身的系統主屏幕時，觸摸 HUAWEI Smart Bar 選擇  > ，顯示器會搜尋附近的藍牙裝置。

 如顯示器屏幕顯示的是外置裝置畫面，雙指在 HUAWEI Smart Bar 上滑動，將輸入來源切換為 ，即可回到顯示器自身的系統主屏幕。

2 開啟鍵盤、滑鼠的藍牙開關，使其可被發現。


3 在顯示器上選擇您的藍牙裝置，完成連接後，即可用藍牙滑鼠和鍵盤操作顯示器，或者在下列場景中反向操作連接至顯示器的外置裝置：








- 手機無線投影至顯示器時（如手機系統版本較低，可能不支援藍牙鍵盤和滑鼠反向操作手機，請以裝置實際支援情況為準）；
- 手機、手提電腦等裝置透過顯示器隨機附送的 USB-C 轉 USB-C 接線連接至顯示器時；
- 電腦透過 HDMI 接線和 USB-C 轉 USB-A 接線連接至顯示器時，或者透過 MiniDP 轉 DP 接線和 USB-C 轉 USB-A 接線連接至顯示器時。（USB-C 轉 USB-A 接線的 USB-A 一端需插入電腦）。

# 設定顯示器 OSD 功能表

- 1 顯示器開機狀態下，透過有線連接或無線投影的方式接上其他裝置，顯示器顯示外置裝置畫面時，單指單擊 HUAWEI Smart Bar，開啟顯示器的 OSD 功能表介面。
- 2 根據介面顯示的 HUAWEI Smart Bar 手勢說明操作，設定 OSD 功能表。
- 3 設定完成後，單指雙擊 HUAWEI Smart Bar 退出 OSD 功能表。或者稍等片刻，OSD 功能表會自動退出。

## OSD 功能表說明

 不同型號的顯示器，OSD 功能表會存在差異，請以實際狀況為準。

	啟用和停用護眼模式。  長期閱讀時，建議啟用護眼模式。護眼模式啟用後，屏幕顯示偏黃為正常現象。
	調節亮度。
	切換輸入來源。
	切換色域。
	可啟用和關閉節能模式。  僅 HSN-CBA 型號顯示器支援節能模式。 可調節揚聲器、麥克風音量。 可調節顯示器顯示。 可切換顯示器 OSD 功能表語言。 可將顯示器 OSD 功能表恢復出廠設定等。



# 常見問題

## 無法開機

檢查電源線是否正確連接至顯示器和電源插座。

## 有線連接時，屏幕上無圖像

- 檢查所有插線是否正確連接。
- 檢查顯示器和電腦等裝置是否均處於開機狀態。
- 檢查 HDMI/DP 等訊號線有否損壞。
- 如沒有上述問題，則可重新啟動裝置，然後檢視屏幕可否正常顯示圖像。

## 屏幕太亮或太暗

開啟顯示器設定功能表，然後調節屏幕顯示亮度和對比度。

## 屏幕顏色顯示異常

- 檢查 HDMI/DP 等訊號線是否出現損壞，如插針彎曲。
- 開啟顯示器設定功能表，然後調節色溫。

# 安全資訊

欲取得完整的安全和規管資訊，請瀏覽 <https://consumer.huawei.com/en/>，搜尋您的裝置型號然後下載供您的裝置使用的「安全、規管和法律資訊」。


## 電子裝置

請勿在禁止使用裝置時使用裝置。請勿在可能引致危險或遭其他電子裝置干擾的情況下使用裝置。

## 醫療設備的干擾

- 請遵循由醫院及健康護理中心訂立的規則。請勿在禁止使用裝置的地方使用裝置。
- 某些無線裝置可能影響助聽器或起搏器的效能。向您的服務供應商查詢更多資訊。
- 起搏器製造商建議在裝置與起搏器之間保持最少 15 厘米的距離，以免對起搏器產生干擾。如您使用起搏器，請於佩戴起搏器的反側使用裝置，並切勿將裝置置於胸前口袋內。

## 使用耳機時保護您的聽覺

-  要防止有可能的聽覺受損，請勿長時間收聽高度音量。
- 調高耳機音量可能會使聽力受損。若要減少這個風險，請將耳機音量調低至安全及舒適水平。

## 堆放易燃易爆物的區域

- 請勿在易燃或易爆區域使用裝置，例如：加油站、油庫或化工廠等。在這些環境下使用裝置可能增加爆炸或起火的風險。另外，請依照文字或符號所指定的說明。
- 請勿將裝置放置於內存易燃液體、氣體、或爆炸物的容器中進行保存或運送。

## 操作環境

- 避免灰塵、潮濕、或骯髒環境。避免電子磁場。在這些環境下使用裝置可能導致短路故障。
- 連接及拔斷電線前，請停用裝置然後拔斷電源。操作時請確保您的手是乾燥的。
- 雷雨期間，請將裝置關掉並拔掉所有接駁電線以避免閃電擊中。
- 請勿在雷雨期間使用裝置，以避免閃電時導致裝置受損。
- 理想操作溫度為 0° C 到 35° C。理想保存溫度為 -10° C 到 +45° C。極度過熱或過冷可能會損毀您的裝置或配件。
- 若要防止裝置或配件遇上起火或觸電危險，請避免雨水及潮濕。
- 將裝置遠離熱源和火，例如加熱器、微波爐、爐灶、熱水器、電暖器、或蠟燭。
- 如裝置過熱請停止使用裝置或設備一段時間。如皮膚在長時間接觸過熱裝置可能會出現低溫燙傷症狀，例如紅點和及更深色斑。
- 請勿讓小童或寵物咬碎或吮吸裝置或配件。否則可能導致損毀或爆炸。
- 請勿將任何物品，如蠟燭或盛水容器，放置於裝置上。如果任何異物或液體進入裝置，請立即停止使用並關閉裝置，並斷開與所有線纜的連接。請及時聯絡華為客戶服務中心。

## 小童安全

- 遵守所有與兒童安全有關的預防措施。讓小童玩弄裝置或其配件可能有危險。裝置包含可拆開零件，這可能引致窒息風險。遠離小童。
- 裝置及其配件不是供小童使用。小童只可在成人監管下使用裝置。

## 配件

- 使用未批准或不相容的電源轉接器、充電器或電池可引致起火、爆炸或其他危險。
- 請選取由本裝置製造商認可此型號可使用的配件。使用任何其他配件類型可能使保用失效，又可能違反本地規則及法律，也有危險的可能。請聯絡您的經銷商以取得關於您地區批准可使用的配件。

## 電源轉接器安全

- 電源插頭主要作用是斷開裝置。
- 有關可插式裝置，插座應設置於靠近裝置且方便觸及。
- 當您不使用裝置時，請從電源插座拔出電源轉接器。
- 如電源線已損毀（例如，電線已暴露或損毀），或插頭鬆脫，立即停止使用。繼續使用可能引致觸電、短路、或起火。
- 請勿用濕手觸摸電源線或拉拽電源線以拔斷電源轉接器。
- 請勿用濕手觸摸裝置或電源轉接器。否則可能引致短路、故障，或觸電。
- 請確保電源適配器符合 IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 中的第 2.5 條規則，並且已根據國際或當地標準測試及認可。

## 維修與保養

- 不建議您自行升級部件或更換模組。如有相關服務需求，請聯絡華為客戶服務中心。
- 保持裝置及配件乾燥。請勿嘗試使用外來熱源將它弄乾，例如微波爐或電風筒。
- 請勿將裝置或配件暴露在極端熱或冷的環境。這些環境可以干擾正常操作並可能導致火警或爆炸。
- 避免可導致裝置故障、過熱、或爆炸的撞擊。
- 清潔或維修裝置前，請停止使用，停止使用所有應用程式，並拔斷所有已連接電線。
- 請勿使用任何化學清潔劑、粉末、或其他化學劑（例如酒精及苯）清理裝置或配件。這些物質可能導致損毀或潛在火災危險。使用乾淨、柔軟及乾布清洗裝置及配件。
- 請勿長時間將磁帶卡靠近裝置，例如信用卡和電話卡。否則磁帶卡可能會損毀。
- 如果裝置受到撞擊而造成屏幕破損，請立即停止使用裝置。切勿觸摸或試圖移除碎片。請盡快聯絡華為客戶服務中心。

## 廢棄處置與回收



如果產品、電池、文獻或包裝上出現上述符號，則表示在該產品和電池的使用壽命終結後，應分別將之送往當地相關當局指定的廢物收集點，以確保電子電氣裝置 (EEE) 類廢棄物得以妥善回收和處理，而且有價值的材料得以保留，以保護人類健康與環境。

如需了解更多資訊，請聯絡當地政府、零售商或家庭垃圾處理服務商，或瀏覽

<https://consumer.huawei.com/en/>。

### **減少有害物質**

本裝置及其電氣配件產品符合當地有關限制使用電氣和電子裝置中某些有害物質的規則，如歐盟的《化學品的註冊、評估、授權和限制》規定 (REACH)、《關於在電子電氣裝置中限制使用某些有害成分的指令》RoHS 和電池指令（如產品中包含電池）。如需下載本裝置的 REACH 和 RoHS 合規聲明，請瀏覽 <https://consumer.huawei.com/certification>。

# 法律通知

版權所有 © 華為 2021，保留一切權利。

本手冊所介紹的產品可能包括華為及潛在授權人受版權保護的軟件。客戶不得以任何方式對上述軟件進行複製、分配、修改、反編譯、分解、破譯、提取、逆向工程、租賃、轉讓或轉授，除非該等限制被適用之法律禁止，或該等行為得到相關版權擁有者的批准。

## 商標和許可

*Bluetooth*® 文字標誌及其標誌均為 *Bluetooth SIG, Inc.* 的註冊商標，華為技術有限公司對此標記的任何使用均受許可權限制，華為終端有限公司為華為技術有限公司的聯營公司。

HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.在美國及其他國家的商標或註冊商標。

所述的其他商標、產品、服務和公司名稱可能是各自擁有者的財產。

## 注意

本文所說明的本產品及其附件的某些功能取決於安裝的軟件、當地網絡的容量和設定，因此，可能會沒有啟動，或受到當地網絡營運商或網絡服務供應商的限制。

因此，本文說明內容可能不一定完全符合您所購買的產品或配件。

華為保留一切權利變更或修改本手冊中的任何資訊或規格，恕不另行通知，亦不承擔任何責任。

## 第三方軟件聲明

華為不擁有本產品交付之第三方軟件和應用程式的知識產權。因此，對於該等第三方軟件和應用程式，華為不提供任何類型的保證。華為對使用這些第三方軟件和應用程式的客戶不提供支持，亦不負責該等第三方軟件和應用程式的功能或性能。

第三方軟件及應用程式服務可能任何時候中斷或終止，並且華為不會保證任何內容或服務的可用性。第三方服務提應商通過網絡或傳輸工具提供內容和服務，這不在華為的控制範圍內。在適用法律許可的最大範圍內，特此明確聲明，對於第三方服務提供者提供之服務，或第三方之內容或服務的中斷或終止，華為不予賠償，亦不負上任何責任。

華為不會負責任何安裝在此產品上的軟件的法律、品質、或任何其他方面，或任何已上載或已下載的第三方，包括但不限於文字、影像、影片或軟件等。客戶應承擔任何及所有影響的風險，包括此產品及該軟件之間的不相容性，即是由安裝軟件或上載或下載第三方程式的後果。

## 免責聲明

本手冊的所有內容依「現狀」提供。除非適用法律規定，否則對於本手冊的準確性、可靠性或內容，概不作任何種類的明示或默示的保證，包括但不限於對適銷性及特定用途的適當性的默示保證。

在適用之法律許可的最大範圍內，在任何情況下，不論該損失是預知或否，華為不會支付任何特殊、意外、間接或附帶引起的賠償，或利潤的損失、業務、收入、數據，信譽或預期收入損失。

對於使用本手冊描述之產品，華為最大責任限制為退還客戶為購買該產品支付的金額（該限制不適用於在禁止該等限制之適用法律範圍內之個人傷害的責任）。

## 進出口規範

客戶須遵守所有適用進出口法律及法規，並負責獲取所有必要的政府批准及許可，以出口、再出口或進口本手冊所述產品，包括軟件及其中的技術資料。

## 私隱政策

如要深入了解我們如何保障您的個人資料，請前往

<https://consumer.huawei.com/privacy-policy> 參考私隱政策。

本指引僅供參考，不構成任何形式的承諾，產品（包括但不限於顏色、大小、屏幕顯示等）請以實物為準。如出現本指引與官方網站描述不一致的情況，則以官方網站的說明為準，恕不另行通知。