

HUAWEI MatePad T 10s

Korisnički priručnik



Sadržaj

Osnove

Osnovne geste	1
Kretanje sustavom	3
Phone Clone	4
Zaključavanje i otključavanje zaslona	4
Upoznavanje s početnim zaslonom	5
Ikone obavijesti i statusa	6
Prekidači prečaca	7
Widgeti početnog zaslona	7
Postavljanje pozadine	8
Snimke zaslona i snimanje zaslona	8
Prikaz i čišćenje obavijesti	9
Prilagođavanje postavki zvuka	9
Unos teksta	10
Način rada u podijeljenom zaslonu i plutajući prozor	10
Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja	11
Punjenje	12

Pametne značajke

Huawei Share	14
--------------	----

Fotoaparati i Galerija

Pokretanje fotoaparata	16
Snimanje fotografija	16
Snimanje fotografija zumiranjem	17
Snimanje panoramskih fotografija	17
Snimanje HDR fotografija	18
Snimanje videozapisa	18
Prilagođavanje postavki fotoaparata	18
Upravljanje Galerijom	19

Aplikacije

Aplikacije	23
Kontakti	24
Telefon	27
Poruke	32
Kalendar	34
Sat	36
Bilješke	37
Snimač zvuka	38
E-pošta	39

Kalkulator	43
Aplikacija blizanac	44
Brzo pristupanje često upotrebljavanim značajkama aplikacija	44
Upravitelj tableta	44
Phone Clone	47
HiSuite	48
Savjeti	50

Postavke

Pretraživanje stavki u Postavkama	51
Wi-Fi	51
Bluetooth	52
Mobilni podaci	53
Više veza	56
Početni zaslon i pozadina	60
Zaslon i svjetlina	61
Zvukovi i vibracija	64
Obavijesti	67
Biometrija i lozinka	68
Aplikacije	68
Baterija	69
Pohrana	71
Sigurnost	71
Privatnost	73
Značajke dostupnosti	73
Sustav i ažuriranja	75
O tabletu	80





Osnove

Osnovne geste




Osnovne geste

Geste za kretanje sustavom




Idite u  **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Kretanje sustavom** i provjerite je li odabrana značajka **Geste**.


	Povratak na prethodni zaslon S lijevog ili desnog ruba zaslona kliznite prema sredini kako biste se vratili na prethodni zaslon.
	Povratak na početni zaslon Kliznite s dna zaslona prema gore kako biste pristupili početnom zaslonu.
	Pregled nedavnih zadataka Kliznite s dna zaslona prema gore i držite za pregled nedavnih zadataka.
	Zatvaranje aplikacije Na zaslonu s nedavnim zadacima kliznite prema gore na pretpregledu aplikacije kako biste je zatvorili.

Više gesta

	<p>Pristupanje načinu uređivanja početnog zaslona Približite dva prsta na početnom zaslonu.</p>
	<p>Prikaz ploče s prečacima na zaključanom zaslonu Kliznite prema gore s dna zaključanog zaslona.</p>
	<p>Otvaranje ploče za obavijesti Kliznite prema dolje sa statusne trake.</p>

Prečaci uporabom gumba

	<p>Isključivanje i ponovno pokretanje Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje dok se ne pojave opcije Isključi i Ponovno pokreni.</p>
	<p>Pojačavanje glasnoće zvuka Pritisnite gumb za pojačavanje glasnoće.</p>
	<p>Smanjenje glasnoće zvuka Pritisnite gumb za smanjenje glasnoće.</p>



Snimanje snimke zaslona

Istovremeno pritisnite gumb za smanjenje glasnoće i gumb za uključivanje/isključivanje.

Kretanje sustavom

Promjena načina navigacije

Idite u  **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Kretanje sustavom** kako biste odabrali željeni način kretanja.

Navigacija gestama

Idite u  **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Kretanje sustavom** i omogućite ili onemogućite opciju **Geste**.

Nakon omogućavanja opcije **Geste** možete učiniti sljedeće:





- Vratite se na prethodni zaslon: kliznite prema unutra s lijevog ili desnog ruba.
- Vratite se na početni zaslon: kliznite prema gore s donjeg dijela zaslona.
- Pristupite zaslonu s nedavnim zadacima: kliznite prema gore s donjeg dijela zaslona i držite.
- Zatvorite aplikaciju na zaslonu s nedavnim zadacima: kliznite prema gore na pretpregledu aplikacije.

Navigacija trima tipkama

Idite u  **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Kretanje sustavom** i odaberite **Navigacija trima gumbima**.

Dodirnite **Postavke** kako biste odabrali kombinaciju navigacijskih gumba koja vam odgovara.

Ikone na navigacijskoj traci sljedeće su:

-  : tipka **Natrag** služi za povratak na prethodni zaslon, izlaz iz aplikacije ili zatvaranje zaslonske tipkovnice.
-  : tipka **Početak** služi za povratak na početni zaslon.
-  : tipka **Nedavno** služi za prikaz zaslona nedavnih zadataka.
-  : tipka **Obavijest** služi za otvaranje ploče za obavijesti.

Prilagodba kombinacije tipki za navigaciju

Idite u **Navigacija trima gumbima** > **Postavke**. Dostupne su vam sljedeće mogućnosti:





- Odaberite kombinaciju tipki za navigaciju.
- Omogućite opciju **Sakrij tipke za navigaciju** kako biste mogli sakriti navigacijsku traku kada je ne upotrebljavate.

Phone Clone





Phone Clone

Phone Clone vam omogućuje da brzo i lako prenesete sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i videozapise) sa starog uređaja na novi.

Kloniranje podataka s Android uređaja

- 1 Na novom uređaju otvorite aplikaciju  **Phone Clone**. Možete i otići u  **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Phone Clone**, dodirnuti **Ovo je novi telefon**, a zatim dodirnuti **Huawei** ili **Drugi Android uređaj**.
 - 2 Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje i instalaciju aplikacije **Phone Clone** na starom uređaju.
 - 3 Na starom uređaju otvorite  **Phone Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari telefon**. Slijedite upute na zaslonu kako biste stari uređaj povezali s novim uređajem skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
 - 4 Na starom uređaju odaberite podatke koje želite klonirati i zatim dodirnite **Prenesi** kako biste započeli kloniranje.
-  Aplikacija Phone Clone dostupna je na uređajima s verzijom 4.4 ili novijim verzijama operacijskog sustava Android.

Kloniranje podataka s iPhonea ili iPada

- 1 Na novom uređaju otvorite aplikaciju  **Phone Clone**. Možete i otići u  **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Phone Clone**, dodirnuti **Ovo je novi telefon**, a zatim dodirnuti **iPhone/iPad**.
 - 2 Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje i instalaciju aplikacije **Phone Clone** na starom uređaju.
 - 3 Na starom uređaju otvorite  **Phone Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari telefon**. Slijedite upute na zaslonu kako biste stari uređaj povezali s novim uređajem skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
 - 4 Na starom uređaju odaberite podatke koje želite klonirati i zatim slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili kloniranje podataka.
-  Aplikacija Phone Clone dostupna je na uređajima s verzijom 8.0 ili novijim verzijama operacijskog sustava iOS.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Zaključavanje zaslona

Ako je vaš uređaj neaktivan duže vrijeme, automatski će zaključati zaslon i ući u način mirovanja radi uštede energije.

Osim toga, možete ručno zaključati zaslon na sljedeće načine:

- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
- Na početnom zaslonu približite dva prsta kako biste ušli u način za uređivanje zaslona. Dodirnite **Widgeti** i povucite ikonu **Zaključavanje zaslona** na početni zaslon. Sada možete dodirnuti ikonu **Zaključavanje zaslona** kako biste zaključali zaslon.


Postavljanje isteka vremena za zaslon

Idite u  **Postavke** > **Zaslon i svjetlina** > **Mirovanje** i odaberite istek vremena za zaslon.

Otključavanje zaslona lozinkom

Kada se zaslon uključi, kliznite prema gore sa sredine zaslona za prikaz ploče za unos lozinke. Zatim unesite lozinku za zaključani zaslon.


Promjena lozinke za zaključani zaslon

Idite u  **Postavke** > **Početni zaslon i pozadina**, dodirnite **Potpis na zaključanom zaslonu** i unesite tekst za prikaz na zaključanom zaslonu.

Za uklanjanje potpisa dodirnite **Potpis na zaključanom zaslonu** i izbrišite tekst.

Pristupanje aplikacijama sa zaključanog zaslona

Sa zaključanog zaslona možete pristupati često upotrebljivanim aplikacijama kao što su Fotoaparati, Snimač zvuka i Kalkulator.

- Uključite zaslon, dodirnite i držite  i zatim kliznite prema gore da biste otvorili aplikaciju **Fotoaparati**.
- Uključite zaslon, a zatim kliznite prema gore s dna zaključanog zaslona kako biste otvorili ploču s prečacima. Bit će vam dostupni prečaci za aplikacije **Snimač zvuka**, **Kalkulator** i **Mjerač vremena**.

Upoznavanje s početnim zaslonom


Upoznavanje s početnim zaslonom

Na početnom zaslonu možete:

- provjeriti status uređaja i obavijesti iz statusne trake na vrhu zaslona
- kliznuti ulijevo ili udesno za pregled aplikacija i widgeta prikazanih na početnom zaslonu



















Ikone obavijesti i statusa

Ikone obavijesti i statusa

 Ikone mrežnog statusa mogu se razlikovati ovisno o vašoj regiji i davatelju mrežnih usluga.

Podržane funkcije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja. Neke od navedenih ikona možda se ne odnose na vaš uređaj.

	Povezano s 5G mrežom		Povezano s 4G mrežom
	Povezano s 3G mrežom		Povezano s 2G mrežom
	Puna jačina signala		Roaming
	Omogućena ušteda potrošnje podataka		SIM kartica nije pronađena
	Omogućena pristupna točka		Povezano s pristupnom točkom
	Pozivanje		VoLTE omogućen
	Povezano s Wi-Fi mrežom		Upotrebljava se aplikacija SkyTone
	Prekinuta veza s pristupnom točkom		Mrežu prebacuje Wi-Fi+
	Omogućen je zrakoplovni način		Alarm postavljen
	Baterija je prazna		Baterija je pri kraju
	Punjenje		Brzo punjenje
	Iznimno brzo punjenje		Iznimno brzo bežično punjenje
	Brzo bežično punjenje		Redovno bežično punjenje
	način rada za uštedu energije omogućen		Digitalno stanje omogućeno
	Bluetooth omogućen		Baterija Bluetooth uređaja
	Bluetooth uređaj je povezan		VPN je povezan


	Način rada za vožnju		Uređaj za projekciju je povezan
	Lokacijska usluga je omogućena		Omogućen je način Prilagođavanje očima
	Slušalice su priključene		Slušalice s mikrofonom su priključene
	Propušteni poziv		Nepročitana SMS poruka
	Mikrofon je onemogućen		Utišano
...	Više obavijesti		Samo vibracija
	NFC je omogućen		Onemogućen je način Ne ometaj
	Sinkronizacija podataka		Sinkronizacija podataka nije uspjela
	Omogućen je Učinkoviti način		Nova e-pošta
	Podsjetnici na događaje		

Prekidači prečaca


Prekidači prečaca

Uključivanje prekidača za prečac

Kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prekidača prečaca.

- Dodirnite prekidač prečaca kako biste omogućili ili onemogućili odgovarajuću značajku.
- Dodirnite i držite prekidač prečaca za pristup zaslonu s postavkama za tu značajku. (Dostupno je samo za određene značajke.)
- Dodirnite  da biste otvorili Postavke.

Prilagodba prekidača prečaca

Dodirnite , dodirnite i držite određenu ikonu, a zatim je povucite u željeni položaj.

Widgeti početnog zaslona

Widgeti početnog zaslona

Možete dodati, premjestiti ili izbrisati widgete na početnom zaslonu kao što su Zaključavanje zaslona, Vrijeme, Bilješke, Sat, Kontakti i Kalendar prema svojim osobnim potrebama.



Dodavanje widgeta na početni zaslon

- 1 Približite dva prsta na početnom zaslonu kako biste pristupili načinu postavki početnog zaslona.
- 2 Dodirnite **Widgeti**, zatim kliznite ulijevo za prikaz svih widgeta.
- 3 Neki widgeti, kao što je **Vrijeme**, dolaze u različitim formatima. Dodirnite widget za prikaz svih formata, zatim kliznite udesno za povratak.
- 4 Dodirnite widget da biste ga dodali na početni zaslon. Ako nema dovoljno prostora na trenutačnoj stranici zaslona, dodirnite ga i držite pa ga povucite na drugu stranicu zaslona.



Postavljanje pozadine

Postavljanje pozadine

Uporaba prethodno postavljene pozadine

- 1 Idite u  **Postavke** > **Početni zaslon i pozadina** > **Pozadina**.
- 2 Dodirnite sliku koju želite postaviti kao pozadinu.
- 3 Postavite sljedeće opcije prema svojim željama:
 - **Zamagli**: primjenjuje efekt zamagljivanja koji se može prilagoditi povlačenjem klizača.
 - **Podesivo**: omogućuje pozadini da bude podesiva na početnom zaslonu.
- 4 Dodirnite , a zatim odlučite želite li postaviti sliku kao pozadinu za **Zaključani zaslon**, **Početni zaslon** ili **Oba**.

Postavljanje slike iz aplikacije Galerija kao pozadinske slike

- 1 Otvorite aplikaciju  **Galerija** i otvorite sliku koju želite postaviti kao pozadinsku.
- 2 Idite u  > **Postavi kao** > **Pozadinska slika** i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.


Snimke zaslona i snimanje zaslona

Snimanje snimke zaslona

Uporaba kombinacije tipki za snimanje snimke zaslona


Pritisnite i držite tipku uključivanja i gumb za smanjivanje glasnoće kako biste snimili snimku zaslona.

Snimanje snimke zaslona putem prečaca

Kliznite prema dolje iz statusne trake kako bi se otvorila ploča za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Dodirnite  kako biste snimili snimku zaslona.

Dijeljenje i uređivanje snimke zaslona ili prebacivanje na snimku pomične stranice

Kada snimate zaslon, u donjem lijevom kutu zaslona prikazat će se sličica. Zatim učinite nešto od sljedećeg:

- Kliznite prema dolje sa sličicom za snimanje snimke pomične stranice.
 -  Ova značajka nije podržana u pejzažnoj orijentaciji.
- Kliznite prema dolje sa sličicom za odabir načina dijeljenja i podijelite snimku zaslona s prijateljima.
- Dodirnite sličicu kako biste je uredili ili izbrisali.

Snimke zaslona prema zadanim se postavkama spremaju u aplikaciju **Galerija**.


Prikaz i čišćenje obavijesti

Prikaz i čišćenje obavijesti

Prikaz obavijesti


Kada se pojavi podsjetnik o obavijesti, uključite zaslon i kliznite prema dolje iz statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti i prikazali obavijest.

Čišćenje obavijesti

- Kliznite udesno na podsjetniku o obavijesti kako biste očistili obavijest.
- Dodirnite  na dnu ploče za obavijesti kako biste očistili sve obavijesti.

Blokiranje, utišavanje ili odgoda obavijesti

Kliznite ulijevo na obavijesti, a zatim dodirnite  kako biste blokirali ili odgodili obavijesti iz tog izvora.

-  Neke obavijesti sustava nije moguće blokirati, očistiti ili onemogućiti.

Prilagođavanje postavki zvuka

Prilagođavanje postavki zvuka



Pritisnite tipku za glasnoću da biste prilagodili glasnoću

Pritisnite tipku za pojačavanje ili smanjivanje glasnoće da biste prilagodili glasnoću.

Pritisnite tipku uključivanja za utišavanje zvona na uređaju

Kada se na vašem uređaju oglasi zvono za dolazni poziv ili alarm, možete pritisnuti tipku uključivanja da biste ga utišali.





Uporaba prečaca za prebacivanje između načina Zvono ili Bez zvuka

- 1 Kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca.
- 2 Dodirnite ikonu  **Zvuk**,  **Tiho** za prebacivanje između tih dvaju načina.

Unos teksta

Uređivanje teksta

Možete odabrati tekst prikazan na zaslonu, kopirati ga ili izrezati u međuspremnik i zalijepiti ga negdje drugdje. Možete ga i dijeliti na različite načine.

- 1 Dodirnite i držite tekst sve dok se ne prikaže  .
U pojedinim se aplikacijama možda neće isto to dogoditi kada dodirnete i držite tekst. Na primjer, ako dodirnete i držite poslanu ili primljenu poruku, prikazat će se izbornik s opcijama, a simboli  prikazat će se tek kad dodirnete opciju **Odabir teksta**.
- 2 Povucite  i  da biste odabrali tekst koji trebate ili dodirnite **Odaberi sve** da biste odabrali cijeli tekst.
- 3 Po potrebi dodirnite opciju **Kopiraj** ili **Izreži**.
- 4 Dodirnite i držite mjesto na koje želite zalijepiti tekst dok se ne prikaže opcija **Zalijepi**, a zatim dodirnite opciju **Zalijepi**.


Način rada u podijeljenom zaslonu i plutajući prozor


Način podijeljenog zaslona

Zaslon svog uređaja možete podijeliti radi istovremenog upotrebljavanja dviju aplikacija.

Omogućavanje načina Podijeljeni zaslon

 Određene aplikacije ne podržavaju način Podijeljeni zaslon.

- 1 Otvorite aplikaciju.
- 2 Omogućite način Podijeljeni zaslon na jedan od sljedećih načina:
 - Kliznite prema gore sa sredine zaslona trima prstima.
 - Kada upotrebljavate kretanje gestama, kliznite prema gore s dna zaslona i zadržite pritisak za pristup zaslonu s nedavnim zadacima. Zatim dodirnite  u gornjem desnom kutu pretpregleda aplikacije.

- Kada upotrebljavate navigaciju trima gumbima, dodirnite i držite tipku .

3 Otvorite neku drugu aplikaciju i počnite obavljati više zadataka u isto vrijeme.

Prebacivanje između okana podijeljenog zaslona

- i** Ako se početni zaslon prikazuje u jednom od okana podijeljenog zaslona, nećete moći odabrati drugo okno.


Dodirnite  na sredini linije podijeljenog zaslona, a zatim dodirnite .

Onemogućavanje načina Podijeljeni zaslon

Dodirnite  na sredini linije podijeljenog zaslona, zatim dodirnite .

Multiplikator aplikacija

Značajka **Multiplikator aplikacija** prikazuje početni zaslon i zaslon sa sadržajem aplikacije u dvama prozorima radi jednostavnije višezadačnosti kada se vaš uređaj nalazi u pejzažnom usmjerenju.

- 1 Idite u  **Postavke > Aplikacije > Multiplikator aplikacija** i uključite prekidač za aplikacije s kojima želite upotrebljavati navedenu značajku.
- 2 Otvorite aplikaciju s omogućenom značajkom **Multiplikator aplikacija**. Početni zaslon aplikacije tada će se prikazati u središtu zaslona.
- 3 Dodirnite unos na početnom zaslonu aplikacije. Početni zaslon aplikacije pomaknut će se ulijevo kako bi se stvorio prostor za novi zaslon.

Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja

Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kako biste isključili uređaj, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi te dodirnite **Isključi** i **Dodirnite za isključivanje**.

Kako biste uključili uređaj, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi dok se na uređaju ne prikaže logotip.

Ponovno pokretanje uređaja

Redovito ponovno pokrećite svoj uređaj kako biste očistili predmemoriju i očuvali uređaj u optimalnom stanju. Ponovnim pokretanjem katkad možete riješiti problem na svom uređaju. Samo pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi, zatim dodirnite opcije **Ponovno pokreni** i **Dodirnite za ponovo pokretanje**.

Prisilno ponovno pokretanje uređaja

Ako vaš uređaj ne radi ili se ne želi normalno isključiti, možete ga prisilno ponovno pokrenuti. Samo pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje deset sekundi ili duže.

Punjenje

Punjenje uređaja

Vaš će vas uređaj obavijestiti kad mu se isprazni baterija. Pobrinite se da svoj uređaj stavite puniti na vrijeme kako biste spriječili njegovo automatsko isključivanje kad mu se isprazni baterija.

Mjere opreza u vezi s punjenjem

- Uređaj puniti s pomoću standardnog adaptera i USB kabela koje ste dobili s uređajem. Uporabom drugih punjača ili USB kabela može se prouzrokovati opetovano ponovno pokretanje, sporo punjenje, pregrijavanje ili druge neželjene pojave.
- Na vašem će se uređaju automatski pokrenuti sigurnosna provjera kada se punjač ili drugi uređaj priključi na USB priključak. Ako vaš uređaj otkrije vlagu u USB priključku, automatski će aktivirati sigurnosne mjere i prekinuti punjenje. Odspojite svoj uređaj s USB priključka i pričekajte da se USB priključak osuši.
- Vrijeme potrebno bateriji da se napuni do kraja ovisi o okolnoj temperaturi i starosti baterije.
- Baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Kada se trajanje baterije očigledno smanji, posjetite Huaweijev servisni centar kako biste zamijenili bateriju.
- Tijekom punjenja nemojte prekrivati svoj uređaj ni punjač.
- Vaš se uređaj može zagrijati ako ga dugo upotrebljavate, posebno pri visokim temperaturama. U tom slučaju prekinite punjenje, onemogućite određene značajke i stavite uređaj na hladno mjesto.
- Nemojte upotrebljavati uređaj dok se puni.
- Ako uređaj ne reagira kada pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje, možda se ispraznila baterija. Puniti ga deset minuta i zatim ga ponovno uključite.

Uporaba punjača koji ste dobili s uređajem

- 1 Za povezivanje uređaja i adaptera upotrebljavajte USB kabel koji ste dobili s uređajem.
- 2 Priključite adapter u utičnicu.





Punjenje uređaja putem osobnog računala

- 1 Priključite svoj uređaj na osobno računalo uporabom USB kabela.
- 2 Kada se na uređaju prikaže dijaloški okvir **Upotreba USB-a za**, dodirnite opciju **Samo punjenje**.

Ako ste prije toga postavili neku drugu opciju, neće se pojaviti dijaloški okvir. Kliznite prstom prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, zatim omogućite **Postavke**, a zatim odaberite **Samo punjenje**.

Pregled ikona baterije

Razinu napunjenosti baterije možete provjeriti prema ikoni baterije na zaslonu uređaja.

Ikona baterije	Razina napunjenosti baterije
	Preostalo je manje od 4 % baterije.
	Puni se. Preostalo je manje od 10 % baterije.
	Puni se. Preostalo je između 10 i 90 % baterije.
	Puni se. Preostalo je najmanje 90 % baterije. Ako se uz ikonu baterije prikazuje oznaka 100 % ili ako se poruka o završenom punjenju prikazuje na zaključanom zaslonu, baterija se napunila do kraja.

Obrnuto punjenje putem OTG kabela

On-The-Go (OTG) tehnologija je prijenosa USB-om koja uređajima omogućuje izravan pristup datotekama na USB izbrisivom memorijskom pogonu ili digitalnom fotoaparatu ili povezivanje s vanjskim uređajem, npr. tipkovnicom ili mišem, s pomoću OTG kabela.

Svoj uređaj možete upotrebljavati za punjenje drugih uređaja s pomoću OTG kabela.

- 1 Povežite svoj uređaj s drugim uređajem kako biste ga napunili s pomoću OTG kabela.
- 2 Kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti, dodirnite **Dodirnite za više opcija** i zatim odaberite opciju **Obrni punjenje**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu uređaja koji želite napuniti kako biste započeli punjenje.

Pametne značajke



Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share bežična je tehnologija za dijeljenje koja vam omogućuje brz prijenos slika, videozapisa, dokumenata i drugih vrsta datoteka između uređaja. Navedena tehnologija s pomoću Bluetootha otkriva uređaje u blizini koji podržavaju značajke Huawei Share i Wi-Fi Direct za prijenos datoteka bez uporabe mobilnih podataka.

Omogućavanje ili onemogućavanje značajke Huawei Share



Značajku Huawei Share možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, zatim dodirnite  kako biste omogućili ili onemogućili **Huawei Share**. Dodirnite i držite tipku za prebacivanje kako biste pristupili zaslonu s postavkama za **Huawei Share**.
- Idite u  **Postavke** > **Više veza** > **Huawei Share** i omogućite ili onemogućite **Huawei Share**.


Ako omogućite značajku Huawei Share, automatski će se uključiti Wi-Fi i Bluetooth.

Brzo dijeljenje datoteka između uređaja značajkom Huawei Share

Huawei Share možete upotrijebiti za brzo dijeljenje datoteka između uređaja marke Huawei. Primalatelj može pretpregledati datoteke prije slanja pa pregledati puni sadržaj datoteka kada ih primi. Na primjer, primalatelj može pregledavati primljene slike ili videozapise u aplikaciji Galerija.


- 1** Na uređaju primalatelju omogućite **Huawei Share**.
- 2** Na uređaju pošiljatelju dodirnite i držite radi odabira datoteka koje želi podijeliti i zatim dodirnite . Dodirnite **Huawei Share** i zatim dodirnite ikonu uređaja primalatelja kako biste poslali datoteke.
 Navedeni se koraci mogu razlikovati ako datoteke dijelite izravno iz aplikacije.
- 3** Na uređaju primalatelju dodirnite **Prihvati** za prihvaćanje prijena.

Za prikaz primljenih datoteka idite u **Datoteke** i zatim idite u **Unut. memor.** > **Huawei Share** na kartici **Kategorije**.

Primljene slike ili videozapise može pronaći i u  **Galerija** > **Albumi** > **Huawei Share**.


Dijeljenje datoteka između uređaja i računala značajkom Huawei Share

Možete upotrebljavati Huawei Share za brzo i jednostavno bežično dijeljenje datoteka između uređaja i računala (sa sustavom Windows ili macOS).

- 1 Pobrinite se da su uređaj i računalo povezani s istom Wi-Fi mrežom.
- 2 Na uređaju otvorite zaslon s postavkama za **Huawei Share** i omogućite **Huawei Share** i **Dijeljenje na računalima**.
- 3 Zabilježite naziv koji se prikazuje pored stavke **Naziv prikazan na računalima** te korisničko ime i lozinku pod stavkom **Provjera**.
- 4 Na računalu idite u:
 - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
 - macOS: **Finder > Go to > Network**.
 -  Navedena značajka trenutačno je dostupna samo na računalima Mac s verzijama operacijskog sustava macOS od 10.8 do 10.14.
- 5 Na računalu dvaput kliknite ime uređaja pa unesite prethodno zabilježeno korisničko ime i lozinku.
- 6 Na uređaju otvorite zajedničku mapu, kao što je unutarnja pohrana ili mapa Album, za prikaz, uređivanje ili kopiranje datoteka s uređaja na računalo ili obrnuto. Promjene koje unesete u datotekama u zajedničkoj mapi na računalu automatski će se sinkronizirati na uređaj i obrnuto.

Ispisivanje jednim dodirrom s pomoću značajke Huawei Share

Kada se u blizini nalazi pisač koji podržava Huawei Share, možete upotrijebiti značajku Huawei Share kako biste pronašli pisač i ispisali slike ili PDF datoteke koje su spremljene na vašem uređaju.

- 1 Ovisno o vrsti pisača, provjerite sljedeće:
 - Pisači koji podržavaju Wi-Fi: pisač mora biti uključen i povezan s istom mrežom s kojom je povezan uređaj.
 - Pisači koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct: pisač mora biti uključen i na njemu mora biti omogućena značajka Wi-Fi Direct.
 - Pisači koji podržavaju Bluetooth: pisač mora biti uključen i mora ga se moći pronaći putem Bluetootha.
- 2 Na svom uređaju pretpregledajte datoteku koju želite ispisati i zatim idite u **Podijeli > Huawei Share**.
- 3 Kada uređaj otkrije pisač, dodirnite njegov naziv na svom uređaju i prilagodite postavke na zaslonu za pretpregled. Zatim dodirnite **ISPISI** za ispis. Ako Bluetooth pisač prvi put povezujete sa svojim uređajem, pronađite pisač na uređaju, dodirnite naziv pisača i zatim na pisaču pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje otprilike 1 sekundu za potvrđivanje veze.
 -  Za popis podržanih pisača dodirnite opciju **Pomoć** na zaslonu za dijeljenje značajkom Huawei Share, odaberite stavku **Pisači** i zatim dodirnite stavku **Koji su pisači podržani?**

Fotoaparati i Galerija

Pokretanje fotoaparata

Pokretanje fotoaparata

Aplikaciju Fotoaparati možete pokrenuti na nekoliko načina.

Pokretanje s početnog zaslona


Na početnom zaslonu otvorite aplikaciju  **Fotoaparati**.

Pokretanje sa zaključanog zaslona


Kada je zaslon zaključan, uključite ga i kliznite prema gore s ikonom fotoaparata u donjem desnom kutu kako biste otvorili fotoaparati.

Snimanje fotografija


Snimanje fotografija

1 Otvorite aplikaciju  **Fotoaparati**.

2 Zatim će vam biti dostupne sljedeće opcije:

- Izoštavanje: dodirnite područje koje želite izoštriti. Za zasebno prilagođavanje izoštravanja i mjerenja dodirnite i držite tražilo te povucite odgovarajući okvir ili krug na željeno mjesto.
- Prilagođavanje svjetline: dodirnite tražilo. Kada se pokraj okvira za izoštravanje prikaže simbol , povucite ga prema gore ili dolje.
- Povećavanje ili smanjivanje prikaza: u tražilu približite ili razdvojite dva prsta ili povucite klizač za povećavanje/smanjivanje.
- Odabir načina rada fotoaparata: klizite prema gore, dolje, lijevo ili desno u opcijama načina rada fotoaparata.


 Navedene značajke možda nisu dostupne u određenim načinima rada fotoaparata.

3 Dodirnite  za snimanje fotografije.

Snimanje fotografija uz mjerač vremena



Mjerač vremena fotoaparata omogućuje vam da postavite vremensku odgodu kako biste se smjestili na željeni položaj nakon dodirivanja gumba okidača.

1 Otvorite aplikaciju  **Fotoaparati**.

- 2 Idite u  > **Mjerač vremena** i odaberite određenu opciju odgode.
- 3 Vratite se na tražilo i dodirnite gumb okidača. Vaš će uređaj snimiti fotografiju kada odbrojavanje završi.



Uporaba glasovnih naredbi za snimanje fotografija

Fotografije možete snimati s pomoću glasa, a da pritom ne dodirnete gumb okidača.

- 1 Otvorite aplikaciju  **Fotoaparati**.
- 2 Idite u  > **Kontrola zvuka**, omogućite opciju **Kontrola zvuka** i odaberite opciju kontrole zvukom.
- 3 Vratite se u tražilo, zatim izrecite svoju naredbu kako biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografija zumiranjem

Snimanje fotografija s raznim postavkama zumiranja





- 1 Otvorite aplikaciju  **Fotoaparati** i odaberite način **Fotografija**.
- 2 Fotoaparati usmjerite u udaljeni predmet koji želite snimiti. Povucite klizač povećanja ili približite ili raširite dva prsta za prilagodbu razine zumiranja.
- 3 U tražilu dodirnite mjesto koje želite izoštriti. Kada fotoaparati izoštri prikaz, dodirnite .

Snimanje panoramskih fotografija

Snimanje panoramskih fotografija

Dodajte širinu svojim pejzažnim ili skupnim fotografijama značajkom Panorama. Fotoaparati snima nekoliko fotografija objekata u vašem vidnom polju i sve ih spaja u jednu panoramsku fotografiju.

Uporaba stražnjeg fotoaparata za snimanje panoramskih fotografija



- 1 Idite u  **Fotoaparati** > **Više** i odaberite način **Panorama**.
- 2 Dodirnite  na dnu tražila za postavljanje smjera panoramskog prikaza.
- 3 Usmjerite fotoaparati u početnu točku, zatim dodirnite  za početak snimanja.
- 4 Polako pomičite fotoaparati u smjeru strelice prikazane na zaslonu. Morate cijelo vrijeme držati uređaj mirnim a strelicu na središnjoj liniji.
- 5 Kada završite, dodirnite .

Snimanje HDR fotografija

Snimanje HDR fotografija








Pri snimanju fotografija s pozadinskim osvjetljenjem ili visokim kontrastom svjetla, način High Dynamic Range (HDR) može vam pomoći da poboljšate efekte svjetla i sjene na svojim fotografijama čime će vaše fotografije obogatiti oštrim pojedinostima.

Uporaba HDR-a sa stražnjim fotoaparatom

- 1 Idite u  **Fotoaparati** > **Više** i odaberite **HDR**.
- 2 Stabilizirajte uređaj. Ako je potrebno, upotrijebite tronožac.
- 3 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.

Snimanje videozapisa


Snimanje videozapisa

- 1 Otvorite aplikaciju  **Fotoaparati** i odaberite način **Videozapisi**.
- 2 Dodirnite  kako biste započeli snimanje.
Tijekom snimanja dodirnite i držite  ili  za glatko povećanje ili smanjenje prikaza.
Dodirnite  da biste snimili fotografiju dok snimate videozapis.
- 3 Dodirnite  za pauziranje i  za zaustavljanje snimanja.




Prilagođavanje postavki fotoaparata

Prilagođavanje postavki fotoaparata

Možete prilagoditi postavke fotoaparata tako da brže snimate fotografije i videozapise.

 Sljedeće značajke možda nisu dostupne u određenim načinima rada fotoaparata.

Prilagodba proporcija



- 1 Otvorite aplikaciju  **Fotoaparati** i dodirnite  za pristup zaslonu **Postavke**.
 - 2 Dodirnite **Proporcije** kako biste odabrali proporcije (primjerice 1 : 1 ili 4 : 3).
-  Ova značajka nije dostupna u određenim načinima.

Omogućavanje položaja oznake

Omogućite **Oznaka lokacije** kako biste označili svoju lokaciju na fotografijama i videozapisima.

Uporaba značajke Pomoćna mreža za slaganje fotografija

Upotrijebite pomoćnu mrežu kako biste snimili savršenu fotografiju.

- 1 Idite u  **Fotoaparati** > .
- 2 Omogućite značajku **Pomoćna mreža**.
- 3 U tražilu će se pojaviti crte mreže. Postavite subjekt fotografije na jedno od sjecišta i zatim dodirnite tipku okidača.


Omogućavanje zrcalnog odraza

Tijekom uporabe prednjeg fotoaparata dodirnite  kako biste o(ne)mogućili **Zrcalni odraz**.

Utišavanje zvuka okidača

Omogućite opciju **Bez zvuka** po potrebi.

Bolja kompozicija uz opciju Vodoravna razina

- 1 Dodirnite  za pristup zaslonu **Postavke**.
- 2 Omogućite opciju **Vodoravna razina** za prikaz vodoravne linije vodilje u tražilu. Kada se točkasta linija preklopi s punom linijom, fotoaparati se nalazi u paralelnom položaju s vodoravnom razinom.


Upravljanje Galerijom

Prikaz fotografija i videozapisa


Fotografije i videozapise možete pregledavati po albumima u kartici **Albumi**.


Neke se fotografije i videozapisi spremaju u zadane albume. Na primjer, videozapisi snimljeni fotoaparatom snimaju se u album **Fotoaparati**. Snimke zaslona i videozapisi snimanja zaslona spremaju se u album **Snimke zaslona**.


Prikaz pojedinosti o fotografijama i videozapisima



- 1 Dodirnite fotografiju ili videozapis kako bi se prikazali preko cijelog zaslona. Dodirnite zaslon još jednom kako biste sakrili izbornik.
- 2 Kada ste u načinu rada Cijeli zaslon, dodirnite  za prikaz pojedinosti o fotografiji ili videozapisu, kao što su put pohrane, razlučivost i veličina.



Uređivanje fotografija i videozapisa



1 Otvorite aplikaciju  **Galerija**, dodirnite sličicu fotografije koju želite urediti i zatim dodirnite opciju **Uredi** za pristup značajkama za uređivanje.

- Obrezivanje i rotiranje: dodirnite , odaberite kadar, a zatim povucite mrežu ili njezine kutove da biste odabrali koji dio želite zadržati.



Da biste rotirali fotografiju, dodirnite  i povucite kutni kotačić do željene orijentacije.

Da biste fotografiju zarotirali za 90 stupnjeva, dodirnite . Ako želite zrcalni odraz fotografije, dodirnite .

- Dodavanje efekta filtra: dodirnite  kako biste odabrali filter.
- Prilagodba efekata fotografije: dodirnite  za prilagođavanje svjetline, kontrasta, zasićenja i ostalih svojstava fotografije.



2 Dodirnite  da biste spremili svoja uređivanja ili dodirnite  da biste spremili fotografiju.

Pikselacija fotografija

1 Dodirnite fotografiju, a zatim idite u  >  > **Mozaik**.

2 Odaberite stil i veličinu mozaika za sakrivanje dijelova fotografije.

3 Da biste uklonili mozaik, dodirnite značajku **Gumica** i izbrišite ga s fotografije.

4 Dodirnite  da biste spremili svoja uređivanja i dodirnite  da biste spremili fotografiju.

Preimenovanje fotografija


1 U aplikaciji **Galerija** dodirnite sličicu fotografije koju želite preimenovati.

2 Idite u  > **Preimenuj** i unesite novo ime.



3 Dodirnite **U redu**.


Kolaž

Značajku kolaža možete upotrebljavati za brzo spajanje više fotografija u jednu radi jednostavnijeg dijeljenja.

1 Na kartici **Fotografije** ili **Albumi** dodirnite i držite fotografije koje želite odabrati, a zatim idite u  > **Kolaž**.




2 Odaberite predložak. Zatim će vam biti dostupne sljedeće opcije:

- Premještanje fotografije: dodirnite i držite fotografiju i povucite je na drugu lokaciju.
- Prilagodba prikazanog dijela fotografije: kliznite na fotografiji ili približite ili razdvojite prste na fotografiji kako bi se unutar rešetke prikazao samo željeni dio.
- Rotiranje fotografije: dodirnite fotografiju i zatim dodirnite  kako biste je rotirali ili  kako biste je okrenuli.
- Dodavanje rubova: dodirnite **Okvir** za dodavanje rubova kolažiranim fotografijama.

- 3** Dodirnite  za spremanje kolaža.
Za pregled spremljenog kolaža idite u **Albumi > Kolaž**.

Dijeljenje fotografija i videozapisa


Fotografije i videozapise iz aplikacije Galerija možete dijeliti na nekoliko načina.

- 1** Otvorite aplikaciju  **Galerija**.
- 2** Upotrijebite jedan od sljedećih načina:
 - Dijeljenje jedne fotografije ili videozapisa: dodirnite fotografiju ili videozapis i zatim dodirnite .
 - Dijeljenje nekoliko fotografija ili videozapisa: u albumu dodirnite i držite za odabir nekoliko fotografija i videozapisa, zatim dodirnite .



Upravljanje galerijom

Fotografije i videozapise organizirajte u albume za jednostavnost pregledavanja.

Dodavanje albuma

- 1** Otvorite aplikaciju  **Galerija** i zatim dodirnite **Albumi**.
- 2** Dodirnite **Dodaj album** i dajte naziv albumu.
- 3** Dodirnite **U redu**.
- 4** Odaberite fotografije ili videozapise koje želite dodati.


Premještanje fotografija i videozapisa

- 1** Otvorite album, a zatim dodirnite i držite kako biste odabrali fotografije i videozapise koje želite premjestiti.
 - 2** Dodirnite  > **Premjesti** za odabir željenog albuma.
 - 3** Nakon što premjestite željene stavke, one se više neće prikazivati u izvornom albumu.
-  U albumima **Sve fotografije** i **Videozapisi** prikazane su sve fotografije i videozapisi pohranjeni na vašem uređaju.
Premještanje stavaka između albuma neće utjecati na prikaz u tim albumima.


Brisanje fotografija i videozapisa

Dodirnite i držite za odabir stavaka koje želite izbrisati, a zatim idite u  > **Izbriši**.

 Albume **Sve fotografije**, **Videozapisi** i **Fotoaparati** nije moguće izbrisati.


Kako biste trajno ručno izbrisali fotografiju ili videozapis, dodirnite i držite pripadajuće sličice u albumu **Nedavno izbrisano**, a zatim idite u  > **Izbriši**.

Obnavljanje izbrisanih fotografija i videozapisa

U albumu **Nedavno izbrisano** dodirnite i držite za odabir stavaka koje želite obnoviti, a zatim dodirnite  kako biste ih vratili u izvorne albume.

Ako je izvorni album izbrisan, izradit će se novi album.


Dodavanje fotografija i videozapisa u omiljene stavke

Otvorite fotografiju ili videozapis i dodirnite .

Stavka će se pojaviti u izvornom albumu i u albumu **Moji omiljeni**.

Sakrivanje albuma

 Albume sustava kao što su **Fotoaparati**, **Videozapisi**, **Moji omiljeni** i **Snimke zaslona** nije moguće sakriti.

U kartici **Albumi** idite na  > **Sakrij albume** i uključite prekidače za albume koje želite sakriti.

Sakriveni albumi, kao i fotografije i videozapisi koji se u njima nalaze, ne prikazuju se u aplikaciji Galerija.



Aplikacije

Aplikacije

Aplikacije


Deinstaliranje aplikacije

Aplikaciju možete deinstalirati na jedan od sljedećih načina:





- Dodirnite i držite ikonu aplikacije koju želite deinstalirati, dodirnite **Deinstaliranje**, a zatim slijedite upute na zaslonu za deinstaliranje aplikacije.
- Idite u  **Postavke** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, dodirnite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.
-  Neke se tvornički instalirane aplikacije sustava ne mogu deinstalirati jer bi njihova deinstalacija mogla uzrokovati greške sustava.

Upravljanje aplikacijama u pozadini

1 Pristupite zaslonu s nedavnim zadacima na jedan od sljedećih načina ovisno o načinu kretanja koji upotrebljavate:


- **Geste:** Kliznite prema gore s dna zaslona i držite.
- **Navigacija trima gumbima:** Dodirnite .

2 Na zaslonu s nedavnim zadacima:

- Možete kliznuti preko zaslona radi prikaza pretpregleda aplikacija.
- Možete dodirnuti pretpregled aplikacije radi pristupa aplikaciji.
- Možete kliznuti prema gore na pretpregledu aplikacije radi zatvaranja aplikacije.
- Možete kliznuti prema dolje na pretpregledu aplikacije radi njezina zaključavanja. Na vrhu pretpregleda aplikacije pojavit će se ikona . Aplikacija se neće zatvoriti ako dodirnete .
- Ponovno kliznite prema dolje da biste je otključali. Nestat će ikona .
- Dodirnite  da biste zatvorili sve aplikacije (osim aplikacija koje su zaključane).

Čišćenje predmemorije aplikacije

Izbrišite datoteke predmemorije aplikacije kako biste oslobodili prostor za pohranu.





Idite u  **Postavke** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, odaberite aplikaciju čiju predmemoriju želite očistiti i zatim idite u stavku **Pohranjivanje** > **Očisti predmemoriju**.

Kontakti


Izrada i uređivanje informacija o kontaktima

Kontakte možete izraditi na nekoliko načina, a možete i pregledavati popis kontakata i upravljati njime.


Izrada kontakata

- 1 Otvorite aplikaciju  **Telefon**, odaberite karticu **Kontakti** na dnu zaslona, zatim dodirnite . Ako prvi put izrađujete kontakt, dodirnite **Izradi novi kontakt** da biste započeli s dodavanjem kontakta.
 -  Kad je riječ o tabletima koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže, otvorite aplikaciju **Kontakti** u mapi **Alati**.
- 2 Dodirnite sliku fotoaparata da biste postavili profilnu sliku kontakta, unesite informacije poput imena, organizacije i telefonskog broja kontakta, zatim dodirnite .


Uvoz kontakata

- 1 Na zaslonu **Kontakti** idite u  > **Postavke** > **Uvoz/izvoz**.
- 2 Odaberite **Uvezi uporabom značajke Bluetooth**, **Uvezi uporabom značajke Wi-Fi Direct** ili **Uvezi iz pohrane**, zatim slijedite upute na zaslonu za uvoz kontakata.

Pretraživanje kontakata

- 1 Na zaslonu **Kontakti** idite u  > **Postavke** > **Prikaži preferencije** i dodirnite **Svi kontakti** za prikaz svih svojih kontakata.
- 2 Kontakte možete pretraživati na bilo koji od sljedećih načina:
 - Unesite ključne riječi za kontakt koji želite pronaći u okvir za pretraživanje iznad popisa kontakata. Podudarni rezultati prikazat će se ispod okvira za pretraživanje.

Dijeljenje kontakata

- 1 Na zaslonu **Kontakti** odaberite kontakt koji želite podijeliti, zatim idite u  > **Podijeli kontakt**.
- 2 Odaberite način dijeljenja, zatim slijedite upute na zaslonu za dijeljenje kontakta.



Izvoz kontakata



- 1 Na zaslonu **Kontakti** idite u  > **Postavke** > **Uvoz/izvoz**.
- 2 Dodirnite **Izvoz u pohranu** i slijedite upute na zaslonu za izvoz kontakata.

Izvezene **.vcf** datoteke spremaju se prema zadanim postavkama u korijenski direktorij na internoj memoriji vašeg uređaja. Možete otvoriti **Datoteke** da biste vidjeli izvezene datoteke u internoj memoriji.





Brisanje kontakata

Kontakte možete izbrisati na jedan od sljedećih načina:

- Dodirnite i držite unos koji želite izbrisati, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Na zaslonu **Kontakti** idite u  > **Postavke** > **Organiziraj kontakte** > **Izbriši više kontakata**, odaberite unose koje želite izbrisati, a zatim dodirnite .

Kako biste vratili izbrisane kontakte, idite u  > **Postavke** > **Organiziraj kontakte** > **Nedavno izbrisano**, dodirnite i držite kontakt koji želite vratiti, odaberite potvrdne okvire drugih kontakata koje želite vratiti, a zatim dodirnite .





Spajanje dupliciranih kontakata

- 1 Otvorite aplikaciju  **Telefon**, odaberite karticu **Kontakti** na dnu zaslona, zatim dodirnite  > **Postavke** > **Organiziraj kontakte** > **Spoji duplicirane kontakte**.
 Kad je riječ o tabletima koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže, otvorite aplikaciju **Kontakti** u mapi **Alati**.
- 2 Odaberite duplicirane kontakte koje želite spojiti i dodirnite .



Upravljanje skupinama kontakata

Možete jednostavno slati e-poštu ili poruke nekoliko kontakata ako izradite i upravljate skupinama kontakata. Vaš uređaj automatski raspoređuje kontakte u skupine prema tvrtki, gradu i vremenu posljednjeg kontakta, ali također možete izraditi nove skupine prema svojim željama.


Stvaranje skupine kontakata



- 1 Otvorite aplikaciju  **Telefon**, odaberite karticu **Kontakti** na dnu zaslona, zatim dodirnite **Grupe**.
 Kad je riječ o tabletima koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže, otvorite aplikaciju **Kontakti** u mapi **Alati**.
- 2 Dodirnite , unesite naziv skupine (npr. „Obitelj” ili „Prijatelji”), zatim dodirnite **U redu**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu za dodavanje kontakata u skupinu, zatim dodirnite .

Uređivanje skupine kontakata

- 1 Na zaslону **Grupe** odaberite koju skupinu želite urediti i dodirnite  za dodavanje novog kontakta.
- 2 Dodirnite  za funkcije kao što su **Ukloni članove**, **Melodija zvona grupe**, **Izbriši grupu** ili **Preimenuj**.

Slanje grupnih poruka ili e-pošte

-  Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju usluge razmjene SMS poruka.

Na zaslону **Grupe** otvorite skupinu, zatim dodirnite  da biste poslali poruku ili dodirnite  da biste poslali poruku e-pošte.




Brisanje skupina kontakata

Na zaslону **Grupe** dodirnite i držite skupinu koju želite izbrisati, zatim dodirnite **Izbriši**.

Izrada osobnih podataka

Izradite vizitku s osobnim podacima koju možete podijeliti s drugima. Dodajte i osobne podatke za hitne slučajeve kako biste brzo mogli pozvati pomoć u hitnim slučajevima.

Stvaranje vlastite posjetnice

- 1 Otvorite  **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** na dnu zaslona, a zatim dodirnite stavku **Moja kartica**.
 -  Kad je riječ o tabletima koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže, otvorite aplikaciju **Kontakti** u mapi **Alati**.
- 2 Postavite svoju profilnu sliku, upišite osobne podatke poput imena, poslovne adrese te telefonskog broja.
- 3 Dodirnite stavku  kako biste automatski stvorili svoju posjetnicu u obliku koda QR. Možete dijeliti svoju posjetnicu koristeći se kodom QR.


Dodavanje informacija u hitnom slučaju


-  Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

- 1 Na zaslону **Kontakti** idite u **Moja kartica > Informacije u hitnom slučaju**.
- 2 Dodirnite **DODAJ** i postavite osobne i medicinske kontaktne informacije te informacije kontakta za hitne slučajeve.

Kada dodate kontakte za hitne slučajeve i nađete se u hitnom slučaju, pristupite zaključanom zaslону kako biste unijeli lozinku, idite u **Hitan poziv > Informacije u hitnom slučaju > Kontakti za hitne slučajeve** i odaberite kontakt za hitne slučajeve koji želite pozvati.

Brisanje tragova kontakata

1 Otvorite aplikaciju  **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** na dnu zaslona, a zatim dodirnite kontakt čije tragove želite izbrisati.

2 Idite u  > **Izbriši povijest** > **Izbriši** kako biste izbrisali sve zapise o pozivima i porukama za taj kontakt.

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju ovu značajku.


Telefon

Upućivanje poziva

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

Pozivanje broja ili odabir kontakta za pozivanje

Poziv možete uputiti na jedan od sljedećih načina:

- Da biste pronašli kontakt otvorite aplikaciju  **Telefon**, unesite dio telefonskog broja, prvo slovo imena kontakta ili inicijale kontakta.
- Na zaslonu aplikacije **Telefon** dodirnite karticu **Kontakti** na dnu zaslona i zatim odaberite kontakt za upućivanje poziva.

Dodirnite  za prekid poziva.

Uporaba brzog biranja

Kada postavite brzo biranje za određeni kontakt, možete brzo nazvati taj kontakt s pomoću pridružene tipke s brojkom.

Idite u  **Telefon** >  > **Postavke** > **Brzo biranje**, odaberite tipku s brojkom i postavite kontakt za taj broj za brzo biranje.

Pritisak na tipku uključivanja za prekid poziva

Tijekom razgovora pritisnite tipku uključivanja za prekid poziva.

Idite u  **Telefon** >  > **Postavke** i omogućite **Tipka za uključivanje prekida poziv**.



Postavljanje pozadinskih slika poziva

Postavite pozadinu kao pozadinsku sliku poziva.



1 Idite u  **Postavke** > **Početni zaslon i pozadina** > **Pozadina**.

2 Odaberite sliku i postavite je kao pozadinu.

Kontaktima možete dodati i profilnu sliku koja će se prikazivati kao pozadinska slika poziva.

- 1 Na zaslону **Telefon** dodirnite karticu **Kontakti** na dnu i zatim odaberite kontakt za koji želite postaviti profilnu sliku.
- 2 Dodirnite  i zatim dodirnite  kako biste za taj kontakt postavili profilnu sliku.

Upućivanje međunarodnog poziva



- 1 Obratite se mobilnom operateru kako biste aktivirali usluge međunarodnog pozivanja i saznali više o njima.
- 2 Otvorite aplikaciju  **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** na dnu i zatim odaberite kontakt koji želite pozvati.
Za brojeve koji nisu na popisu kontakata na zaslону aplikacije **Telefon** dodirnite i držite tipku s brojem 0 kako bi se prikazao znak +, unesite kôd države i telefonski broj, a zatim dodirnite  za uspostavu međunarodnog poziva.

Upravljanje zapisnicima poziva



-  Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

Možete spojiti zapisnike poziva jednog te istog kontakta ili broja kako biste dobili urednije i preglednije sučelje ili po potrebi izbrisati zapisnike poziva.

Spajanje zapisnika poziva




- 1 Idite u aplikaciju  **Telefon** >  > **Postavke** > **Spoji zapisnik poziva**.
- 2 Odaberite **Prema kontaktima** i uređaj će automatski spojiti zapisnike poziva jednog te istog broja ili kontakta.

Pregled propuštenih poziva

- 1 Da biste prikazali sve propuštene pozive, otvorite aplikaciju  **Telefon**, kliznite prema dolje na popisu zapisnika poziva, zatim dodirnite karticu **Propušteno**.
Svi su propušteni pozivi na popisu zapisnika poziva označeni crvenom bojom kako biste ih mogli brzo uočiti na zaslону **Sve**.
- 2 Dodirnite  pored zapisnika poziva za povratni poziv ili slanje poruke.

Brisanje zapisnika poziva

Zapisnike poziva možete izbrisati na jedan od sljedećih načina:

- Na zaslону **Telefon** dodirnite i držite unos, a zatim dodirnite opciju **Izbriši unos**.
- Na zaslону **Telefon** idite u  > **Briši zapise**, odaberite zapise koje želite izbrisati, a zatim dodirnite .
- Na zaslону **Telefon** kliznite ulijevo na unosu koji želite izbrisati, a zatim dodirnite .

Postavljanje melodije zvona za dolazne pozive

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

Možete postaviti omiljenu glazbu ili videozapis kao melodiju zvona za dolazne pozive.

Postavljanje glazbene melodije zvona

1 Idite u  **Telefon** >  > **Postavke** > **Melodija zvona** ili  **Postavke** > **Zvukovi i vibriranje** > **Melodija zvona tableta**.

2 Odaberite melodiju zvona iz sustava ili dodirnite **Glazba na uređaju** za odabir lokalne pjesme kao melodije zvona.

Postavljanje melodije zvona za kontakt

1 Otvorite  **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** na dnu zaslona i zatim odaberite kontakt za koji želite postaviti melodiju zvona.

2 Na zaslonu s pojedinostima kontakta dodirnite **Melodije zvona** i odaberite melodiju zvona.





Upravljanje dolaznim pozivima

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.





S pomoću značajke Poziv na čekanju možete odgovoriti na dolazne pozive tijekom prethodnog poziva. Ako ne možete odgovoriti na poziv jer vam je uređaj pokvaren ili je mrežni signal slab, možete postaviti preusmjerenje tako da se pozivi preusmjeravaju na drugi broj ili uređaj.

Odgovaranje na dolazni poziv i odbijanje dolaznog poziva

Ako primite poziv kada je zaslon zaključan:


- Povucite  udesno kako biste odgovorili na poziv.
- Povucite  ulijevo kako biste odbili poziv.
- Dodirnite  kako biste odbili poziv i odgovorili SMS porukom.
- Dodirnite  kako biste postavili podsjetnik za povratni poziv.



Ako primite poziv kada je zaslon otključan:

- Dodirnite  kako biste odgovorili na poziv.
- Dodirnite  kako biste odbili poziv.
- Dodirnite  kako biste odbili poziv i odgovorili SMS porukom.
- Dodirnite  kako biste postavili podsjetnik za povratni poziv.

Omogućavanje značajke Poziv na čekanju



Značajka Poziv na čekanju omogućava vam da odgovarate na dolazne pozive kada je drugi poziv već u tijeku tako da prvi poziv stavite na čekanje.

-  Ovu značajku mora podržavati vaš mobilni operater. Za više informacija obratite se mobilnom operateru.

Idite u  **Telefon** >  > **Postavke**. Odaberite SIM karticu za koju želite omogućiti značajku poziva na čekanju i idite u **Više** > **Poziv na čekanju**.


-  Ova se značajka može razlikovati ovisno o mobilnom operateru.


Odgovaranje na novi dolazni poziv tijekom poziva

- Kada primite dolazni poziv kada ste već usred prethodnog poziva, dodirnite  kako biste na njega odgovorili.
- Dodirnite  ili dodirnite poziv na čekanju na popisu poziva za prebacivanje između poziva.

Omogućavanje značajke Preusmjeravanje poziva


Kada je omogućena značajka Preusmjeravanje poziva, pozivi koji ispunjavaju postavljene uvjete automatski će se preusmjeriti na određeni telefonski broj.

-  Ovu značajku mora podržavati vaš mobilni operater. Za više informacija obratite se mobilnom operateru.

- Na zaslonu **Telefon** idite u  > **Postavke** i dodirnite **Preusmjeravanje poziva** ispod SIM kartice za koju želite omogućiti preusmjeravanje poziva.
- Odaberite i omogućite metodu preusmjeravanja, a zatim unesite i potvrdite ciljni broj.

-  Ova se značajka može razlikovati ovisno o mobilnom operateru.

Onemogućavanje značajke Preusmjeravanje poziva

- Na zaslonu **Telefon** idite u  > **Postavke** i dodirnite **Preusmjeravanje poziva** ispod SIM kartice za koju želite onemogućiti preusmjeravanje poziva.
- Odaberite način preusmjeravanja koji želite onemogućiti i onemogućite ga.

-  Ova se značajka može razlikovati ovisno o mobilnom operateru.

Filtriranje i blokiranje neželjenih poziva

-  Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

Postavite različita pravila blokiranja poziva s ciljem prodaje, prijevare i drugih vrsta neželjenih poziva.

Filtriranje neželjenih poziva






1 Idite u  **Telefon** >  > **Blokirano** >  i postavite pravila blokiranja.

Druga je mogućnost otići u  **Upravitelj tableta** > **Blokirano** >  za postavljanje pravila blokiranja.




2 Dodirnite **Pravila blokiranja poziva** i uključite prekidače odgovarajućih pravila blokiranja.

Blokiranje dolaznih poziva s određenih brojeva

Dolazne pozive s određenih brojeva možete blokirati na jedan od sljedećih načina:

- Idite u  **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Popis zabranjenih**, dodirnite , a zatim dodajte telefonske brojeve koje želite blokirati.
- Na zaslonu **Telefon** dodirnite karticu **Kontakti** na dnu, dodirnite kontakt koji želite blokirati i zatim idite u  > **Dodaj kontakt u blokirane**.

Postavljanje odabira o obavijestima za blokirane pozive

Idite u  **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Primi obavijesti** i postavite odabir o obavijestima za blokirane pozive.


Poziv za pomoć u hitnim slučajevima i hitni pozivi

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju ovu značajku.

Uporaba značajke Poziv za pomoć u hitnim slučajevima

U hitnom slučaju možete brzo i potajno poslati poruku s pozivom za pomoć svojim kontaktima za hitne slučajeve.

1 Omogućite GPS i dopustite značajci Poziv za pomoć u hitnim slučajevima da pristupi vašem položaju.


2 Idite u  **Postavke** > **Sigurnost** > **Poziv za pomoć u hitnim slučajevima**, omogućite opciju **Pošalji i SOS poruku** i zatim postavite svoje kontakte za hitne slučajeve.


Kada je značajka Poziv za pomoć u hitnim slučajevima omogućena, a nađete se u hitnom slučaju, pet puta zaredom brzo pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i uređaj će automatski poslati poruku s vašim trenutnim položajem vašim kontaktima za hitne slučajeve.

Nakon slanja poruke na vašem će se uređaju prikazati zaslona za hitne pozive s kojeg brzo možete nazvati hitnu službu ili neki od svojih kontakta za hitne slučajeve.

Upućivanje hitnih poziva

U hitnom slučaju možete upućivati hitne pozive izravno sa zaključanog zaslona uređaja, čak i ako nema signala.




 Značajku hitnog poziva reguliraju lokalni propisi i ona ovisi o mobilnom operateru. U slučaju problema s mrežom ili drugih vrsta smetnji hitan se poziv možda neće moći uspostaviti.

- 1 Sa zaključanog zaslona pristupite zaslonu za unos lozinke i dodirnite opciju **Hitan poziv**. Ako se nalazite u području s dobrim signalom i dostupna je internetska veza, uređaj će automatski preuzeti vaš položaj i prikazati ga na zaslonu.
- 2 Unesite lokalni broj za hitne slučajeve i dodirnite  za pozivanje. Osim toga možete dodirnuti **Informacije u hitnom slučaju** i za pozivanje odabrati kontakt za hitne slučajeve.

Druge radnje tijekom poziva


 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

Kada su pozivi u tijeku, prikazuje se izbornik poziva.

- Dodirnite  kako biste započeli drugi poziv (ta je opcija dostupna samo kada je aktivirano trosmjerno pozivanje). Ovu značajku mora podržavati vaš mobilni operater. Ako želite doznati više, obratite se svom mobilnom operateru.
- Dodirnite  za uporabu brojanika.
- Tijekom poziva možete sakriti zaslon poziva i pristupiti drugim aplikacijama tako da se vratite na prethodni zaslon ili početni zaslon s pomoću trenutnog načina navigacije. Da biste se vratili na zaslon poziva, dodirnite zelenu traku na statusnoj traci.
- Dodirnite  kako biste prekinuli poziv.






Poruke

Slanje poruka i upravljanje porukama

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju usluge razmjene SMS poruka.

Možete slati i primati poruke koje sadržavaju tekst, emojije, slike, zvučne datoteke itd. Također možete upravljati porukama u popisu poruka.


Slanje poruka

- 1 Otvorite aplikaciju  **Poruke** i dodirnite .
- 2 Unesite sadržaj svoje poruke na zaslonu **Nova poruka**. Dodirnite  kako biste dodali druge vrste sadržaja, na primjer slike i zvučne datoteke.
- 3 U okviru za primatelja dodirnite , odaberite kontakte ili skupine kontakata i zatim dodirnite .


Za slanje skupne poruke onima koji se ne nalaze na popisu kontakata dodirnite prazno područje u okviru za primatelja i unesite broj telefona primatelja. Kada završite s unosom brojeva telefona, na tipkovnici dodirnite tipku Enter.

4 Nakon što završite s uređivanjem dodirnite  kako biste poslali poruku.

Spremanje skice poruke

Na zaslonu aplikacije **Nova poruka** dodirnite  da biste spremili skicu poruke.


Odustajanje od slanja poruke

Na zaslonu **Poruke** idite u  > **Postavke** > **Napredno** i omogućite **Poruke o povlačenju**.

Nakon što pošaljete poruku, imate šest sekundi da odustanete od njezina slanja tako da dva puta dodirnete poruku.

Prikaz poruka i odgovaranje na njih



1 Na zaslonu aplikacije **Poruke** odaberite kontakt radi prikaza vašeg razgovora.

2 Da biste odgovorili na poruku, unesite sadržaj svoje poruke u tekstni okvir, a zatim dodirnite .

Nove se poruke prikazuju u ploči za obavijesti u obliku naslovnih obavijesti i tamo ih možete dodirnuti kako biste odgovorili na njih.



Označavanje poruka kao pročitanih

Poruke možete označiti kao pročitane na bilo koji od sljedećih načina:

- Nove se poruke prikazuju u ploči za obavijesti u obliku naslovne obavijesti i tamo ih možete označiti kao pročitane.
- Na zaslonu aplikacije **Poruke** kliznite ulijevo na poruci koju želite označiti kao pročitano, a zatim dodirnite .
- Na zaslonu aplikacije **Poruke** idite u  > **Označi sve kao pročitano**.

Brisanje poruke

Poruke možete izbrisati na bilo koji od sljedećih načina:

- Na zaslonu aplikacije **Poruke** poruku koju želite izbrisati kliznite ulijevo, zatim dodirnite .
- Dodirnite i držite poruku, odaberite nekoliko poruka koje želite izbrisati, zatim dodirnite . Izbrisane poruke ne mogu se obnoviti.

Filtriranje i blokiranje neželjenih poruka

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju ovu značajku.

Postavite različita pravila blokiranja, na primjer popis zabranjenih kontakata, kako biste blokirali poruke s ciljem prodaje, prijevare i druge vrste neželjenih poruka.

Blokiranje neželjenih poruka

Idite u  **Poruke** >  > **Blokirano** >  i postavite pravila blokiranja.




Također možete otići u  **Upravitelj tableta** > **Blokirano** >  kako biste postavili pravila blokiranja.

Blokiranje poruka s određenih brojeva

1 Idite u  **Poruke** >  > **Blokirano** >  > **Popis zabranjenih**

2 Dodirnite  i dodajte brojeve koje želite blokirati. Sve će SMS i MMS poslane s tih brojeva biti blokirane.

Blokiranje poruka koje sadržavaju određene ključne riječi

1 Idite u  **Poruke** >  > **Blokirano** >  > **Popis zabranjenih ključnih riječi**.

2 Dodirnite  i dodajte ključne riječi za filtriranje. Sve će poruke koje sadržavaju te ključne riječi biti blokirane.

Postavite želite li primati obavijesti za blokirane poruke

Idite u  **Poruke** >  > **Blokirano** >  > **Primi obavijesti** i postavite želite li primati obavijesti kada se blokiraju poruke.

Kalendar

Dodavanje događaja i upravljanje njima

Događaji vam pomažu pri planiranju aktivnosti i upravljanju njima u svakodnevnom i poslovnom životu. To uključuje prisustvovanje poslovnim sastancima, dogovaranje društvenih okupljanja i otplate kreditnom karticom. Možete dodavati događaje i postavljati podsjetnike koji će vam pomoći unaprijed organizirati raspored.

Stvaranje događaja



1 Otvorite  **Kalendar** i dodirnite .

2 Unesite pojedinosti o događaju poput naslova, lokacije te početka i završetka događaja.


3 Dodirnite **Dodaj podsjetnik** za postavljanje vremena podsjetnika za događaj.

4 Dodirnite  za spremanje događaja.


Uvoz podsjetnika za sastanke

- 1 Idite u  **Kalendar** >  > **Upravljač računima**.
- 2 Dodirnite **Dodaj račun**, zatim slijedite upute na zaslonu za dodavanje poslovnih poruka e-pošte (sa svog računa za Exchange) u svoj kalendar kako biste vidjeli podsjetnike za sastanke.

Pretraživanje događaja



- 1 Na zaslonu aplikacije **Kalendar** dodirnite .
- 2 Unesite ključne riječi svog događaja u okvir za pretraživanje, npr. naslov i lokaciju.

Dijeljenje događaja

- 1 Na zaslonu aplikacije **Kalendar** dodirnite događaj na kalendaru ili pod rasporedom.
- 2 Dodirnite  i slijedite upute na zaslonu kako biste podijelili događaj na koji god način želite.

Brisanje događaja



Događaje možete izbrisati na sljedeće načine:

- Na zaslonu **Kalendar** dodirnite događaj koji želite izbrisati i dodirnite .
- Na zaslonu **Raspored** dodirnite i držite događaj, odaberite događaje koje želite izbrisati, a zatim dodirnite .

Postavljanje obavijesti kalendara

Odredite vrstu obavijesti kalendara prema vlastitim potrebama. Možete postaviti obavijesti u statusnoj traci, naslovne obavijesti, zvukovne obavijesti i više.

Također možete promijeniti zadano vrijeme podsjetnika kako biste odredili vrijeme kada vam uređaj šalje podsjetnik.

- 1 Idite u aplikaciju  **Kalendar** >  > **Postavke**.
- 2 U postavkama podsjetnika postavite **Zadano vrijeme podsjetnika** i **Vrijeme podsjetnika za cjelodnevne događaje**.
- 3 Dodirnite **Obavijesti** i omogućite **Dozvoli obavijesti**. Zatim slijedite upute na zaslonu za postavljanje vrste obavijesti.

Prilagodba prikaza kalendara

U postavkama prikaza kalendara postavite početni dan tjedna, odredite želite li da se prikazuje broj tjedna i više toga.

- 1 Idite u aplikaciju  **Kalendar** >  > **Postavke**.
- 2 Postavite početni dan tjedna, odredite želite li da se prikazuje broj tjedna i više toga.



Postavljanje zamjenskih kalendara

Postavite prikaz drugih kalendara u aplikaciji Kalendar, na primjer kineskog lunarnog kalendara ili islamskog kalendara.

Idite u  **Kalendar** >  > **Postavke** > **Izmijeni kalendar** i odaberite drugi kalendar.




Prikaz državnih/regionalnih praznika

Odaberite prikaz nacionalnih/regionalnih praznika u kalendaru kako biste jednostavnije isplanirali putovanja.

- 1 Idite u aplikaciju  **Kalendar** >  > **Postavke** > **Nacionalni/regionalni praznici**.
- 2 Uključite prekidač države/regije i uređaj će automatski preuzeti informacije o praznicima u toj državi/regiji i prikazati ih u aplikaciji Kalendar.

Sat

Alarm

- 1 Idite u  **Sat** > **Alarm**, dodirnite  i postavite vrijeme.
- 2 Odaberite zvuk za alarm. Zvuk će se reproducirati kada ga odaberete. Glasnoću možete prilagoditi gumbima za glasnoću.
- 3 Postavite sljedeće opcije kako želite:
 - ponovi
 - trajanje zvonjave
 - trajanje odgode
 - oznaka.
- 4 Kada završite, dodirnite .

Preinačavanje ili brisanje alarma

Dodirnite postojeći alarm kako biste ga preinačili ili izbrisali.

Odgoda alarma

Ako ne želite ustati kada se uključi alarm, jednostavno dodirnite gumb za odgodu alarma ili pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

Duljina odgode alarma postavlja se pri izradi alarma.




Isključivanje alarma

Kada se uključi alarm, kliznite ulijevo ili udesno na gumbu koji se prikazuje na dnu zaslona kako biste ga isključili.




Mjerač vremena i štoperica

Mjerač vremena možete upotrebljavati za odbrojavanje od određenog trenutka. Također možete upotrebljavati štopericu za mjerenje trajanja događaja.

Brojač vremena


Idite u  **Sat** > **Mjerač vremena**, postavite trajanje i dodirnite  za pokretanje mjerača vremena. Da biste ga zaustavili, dodirnite .

Štoperica

Idite u  **Sat** > **Štoperica** i dodirnite  za pokretanje štoperice. Da biste je zaustavili, dodirnite .

Prikaz vremena u gradovima diljem svijeta

Upotrijebite aplikaciju **Sat** kako biste vidjeli lokalno vrijeme u raznim vremenskim zonama diljem svijeta.

Idite u  **Sat** > **Svjetski sat**, dodirnite  i unesite ime grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Bilješke





Upravljanje aplikacijom Bilješke


Stavke u aplikaciji Bilješke možete razvrstati prema kategoriji i staviti u različite mape, izbrisati neželjene stavke i dijeliti stavke s drugim ljudima.

Pri pregledavanju popisa stavaka ili pojedinačne stavke u aplikaciji Bilješke dodirnite statusnu traku na vrhu zaslona za brz povratak na prvu stavku ili na početak stavke koju trenutačno pregledavate.

Izrada bilježaka

Izradite bilješke kako biste zapisali svoje misli i stvari koje vas nadahnjuju.

- 1 Idite u aplikaciju  **Bilješke** > **Bilješke** i zatim dodirnite .
- 2 Unesite naziv i sadržaj bilješke.
- 3 Dodirnite  ako u bilješku želite umetnuti sliku. Dodirnite i držite sliku, a zatim je povucite na željeni položaj u bilješki.
- 4 Ako svoje bilješke želite organizirati za jednostavniji pristup i pregled, dodirnite  kako biste bilješki nakon dovršavanja dodali oznaku.

5 Dodirnite  za spremanje bilješke.

Izrada podsjetnika

Izradite podsjetnike i postavite im vrijeme kako bi vas uređaj podsjetio na zadatke koje trebate dovršiti.

Ako postavite vrijeme, uređaj će vam u zadano vrijeme poslati obavijest s podsjetnikom.

1 Idite u  **Bilješke** > **Podsjetnik**, a zatim dodirnite .

2 Unesite podsjetnik.



3 Dodirnite , postavite vrijeme podsjetnika, a zatim dodirnite **U REDU**.

4 Dodirnite **Spremi**.

Razvrstavanje stavaka aplikacije Bilješke prema kategoriji


Razvrstajte stavke aplikacije Bilješke kako biste ih mogli jednostavnije pronaći. Bilješke različitih kategorija prikazuju se u različitim bojama.

Stavke aplikacije Bilješke možete razvrstati na jedan od sljedećih načina:

- Na zaslonu **Sve bilješke** ili **Sve obaveze** kliznite ulijevo na stavci, dodirnite , a zatim odaberite kategoriju.
- Dodirnite i držite bilješku ili obavezu, odaberite one koje želite staviti pod istu kategoriju, a zatim dodirnite  da biste odabrali kategoriju.



Dijeljenja stavaka aplikacije Bilješke

Stavke aplikacije Bilješke možete dijeliti kao tekstne datoteke ili slike.


Na zaslonu **Sve bilješke** ili **Sve obaveze** dodirnite stavku koju želite podijeliti, dodirnite , a zatim slijedite upute na zaslonu za dijeljenje.

Brisanje stavaka aplikacije Bilješke

Stavke u bilješkama možete izbrisati na jedan od sljedećih načina:





- Na zaslonu **Sve bilješke** ili **Sve obaveze** kliznite ulijevo s bilješkom ili podsjetnikom, a zatim dodirnite  za brisanje.
- Dodirnite i držite bilješku ili podsjetnik koji želite izbrisati, odaberite ili povucite potvrdne okvire bilo kojih drugih bilježaka ili podsjetnika koje želite izbrisati, a zatim dodirnite .

Za vraćanje izbrisane stavke aplikacije Bilješke dodirnite **Sve bilješke** ili **Sve obaveze**, u opciji


Nedavno izbrisano odaberite stavku koju želite vratiti, a zatim dodirnite .

Snimač zvuka




Snimač zvuka

- 1 U mapi **Alati** otvorite aplikaciju  **Snimač zvuka** i dodirnite  za početak snimanja.
 - 2 Tijekom snimanja možete dodirnuti  za dodavanje oznake.
 - 3 Kada završite, dodirnite  za završetak snimanja.
 - 4 Možete i dodirnuti i držati snimku zvuka, a zatim je podijeliti, preimenovati ili izbrisati.
- Snimke zvuka spremaju se u **Datoteke > Kategorije > Unut. memor. > Sounds**.




Reprodukcija snimke zvuka

Snimljene datoteke navedene su na početnom zaslonu aplikacije  **Snimač zvuka**. Dodirnite snimku zvuka kako biste je reproducirali.



Na zaslonu za reprodukciju snimke zvuka možete učiniti nešto od sljedećeg:

- Dodirnite  za preskakanje utišanih dijelova.
- Dodirnite  za prilagodbu brzine reprodukcije.
- Dodirnite  za dodavanje oznake.
- Dodirnite oznaku kako biste je preimenovali.

Uređivanje snimke zvuka

- 1 Na početnom zaslonu aplikacije  **Snimač zvuka** dodirnite snimku zvuka.
- 2 Dodirnite  za prikaz valnog oblika snimke zvuka.
- 3 Povucite trake početka i završetka snimke kako biste prilagodili duljinu isječka. Približite prste na valnom obliku kako biste povećali ili smanjili prikaz i preciznije prilagodili duljinu isječka.
- 4 Dodirnite  i odaberite opciju **Zadrži odabrani dio** ili **Izbriši odabrani dio**.

Dijeljenje snimaka


- 1 Na početnom zaslonu aplikacije  **Snimač zvuka** dodirnite snimku koju želite podijeliti kako biste je reproducirali.
- 2 Idite u  > **Dijeli**.
- 3 Odaberite željeni način dijeljenja i slijedite upute na zaslonu kako biste podijelili snimku.

E-pošta

Dodavanje računa e-pošte


Dodajte račun e-pošte u aplikaciji **E-pošta** kako biste uređaj mogli upotrijebiti za jednostavan pristup e-pošti u bilo kojem trenutku.

Dodavanje osobnog računa za e-poštu

- 1 Otvorite aplikaciju  **E-pošta** na uređaju i odaberite jednog od dostupnih davatelja usluge poštanskog sandučića ili dodirnite **Ostalo**.
- 2 Unesite adresu e-pošte i lozinku, dodirnite **Prijava** i slijedite upute na zaslonu kako biste konfigurirali postavke poslužitelja. Sustav će se automatski povezati s poslužiteljem i provjeriti postavke poslužitelja.

Dodavanje računa za sustav Exchange






Microsoft Exchange omogućuje digitalnu razmjenu poruka unutar tvrtke. Ako e-pošta vaše tvrtke upotrebljava poslužitelje sustava Exchange, na svom se uređaju možete prijaviti na svoj račun poslovne e-pošte.

- 1 Obratite se administratoru poslužitelja e-pošte tvrtke kako biste dobili naziv domene, adresu poslužitelja, broj priključka i vrstu zaštite.
- 2 Otvorite aplikaciju  **E-pošta** i odaberite **Exchange**.
- 3 Unesite adresu e-pošte, korisničko ime i lozinku.
- 4 Dodirnite **Ručno postavljanje**. Na zaslonu **Postavljanje računa** postavite parametre kao što su naziv domene e-pošte, adresa poslužitelja, broj priključka i vrsta zaštite.
- 5 Dodirnite opciju **Dalje**, zatim slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili konfiguraciju. Sustav će se automatski povezati s poslužiteljem i provjeriti postavke poslužitelja.


Slanje e-pošte

Odaberite račun e-pošte i napišite e-poruke kako biste ih poslali na adrese e-pošte primatelja.

Pošaljite e-poštu




- 1 Otvorite aplikaciju  **E-pošta** i dodirnite .
- 2 Unesite adresu e-pošte primatelja ili dodirnite  za odabir kontakta ili skupine, a zatim dodirnite .
- 3 Dodajte adrese primatelja kojima želite poslati CC ili BCC e-pošte. Ako imate više od jednog računa e-pošte, morat ćete odabrati adresu e-pošte s koje želite poslati e-poštu.
- 4 Sastavite e-poštu i unesite predmet, zatim dodirnite .

Spremanje e-poruke kao skice



Na zaslону **Nova poruka** unesite adresu e-pošte primatelja, predmet ili sadržaj e-poruke i dodirnite  za spremanje e-poruke kao skice.

Idite u **Pristigla pošta** > **Prikaži sve mape** > **Skice** za prikaz skica e-poruka.

Odgovaranje na e-poštu



- 1 Na zaslону **Pristigla pošta** otvorite e-poštu na koju želite odgovoriti.
- 2 Dodirnite  kako biste odgovorili isključivo pošiljatelju e-pošte ili dodirnite  kako biste odgovorili svima u razgovoru.
- 3 Nakon sastavljanja odgovora dodirnite .

Postavljanje automatskih odgovora za račun u aplikaciji Exchange

- 1 Idite u  **E-pošta** >  > **Postavke**.
- 2 Odaberite račun u aplikaciji Exchange za koji želite postaviti automatske odgovore, dodirnite **Automatski odgovori** i uključite prekidač **Automatski odgovori**.
- 3 Postavite vrijeme ili sadržaj automatskog odgovora i dodirnite **Gotovo**.

Postavljanje obavijesti za e-poštu



Postavite način obavještavanja za e-poštu u skladu sa svojim potrebama.

- 1 Idite u  **E-pošta** >  > **Postavke** > **Općenito** > **Obavijesti** i omogućite opciju **Dozvoli obavijesti**.
- 2 Odaberite račun e-pošte za koji želite postaviti obavijesti, uključite prekidač **Dozvoli obavijesti**, a zatim odaberite način obavještavanja.

Prikaz e-pošte i upravljanje njome

Primajte, pregledavajte i upravljajte svojim e-porukama u ulaznoj pošti.

Pregled e-pošte


- 1 Otvorite aplikaciju  **E-pošta** i kliznite prema dolje na zaslону **Pristigla pošta** kako biste osvježili popis e-pošte.
Ako imate više računa e-pošte, dodirnite **Pristigla pošta** i odaberite račun e-pošte koji želite pregledati.
- 2 Otvorite e-poštu, zatim pregledajte, odgovorite na e-poštu, preusmjerite je ili izbrišite.
Ako e-poštom dobijete obavijest o važnom događaju, dodirnite  > **Dodaj u kalendar** za uvoz događaja u kalendar.
- 3 Kliznite ulijevo ili udesno kako biste pregledali sljedeću ili prethodnu e-poštu.

Organizacija e-pošte prema predmetu

Na zaslonu **Pristigla pošta** idite u  > **Postavke** > **Općenito** i omogućite **Organiziraj prema predmetu**.

Sinkronizacija e-pošte


Kada se omogući automatska sinkronizacija e-pošte, e-pošta na vašem uređaju automatski će se sinkronizirati s e-poštom na poslužitelju e-pošte.

- 1 Na zaslonu **Pristigla pošta** idite u  > **Postavke**.
- 2 Dodirnite račun za koji želite sinkronizirati e-poštu, a zatim uključite prekidač **Sinkroniziraj e-poštu**.
- 3 Dodirnite **Raspored sinkroniziranja** za postavljanje automatskog razdoblja sinkronizacije.

Pretraživanje e-pošte

Na zaslonu **Pristigla pošta** dodirnite okvir za pretraživanje i zatim unesite ključne riječi kao što je predmet ili sadržaj e-pošte.



Brisanje e-pošte

Na zaslonu **Pristigla pošta** dodirnite i držite e-poštu koju ćete izbrisati, odaberite potvrđne okvire sve ostale e-pošte koju želite izbrisati i dodirnite .

Upravljanje računima e-pošte

Dodajte više računa e-pošte kako biste njima mogli upravljati u isto vrijeme.

Dodavanje računa e-pošte

- 1 Idite u  **E-pošta** >  > **Postavke** > **Dodaj račun**.
- 2 Odaberite postojećeg davatelja usluge e-pošte ili dodirnite **Ostalo**, zatim slijedite upute na zaslonu kako biste dodali račun e-pošte. Ponovite za svaki račun koji želite dodati.

Prebacivanje između računa e-pošte

Na zaslonu **Pristigla pošta** dodirnite **Pristigla pošta** i odaberite račun e-pošte koji želite upotrebljavati.

Promjena naziva računa i potpisa

Na zaslonu **Pristigla pošta** idite u  > **Postavke** i odaberite račun. Zatim možete postaviti ili promijeniti **Naziv računa**, **Potpis** i **Zadani račun**.

Odjava iz računa e-pošte



Na zaslonu **Pristigla pošta** idite u  > **Postavke**, odaberite račun i dodirnite **Brisanje računa**.

Upravljanje VIP kontaktima





Važni kontakti e-pošte mogu se dodati kao VIP kontakti. E-pošta od VIP kontakata automatski će se pohraniti u VIP pristiglu poštu.

Dodavanje VIP kontakta

VIP kontakte možete dodati na sljedeća dva načina:

- Idite u  **E-pošta** >  > **Postavke** > **VIP kontakti**. Na zaslону **VIP popis** idite u **Dodaj** > **Stvori** ili dodirnite opciju **Dodaj iz kontakata**, a zatim slijedite upute na zaslону.
- Otvorite e-poruku, dodirnite naziv računa pošiljatelja ili primatelja, zatim dodirnite opciju **Dodaj na VIP popis**.

Brisanje VIP kontakta

- 1 Idite u  **E-pošta** >  > **Postavke** > **VIP kontakti**.
- 2 Na zaslону aplikacije **VIP popis** dodirnite .
- 3 Odaberite VIP kontakt koji će se izbrisati i zatim dodirnite .


Kalkulator

Kalkulator

Upotrijebite kalkulator na svom uređaju za obavljanje osnovnih matematičkih operacija i izračunavanje eksponencijalnih, logaritamskih i trigonometrijskih funkcija.

Uporaba osnovnog kalkulatora


Kalkulator možete otvoriti na jedan od sljedećih načina:




- Pronađite aplikaciju **Kalkulator** u mapi **Alati**.
- Kliznite prema gore s dna zaključanog zaslona kako bi se prikazala ploča s prečacima i dodirnite  za otvaranje kalkulatora.

Uporaba znanstvenog kalkulatora

Otvorite kalkulator i postavite svoj uređaj u pejzažno usmjerenje.

Kopiranje, brisanje ili uklanjanje brojeva

- Kopiranje rezultata izračuna: Dodirnite i držite rezultat izračuna, dodirnite **Kopiraj**, zatim zalijepite rezultat na neko drugo mjesto, npr. u bilješku ili poruku.
- Brisanje posljednje brojke: dodirnite .


- Čišćenje zaslona: dodirnite . Također možete dodirnuti  za brisanje zaslona nakon što dodirnete  za dovršavanje izračuna.

Aplikacija blizanac

Aplikacija blizanac

Aplikacija blizanac omogućuje vam istovremenu prijavu na dva računa određene aplikacije bez nepotrebnog prebacivanja između računa kako biste mogli odvojiti poslovni i privatni život.

 **Aplikacija blizanac** može se upotrebljavati samo za određene aplikacije.

- 1 Idite u  **Postavke** > **Aplikacije** > **Aplikacija blizanac** i uključite prekidač za aplikaciju za koju želite izraditi blizanca.
- 2 Na početnom zaslonu prikazat će se dvije ikone iste aplikacije kako biste se istovremeno mogli prijaviti u zasebne račune.
- 3 Za onemogućivanje Aplikacije blizanca dodirnite i držite dupliciranu verziju aplikacije i zatim dodirnite **Izbriši**. Svi podaci aplikacije blizanca izbrisat će se.


Brzo pristupanje često upotrebljavanim značajkama aplikacija


Brzo pristupanje često upotrebljavanim značajkama aplikacija

Možete pristupiti često upotrebljavanim značajkama određenih aplikacija iz ikona aplikacije na početnom zaslonu, a čak i dodavati prečace za te značajke na početni zaslon.

Brzo pristupanje često upotrebljavanim značajkama aplikacija

Dodirnite i držite ikonu aplikacije sve dok se ne prikaže skočni izbornik. Zatim dodirnite često upotrebljavanu značajku kako biste joj pristupili.

Primjerice, dodirnite i držite ikonu , zatim dodirnite način snimanja u skočnom izborniku kako biste mu pristupili.

 Ako se nakon što dodirnete i držite ikonu aplikacije ne prikaže skočni izbornik, aplikacija ne podržava ovu značajku.


Dodavanje često upotrebljvanih značajki aplikacija na početni zaslon

Dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom zaslonu za prikazivanje skočnog izbornika. Dodirnite i držite željenu značajku i povucite je na početni zaslon za stvaranje prečaca.

Upravitelj tableta

Čišćenje

Možete upotrebljavati opciju **Čišćenje** u aplikaciji **Upravitelj tableta** za skeniranje suvišnih ili velikih datoteka kao što su višak iz aplikacije, neželjeni instalacijski paketi, podaci iz aplikacije WeChat itd. Nakon što ih aplikacija otkrije, možete odabrati želite li izbrisati predložene datoteke.

- 1 Otvorite  **Upravitelj tableta**, a zatim dodirnite **Čišćenje**.
- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Očisti** nakon svake stavke i izbrišite datoteke koje ne trebate.


Čišćenje dupliciranih datoteka

Upravitelj tableta može prepoznati duplicirane datoteke na vašem uređaju.

Na zaslonu **Čišćenje** dodirnite **Duplicirane datoteke**, zatim odaberite neželjene datoteke kako biste ih izbrisali.

Upravljanje potrošnjom podataka

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju ovu značajku.

Otvorite aplikaciju  **Upravitelj tableta** i dodirnite **Korištenje podataka** za pregled uporabe podataka i upravljanje pristupom mreži.

Pregledavanje i upravljanje aplikacijama koje troše puno podataka


- 1 Odabirom stavke **Upotreba podataka ovog mjeseca** na zaslonu Korištenje podataka možete usporediti koliko podataka troše aplikacije koje upotrebljavate.
- 2 Dodirnite aplikaciju koja troši puno podataka kako biste za nju ograničili potrošnju mobilnih podataka, podataka u roamingu i pozadinskih podataka.

Pregledavanje i postavljanje dozvole za pristup mreži određene aplikacije

Na zaslonu Korištenje podataka dodirnite **Mrežni pristup** i promijenite postavke za aplikacije koje troše velike količine podataka (na primjer aplikacije za reprodukciju videozapisa) kako biste ih mogli upotrebljavati samo kada ste povezani s Wi-Fi mrežom.

Omogućivanje ili onemogućivanje značajke Pametna ušteda potrošnje podataka

Omogućite značajku Pametna ušteda potrošnje podataka kako biste aplikacijama zabranili korištenje mobilnih podataka u pozadini.

- 1 Na zaslonu Korištenje podataka dodirnite i omogućite značajku **Pametna ušteda potrošnje podataka**. Ikona  tada će se prikazati u statusnoj traci.
- 2 Ako određenim aplikacijama želite omogućiti neograničen pristup podacima čak i kada su pokrenute u pozadini, uključite prekidače za te aplikacije.

Dodavanje podsjetnika o potrošnji mobilnih podataka

Dodajte podatkovne tarife za SIM kartice i u aplikaciju Optimizator dodajte podsjetnike o potrošnji kako bi vam slala obavijesti o potrošnji podataka.

- 1 Na zaslonu potrošnja podataka idite u **Više postavki podataka** > **Mjesečno podatkovno ograničenje** i slijedite upute na zaslonu za dodavanje podatkovne tarife.
- 2 Na zaslonu **Više postavki podataka** dodirnite **Podsjetnici o upotrebi**. Tamo možete odrediti želite li primati obavijest ili onemogućiti mobilne podatke kada dosegnete mjesečno ograničenje mobilnih ili roaming podataka.
- 3 Na zaslonu **Više postavki podataka** možete postaviti prikaz količine iskorištenih podataka kada je zaslon zaključan.

Filtriranje i blokiranje neželjenih poziva

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.






Postavite različita pravila blokiranja poziva s ciljem prodaje, prijave i drugih vrsta neželjenih poziva.

Filtriranje neželjenih poziva




- 1 Idite u  **Telefon** >  > **Blokirano** >  i postavite pravila blokiranja.
Druga je mogućnost otići u  **Upravitelj tableta** > **Blokirano** >  za postavljanje pravila blokiranja.
- 2 Dodirnite **Pravila blokiranja poziva** i uključite prekidače odgovarajućih pravila blokiranja.

Blokiranje dolaznih poziva s određenih brojeva

Dolazne pozive s određenih brojeva možete blokirati na jedan od sljedećih načina:

- Idite u  **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Popis zabranjenih**, dodirnite , a zatim dodajte telefonske brojeve koje želite blokirati.
- Na zaslonu **Telefon** dodirnite karticu **Kontakti** na dnu, dodirnite kontakt koji želite blokirati i zatim idite u  > **Dodaj kontakt u blokirane**.

Postavljanje odabira o obavijestima za blokirane pozive

Idite u  **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Primi obavijesti** i postavite odabir o obavijestima za blokirane pozive.

Filtriranje i blokiranje neželjenih poruka

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju ovu značajku.

Postavite različita pravila blokiranja, na primjer popis zabranjenih kontakata, kako biste blokirali poruke s ciljem prodaje, prijave i druge vrste neželjenih poruka.

Blokiranje neželjenih poruka

Idite u  **Poruke** >  > **Blokirano** >  i postavite pravila blokiranja.




Također možete otići u  **Upravitelj tableta** > **Blokirano** >  kako biste postavili pravila blokiranja.

Blokiranje poruka s određenih brojeva

1 Idite u  **Poruke** >  > **Blokirano** >  > **Popis zabranjenih**

2 Dodirnite  i dodajte brojeve koje želite blokirati. Sve će SMS i MMS poslana s tih brojeva biti blokirane.

Blokiranje poruka koje sadržavaju određene ključne riječi

1 Idite u  **Poruke** >  > **Blokirano** >  > **Popis zabranjenih ključnih riječi**.

2 Dodirnite  i dodajte ključne riječi za filtriranje. Sve će poruke koje sadržavaju te ključne riječi biti blokirane.

Postavite želite li primati obavijesti za blokirane poruke

Idite u  **Poruke** >  > **Blokirano** >  > **Primi obavijesti** i postavite želite li primati obavijesti kada se blokiraju poruke.

Optimizacija jednom dodirom

Upotrijebite značajku **OPTIMIZIRAJ** alata **Upravitelj tableta** kako biste svoj uređaj održali u optimalnom stanju.

1 Otvorite aplikaciju  **Upravitelj tableta** i dodirnite **OPTIMIZIRAJ**.

2 Rezultati i preporuke prikazat će se po dovršetku optimizacije.

Phone Clone



Phone Clone

Phone Clone vam omogućuje da brzo i lako prenesete sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i videozapise) sa starog uređaja na novi.





Kloniranje podataka s Android uređaja

1 Na novom uređaju otvorite aplikaciju  **Phone Clone**. Možete i otići u  **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Phone Clone**, dodirnuti **Ovo je novi telefon**, a zatim dodirnuti **Huawei** ili **Drugi Android uređaj**.

2 Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje i instalaciju aplikacije **Phone Clone** na starom uređaju.

- 3 Na starom uređaju otvorite  **Phone Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari telefon**. Slijedite upute na zaslonu kako biste stari uređaj povezali s novim uređajem skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
 - 4 Na starom uređaju odaberite podatke koje želite klonirati i zatim dodirnite **Prenesi** kako biste započeli kloniranje.
-  Aplikacija Phone Clone dostupna je na uređajima s verzijom 4.4 ili novijim verzijama operacijskog sustava Android.

Kloniranje podataka s iPhonea ili iPada

- 1 Na novom uređaju otvorite aplikaciju  **Phone Clone**. Možete i otići u  **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Phone Clone**, dodirnuti **Ovo je novi telefon**, a zatim dodirnuti **iPhone/iPad**.
 - 2 Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje i instalaciju aplikacije **Phone Clone** na starom uređaju.
 - 3 Na starom uređaju otvorite  **Phone Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari telefon**. Slijedite upute na zaslonu kako biste stari uređaj povezali s novim uređajem skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
 - 4 Na starom uređaju odaberite podatke koje želite klonirati i zatim slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili kloniranje podataka.
-  Aplikacija Phone Clone dostupna je na uređajima s verzijom 8.0 ili novijim verzijama operacijskog sustava iOS.

HiSuite

Uvod u značajku HiSuite

Huawei **HiSuite** alat je za osobno računalo namijenjen upravljanju pametnim uređajima tvrtke Huawei sa sustavom Android (uključujući telefone i tablete).

Nakon što **HiSuite** instalirate na računalo, moći ćete upravljati podacima kao što su kontakti, poruke, slike, videozapisi i aplikacije, izraditi sigurnosne kopije podataka i vratiti podatke na uređaj te ažurirati uređaj na najnoviju verziju.

- 1 Posjetite službeno mrežno mjesto tvrtke Huawei na računalo, pretražite značajku **HiSuite**, a zatim preuzmite i instalirajte najnoviju verziju značajke **HiSuite**.
- 2 Za povezivanje uređaja s računalom upotrijebite USB kabel. Kada se na uređaju prikaže dijaloški okvir **Upotreba USB-a za**, odaberite **Prijenos datoteka**.
- 3 Na računalo otvorite značajku **HiSuite** i postavite USB kabel kao način povezivanja. Zatim slijedite upute na zaslonu za uspostavu veze između uređaja i računala.


Sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka aplikacijom HiSuite

Nakon što instalirate aplikaciju **HiSuite** na svoje računalo i povežete računalo sa svojim uređajem, možete upotrebljavati aplikaciju **HiSuite** za sigurnosno kopiranje svojih podataka

(kao što su kontakti, poruke, zapisnici poziva, fotografije, videozapisi, zvučne datoteke i dokumenti) sa svog uređaja na računalo. Podatke na svom uređaju također možete vratiti sa svog računala.

Sigurnosno kopiranje podataka na računalo

- 1 Na početnoj stranici aplikacije **HiSuite** kliknite na opciju **Sigurnosna kopija**.
- 2 Odaberite stavke koje želite sigurnosno kopirati.
- 3 Kliknite na opciju **Sigurnosna kopija**, slijedite upute na zaslonu kako biste postavili lozinku i podsjetnik za lozinku te potvrdite unesene postavke. Sigurnosnu kopiju podataka nećete moći vratiti ako zaboravite lozinku.
- 4 **HiSuite** će zatim izraditi sigurnosnu kopiju odabranih podataka. USB kabel mora ostati povezan tijekom sigurnosnog kopiranja podataka.
- 5 Kliknite na **Gotovo** kada se svi podaci sigurnosno kopiraju.

Podaci sigurnosne kopije spremaju se na računalo na lokaciji **C:\Users\User name \Documents\Hisuite\backup** prema zadanim postavkama. Za promjenu direktorija na računalo idite u  > **Postavke** > **Sigurnosna kopija**.


Vraćanje podataka

- 1 Na početnoj stranici aplikacije **HiSuite** kliknite na opciju **Vrati**.
- 2 Kliknite na **Sigurnosne kopije**, odaberite stavke koje želite vratiti na svoj uređaj, a zatim kliknite na **Vrati**.
- 3 Unesite lozinku za pristup podacima sigurnosne kopije i kliknite na **U redu**.
- 4 **HiSuite** će zatim vratiti odabrane stavke. USB kabel mora ostati povezan tijekom vraćanja podataka.
- 5 Kliknite na **Gotovo** kada se svi podaci uspješno vrate.

Ažuriranje ili vraćanje sustava aplikacijom HiSuite

Nakon što na računalo instalirate aplikaciju **HiSuite** i računalo povežete sa svojim uređajem, aplikaciju **HiSuite** možete upotrebljavati za ažuriranje sustava svog uređaja.

Ažuriranje sustava

-  Tijekom ažuriranja sustava mogu vam se izbrisati osobni podaci. Preporučuje se da prije ažuriranja uređaja sigurnosno kopirate svoje podatke.
- Pobrinite se da razina napunjenosti uređaja nije manja od 20 % i nemojte odspajati USB kabel tijekom cijelog postupka ažuriranja. Nemojte isključiti ili ponovno pokrenuti uređaj ili izvaditi ili umetnuti memorijsku karticu.
- Neke aplikacije treće strane, kao što su aplikacije za internetsko bankarstvo i igre, možda nisu kompatibilne s najnovijom verzijom sustava. Možda će potrajati dok razvojni inženjeri aplikacije ne izdaju kompatibilnu verziju aplikacije.

Na početnoj stranici aplikacije **HiSuite** kliknite na **Ažuriranje sustava**. Ako se otkrije nova verzija, prikazat će se broj verzije na koji možete kliknuti kako biste započeli ažuriranje sustava.

Kada se postupak ažuriranja završi, vaš će se uređaj automatski ponovno pokrenuti.

Savjeti

Savjeti



Savjeti vam nude mnoštvo informacija kako biste se brzo mogli upoznati s uređajem i upotrijebiti ga na najbolji mogući način. U aplikaciji **Savjeti** možete pronaći i mnogobrojne korisničke priručnike za upute s više pojedinosti.


- Živopisne kartice: Pregledajte kartice sa sadržajem koji se lako čita i kratkim videoisječkom ili slikom kako biste se brzo upoznali sa svim najkorisnijim značajkama uređaja. Kartice se kategoriziraju na način koji vam omogućuje da izravno prijedete na kategoriju koja vas zanima.
- Korisnički priručnici: Pronađite detaljne upute u sveobuhvatnim korisničkim priručnicima.
- Isprobavanje mogućnosti: U određenim je karticama dostupan gumb **Probaj sada** kako biste odmah mogli isprobati određenu značajku.

Postavke

Pretraživanje stavki u Postavkama

Pretraživanje stavki u postavkama

Dosta vam je kopanja po postavkama? Jednostavno ih pretražite s pomoću okvira za pretraživanje.


- Kliznite prema dolje sa sredine zaslona za prikaz okvira za pretraživanje. Unesite naziv postavke da biste dobili rezultate pretraživanja.
- Otvorite  **Postavke** i unesite naziv postavke u okvir za pretraživanje na vrhu zaslona da biste dobili rezultate pretraživanja.


Wi-Fi


Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Povezivanjem s internetom putem Wi-Fi veze možete znatno uštedjeti na potrošnji mobilnih podataka. Možete omogućiti i sigurnosno praćenje Wi-Fi-ja kako biste izbjegli riskantne pristupe točke i osigurali siguran pristup internetu.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

 Budite posebno pažljivi kada se povezujete sa slobodnom javnom Wi-Fi pristupnom točkom kako biste izbjegli sigurnosne rizike i ekonomske gubitke koje može prouzrokovati otkrivanje vaših osobnih podataka.



- 1 Idite u  **Postavke** > **Wi-Fi** i omogućite **Wi-Fi**.
- 2 Povežite se s Wi-Fi mrežom na **Wi-Fi** zaslonu jednom od sljedećih metoda:
 - U opciji **Dostupne mreže** odaberite Wi-Fi mrežu s kojom se želite povezati. Za šifrirane mreže potrebna je lozinka.
 - Da biste ručno dodali Wi-Fi mrežu, pomičite se prema dolje do dna zaslona, dodirnite **Dodaj mrežu** te unesite SSID i lozinku na upit kako biste dovršili povezivanje.

Ikona  koja se prikazuje na statusnoj traci označava da je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Wi-Fi Direct


Značajkom Wi-Fi Direct možete prenositi podatke između uređaja marke Huawei. Značajkom Wi-Fi Direct možete prenositi veće datoteke brže nego Bluetoothom bez uparivanja uređaja.

- 1 Na uređaju primatelju idite u  **Postavke** > **Wi-Fi** i omogućite **Wi-Fi**.

- 2 Idite u **Više postavki > Wi-Fi Direct** da biste započeli pretraživanje uređaja u blizini s uključenom značajkom Wi-Fi Direct.
 - 3 Na uređaju pošiljatelju dodirnite i držite da biste odabrali datoteke koje želite podijeliti, zatim dodirnite  i odaberite značajku **Wi-Fi Direct**.
 Navedeni se koraci mogu razlikovati ako datoteke dijelite izravno iz aplikacije.
 - 4 Dodirnite ikonu uređaja primatelja kako biste uspostavili vezu, a zatim podijelite datoteke.
 - 5 Na uređaju primatelju prihvatite zahtjev za prijenos značajkom Wi-Fi Direct.
- Za prikaz primljenih datoteka otvorite **Datoteke** i zatim idite u **Unut. memor. > Wi-Fi Direct** na kartici **Kategorije**.

Wi-Fi+

Kada je omogućena značajka Wi-Fi+, ako vaš uređaj otkrije Wi-Fi mrežu s kojom ste se već povezali ili mrežu koja je besplatna, automatski će omogućiti značajku Wi-Fi i povezati se s mrežom. Uređaj će također procijeniti kvalitetu trenutne Wi-Fi mreže i prebaciti se na mobilne podatke ako je Wi-Fi signal slab.

- 1 Idite u  **Postavke > Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite opciju **Više postavki** i omogućite ili onemogućite **Wi-Fi+**.

Bluetooth



Osnove Bluetootha

Svoj uređaj možete povezati s Bluetooth slušalicama, zvučnicima i kompletima za automobil. Osim toga, Bluetooth možete upotrebljavati za dijeljenje podataka između svog i drugih uređaja.

Vaš uređaj ne smije biti udaljen više od 10 m (oko 33 stope) od drugih Bluetooth uređaja.

Omogućavanje i onemogućavanje Bluetootha

Bluetooth možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, zatim dodirnite  kako biste omogućili ili onemogućili **Bluetooth**. Dodirnite i držite prekidač kako biste pristupili zaslonu s postavkama za **Bluetooth**.
- Idite u  **Postavke > Bluetooth**, zatim omogućite ili onemogućite **Bluetooth**.

Postavljanje naziva za Bluetooth

Postavite naziv svog uređaja za dijeljenje Bluetoothom radi jednostavnog prepoznavanja tijekom povezivanja.

- 1 Na zaslonu postavki za **Bluetooth** uključite prekidač **Bluetooth**.

2 Dodirnite **Naziv uređaja**, unesite naziv i zatim dodirnite **U redu**.



Uparivanje s Bluetooth uređajem

- 1** Omogućite Bluetooth na ciljnom uređaju i omogućite vidljivost uređaja. Za detaljne upute pogledajte korisnički priručnik uređaja.
- 2** Na uređaju pristupite zaslonu postavki za **Bluetooth** i omogućite **Bluetooth** kako bi vaš uređaj automatski pretražio Bluetooth uređaje u blizini.
- 3** Na popisu **Dostupni uređaji** odaberite uređaj s kojim se želite upariti i slijedite upute na zaslonu za završetak uparivanja.


Na zaslonu postavki za **Bluetooth** dodirnite  za pregled savjeta za povezivanje raznih Bluetooth uređaja.

Prijenos datoteka značajkom Bluetooth

Značajkom Bluetooth možete prenositi videozapise, slike, kontakte, i još mnogo toga na drugi uređaj ako su oba uređaja unutar učinkovitog raspona značajke Bluetooth.


- 1** Uparite uređaj pošiljatelja i uređaj primatelja značajkom Bluetooth.
- 2** Na uređaju pošiljatelju dodirnite i držite datoteku, odaberite datoteke koje želite podijeliti, dodirnite  i odaberite **Bluetooth**.
 Postupci se mogu razlikovati ako datoteke dijelite izravno iz aplikacija.
- 3** Dodirnite Bluetooth naziv uređaja primatelja da biste započeli dijeljenje.
- 4** Prihvatite zahtjev za prijenos značajkom Bluetooth na uređaju primatelju.

Razdruživanje Bluetooth uređaja

- 1** Na zaslonu postavki za **Bluetooth** omogućite prekidač **Bluetooth**.
- 2** Na popisu **Upareni uređaji** dodirnite  pored naziva uređaja koji želite razdružiti i zatim dodirnite **Razdruži**.

Mobilni podaci

Povezivanje s mobilnim podacima

- 1** Provjerite dostupnost mobilnih podataka na svojoj SIM kartici. Tableti na kojima je dostupno samo povezivanje putem Wi-Fi-ja ne podržavaju mobilne podatke.
- 2** Povežite se s mobilnim podacima na jedan od sljedećih načina:
 - Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, a zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prekidača prečaca. Dodirnite  kako biste omogućili opciju **Mobilni podaci**.

- Idite u  **Postavke** > **Mobilna mreža** > **Mobilni podaci** i omogućite opciju **Mobilni podaci**.


Kako biste uštedjeli bateriju i smanjili potrošnju podataka, onemogućite mobilnu podatkovnu uslugu kada vam nije potrebna.


Osobna pristupna točka

-  Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju podatkovne usluge.




Kada omogućite značajku **Osobna pristupna točka**, s drugim uređajima možete dijeliti svoje mobilne podatke ili Wi-Fi mrežu s kojom je vaš uređaj trenutno povezan.

Dijeljenje mrežne veze putem osobne pristupne točke


-  Navedene stavke dostupne su samo u određenim državama i regijama. Ako se na uređaju ne nudi određena stavka, to znači da uređaj ne podržava pripadajuću značajku.

- 1 Idite u  **Postavke** > **Mobilna mreža** > **Osobna pristupna točka**.
- 2 Postavite stavke **Naziv uređaja** i **Lozinka**.
- 3 Kad je riječ o Wi-Fi mreži, možete postaviti frekvenciju pristupne točke Wi-Fi pristupne točke. Idite u **Više** > **Frekvencija pristupne točke** i dodirnite **2,4 GHz** ili **5 GHz**.
- 4 Kad je riječ o mobilnim podacima, možete postaviti ograničenje mobilnog podatkovnog prometa za pojedinačne sesije. Idite u **Više** > **Ograničenje podataka** i postavite ograničenje.
Kada dosegnete ograničenje, uređaj će automatski onemogućiti pristupnu točku.
- 5 Omogućite značajku **Osobna pristupna točka** i vaš će uređaj s drugim uređajima dijeliti vaše mobilne podatke ili Wi-Fi mrežu s kojom ste trenutno povezani.

Dijeljenje mrežne veze Bluetoothom


- 1 Idite u  **Postavke** > **Bluetooth**, omogućite **Bluetooth**, odaberite uređaj, a zatim slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili uparivanje.
- 2 Idite u  **Postavke** > **Mobilna mreža** > **Osobna pristupna točka** > **Više** i omogućite **Dijeljenje veze Bluetoothom**.
- 3 Na zaslonu s postavkama za **Bluetooth** uparenog uređaja dodirnite  pored naziva uređaja, zatim omogućite **Pristup internetu** kako biste uspostavili internetsku vezu i podijelili svoju mrežnu vezu.

Dijeljenje mrežne veze USB-om

- 1 Upotrijebite USB kabel kako biste uređaj povezali s računalom.
- 2 Na uređaju idite u  **Postavke** > **Mobilna mreža** > **Osobna pristupna točka** > **Više** i omogućite **Dijeljenje veze USB-om** za dijeljenje mobilnih podataka ili Wi-Fi mreže.

Upravljanje potrošnjom podataka

-  Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju ovu značajku.

Otvorite aplikaciju  **Upravitelj tableta** i dodirnite **Korištenje podataka** za pregled uporabe podataka i upravljanje pristupom mreži.

Pregledavanje i upravljanje aplikacijama koje troše puno podataka


- 1 Odabirom stavke **Upotreba podataka ovog mjeseca** na zaslonu Korištenje podataka možete usporediti koliko podataka troše aplikacije koje upotrebljavate.
- 2 Dodirnite aplikaciju koja troši puno podataka kako biste za nju ograničili potrošnju mobilnih podataka, podataka u roamingu i pozadinskih podataka.

Pregledavanje i postavljanje dozvole za pristup mreži određene aplikacije

Na zaslonu Korištenje podataka dodirnite **Mrežni pristup** i promijenite postavke za aplikacije koje troše velike količine podataka (na primjer aplikacije za reprodukciju videozapisa) kako biste ih mogli upotrebljavati samo kada ste povezani s Wi-Fi mrežom.

Omogućivanje ili onemogućivanje značajke Pametna ušteda potrošnje podataka

Omogućite značajku Pametna ušteda potrošnje podataka kako biste aplikacijama zabranili korištenje mobilnih podataka u pozadini.

- 1 Na zaslonu Korištenje podataka dodirnite i omogućite značajku **Pametna ušteda potrošnje podataka**. Ikona  tada će se prikazati u statusnoj traci.
- 2 Ako određenim aplikacijama želite omogućiti neograničen pristup podacima čak i kada su pokrenute u pozadini, uključite prekidače za te aplikacije.

Dodavanje podsjetnika o potrošnji mobilnih podataka


Dodajte podatkovne tarife za SIM kartice i u aplikaciju Optimizator dodajte podsjetnike o potrošnji kako bi vam slala obavijesti o potrošnji podataka.


- 1 Na zaslonu potrošnja podataka idite u **Više postavki podataka > Mjesečno podatkovno ograničenje** i slijedite upute na zaslonu za dodavanje podatkovne tarife.
- 2 Na zaslonu **Više postavki podataka** dodirnite **Podsjetnici o upotrebi**. Tamo možete odrediti želite li primati obavijest ili onemogućiti mobilne podatke kada dosegnete mjesečno ograničenje mobilnih ili roaming podataka.
- 3 Na zaslonu **Više postavki podataka** možete postaviti prikaz količine iskorištenih podataka kada je zaslon zaključan.

Omogućavanje roaminga podataka

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju podatkovne usluge.

Kada aktivirate uslugu međunarodnog roaminga ovu ćete značajku moći omogućiti za uporabu mobilnih podataka kada putujete u drugu državu ili regiju.

-  Vaš mobilni operater mora podržavati ovu značajku. Za dodatne pojedinosti obratite se mobilnom operateru.
- Pri uporabi usluge međunarodnog roaminga moguća je naplata troškova. Za pojedinosti o naplati troškova za roaming podataka obratite se svom mobilnom operateru.



Idite u  **Postavke** > **Mobilna mreža** > **Mobilni podaci**. Ispod SIM kartice za koju želite omogućiti roaming podataka omogućite značajku **Roaming podataka**.

Više veza

Zrakoplovni način

Kada letite zrakoplovom, možete omogućiti zrakoplovni način ako tako nalaže zrakoplovna tvrtka. Ako je omogućen zrakoplovni način, nećete moći upućivati pozive, slati ili primiti SMS poruke ili upotrebljavati mobilne podatke, ali će vam sve ostale funkcije biti dostupne.

Zrakoplovni način možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, a zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Dodirnite  da biste omogućili ili onemogućili **Zrakoplovni način**.
- Idite u  **Postavke** > **Mobilna mreža** i omogućite ili onemogućite **Zrakoplovni način**.



Kada omogućite zrakoplovni način, automatski će se onemogućiti Wi-Fi i Bluetooth. Možete ih ponovno omogućiti ako to dopušta zrakoplovna tvrtka.

Huawei Share

Huawei Share bežična je tehnologija za dijeljenje koja vam omogućuje brz prijenos slika, videozapisa, dokumenata i drugih vrsta datoteka između uređaja. Navedena tehnologija s pomoću Bluetootha otkriva uređaje u blizini koji podržavaju značajke Huawei Share i Wi-Fi Direct za prijenos datoteka bez uporabe mobilnih podataka.

Omogućavanje ili onemogućavanje značajke Huawei Share


Značajku Huawei Share možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:


- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, zatim dodirnite  kako biste omogućili ili onemogućili **Huawei Share**. Dodirnite i držite tipku za prebacivanje kako biste pristupili zaslonu s postavkama za **Huawei Share**.
- Idite u  **Postavke** > **Više veza** > **Huawei Share** i omogućite ili onemogućite **Huawei Share**.

Ako omogućite značajku Huawei Share, automatski će se uključiti Wi-Fi i Bluetooth.

Brzo dijeljenje datoteka između uređaja značajkom Huawei Share


Huawei Share možete upotrijebiti za brzo dijeljenje datoteka između uređaja marke Huawei. Primatelj može pretpregledati datoteke prije slanja pa pregledati puni sadržaj datoteka kada ih primi. Na primjer, primatelj može pregledavati primljene slike ili videozapise u aplikaciji Galerija.

- 1 Na uređaju primatelju omogućite **Huawei Share**.
- 2 Na uređaju pošiljatelju dodirnite i držite radi odabira datoteka koje želi podijeliti i zatim dodirnite . Dodirnite **Huawei Share** i zatim dodirnite ikonu uređaja primatelja kako biste poslali datoteke.

 Navedeni se koraci mogu razlikovati ako datoteke dijelite izravno iz aplikacije.

- 3 Na uređaju primatelju dodirnite **Prihvati** za prihvaćanje prijensa.

Za prikaz primljenih datoteka idite u **Datoteke** i zatim idite u **Unut. memor. > Huawei Share** na kartici **Kategorije**.

Primljene slike ili videozapise može pronaći i u  **Galerija > Albumi > Huawei Share**.


Dijeljenje datoteka između uređaja i računala značajkom Huawei Share

Možete upotrebljavati Huawei Share za brzo i jednostavno bežično dijeljenje datoteka između uređaja i računala (sa sustavom Windows ili macOS).

- 1 Pobrinite se da su uređaj i računalo povezani s istom Wi-Fi mrežom.
- 2 Na uređaju otvorite zaslon s postavkama za **Huawei Share** i omogućite **Huawei Share** i **Dijeljenje na računalima**.
- 3 Zabilježite naziv koji se prikazuje pored stavke **Naziv prikazan na računalima** te korisničko ime i lozinku pod stavkom **Provjera**.

- 4 Na računalu idite u:

- Windows: **This PC (Computer) > Network**.
- macOS: **Finder > Go to > Network**.

 Navedena značajka trenutačno je dostupna samo na računalima Mac s verzijama operacijskog sustava macOS od 10.8 do 10.14.

- 5 Na računalu dvaput kliknite ime uređaja pa unesite prethodno zabilježeno korisničko ime i lozinku.
- 6 Na uređaju otvorite zajedničku mapu, kao što je unutarnja pohrana ili mapa Album, za prikaz, uređivanje ili kopiranje datoteka s uređaja na računalo ili obrnuto. Promjene koje unesete u datotekama u zajedničkoj mapi na računalu automatski će se sinkronizirati na uređaj i obrnuto.

Ispisivanje jednim dodirom s pomoću značajke Huawei Share

Kada se u blizini nalazi pisač koji podržava Huawei Share, možete upotrijebiti značajku Huawei Share kako biste pronašli pisač i ispisali slike ili PDF datoteke koje su spremljene na vašem uređaju.

1 Ovisno o vrsti pisača, provjerite sljedeće:

- Pisači koji podržavaju Wi-Fi: pisač mora biti uključen i povezan s istom mrežom s kojom je povezan uređaj.
- Pisači koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct: pisač mora biti uključen i na njemu mora biti omogućena značajka Wi-Fi Direct.
- Pisači koji podržavaju Bluetooth: pisač mora biti uključen i mora ga se moći pronaći putem Bluetootha.

2 Na svom uređaju pretpregledajte datoteku koju želite ispisati i zatim idite u **Podijeli > Huawei Share**.

3 Kada uređaj otkrije pisač, dodirnite njegov naziv na svom uređaju i prilagodite postavke na zaslonu za pretpregled. Zatim dodirnite **ISPISI** za ispis.

Ako Bluetooth pisač prvi put povezujete sa svojim uređajem, pronađite pisač na uređaju, dodirnite naziv pisača i zatim na pisaču pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje otprilike 1 sekundu za potvrđivanje veze.

- **i** Za popis podržanih pisača dodirnite opciju **Pomoć** na zaslonu za dijeljenje značajkom Huawei Share, odaberite stavku **Pisači** i zatim dodirnite stavku **Koji su pisači podržani?**

Povezivanje s računalom putem USB kabela

1 Povežite uređaj s računalom putem USB kabela. Nakon što se upravljački program automatski instalira na računalo, prikazat će se slovo pogona koji odgovara vašem uređaju.


2 Na uređaju kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, idite u **Postavke > Dodirnite za više opcija** i odaberite jedan od sljedećih načina:

- **Prijenos fotografija:** za prijenos fotografija između uređaja i računala upotrebljava se protokol za prijenos slika (engl. Picture Transfer Protocol, PTP). Na novom pogonu na računalu možete pregledati fotografije koje su pohranjene na vašem uređaju ili kopirati i lijepiti fotografije između dvaju uređaja.
- **Prijenos datoteka:** za prijenos medijskih datoteka između uređaja i računala upotrebljava se protokol za prijenos medijskih sadržaja (engl. Media Transfer Protocol, MTP). Na novom pogonu na računalu možete pregledati datoteke koje su pohranjene na vašem uređaju ili kopirati i lijepiti datoteke između dvaju uređaja.
 - **i** Instalirajte Windows Media Player 11 ili njegovu noviju verziju na svoje računalo kako biste mogli pregledavati medijske datoteke sa svog uređaja.
- **Ulazni MIDI:** za uporabu uređaja kao ulaza za zvuk radi reprodukcije glazbe na računalu upotrebljava se digitalno sučelje s glazbenim instrumentima (engl. Musical Instrument Digital Interface, MIDI).

Ispis



Povežite uređaj s pisačem s certifikatom Mopria putem Wi-Fi veze i moći ćete s uređaja ispisivati slike i dokumente.

Povezivanje uređaja s pisačem

- 1 Provjerite priručnik pisača ili se obratite proizvođaču kako biste provjerili ima li certifikat Mopria.
Ako nema, obratite se proizvođaču radi instalacije odgovarajuće aplikacije ili programskog priključka na vaš uređaj.
- 2 Povežite uređaj i pisač s istom Wi-Fi mrežom na bilo koji od sljedećih načina:
 - Povezivanje s usmjerivačem: Omogućite Wi-Fi na pisaču i povežite ga s usmjerivačem. Na uređaju omogućite **Wi-Fi**, povežite ga s istim usmjerivačem i zatim slijedite upute na zaslonu kako biste konfigurirali postavke do kraja.
 - Uporaba značajke Wi-Fi Direct: Ako vaš pisač podržava značajku Wi-Fi Direct, slijedite upute u priručniku pisača kako biste je omogućili. Na uređaju omogućite **Wi-Fi Direct**, a zatim dodirnite pisač za uspostavljanje veze.
 - Povezivanje s pristupnom točkom pisača: Ako se pisač može postaviti kao pristupna točka za Wi-Fi mrežu, slijedite upute u priručniku pisača kako biste omogućili pristupnu točku i postavite lozinku. Na uređaju omogućite **Wi-Fi**, dodirnite pristupnu točku pisača i zatim slijedite upute na zaslonu kako biste konfigurirali postavke do kraja.
- 3 Idite u  **Postavke** > **Više veza** > **Ispis** > **Zadana usluga ispisa** i omogućite opciju **Zadana usluga ispisa**.
- 4 Odaberite pisač iz rezultata pretraživanja i slijedite upute na zaslonu za dodavanje pisača.

Ispis datoteka

Za ispis datoteka u aplikaciji **Galerija** i **Bilješke** učinite sljedeće:

- Ispisivanje slike: Otvorite aplikaciju  **Galerija**. Otvorite sliku koju želite ispisati, idite u **Više** > **Ispiši/izvezi u PDF**, odaberite pisač i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili ispis.
- Ispisivanje bilješke: Otvorite aplikaciju  **Bilješke**. Otvorite bilješku koju želite ispisati, dodirnite **Ispiši** i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili ispis.

Povezivanje s VPN mrežom


Virtualna privatna mreža (eng. virtual private network – VPN) privremena je veza koja proširuje privatnu mrežu na javnu mrežu i šifrira prienos podataka kako bi očuvala sigurnost. Ako radite izvan ureda, možete upotrijebiti VPN kako biste sigurno pristupili intranetu svoje tvrtke.

Podržane su sljedeće vrste poslužitelja:


- PPTP: To je pokrata za Point-to-Point Tunneling Protocol (protokol tuneliranja od točke do točke) koji nudi MPPE šifriranje.
- L2TP: To je pokrata za Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol (protokol tuneliranja u sloju 2) koji nudi IPsec PSK i IPsec RSA šifriranje.

- IPsec Xauth: Nudi PSK, RSA i Hybrid RSA šifriranje.

Povezivanje s PPTP poslužiteljem

- 1 Naziv i adresu VPN poslužitelja pribavite od administratora VPN poslužitelja.
- 2 Idite u  **Postavke > Više veza > VPN > Dodavanje VPN mreže**, unesite naziv VPN-a, postavite vrstu poslužitelja na PPTP i zatim unesite adresu poslužitelja.
- 3 Ako VPN poslužitelj nema DNS adresu, dodirnite **Prikaži napredne opcije**, a zatim unesite DNS domenu, adresu DNS poslužitelja i rutu prosljeđivanja.
- 4 Dodirnite **Spremi**.
- 5 Dodirnite VPN koji ste upravo postavili, unesite korisničko ime i lozinku za VPN i dodirnite **Poveži**.

Povezivanje na poslužitelj L2TP / IPsec PSK

- 1 Od administratora VPN poslužitelja pribavite naziv VPN poslužitelja, adresu poslužitelja, ključ za L2TP (neobavezno), identifikator za IPsec (neobavezno) i unaprijed dijeljen ključ za IPsec.
- 2 Idite u  **Postavke > Više veza > VPN > Dodavanje VPN mreže**, unesite naziv VPN poslužitelja, vrstu poslužitelja postavite na L2TP/IPsec PSK, a zatim unesite adresu poslužitelja, ključ za L2TP, identifikator za IPsec i unaprijed dijeljen ključ za IPsec.
- 3 Ako VPN poslužitelj nema DNS adresu, dodirnite **Prikaži napredne opcije** i unesite DNS domenu, adresu DNS poslužitelja i rutu prosljeđivanja.
- 4 Dodirnite **Spremi**.
- 5 Dodirnite VPN koji ste upravo postavili, unesite korisničko ime i lozinku za VPN i dodirnite **Poveži**.

Početni zaslon i pozadina

Upravljanje početnim zaslonom

Možete prilagoditi izgled početnog zaslona tako da odgovara vašim navikama uporabe uređaja.

Poravnanje ikona na početnom zaslonu

Približite dva prsta na početnom zaslonu kako biste pristupili načinu **Postavke početnog zaslona** i zatim omogućite **Automatski poravnaj**. Ako omogućite tu značajku, praznine će se automatski popuniti kada se aplikacije uklone.

Položaji ikona na zaključanom početnom zaslonu

Približite dva prsta na početnom zaslonu kako biste pristupili načinu **Postavke početnog zaslona** i zatim omogućite **Izgled zaključavanja**.

Odabir uzorka izgleda početnog zaslona

Približite dva prsta na početnom zaslonu, idite u **Postavke početnog zaslona > Izgled** i odaberite željeni uzorak izgleda.

Dodavanje ili uklanjanje ikona aplikacija u mapi

Otvorite datoteku i dodirnite . Zatim možete:

- odabrati jednu ili više aplikacija i dodirnuti **U redu** kako biste ih dodali u mapu
- odznačiti jednu ili više aplikacija i dodirnuti **U redu** kako biste ih dodali u mapu. Ako odznačite sve aplikacije, mapa će se izbrisati.

Aplikacija Ladica

Na početnom zaslonu aplikacije možete postaviti u ladicu i prikazati samo često upotrebljavane aplikacije kako biste optimizirali početni zaslon.

Omogućavanje značajke Ladica za aplikacije

Idite u  **Postavke > Početni zaslon i pozadina > Stil početnog zaslona** i odaberite stavku **Ladica**.

Kada je omogućite, možete kliznuti prema gore na početnom zaslonu kako biste pristupili svim svojim aplikacijama u ladici.

Onemogućavanje stila ladice


Da biste onemogućili stil ladice, postavite **Stil početnog zaslona** na **Standardno**.


Zaslon i svjetlina

Način e-knjige

Upotrijebite način e-knjige da biste spriječili umor očiju ako često čitate na uređaju. Kada je omogućen način e-knjige, zaslon vašeg uređaja postat će crno-bijel kako bi vašim očima olakšao čitanje i pomogao vam da uživate u čitanju na udoban način.

Način e-knjige možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Dodirnite  da biste omogućili ili onemogućili **Način e-knjiga**.

Ako prečac nije dostupan, dodirnite  i potražite i povucite prečac prema vrhu zaslona tako da se prikazuje u ploči za obavijesti.

- Idite u  **Postavke > Zaslon i svjetlina** i omogućite ili onemogućite **Način e-knjige**.




- Ako je način e-knjige omogućen zajedno s načinom Prilagođavanje očima, aktivirat će se način e-knjige i učiniti zaslon uređaja crno-bijelim.
- Ako je način e-knjige omogućen zajedno s tamnim načinom, pozadina zaslona bit će crne boje, a tekst bijele.

Svjetlina, boja i toplina boje


Možete postaviti željenu svjetlinu zaslona, način boje i temperaturu boje.

Ručna prilagodba svjetline zaslona

Svjetlinu zaslona možete ručno prilagoditi na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti. U odjeljku  povucite klizač za prilagodbu svjetline zaslona.
- Idite u  **Postavke** > **Zaslon i svjetlina**. U odjeljku  povucite klizač za prilagodbu svjetline zaslona.

Prilagodba temperature boje

Idite u  **Postavke** > **Zaslon i svjetlina** > **Toplina boje** i odaberite željenu temperaturu boje. Načini **Zadano** i **Toplo** pogodniji su za vaše oči i stoga se preporučuju.



- **Zadano**: ima prirodnu nijansu.
- **Toplo**: ima žućkastu nijansu.
- **Hladno**: ima bjelkastu nijansu.
- Možete dodirnuti bilo koji dio kruga s bojama ili povući točku kako biste prilagodili temperaturu boje.


Način Prilagođavanje očima


Načinom Prilagođavanje očima učinkovito se smanjuje plava svjetlost, a zaslon se prilagođava toplijim bojama čime se smanjuje umor očiju i štiti vaš vid.

- Nakon svakih pola sata gledanja u zaslon odmorite oči barem deset minuta.
 - Gledajte u daljinu kako biste prilagodili očne mišiće za izoštravanje i izbjegli umor očiju.
 - Primjenjivanjem dobrih navika za njegu očiju štiti se vaš vid i sprječava pojava kratkovidnosti.

Omogućavanje ili onemogućavanje načina Prilagođavanje očima

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako bi se otvorila ploča za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Dodirnite  za omogućavanje ili onemogućavanje načina **Prilagođavanje očima**. Pritisnite i držite  za pristup zaslonu s postavkama za način **Prilagođavanje očima**.


- Idite u  **Postavke** > **Zaslon i svjetlina** > **Prilagođavanje očima** i omogućite ili onemogućite opciju **Omogući cijeli dan**.

Kada se omogući **Prilagođavanje očima**, prikazat će se ikona  na statusnoj traci a zaslon će poprimiti žutu nijansu kao rezultat emitiranja manje količine plave svjetlosti.

Postavljanje rasporeda za način Prilagođavanje očima


Idite u  **Postavke** > **Zaslon i svjetlina** > **Prilagođavanje očima**, omogućite **Zakazano**, zatim postavite **Vrijeme početka** i **Vrijeme završetka** po želji.

Omogućivanje načina Prilagođavanje očima

Idite u  **Postavke** > **Zaslon i svjetlina** > **Prilagođavanje očima**, omogućite opciju **Omogući cijeli dan** ili postavite opciju **Zakazano** i prilagodite klizač ispod stavke **Razina filtra** kako biste prilagodili razinu plavog svjetla koju želite filtrirati.

Tamni način

U uvjetima niskog osvjetljenja ili noću možete omogućiti da **Tamni način** primijeni tamniju shemu boja, čime se sprječava nadraživanje očiju prekomjernim osvjetljenjem zaslona.

Idite u  **Postavke** > **Zaslon i svjetlina** i omogućite ili onemogućite **Tamni način**.

Prilagodba postavki za stil teksta

Možete prilagoditi veličinu teksta sustava i veličinu zaslona aplikacije kao i stil teksta.

Povećanje ili smanjenje veličine teksta

Idite u  **Postavke** > **Zaslon i svjetlina** > **Veličina teksta i prikaza** i povucite klizač za opciju **Veličina teksta**.


Povećanje ili smanjenje veličine zaslona

Veličina zaslona određuje veličinu sadržaja (uključujući tekst i slike) prikazanog u aplikacijama.

Idite u  **Postavke** > **Zaslon i svjetlina** > **Veličina teksta i prikaza** i povucite klizač za opciju **Veličina zaslona**.


Razlučivost zaslona

Uporaba značajke Pametna razlučivost zaslona

Idite u  **Postavke** > **Zaslon i svjetlina** i omogućite značajku **Pametna razlučivost**. Uređaj će automatski prilagoditi razlučivost zaslona u skladu s trenutačnim statusom aktivnosti.

Prikaz naziva mobilnog operatera i brzine mreže u statusnoj traci

Možete provjeriti naziv operatera i brzinu mreže jednim pogledom na statusnu traku.


Idite u  **Postavke** > **Zaslon i svjetlina** > **Više postavki zaslona** i omogućite ili onemogućite **Prikaži naziv mobilnog operatera** i **Prikaži brzinu mreže** po želji.

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju ovu značajku.

Promjena orijentacije između portretne i pejzažne

Gravitacijski senzor koji je ugrađen u vašem uređaju omogućuje vam da se automatski prebacujete između vodoravnog i pejzažnog usmjerenja dok rotirate zaslon.

Kliznite prema dolje sa statusne trake kako bi se otvorila ploča za obavijesti i zatim ponovno

kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Dodirnite ikonu  kako biste omogućili ili onemogućili ovu značajku.

GPU Turbo

GPU Turbo predstavlja radikalni redizajn okvira za grafičku obradu uređaja na najosnovnijoj razini, koji podrazumijeva integriranje hardvera i softvera radi postizanja ubrzane grafičke obrade. Poboljšava učinkovitost grafičke obrade uređaja, kvalitetu slike i izvedbu, a istodobno smanjuje potrošnju energije sustava.

Krajnji je rezultat znatno poboljšanje korisničkog iskustva pri igranju grafički zahtjevnih igara.



Zvukovi i vibracija

Ne ometaj


Način **Ne ometaj** pomaže spriječiti prekide kada vam je potrebna koncentracija. Kada je omogućen taj način rada, utišavaju se pozivi i poruke te se ne prikazuju naslovne obavijesti.



Omogućavanje ili onemogućavanje načina Ne ometaj

Na jedan od sljedećih načina možete omogućiti ili onemogućiti način Ne ometaj:


- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, a zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Dodirnite  da biste omogućili ili onemogućili način **Ne ometaj**. Možete dodirnuti i držati  za pristup zaslonu s postavkama za način **Ne ometaj**.

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju ovu značajku.

- Idite u  **Postavke** > **Zvukovi i vibriranje** > **Ne ometaj** i omogućite ili onemogućite način **Ne ometaj**.


Kada se omogući način **Ne ometaj**, na statusnoj će se traci prikazivati . Obavijesti možete provjeriti na zaključanom zaslonu ili ako kliznete prema dolje sa statusne trake radi otvaranja ploče za obavijesti. Kliznite ulijevo na obavijesti i dodirnite  da biste odgodili obavijest. Kada primite poziv, obavijest ili poruku, neće se ništa čuti, zaslon neće zasvijetliti, a naslovne se obavijesti neće prikazati.

Postavljanje rasporeda za način **Ne ometaj**

- 1 Idite na  **Postavke > Zvukovi i vibriranje > Ne ometaj** i onemogućite opciju **Ne ometaj**.
- 2 Omogućite opciju **Zakazano**. Vaš će uređaj subotom i nedjeljom u odabrano vrijeme prema zadanim postavkama prijeći u način **Ne ometaj**.
- 3 Dodirnite **Zakazano** kako biste postavili vremenski okvir i ciklus ponavljanja.
- 4 Također možete dodirnuti **Dodaj** za postavljanje nekoliko vremena početka.

Postavljanje iznimaka u načinu **Ne ometaj**

Kada je aktiviran način **Ne ometaj**, možete omogućiti da vaš uređaj zvoni za pozive i poruke određenih izvora kako ne biste propustili ništa važno.

Idite u  **Postavke > Zvukovi i vibriranje > Ne ometaj** i omogućite opciju **Ne ometaj** ili **Zakazano**. Zatim će vam biti dostupne sljedeće mogućnosti:

- Dodirnite **Pozivi** ili **Poruke** i odaberite jednu od opcija. Ako postavite iznimku, vaš će uređaj zvoniti za pozive ili poruke od odabranih izvora.
- Kada je omogućena opcija **Uporni pozivatelj**, drugi poziv s istog broja unutar 15 minuta neće se utišati.



 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

Postavljanje melodije zvona za dolazne pozive

 Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju glasovne pozive.

Možete postaviti omiljenu glazbu ili videozapis kao melodiju zvona za dolazne pozive.

Postavljanje glazbene melodije zvona



- 1 Idite u  **Telefon > ⋮ > Postavke > Melodija zvona** ili  **Postavke > Zvukovi i vibriranje > Melodija zvona tableta**.
- 2 Odaberite melodiju zvona iz sustava ili dodirnite **Glazba na uređaju** za odabir lokalne pjesme kao melodije zvona.

Postavljanje melodije zvona za kontakt

- 1 Otvorite  **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** na dnu zaslona i zatim odaberite kontakt za koji želite postaviti melodiju zvona.

- 2 Na zaslону s pojedinostima kontakta dodirnite **Melodije zvona** i odaberite melodiju zvona.


Postavljanje tona obavijesti za SMS poruke

- 1 Idite u  **Postavke** > **Zvukovi i vibriranje** i zatim dodirnite **Zvuk poruke**.
 - 2 Odaberite unaprijed postavljeni ton ili dodirnite **Glazba na uređaju** za odabir lokalne pjesme kao tona SMS obavijesti.
-  Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju ovu značajku.

Postavljanje tona obavijesti


Možete postaviti globalni ton obavijesti ili postaviti tonove za posebne aplikacije kao što su Bilješke ili Kalendar.

Postavljanje zadanog tona obavijesti

- 1 Idite u  **Postavke** > **Zvukovi i vibriranje** i dodirnite **Zvuk obavijesti**.
- 2 Odaberite unaprijed postavljeni ton ili dodirnite **Glazba na uređaju** za odabir lokalne pjesme kao tona obavijesti.

Postavljanje tona obavijesti za određenu aplikaciju

Možete postaviti ton obavijesti za određene aplikacije na sljedeći način:

- 1 Idite u  **Postavke** > **Aplikacije** > **Aplikacije**.
- 2 Odaberite aplikaciju (npr. **Bilješke**).
- 3 Idite u **Obavijesti** > **Obavijesti o zadacima** > **Zvuk**.
- 4 Odaberite prethodno postavljeni ton ili dodirnite stavku **Glazba na uređaju** za odabir lokalne pjesme kao tona obavijesti.

Zvučni efekti Huawei Histen

Huaweijevi zvučni efekti Histen s podrškom za 3D okružujući zvuk pružaju sonorani, jasan zvuk radi stvaranja autentičnog zvučnog doživljaja.

-  Huaweijevi zvučni efekti Histen dostupni su samo kada se priključe slušalice.

Idite u  **Postavke** > **Zvukovi i vibriranje** > **Huaweijevi zvučni efekti Histen** i odaberite jednu od sljedećih opcija:

- **Automatski:** Automatski prepoznaje zvuk koji reproducirate i inteligentno primjenjuje zvučne efekte za optimizaciju vašeg doživljaja.
- **3D audio:** Pruža 3D prostorne zvukove.
- **Prirodno:** Vjerno reproducira originalne zvukove.
- **Standardno:** Zahtijeva manje energije za reprodukciju zvuka. Također možete sami prilagoditi postavke ekvilizatora kako biste dobili točno onakav zvuk kakav želite.


Načini **Automatski**, **3D audio** i **Standardno** omogućuju odabir vrste slušalica tako da možete uskladiti zvučne efekte sa slušalicama.

Obavijesti

Okrugle ikone aplikacije

Kada iz aplikacije stignu nove obavijesti, u ikoni aplikacije prikazuje se značka s brojem. Kao značku možete postaviti i točku ili možete sakriti značku za određene ili sve aplikacije.

Isključivanje znački aplikacije

- 1 Idite u  **Postavke** > **Obavijesti** i dodirnite **Okrugle ikone aplikacija**.
- 2 Isključite prekidač za neke ili sve aplikacije.




Promjena načina prikaza znački

Na zaslonu **Okrugle ikone aplikacija** dodirnite **Način prikaza značke** i odaberite **Brojevi** ili **Točke** ovisno o svojim željama.


Onemogućavanje ili promjena obavijesti aplikacija


Onemogućavanje obavijesti aplikacija

Obavijesti aplikacija možete odbiti primiti na sljedeće načine:


- Nakon što primite obavijest aplikacije pronađite je u ploči za obavijesti, kliznite lijevo na obavijesti, idite u  > **Više postavki** i onemogućite opciju **Dozvoli obavijesti**.
- Idite u  **Postavke** > **Obavijesti**, pronađite aplikaciju čije obavijesti želite onemogućiti i zatim onemogućite opciju **Dozvoli obavijesti**.
- Idite u  **Postavke** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, dodirnite ikonu aplikacije čije postavke želite postaviti, dodirnite **Obavijesti** i onemogućite opciju **Dozvoli obavijesti**.

Promjena načina slanja obavijesti aplikacija


- 1 Idite u  **Postavke** > **Obavijesti**, odaberite aplikaciju i omogućite opciju **Dozvoli obavijesti**.
- 2 Slijedite upute na ekranu kako biste postavili način slanja obavijesti:
 - Utišajte obavijesti.
 - Odaberite stil obavijesti (uključujući obavijesti na zaključanom zaslonu i naslovne obavijesti).
 - Odaberite zvuk obavijesti.
 - Omogućite ili onemogućite funkciju koja dozvoljava obavijesti iz aplikacije čak i kada je omogućena opcija Ne ometaj.

 Metode obavještavanja mogu se razlikovati ovisno o aplikaciji.

Obavijesti na zaključanom zaslonu

Idite u  **Postavke** > **Obavijesti** i omogućite opciju **Sakrij sadržaj obavijesti**. Sadržaj obavijesti više se neće prikazivati na zaključanom zaslonu uređaja. Kada je onemogućena opcija **Sakrij sadržaj obavijesti**, sadržaj novih obavijesti prikazivat će se na zaključanom zaslonu.

Više postavki obavijesti

Idite u  **Postavke** > **Obavijesti** > **Više postavki obavijesti** i omogućite opciju **Aktiviranje zaslona**. Uređaj će automatski uključiti zaslon kada primi obavijest.


Biometrija i lozinka

Lozinka za zaključani zaslon

Kao lozinku za zaključani zaslon možete postaviti lozinku s brojem, uzorkom ili hibridnu lozinku.

Postavljanje lozinke za zaključani zaslon

Možete postaviti lozinku s brojem, uzorkom ili hibridnu lozinku.

- 1 Idite u  **Postavke** > **Biometrija i lozinka** i dodirnite stavku **Lozinka za zaključani zaslon**.
- 2 Unesite lozinku koja sadržava 6 znamenki.
- 3 Možete i dodirnuti stavku **Promijeni način otključavanja** i odabrati vrstu lozinke, a zatim slijediti upute na zaslonu za unos nove lozinke.

Promjena lozinke za zaključani zaslon

- 1 Na zaslonu **Biometrija i lozinka** idite u **Promijeni lozinku za zaključani zaslon**.
- 2 Unesite izvornu lozinku za zaključani zaslon.
- 3 Unesite novu lozinku ili dodirnite stavku **Promijeni način otključavanja** i odaberite vrstu lozinke, a zatim slijedite upute na zaslonu za unos nove lozinke.

Onemogućivanje lozinke za zaključani zaslon


Na zaslonu **Biometrija i lozinka** idite u **Onemogući lozinku za zaključani zaslon**.

Aplikacije


Aplikacija blizanac

Aplikacija blizanac omogućuje vam istovremenu prijavu na dva računa određene aplikacije bez nepotrebnog prebacivanja između računa kako biste mogli odvojiti poslovni i privatni život.

 **Aplikacija blizanac** može se upotrebljavati samo za određene aplikacije.

- 1 Idite u  **Postavke** > **Aplikacije** > **Aplikacija blizanac** i uključite prekidač za aplikaciju za koju želite izraditi blizanca.
- 2 Na početnom zaslonu prikazat će se dvije ikone iste aplikacije kako biste se istovremeno mogli prijaviti u zasebne račune.
- 3 Za onemogućavanje Aplikacije blizanca dodirnite i držite dupliciranu verziju aplikacije i zatim dodirnite **Izbriši**. Svi podaci aplikacije blizanca izbrisat će se.

Prikaz ili promjena postavki aplikacija

Idite u  **Postavke** > **Aplikacije** > **Aplikacije** i dodirnite aplikaciju. Možete je prisilno zaustaviti, deinstalirati, očistiti predmemoriju aplikacije, vidjeti i promijeniti dopuštenja aplikacije, postaviti načine obavještanja itd.

Baterija

Provjera potrošnje energije




Idite u  **Postavke** > **Baterija** (ili  **Upravitelj tableta** > ). Zatim:

- Možete dodirnuti **Potrošnja baterije** za prikaz energetske zahtjevnih aplikacija. Dodirnite energetske zahtjevnu aplikaciju kako biste omogućili ili onemogućili upozorenja o potrošnji energije.
- Možete dodirnuti **Pojedinosti o potrošnji energije** kako biste doznali više o potrošnji energije softvera i hardvera.

Upravljanje energijom

Na zaslonu **Baterija** možete provjeriti procijenjeno preostalo vrijeme trajanja baterije i omogućiti način rada za uštedu energije kako biste produžili vrijeme trajanja baterije na uređaju.

Optimizacija postavki energije uređaja





Idite u  **Postavke** > **Baterija** (ili  **Upravitelj tableta** > ) i dodirnite **Optimiziranje potrošnje baterije**. Vaš će uređaj automatski analizirati trenutačne probleme u vezi s potrošnjom energije, optimizirati određene postavke i preporučiti druge postavke optimizacije.

Omogućavanje načina rada za uštedu energije

Upravitelj tableta pruža dva načina rada za uštedu energije:

- **Način rada za uštedu energije** smanjuje potrošnju energije ograničavanjem aktivnosti aplikacija u pozadini, vizualnih efekata i zvukova.
- **Način rada ultra uštede energije** strogo upravlja aplikacijama u pozadini tako da vaš uređaj može ostati uključen što je duže moguće. U tom načinu rada moći ćete upotrebljavati samo odabrane aplikacije i svi će prekidači sustava, osim za Wi-Fi i mobilne podatke, biti isključeni.


Na zaslону **Baterija** odaberite način rada za uštedu energije:

- Kada razina napunjenosti baterije postane iznimno niska, omogućite **Način rada ultra uštede energije**. Na vašem će se uređaju tada prikazati zacrnjeni početni zaslon. Da biste dodali aplikacije koje želite upotrebljavati dok je omogućen **Način rada ultra uštede energije**, dodirnite  i odaberite aplikacije s popisa. Možete dodirnuti  za uklanjanje aplikacija ili dodirnuti  u gornjem desnom kutu za izlaz iz značajke **Način rada ultra uštede energije**.
 - Ako razina napunjenosti baterije nije iznimno niska, ali svejedno želite uštedjeti energiju, omogućite **Način rada za uštedu energije**. Zatim se prikazuje ikona  na statusnoj traci.
- i** **Način rada ultra uštede energije** nije dostupan na nekim uređajima. Ako se ne prikazuje navedena opcija, to znači da vaš uređaj ne podržava navedenu značajku.

Omogućavanje učinkovitog načina

Učinkoviti način prilagođava postavke potrošnje energije kako bi postigao najveću učinkovitost. Zbog toga se baterija brže troši. Pogotovo kada se upotrebljavaju grafički zahtjevne aplikacije.

Kada je razina napunjenosti baterije dovoljna, idite u  **Postavke** > **Baterija** (ili 

Upravitelj tableta >  i omogućite **Učinkoviti način**.




Zatim se prikazuje ikona  na statusnoj traci.

- **i** **Učinkoviti način** nije dostupan na nekim uređajima. Ako se navedena opcija ne prikazuje u aplikaciji **Upravitelj tableta**, to znači da vaš uređaj ne podržava navedenu značajku.

Postavke baterije

Također možete postaviti želite li da se na statusnoj traci prikazuje postotak napunjenosti baterije i želite li da uređaj ostane povezan s mrežom kada se isključi njegov zaslon.

Prikaz postotka napunjenosti baterije na statusnoj traci

Idite u  **Postavke** > **Baterija** (ili  **Upravitelj tableta** > ), dodirnite **Postotak baterije** i odaberite da želite da se prikazuje postotak napunjenosti baterije s unutarnje ili vanjske strane ikone baterije na statusnoj traci.


Ostanite povezani dok je vaš uređaj u stanju mirovanja

Ako želite da vaš uređaj nastavi primati poruke ili preuzimati podatke dok je u stanju mirovanja, postavite svoj uređaj da ostane povezan u stanju mirovanja. Imajte na umu da bi zbog toga mogla porasti potrošnja energije.

Na zaslonu **Baterija** dodirnite **Više postavki baterije**, zatim prema potrebi omogućite ili onemogućite opciju **Ostanite povezani kada se uređaj prebaci u stanje mirovanja**.


Pohrana

Provjera uporabe pohrane

Idite u  **Postavke** > **Pohranjivanje** kako biste provjerili uporabu pohrane i po potrebi je optimizirali.

Čišćenje

Možete upotrebljavati opciju **Čišćenje** u aplikaciji **Upravitelj tableta** za skeniranje suvišnih ili velikih datoteka kao što su višak iz aplikacije, neželjeni instalacijski paketi, podaci iz aplikacije WeChat itd. Nakon što ih aplikacija otkrije, možete odabrati želite li izbrisati predložene datoteke.

- 1 Otvorite  **Upravitelj tableta**, a zatim dodirnite **Čišćenje**.
- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Očisti** nakon svake stavke i izbrišite datoteke koje ne trebate.


Čišćenje dupliciranih datoteka

Upravitelj tableta može prepoznati duplicirane datoteke na vašem uređaju.


Na zaslonu **Čišćenje** dodirnite **Duplicirane datoteke**, zatim odaberite neželjene datoteke kako biste ih izbrisali.

Sigurnost

Zaključavanje aplikacije

Idite u  **Postavke** > **Sigurnost** > **Zaključavanje aplikacije** > **Omogući**, postavite lozinku za Zaključavanje aplikacije i odaberite aplikacije koje želite zaključati.


Promjena lozinke za zaključavanje aplikacije ili sigurnosnih pitanja

Otvorite zaslon s postavkama za **Zaključavanje aplikacije**, idite u  > **Vrsta lozinke** i odaberite **Lozinka za zaključani zaslon** ili **Prilagođeni broj PIN** kao lozinku za zaključavanje aplikacije.

Ako odaberete **Prilagođeni broj PIN**, možete postaviti novu lozinku i sigurnosna pitanja.



Odustajanje od značajke Zaključavanja aplikacije ili njezino onemogućavanje


Na zaslonu s postavkama za **Zaključavanje aplikacije** učinite sljedeće:

- Odustajanje od značajke Zaključavanje aplikacije: Na popisu zaključanih aplikacija isključite prekidače pored aplikacija od čijeg zaključavanja želite odustati.
- Ponovno postavljanje značajke Zaključavanje aplikacije: Idite u  > **Onemogući značajku Zaključavanje aplikacije** > **ONEMOGUĆI**. Time ćete odustati od svih zaključavanja i izbrisati sve postavke zaključavanja aplikacije.

Pametno otključavanje

Značajka Pametno otključavanje omogućuje vam da otključate svoj uređaj s pomoću Bluetooth uređaja kao što je pametna narukvica. Kada uređaj otkrije kompatibilan Bluetooth uređaj, svoj uređaj možete otključati a da pritom ne potvrdite identitet, npr. lozinkom.





- 1 Postavite lozinku za zaključani zaslon za svoj uređaj.
- 2 Idite u  **Postavke** > **Biometrija i lozinka** > **Pametno otključavanje** i omogućite **Pametno otključavanje**.
- 3 Dodirnite  za uparivanje s Bluetooth uređajem kao što je pametna narukvica. Nakon uspješna uparivanja naziv Bluetooth uređaja prikazat će se na popisu **Upareni uređaji** na zaslonu s postavkama za **Pametno otključavanje**.
- 4 Dodirnite naziv Bluetooth uređaja s popisa **Upareni uređaji**, dodirnite **U redu** i slijedite upute na zaslonu za postavljanje uređaja kao **Otključavanje uređaja**. Nakon toga će se vaš uređaj automatski otključati kada se u njegovoj blizini nađe Bluetooth uređaj.

Ako želite doznati više o značajci **Pametno otključavanje**, dodirnite  na zaslonu s postavkama za **Pametno otključavanje**.

Prikvačivanje zaslona

Zaslon aplikacije možete prikvačiti kako biste i dalje radili u njemu. Isprobajte ovu značajku kada igrate igre, gledate videozapise i više.

Idite u  **Postavke** > **Sigurnost** > **Više postavki** > **Prikvačivanje zaslona** i omogućite značajku **Prikvačivanje zaslona**.

- Kada upotrebljavate kretanje gestama, kliznite s donjeg dijela zaslona prema gore te držite za pristup zaslonu nedavnih zadataka i zatim dodirnite  na pretpregledu aplikacije. Kako biste otkvačili aplikaciju, dvaput kliznite prema gore s donjeg dijela zaslona.
- Pri uporabi kretanja trima gumbima dodirnite  za pristup zaslonu nedavnih zadataka i dodirnite  na pretpregledu aplikacije. Kako biste otkvačili aplikaciju, dodirnite i držite .

Privatnost


Upravljanje dozvolama

Za određene aplikacije mogu biti potrebne posebne dozvole, na primjer dozvole za značajku Položaj, kako biste mogli primati određene usluge.

Međutim, neke aplikacije mogu pribaviti previše nepotrebnih dozvola, zbog čega postoje mogući rizici zaštiti vaše privatnosti i sigurnosti informacija. Možete pregledati dozvole dane svakoj aplikaciji i uskratiti one koje smatrate nepotrebnima.

Upravljanje dozvolom za značajku Položaj

Uz dozvolu za položaj aplikacije mogu dohvatiti vaš položaj kako bi vam omogućile usluge koje se temelje na lokaciji. Na primjer ako aplikacija za karte pribavi dozvolu za položaj, može vam omogućiti korištenje usluga položaja i navigacije. Tu dozvolu možete onemogućiti ako vam te usluge nisu potrebne.

- 1 Idite u  **Postavke** > **Aplikacije** > **Upravitelj dozvola**.
- 2 Na zaslonu **Upravitelj dozvola** pristupite značajci **Položaj**, dodirnite aplikaciju kojom želite upravljati i odaberite željenu opciju.

Upravljanje dozvolama za pristup ostalim privatnim podacima

Možete upravljati i dozvolama za pristup osobnim podacima, na primjer onima u aplikacijama Kontakti, Poruke, Zapisnik poziva, Kalendar, Fotoaparati i senzor tijela, radi bolje usluge i zaštite privatnosti.

Na zaslonu **Upravitelj dozvola** dodirnite dozvolu kojom želite upravljati i uključite ili isključite prekidač za svaku aplikaciju prema potrebi.


Značajke dostupnosti

Dostupnost

Aplikacije za čitanje zaslona osmišljene su kako bi korisnicima s oštećenjem vida pomogle pri uporabi uređaja.

Omogućivanje značajke Korekcija boje radi prilagodbe boje zaslona

Korekcija boje omogućuje slabovidnim osobama jasniji prikaz sadržaja zaslona.

- 1 Idite u  **Postavke > Značajke dostupnosti > Dostupnost > Korekcija boja** i omogućite značajku **Korekcija boja**.
- 2 Dodirnite **Način ispravljanja** za odabir načina korekcije boje.

Uporaba gesta za povećanje

Upotrijebite geste za povećanje kako biste povećali prikaz na zaslonu.

Na zaslonu **Dostupnost > Povećavanje** dodirnite i omogućite **Povećavanje**.

Povećajte ili smanjite prikaz dodirivanjem zaslona tri puta za redom.

- Kada povećavate prikaz, raširite dva ili više prsta za veće povećanje te približite dva ili više prsta kako biste ponovno smanjili prikaz.
- Povucite zaslon s dva ili više prsta za prikaz drugih dijelova zaslona.

Omogućivanje značajke Inverzija boja

Inverzija boja omogućuje vam da zamijenite boju teksta i pozadine. Kada je značajka Inverzija boja omogućena, vaš će uređaj tekst prikazati u bijeloj, a pozadinu u crnoj boji.

Na zaslonu **Dostupnost** omogućite značajku **Inverzija boja**.

Uporaba prečaca za aktivaciju značajke dostupnosti

Za brzu aktivaciju značajke dostupnosti možete upotrebljavati gumbе za pojačavanje ili smanjenje glasnoće.

- 1 Na zaslonu **Dostupnost** dodirnite **Prečac za dostupnost**.
- 2 Dodirnite **Odaberite značajke** za odabir značajke koju želite aktivirati prečacem.
- 3 Omogućite **Prečac za dostupnost**. Sada možete istovremeno pritisnuti i 3 sekunde držati gumbе za povećavanje i smanjenje glasnoće kako biste aktivirali značajku.

Prilagođavanje odgode dodira i držanja

Odgoda dodira i držanja omogućuje vam da prilagodite vrijeme potrebno za odgovor zaslona kada dodirnete i držite određenu stavku.

Na zaslonu **Dostupnost** dodirnite **Odgoda dodirivanja i držanja** i zatim odaberite opciju odgode ovisno o svojim željama.

Zakazano uključivanje/isključivanje

Upotrijebite značajku **Zakazano uključivanje i isključivanje** kako bi se uređaj uključio i isključio u zadano vrijeme te štedite energiju i spriječite moguća ometanja tijekom odmora.


- 1 Idite u  **Postavke > Značajke dostupnosti > Zakazano uključivanje i isključivanje** i omogućite **Zakazano uključivanje i isključivanje**.

2 Postavite vrijeme uključivanja i isključivanja, kao i ciklus ponavljanja. Uređaj će se automatski uključiti i isključiti u određeno vrijeme.

Za prestanak korištenja ove značajke onemogućite opciju **Zakazano uključivanje i isključivanje**.


Sustav i ažuriranja

Jezik i regija

- 1** Idite u  **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Jezik i unos** > **Jezik i regija** i odaberite jezik koji želite upotrebljavati.
- 2** Ako taj jezik nije naveden na popisu, dodirnite **Dodaj jezik**, a zatim ga pronađite i dodirnite kako biste ga dodali na popis.
- 3** Dodirnite opciju **Regija** za odabir države/regije kako bi se sadržaj zaslona prilagodio lokalnoj kulturi i običajima odabrane države/regije.

Način unosa

Možete preuzeti način unosa drugog proizvođača i postaviti ga kao zadani način unosa.

- 1** Preuzmite način unosa iz službene trgovine aplikacijama.
- 2** Slijedite upute na zaslonu kako biste ga postavili kao zadani način unosa ili idite u  **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Jezik i unos** > **Zadana tipkovnica** i odaberite način unosa.

Datum i vrijeme


Vaš uređaj upotrebljava mobilnu mrežu kako bi sinkronizirao lokalni datum, vrijeme i vremensku zonu. Datum, vrijeme i vremensku zonu uređaja možete postaviti i ručno.

Idite u  **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Datum i vrijeme** i postavite opcije u skladu sa željenim postavkama.

Automatsko ili ručno postavljanje datuma i vremena

- Omogućite **Automatski postavi** i vaš će se uređaj sinkronizirati s lokalnim datumom i vremenom putem mobilne mreže.
- Kako biste ručno postavili datum i vrijeme, onemogućite opciju **Automatski postavi**.

Promjena vremenske zone

-  Tableti koji se mogu povezati samo preko Wi-Fi mreže ne podržavaju ovu značajku.
- Omogućite **Automatski postavi** i vaš će se uređaj sinkronizirati s lokalnom vremenskom zonom putem mobilne mreže.
- Kako biste ručno postavili vremensku zonu, onemogućite opciju **Automatski postavi**.





Promjena formata vremena

- Omogućite **24-satno vrijeme** i vaš će uređaj prikazivati vrijeme u 24- satnom formatu.
- Onemogućite **24-satno vrijeme** i vaš će uređaj prikazivati vrijeme u 12- satnom formatu.





Phone Clone

Phone Clone vam omogućuje da brzo i lako prenesete sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i videozapise) sa starog uređaja na novi.

Kloniranje podataka s Android uređaja

- 1 Na novom uređaju otvorite aplikaciju  **Phone Clone**. Možete i otići u  **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Phone Clone**, dodirnuti **Ovo je novi telefon**, a zatim dodirnuti **Huawei** ili **Drugi Android uređaj**.
 - 2 Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje i instalaciju aplikacije **Phone Clone** na starom uređaju.
 - 3 Na starom uređaju otvorite  **Phone Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari telefon**. Slijedite upute na zaslonu kako biste stari uređaj povezali s novim uređajem skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
 - 4 Na starom uređaju odaberite podatke koje želite klonirati i zatim dodirnite **Prenesi** kako biste započeli kloniranje.
-  Aplikacija Phone Clone dostupna je na uređajima s verzijom 4.4 ili novijim verzijama operacijskog sustava Android.




Kloniranje podataka s iPhonea ili iPada

- 1 Na novom uređaju otvorite aplikaciju  **Phone Clone**. Možete i otići u  **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Phone Clone**, dodirnuti **Ovo je novi telefon**, a zatim dodirnuti **iPhone/iPad**.
 - 2 Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje i instalaciju aplikacije **Phone Clone** na starom uređaju.
 - 3 Na starom uređaju otvorite  **Phone Clone** i dodirnite opciju **Ovo je stari telefon**. Slijedite upute na zaslonu kako biste stari uređaj povezali s novim uređajem skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
 - 4 Na starom uređaju odaberite podatke koje želite klonirati i zatim slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili kloniranje podataka.
-  Aplikacija Phone Clone dostupna je na uređajima s verzijom 8.0 ili novijim verzijama operacijskog sustava iOS.

Sigurnosno kopiranje s pomoću vanjskog uređaja za pohranu


Izrada sigurnosne kopije na memorijskoj kartici

Umetnite memorijsku karticu u uređaj kako biste na jednostavan način izradili sigurnosnu kopiju svojih podataka i osigurali ih.

- 1 Idite u  **Postavke > Sustav i ažuriranja > Sigurnosno kopiranje i vraćanje > Sigurnosna kopija podataka > Vanjska pohrana** i dodirnite stavku **Memorijska kartica**.
 - 2 Dodirnite stavku **IZRADI SIGURNOSNU KOPIJU**, odaberite podatke za koje želite izraditi sigurnosnu kopiju i dodirnite opciju **Sigurnosna kopija**.
 - 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili lozinku i podsjetnik za lozinku. Podaci će se šifrirati i izradit će se sigurnosna kopija. Morat ćete unijeti lozinku ako budete htjeli vratiti sigurnosnu kopiju podataka.
Da biste ponovno postavili lozinku, idite na zaslon sigurnosne kopije u stavci **Memorijska kartica**, a zatim u  > **Ponovno postavi lozinku**.
-  Nova lozinka vrijedit će samo za sigurnosne kopije koje izradite nakon ponovnog postavljanja lozinke.
- 4 Nakon što se vaša sigurnosna kopija podataka izradi, možete je pronaći u mapi **Huawei u Datoteke > Kategorije > Memorijska kartica**.



Možete ići na zaslon sigurnosne kopije u stavci **Memorijska kartica** i omogućiti **Automatsko sigurnosno kopiranje**. Uređaj će tada automatski sigurnosno kopirati vaše podatke svakih sedam dana kada ga puniti ako mu je isključen zaslon, a razina napunjenosti baterije iznad 75 %.

Vraćanje sigurnosne kopije s memorijske kartice

- 1 Idite u  **Postavke > Sustav i ažuriranja > Sigurnosno kopiranje i vraćanje > Sigurnosna kopija podataka > Vanjska pohrana** i dodirnite stavku **Memorijska kartica**.
- 2 S popisa **VRATI IZ SIGURNOSNE KOPIJE** odaberite sigurnosnu kopiju koju želite vratiti.
- 3 Odaberite podatke koje želite vratiti, dodirnite opciju **Vraćanje** i unesite lozinku kada se to zatraži.

Izrada sigurnosne kopije na USB uređaju za pohranu

Ako na uređaju nemate dovoljno prostora za pohranu, velike datoteke i bilo koje druge podatke možete sigurnosno kopirati na USB uređaj za pohranu, na primjer na USB izbrisivi memorijski pogon ili čitač kartica.

- 1 Uređaj povežite s USB uređajem za pohranu putem USB OTG kabela.
 - 2 Na zaslonu **Vanjska pohrana** na uređaju dodirnite stavku **USB memorija**.
 - 3 Dodirnite stavku **IZRADI SIGURNOSNU KOPIJU**, odaberite podatke za koje želite izraditi sigurnosnu kopiju i dodirnite opciju **Sigurnosna kopija**.
 - 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili lozinku i podsjetnik za lozinku. Podaci će se šifrirati i izradit će se sigurnosna kopija. Morat ćete unijeti lozinku ako budete htjeli vratiti sigurnosnu kopiju podataka.
Da biste ponovno postavili lozinku, idite na zaslon sigurnosne kopije u stavci **USB memorija**, a zatim u  > **Ponovno postavi lozinku**.
-  Nova lozinka vrijedit će samo za sigurnosne kopije koje izradite nakon ponovnog postavljanja lozinke.


Vraćanje podataka s USB uređaja za pohranu


- 1 Uređaj povežite s USB uređajem za pohranu putem USB OTG kabela.
- 2 Na zaslону **Vanjska pohrana** na uređaju dodirnite stavku **USB memorija**.
- 3 S popisa **VRATI IZ SIGURNOSNE KOPIJE** odaberite sigurnosnu kopiju koju želite vratiti.
- 4 Odaberite podatke koje želite vratiti, dodirnite opciju **Vraćanje** i unesite lozinku kada se to zatraži.

Izrada sigurnosne kopije na NAS uređaju

Sigurnosnu kopiju važnih podataka možete izraditi na uređaju za pohranu priključenom na mrežu (eng. „network-attached storage”, NAS), poznatom i kao privatni poslužitelj za pohranu u oblaku. Na NAS uređaju nalaze se zajedničke mape za sigurnosnu kopiju podataka.

- 1 Na zaslону **Vanjska pohrana** na uređaju dodirnite stavku **Zajednička mapa**.
- 2 Na uređaju potražite NAS uređaje koji su dostupni na vašoj Wi-Fi mreži, dodirnite uređaj kojem želite pristupiti i dodajte njegove zajedničke mape.
- 3 Dodirnite stavku **IZRADI SIGURNOSNU KOPIJU**, odaberite podatke za koje želite izraditi sigurnosnu kopiju i dodirnite opciju **Sigurnosna kopija**.
- 4 Slijedite upute na zaslону kako biste postavili lozinku i podsjetnik za lozinku. Podaci će se šifrirati i izradit će se sigurnosna kopija. Morat ćete unijeti lozinku ako budete htjeli vratiti sigurnosnu kopiju podataka.

Da biste ponovno postavili lozinku, idite na zaslon sigurnosne kopije u stavci **Zajednička mapa**, a zatim u  > **Ponovno postavi lozinku**.

-  Nova lozinka vrijedit će samo za sigurnosne kopije koje izradite nakon ponovnog postavljanja lozinke.


Vraćanje podataka s NAS uređaja

- 1 Na zaslону **Vanjska pohrana** na uređaju dodirnite stavku **Zajednička mapa**.
- 2 Na uređaju potražite NAS uređaje koji su dostupni na vašoj Wi-Fi mreži, dodirnite uređaj kojem želite pristupiti i dodajte njegove zajedničke mape.
- 3 S popisa **VRATI IZ SIGURNOSNE KOPIJE** odaberite sigurnosnu kopiju koju želite vratiti.
- 4 Odaberite podatke koje želite vratiti, dodirnite opciju **Vraćanje** i unesite lozinku kada se to zatraži.

Ponovno postavljanje uređaja


Ponovno postavljanje mrežnih postavki

Ovim ćete postupkom ponovno postaviti postavke za Wi-Fi, mobilnu podatkovnu mrežu i Bluetooth. Neće se promijeniti ni jedna druga postavka na uređaju niti će se izbrisati podaci.

Idite u  **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Ponovno postavi**, dodirnite **Ponovno postavi mrežne postavke**, zatim slijedite upute na zaslonu kako biste ponovno postavili mrežne postavke.


Vraćanje svih postavki

Navedenim će se postupkom ponovno postaviti sve mrežne postavke i lozinka za zaključani zaslon. Ako vaš uređaj podržava funkciju prepoznavanja otiska prsta ili lica, također će se izbrisati registrirani otisci prstiju i podaci o licu. Ostali se podaci ili datoteke neće izbrisati s uređaja.

Idite na  **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Ponovno postavi**, dodirnite opciju **Ponovo postavi sve postavke** i slijedite upute na zaslonu za ponovno postavljanje svih postavki.


Vraćanje tvorničkih postavki

Navedenim će se postupkom izbrisati podaci na vašem uređaju, uključujući vaše račune, podatke aplikacija, postavke sustava, instalirane aplikacije, glazbu, slike, sve datoteke u internoj memoriji, sadržaj sigurnosnog čipa i lokalno pohranjeni sustav, aplikacije i osobne podatke povezane s HUAWEI ID-jevima. Nemojte zaboraviti izraditi sigurnosnu kopiju podataka prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke.

Idite na  **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Ponovno postavi** > **Ponovno postavi tablet**, dodirnite opciju **Ponovno postavi tablet** i slijedite upute na zaslonu za vraćanje tvorničkih postavki.


Mrežno ažuriranje sustava


Kada je dostupno ažuriranje, vaš će uređaj zatražiti da preuzmete i instalirate paket ažuriranja.

-  • Uvjerite se prije ažuriranja da se na vašem uređaju nalazi službena verzija sustava. U protivnom ažuriranje možda neće uspjeti i vaš će uređaj možda snaći nepoznati problemi.
- Sigurnosno kopirajte svoje korisničke podatke prije ažuriranja.
- Aplikacije drugih proizvođača koje nisu kompatibilne s novom verzijom sustava mogle bi nakon ažuriranja postati nedostupne. U nekim će slučajevima proći dosta vremena dok ne izađe kompatibilna verzija aplikacije.
- Tijekom ažuriranja ne smijete isključiti ili ponovno pokrenuti svoj uređaj, ukloniti ili umetnuti memorijsku karticu.

1 Idite u  **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** i dodirnite **Ažuriranje softvera**.

2 Kada se pojavi ažuriranje, možete ručno preuzeti i instalirati paket ažuriranja ili automatski ažurirati svoj uređaj preko noći.

- Preuzimanje i instaliranje paketa ažuriranja: Idite u **Nova verzija > PREUZMI I INSTALIRAJ**. Da biste izbjegli potrošnju podataka, povežite svoj uređaj s Wi-Fi mrežom pri preuzimanju paketa ažuriranja.
Vaš će se uređaj automatski ponovno pokrenuti nakon što se ažuriranje završi.
- Ažuriranje preko noći: Dodirnite  i zatim omogućite opcije **Automatsko preuzimanje preko Wi-Fi** i **Ažuriraj preko noći**.
Vaš će se uređaj automatski ažurirati i ponovno pokrenuti između 2:00 i 4:00.
Kako bi ažuriranje preko noći bilo uspješno, pobrinite se da vaš uređaj ostane uključen, zaslon zaključan, da alarmi nisu postavljeni za to doba i da razina napunjenosti baterije ostane iznad 35 %. Ako je potrebno, stavite puniti svoj uređaj.

Ako želite onemogućiti automatska ažuriranja, dodirnite  na zaslonu **Ažuriranje softvera**, zatim onemogućite opciju **Automatsko preuzimanje preko Wi-Fi**.

O tabletu

Pravna izjava o odricanju od odgovornosti

Autorska prava © Huawei 2020Sva prava pridržana.

Ovaj je vodič namijenjen samo za referencu. Stvarni proizvod, uključujući, između ostalog, njegovu boju, veličinu i raspored na zaslonu, može se razlikovati. Izjave, informacije i preporuke u ovom vodiču ne predstavljaju bilo kakvo izrečeno ili podrazumijevano jamstvo.

Za podatke o nedavno ažuriranoj otvorenoj liniji i adresi e-pošte u vašoj državi ili regiji posjetite <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: AGS3_L09
AGS3_W09

EMUI 10.1_01