

Welcome Guide

PowerPort 6


Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation | Manuale dell'Utente
Manual de Instrucciones | 使用说明书 | 시작 가이드 | دليل الترحيب

Using Your PowerPort

Wie Sie Ihren PowerPort verwenden | PowerPortの使用方法
Utilisation de votre PowerPort | Utilizzare la tua PowerPort
Usar tu PowerPort | PowerPort的使用方法 | Powerport 사용
استخدام PowerPort الخاص بك

1. Plug it in

Stecken Sie es ein | 差し込みます | Branchez-le | Attaccalo
Enchúfalo | 连上线 | 연결하기 | قم بتوصيله



▶ 1

2. Charge your phones and tablets

Laden Sie Ihre Smartphones und Tablets | お使いの携帯電話やタブレットを充電
Rechargez vos téléphones et tablettes | Ricarica i tuoi telefonini e tablet
Carga tus móviles y tabletas | 给你的手机和平板充电
قم بشحن هاتفك أو الكمبيوتر اللوحي | 휴대폰 및 태블릿 충전

▶ 2

For the fastest and safest charge, use an Anker® cable, your device's original cable or a certified one (such as MFi).

Verwenden Sie ein Anker® Kabel, das Originalkabel Ihres Gerätes oder ein zertifiziertes Kabel (z.B. MFi) für die schnellste und sicherste Ladung.

高速かつ安全に充電するために、Anker®製ケーブル、お使いの機器の純正ケーブル、または第三者機関に認証されたケーブル(例:MFi認証)をご使用下さい。

Pour une recharge plus rapide et plus sûre, veuillez utiliser un câble Anker®, le câble d'origine de votre appareil ou un câble certifié (tel que MFi).

Per una ricarica più veloce e sicura, utilizza un cavo Anker®, il cavo originale del tuo dispositivo o cavi da terzi con certificazione (ad es. MFi).

Para una carga más rápida y segura, usa un cable Anker®, el cable original de tu dispositivo o cables de terceros con certificación (por ej. MFi).

为保证快速安全的充电, 请使用Anker®线材、设备原装线或者通过认证(如MFi)的线材。

빠르고 안전하게 충전하려면 귀하가 사용하는 장치의 기본 케이블인 Anker® 케이블을 사용하거나 인증(예: MFi)을 획득한 케이블을 사용하십시오.

للحصول على شحن آمن وسريع، استخدم كبل Anker® أو الكبل الأصلي لجهازك أو كبل معتمد (مثل MFi).



▶ 3

Specifications

Spezifikationen | 製品の仕様 | Spécifications | Specifiche
Especificaciones | 产品参数 | 사양 | المواصفات

	Input	AC 100 - 240 V ~ 1.4 A 50 - 60 Hz
	Output	DC 5 V 12 A (2.4A max per port)
	Size	3.9 × 2.8 × 1 in / 99 × 70 × 26 mm
	Weight	6.7 oz / 190 g

▶ 4



Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione | Atención
注意 | 주의 | تحذيرات



Don't expose to liquids

Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus
水分に触れないようにして下さい
Ne pas exposer à des liquides
Eviter de le faire tomber
Evitare il contatto con liquidi
Evitar el contacto con líquidos
請勿接觸液體
액체에 닿지 않도록 하십시오
لا تعرضه للسوائل



Don't disassemble

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander
危険ですので分解しないで下さい
Ne pas désassembler
Non smontare
No desarmar
請勿拆卸
분해하지 마십시오
لا تتم بالتفكيك

▶ 5



Avoid dropping

Lassen Sie das Gerät nicht fallen
過度な衝撃を与えないで下さい
Eviter de le faire tomber
Non farlo cadere
Evitar caídas
避免跌落产品
떨어뜨리지 마십시오
تجنب إسقاطه



Avoid extreme temperatures (>40 °C / 104 °F)

Extreme Temperaturen vermeiden (>40 °C / 104 °F)
極端な温度下(40 °C以上)では使用しないで下さい
Eviter les températures extrêmes (>40 °C)
Tenere lontano da temperature estreme (>40 °C)
Mantener alejado de temperaturas extremas (mayores de 40 °C)
避免在极端温度下使用(40 °C以上)
극한 기온을 피하십시오(>40 °C)
تجنّب تعريض الجهاز لدرجات حرارة قصوى (>40 درجة مئوية / 104 درجة فهرنهايت)

▶ 6

Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client | Servizio ai Clienti
Atención al Cliente | 客服支持 | 고객 서비스 | خدمة العملاء



18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie
18ヶ月保証
Garantie limitée de 18 mois
Garanzia limitata 18 mesi
Garantía limitada de 18 meses
18个月质保期
18개월의 제한 보증이 적용됩니다
ضمانة 18 شهراً محدودة



Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support
テクニカルサポート
Support technique à vie
Supporto tecnico a vita
Asistencia técnica de por vida
终身客服支持
기술 지원이 평생 제공됩니다
الدعم الفني مدى الحياة

▶ 7

For FAQs and more information, please visit:



anker.com/support



@Anker Official
@Anker Japan
@Anker Deutschland



@AnkerOfficial
@Anker_JP



@Anker



support@anker.com



1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)
03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)
069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)
400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)

رقم المنتج A2123 Model Number
Desktop Charger / USB Charger

▶ 8