

Welcome Guide

PowerCore 20100


Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation
Guida d'Utilizzo | Manual de Instrucciones
Guia de boas-vindas | 使用说明书
시작 가이드 | دليل الترحيب

Using Your PowerCore

Wie Sie Ihren PowerCore verwenden | PowerCore의 사용 방법
Utilisation de votre PowerCore | Utilizza il tuo PowerCore
Usar tu PowerCore | Utilizar o PowerCore | 使用您的PowerCore
PowerCore 사용 | استخدام PowerCore الخاص بك

Check the power level


Überprüfen des Energiestands | 電池残量を確認
Vérifiez le niveau d'énergie | Visualizza la carica residua
Controla el nivel de batería | Verificar o nível de energia
查看剩余电量 | 전원 수준 점검 | الحس مستوى الطاقة



▶ 1

Charge your phone or tablet

Ihr Handy oder Tablet laden
お使いの携帯電話やタブレットを充電
Rechargez votre téléphone ou tablette
Recarregue su PowerCore | Ricarica il tuo PowerCore
Recargar tu PowerCore | Recarregar o PowerCore
給PowerCore充电 | PowerCore 재충전
給PowerCore充电 | PowerCore 재충전
اعد شحن PowerCore الخاص بك




No Lightning cable included.

Im Lieferumfang ist kein Lightning-Kabel enthalten.
本製品には、ライトニングUSBケーブルは付属しておりません。
Câble Lightning non inclus. | Cavo Lightning non incluso.
No se incluye cable Lightning. | Cabo Lightning não incluído.
本品不附帶Lightning線。 | 라이트닝 케이블이 포함되지 않습니다.
لا يوجد كابل البرق.

▶ 2

Recharge your PowerCore

Ihren PowerCore laden | PowerCore本体の充電
Rechargez votre PowerCore | Ricarica il tuo PowerCore
Recargar tu PowerCore | Recarregar o PowerCore
給PowerCore充电 | PowerCore 재충전
اعد شحن PowerCore الخاص بك



▶ 3


When your PowerCore is fully charged, the LED indicators will turn off.

Das LED Licht erlischt, sobald Ihr PowerCore voll geladen ist.
PowerCore本体が満充電されると、LEDライトは消灯します。
Les LED s'éteindront une fois votre PowerCore complètement chargé.
Quando il tuo PowerCore+ è completamente carico, gli indicatori LED si spengono.
Quando tu PowerCore se encuentra completamente recargado, la luz LED se apaga.
Quando o PowerCore estiver , os indicadores LED desligam-se.
PowerCore充满后, LED会熄灭。
PowerCore가 완전히 충전되면 LED 표시등이 꺼집니다.
عندما يتم شحن PowerCore بالكامل, مستطفي مؤشرات LED.

▶ 4

To give your PowerCore the fastest, safest recharge, use an Anker® USB charger.

Um Ihren PowerCore mit der schnellsten und sichersten Ladung zu versorgen, verwenden Sie ein Anker® USB Ladegerät.
PowerCore本体を高速かつ安全に充電するために、Anker®製のUSB急速充電器をご使用ください。
Utilisez un chargeur USB Anker® afin de garantir une recharge sûre et rapide de votre PowerCore.
Per ricaricare il tuo PowerCore nel modo più rapido e sicuro, utilizza un caricatore USB Anker®.
Para cargar tu PowerCore de manera rápida y segura, usa un cargador USB Anker®.
Para recargar o seu PowerCore da forma mais rápida e segura, utilize um carregador USB Anker®.
为了给PowerCore最快的充电速度,请使用Anker®充电器。
PowerCore를 가장 빠르고 안전하게 재충전하려면 Anker® USB 충전기를 사용하십시오.
لمنع الخاص بك شحن PowerCore أسرع وأمن إعادة شحن, استخدم شاحن Anker® USB Charger.



▶ 5

Specifications

Spezifikationen | 製品の仕様 | Spécifications | Specifiche
Especificaciones | Especificações | 产品参数
المواصفات

Capacity	20100 mAh / 72.36 Wh
Input	5 V = 2 A
Output	5 V = 4.8 A
Size	166 × 62 × 22 mm / 6.5 × 2.4 × 0.9 in
Weight	359 g / 12.7 oz

▶ 6

ANKER
POWER YOUR MOBILE LIFE

رقم المنتج A1271 / Product Number
External Battery / Portable Charger
51005000797-V06

Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione | Atención
Atenção | 注意 | انتبه

To preserve battery lifespan, use and recharge at least once every 4 months
Bitte verwenden und laden Sie den Akku mindestens alle 4 Monate um die Lebensdauer zu erhalten
バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも4ヶ月に一度使用および満充電してください

Pour préserver la durée de vie de la batterie, utilisez et rechargez-la au moins une fois tous les 4 mois
Per prolungare la vita della batteria, utilizzarla e ricaricarla almeno una volta ogni 4 mesi
Para prolongar la vida útil de la batería, usar y recargar al menos una vez cada 4 meses

Para preservar a vida útil da bateria, utilize e recarregue, pelo menos, uma vez a cada 4 meses.
为保证电池使用寿命, 请每四个月至少使用并给产品充电一次
배터리 수명을 유지하려면 사용한 후 최소 4개월마다 한 번씩 재충전해야 합니다

للحفاظ على عمر البطارية, من المستحسن استخدامها وشحنها مرة واحدة على الأقل كل 4 أشهر

▶ 7

Use original or certified cables
Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel
純正または認証されたケーブルをご使用ください
N'utiliser que des câbles originaux ou certifiés
Utilizzare cavi originali e/o certificati
Usar cables originales y/o certificados
Utilizar cabos originais ou certificados
使用原裝或者通过认证的线材
원래 케이블 또는 인증된 케이블 사용
استخدم كابلات أصلية أو معتمدة

Do not expose to liquids
Lassen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus
水分に触れないようにしてください
Ne pas exposer à des liquides
Éviter le contacto con líquidos
Evitar el contacto con líquidos
Não expor a líquidos
請勿接觸液體
액체에 닿지 않도록 하십시오
لا تعرضه للسوائل

▶ 8

Do not disassemble
Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander
危険ですので分解しないでください
Ne pas désassembler
Non smontare | No desarmar
Não desmontar
請勿拆卸
분해하지 마십시오
لا تم بتفكيك

Avoid dropping
Lassen Sie das Gerät nicht fallen
過度な衝撃を与えないでください
Ne pas faire tomber
Non far cadere
Evitar caídas
Evitar deixar cair
避免跌落产品
떨어뜨리지 마십시오
تجنب إسقاطه

▶ 9

Avoid extreme temperatures
Vermeiden Sie extreme Temperaturen
極端な温度下では使用しないでください
Éviter les températures extrêmes
Tenere lontano da temperature estreme
Mantener alejado de temperaturas extremas
Evitar temperaturas extremas
避免在过高或过低环境温度使用
극한 기온을 피하십시오
تجنب الحرارة المرتفعة

* 이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 없습니다.

▶ 10

Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client
Servizio ai Clienti | Atención al Cliente
Serviço de Apoio ao Cliente | 客服支持 | 고객 서비스 | خدمة العملاء

18-month limited warranty
18 Monate beschränkte Herstellergarantie
18ヶ月保証 | Garantie de 18 mois
Garanzia limitata 18 mesi
Garantía limitada de 18 meses
18 meses de garantía limitada
18个月质保期 | 18개월의 제한 보증이 적용됩니다
ضمانه 18 شهراً محدوده

Lifetime technical support
Lebenslanger technischer Support
テクニカルサポート | Support technique à vie
Suporte técnico a vital | Asistencia técnica de por vida
Suporte técnico ao longo da vida útil do produto
终身客服支持 | 기술 지원이 평생 제공됩니다
الدعم الفني مدى الحياة

support@anker.com

1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)
03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)
069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)
01604-936200 | Mon-Fri 6:00-11:00 (UK)
400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)

▶ 11

For FAQs and more information, please visit:



[anker.com/support](https://www.anker.com/support)

@Anker
@Anker Japan
@Anker Deutschland

@AnkerOfficial
@Anker_JP

@Anker

▶ 12