




Projection Wireless (uniquement pris en charge par les moniteurs HSN-CBA)

L'écran d'un téléphone ou d'un ordinateur peut être rapidement projeté sans câbles sur le moniteur, offrant aux utilisateurs une expérience multi-écran.

Projection de l'écran d'un téléphone






- 1** Turn on NFC, Wi-Fi, and Bluetooth in the notification panel of a phone.
- 2** Lorsque le moniteur est allumé et que l'écran du téléphone est déverrouillé, appuyez sur le NFC zone de détection contre  au centre de la base du moniteur jusqu'à ce que le téléphone sonne ou vibre. Ensuite, éloignez le téléphone et suivez les instructions à l'écran.
- 3** L'écran du téléphone est alors projeté sur le moniteur. Lorsque vous utilisez le téléphone, l'écran du téléphone est synchronisé avec le moniteur.


- Cette fonctionnalité n'est prise en charge que par certains téléphones Huawei prenant en charge la projection NFC ou sans fil.
- Si votre téléphone exécute une version antérieure, vous devrez peut-être connecter votre téléphone au même réseau Wi-Fi que le moniteur avant de projeter l'écran de votre téléphone sur le moniteur. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la connexion. Pour profiter d'une meilleure expérience avec cette fonctionnalité, mettez à jour votre téléphone vers la dernière version.
- Si l'écran de votre téléphone ne peut pas être projeté par simple contact, activez  dans le panneau de notification de votre téléphone, recherchez les appareils à proximité, sélectionnez votre moniteur sans fil et suivez les instructions à l'écran.
- Si c'est la première fois que votre téléphone est connecté au moniteur, vous devrez peut-être saisir le code d'appairage. Dans ce cas, effectuez les opérations demandées.
- Si le moniteur est connecté à un autre appareil via un câble et que l'écran de l'appareil s'affiche sur le moniteur, il est conseillé de passer sur la HUAWEI Smart Bar.

avec deux doigts pour switch the input source . Une fois que le moniteur affiche son propre desktop, effectuez les opérations précédentes pour projeter l'écran de votre téléphone

Projection de l'écran d'un ordinateur



- 1 Allumez le moniteur et l'ordinateur.
- 2 Cliquez  en bas de l'ordinateur, cliquez  pour ouvrir la page de projection et connectez l'ordinateur à un moniteur sans fil.
 - Si l'icone  n'est pas affiché, cherchez le raccourci de la zone d'opération pour trouver l'icône.
- 3 Sur votre ordinateur, recherchez les appareils à proximité, sélectionnez votre moniteur sans fil et suivez les instructions à l'écran.
- 4 L'écran de l'ordinateur est alors projeté sur le moniteur. Lorsque vous utilisez l'ordinateur, l'écran de l'ordinateur sera synchronisé avec le moniteur.

- Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les ordinateurs Windows prenant en charge la projection sans fil.
- Si le moniteur est connecté à un autre appareil via un câble et que l'écran de l'appareil s'affiche sur le moniteur, il est conseillé de passer sur la HUAWEI Smart Bar.
avec deux doights pour switch the input source  . Une fois que le moniteur affiche son propre desktop, effectuez les opérations précédentes pour projeter l'écran de votre ordinateur.