

マイクロUSB対応充電器 適合表

下記に記載の携帯電話は「マイクロUSB対応充電器 画像一覧」(別紙)に記載の商品をお使いいただけます。
色付き表記は、下部に記載の※印を必ずご確認ください。記載のない機種は未確認、またはお使いいただけません。

Apple	docomo			SoftBank			au				
<p>iPhone X※2 iPhone 8 ※2 iPhone 8 Plus※2 iPhone 7※2 iPhone 7 Plus※2 iPhone 6s※2 iPhone 6s Plus※2 iPhone 6※2 iPhone 6 Plus※2 iPhone SE※2 iPhone 5s※2 iPhone 5※2 iPhone 4/4s ※1 iPhone 3G/3GS※1</p>	<p>SONY SO-04H Xperia Performance※3 SO-03H XPERIA Z5 Premium※3 SO-02H XPERIA Z5 Compact※3 SO-01H XPERIA Z5※3 SO-04G Xperia A4 SO-03G Xperia Z4※3 SO-02G Xperia Z3 Compact SO-01G Xperia Z3 SO-04F Xperia A2 SO-03F Xperia Z2 SO-02F Xperia Z1f SO-01F Xperia Z1 SO-04E Xperia A SO-02E Xperia Z SO-01E Xperia AX SO-05D Xperia SX SO-04D/03D SO-01D/02D SO-01C/02C/03C SO-01B</p>	<p>SAMSUNG SC-04J Galaxy Feel※3 SC-02H Galaxy S7 edge ※3 SC-01H Galaxy Active neo SC-05G GALAXY S6※3 SC-04G Galaxy S6 edge SC-02G GALAXY S5 ACTIVE ※3 SC-01G GALAXY NOTE Edge ※3 SC-04F GALAXY S5 SC-02F GALAXY J SC-01F GALAXY Note3 SC-04E GALAXY S4 SC-03E GALAXY S3 α SC-02E GALAXY Note 2 SC-05D/06D SC-03D/04D SC-02C SC-01B/02B</p>	<p>SHARP DM-01J Disney Mobile ※3 DM-01H Disney Mobile ※3 SH-02J AQUOS EVER ※3 SH-01J AQUOS ケータイ ※3 SH-04H AQUOS ZETA ※3 SH-02H AQUOS Compact ※3 SH-01H AQUOS ZETA ※3 SH-06G AQUOS ケータイ ※3 SH-04G AQUOS EVER ※3 SH-03G AQUOS ZETA ※3 SH-02G Disney mobile ※3 SH-01G AQUOS ZETA ※3 SH-05F Disney Mobile ※3 SH-04F AQUOS ZETA ※3 SH-03F AQUOS PHONE si SH-02F AQUOS PHONE ※3 SH-01F AQUOS PHONE ※3 SH-07E AQUOS PHONE si SH-06E AQUOS PHONE ZETA SH-05E スマートフォン for シュエ SH-01E/02E/04E SH-09D/10D SH-06D/07D SH-01D/02D/04D SH-12C/13C SH-03C LYNX 3D SH-10B</p>	<p>SHARP AQUOS ケータイ2 ※3 AQUOS CRYSTAL2 ※3 AQUOS Xx ※3 606SH AQUOS ea ※3 603SH AQUOS Xx3 mini ※3 506SH AQUOS Xx3 ※3 505SH かんたん携帯9 ※3 503SH AQUOS Xx2 mini ※3 502SH AQUOS Xx2 ※3 501SH AQUOS ケータイ ※3 402SH AQUOS CRYSTAL X ※3 401SH シンプルスマホ ※3 305SH AQUOS CRYSTAL ※3 304SH AQUOS Xx ※3 303SH AQUOS PHONE ※3 302SH AQUOS PHONE 206SH AQUOS PHONE 205SH AQUOS PHONE 204SH シンプルスマホ 203SH AQUOS PHONE 200SH PANTONE6 107SH PANTONES 106SH AQUOS PHONE 104SH AQUOS PHONE 103SH AQUOS PHONE 102SH AQUOS PHONE 101SH AQUOS PHONE 009SH 007SH KT 006SH AQUOS PHONE 005SH GALAPAGOS 003SH GALAPAGOS DM016SH DM014SH DM013SH DM012SH DM011SH DM009SH</p>	<p>SONY Xperia X Performance ※3 501SO XPERIA Z5※3 402SO Xperia Z4※3 401SO Xperia Z3</p>	<p>KYOCERA 602KC DIGNO G※3 503KC DIGNO F※3 501KC DIGNO ケータイ ※3 DM015K 101K HONEYBEE 201K HONEYBEE 202K DIGNO R</p>	<p>SHARP SHV38 AQUOS SERIE mini ※3 SHV37 AQUOS U ※3 SHV36 BASIO2 ※3 SHV35 AQUOS U ※3 SHV34 AQUOS SERIE ※3 SHV33 AQUOS SERIE mini ※3 SHF33 AQUOS K ※3 SHF32 AQUOS K ※3 SHF31 AQUOS K ※3 SHL25 AQUOS SERIE ※3 SHL24 AQUOS PHONE ※3 SHL23 AQUOS PHONE ※3 SHL22 AQUOS PHONE SHL21 AQUOS PHONE ISW16SH AQUOS PHONE C01 INFOBAR A01 INFOBAR IS17SH AQUOS PHONE CL IS15SH AQUOS PHONE SL IS14SH AQUOS PHONE IS13SH AQUOS PHONE IS11SH/12SH IS01/03/05</p>	<p>SONY SOV33 Xperia Performance※3 SOV32 XPERIA Z5※3 SOV31 Xperia Z4※3 SOL26 Xperia Z3 SOL25 Xperia ZL2 SOL24 Xperia Z Ultra SOL23 Xperia Z1 SOL22 Xperia UL SOL21 Xperia VL IS12S Xperia acro HD IS11S Xperia acro</p>	<p>KYOCERA V01 URBANO A03 INFOBAR miraie BASIO KYF36 かんたんケータイ ※3 KYF35 MARVERA ※3 KYF33 TORQUE X01 ※3 KYF31 GRATINA 4G ※3 KYV42 Qua phone QX ※3 KYV40 rafre ※3 KYV39 miraie f ※3 KYV38 URBANO V03 ※3 KYV37 Qua phone ※3 KYV36 DIGNO rafre ※3 KYV35 TORQUE G02 KYV34 URBANO V02 KYY10 GRATINA2 KYY09 MARVERA2 KYY08 MARVERA KYY06 GRATINA KYY24 TORQUE G01 KYY04 URBANO PROGRESSO KYL22 DIGNO M KYL21 DIGNO S ISW11K L03 URBANO L02 URBANO L01 URBANO</p>		
	<p>LG DM-02H Disney Mobile ※3 DM-01G Disney Mobile ※3 L-01F G2 L-05E optimus it L-04E optimus G pro ※5 L-02E optimus LIFE ※3 L-01E optimus G L-06D optimus Vu L-05D optimus it L-02D PRADA phone L-01D optimus LTE L-03C/04C/07C</p>	<p>FUJITSU F-05J arrows Be ※7 F-04J ぷくぷくスマートフォン ※3 F-02J ぷくぷく ※3 F-01J arrows NX ※3 F-03H arrows SV ※7 F-02H arrows NX ※3 F-01H arrows Fit ※3 F-05G ARROWS ケータイ ※3 F-04G ARROWS NX ※3 F-02G ARROWS NX ※3 F-06F ぷくぷくスマートフォン ※3 F-05F ARROWS NX ※3 F-03F/01F F-08E/09E F-06E/07E F-02E/03E/04E F-10D/11D/12D F-05D/07D/08D/09D F-01D ARROWS Tab/03D F-07C/12C</p>	<p>NEC N-05E/06E N-02E/03E/04E N-07D MEDIAS X N-01D/04D/05D N-04C/06C</p>	<p>NEC 101N MEDIAS CH</p>	<p>FUJITSU 101F ARROWS A 201F ARROWS A 202F ARROWS A</p>	<p>ZTE 302ZT かんたん携帯8 101Z みまもりケータイ2 009Z STARS 008Z シンプルスマートフォン 003Z Libero</p>	<p>DELL 101DL</p>	<p>LG LGV33 Qua phone PX ※3 LGV32 isai vivid LGV31 isai VL LGL24 isai FL LGL23 G Flex LGL22 LGL21 IS11LG</p>	<p>HTC HTV31 HTC J HTL23 HTC J butterfly HTL22 HTC J one A02 INFOBAR by iida HTL21 HTC J butterfly ※4 ISW13HT ISW11HT/12HT</p>	<p>HTC PTL21 VEGA IS11PT MIRACH IS06 SIRIUS α</p>	
	<p>ZTE MO-01J MONO ※3</p>	<p>Panasonic P-01J P-smart ケータイ ※3 P-02E/03E P-05D/06D/07D P-01D/02D/04D P-07C</p>	<p>RIM BlackBerry Curve 9300 BlackBerry Bold 9700 BlackBerry 9780</p>	<p>DELL 101DL</p>	<p>HUAWEI HW-03E Ascend D2 HW-01E Ascend ※6 HW-01D キッズケータイ HW-02C</p>	<p>HUAWEI 001HT hTC Desire HD X06HT X06HT2</p>	<p>HUAWEI 007HW</p>	<p>MOTOROLA 201M RAZR M</p>	<p>SAMSUNG SCV33 Galaxy S7 edge ※3 SCV32 Galaxy A8 SCV31 Galaxy S6 edge SCL24 GALAXY NOTE Edge ※3 SCL22/21/23 SW11SC</p>	<p>TOSHIBA IS12T Windows Phone IS11T REGZA Phone IS04 REGZA Phone IS02</p>	<p>MOTOROLA IS12M MOTOROLA RAZR ISW11M MOTOROLA PHOTON</p>
	<p>TOSHIBA T-02D REGZA Phone T-01D REGZA Phone T-01C REGZA Phone T-01A/01B</p>		<p>HUAWEI 001HT hTC Desire HD X06HT X06HT2</p>	<p>DELL 101DL</p>	<p>MOTOROLA 201M RAZR M</p>	<p>SAMSUNG SCV33 Galaxy S7 edge ※3 SCV32 Galaxy A8 SCV31 Galaxy S6 edge SCL24 GALAXY NOTE Edge ※3 SCL22/21/23 SW11SC</p>	<p>TOSHIBA IS12T Windows Phone IS11T REGZA Phone IS04 REGZA Phone IS02</p>	<p>MOTOROLA IS12M MOTOROLA RAZR ISW11M MOTOROLA PHOTON</p>	<p>CASIO CAL21 G'zOne IS11CA G'zOne</p>	<p>NEC IS11N MEDIAS BR</p>	

※1 iPhone用 Dockコネクタが付属されている場合は充電可。

※2 iPhone5/5s/5c/SE/6/6Plus/6s/6sPlus/7/7Plus/8/8Plus/Xの純正ケーブルを使用すれば充電可。CHLISPBT4-WT/CHLILM3000-WT/M8156Wは充電可。

※3 M4023/M4031/M4158/M4506/M4507/M4510/M4511/M4032/M4033/M0105/M4155/M4216/M4215/M4019/M4025/M054Aは充電不可。

※4 乾電池タイプとM4019/M054Aは充電不可。

※5 乾電池タイプ (CHSPBT4JE-WT/CHLISPBT4-WT/M4501/M4030/M818/M794/M600/M601を除く) とM505は充電不可。

※6 乾電池タイプ(M4019は充電可) とリチウムタイプ (M4508/M4509/M4215/M4216/を除く) とM505/M054Aは充電不可。

※7 M4153W/M4153Kは充電不可。「※3」に記載の品番も充電不可。

作成日: 2017,11,22

その他ご利用になれない機種 海外型・コネクタ違いなどの機種

docomo: L-06C・HT-01/02/03A・htc-Z・HT1100・F1100
SoftBank: X02NK・X01/02/03/04/05HT・X01T・001DL DELL Streak
au: E30HT・HTV32 (HTC 10)

適合確認日: 2017,11,3

マイクロUSB対応充電器 画像一覧

「マイクロUSB対応充電器 適合表」(別紙)よりお使いの携帯電話との適合をご確認ください。

作成日: 2017,11,22

乾電池タイプ

- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHSPBTE3-WT | CHSPBT4JE-WT | M4109 | M4500 | M4515 | M4501 | M4516 | CHLISPBT4-WT | M4030 | M818 | M4158 | M794 | M600 | M601 | M4031 | M4023 | DE-18 |
| スマートフォン電池交換充電器
エボルタ3本 | スマートフォン単3×4本充電器 | スマートフォン電池交換充電器
3本+AC | スマートフォン電池交換充電器3本 | スマホ+ガラケー電池交換充電器3本 | スマートフォン電池交換充電器4本 | スマートフォンリチウム乾電池充電器 | ライトニング電池交換充電器
マイクロUSB対応 | スマートフォンチャージCVS用 | スマートフォンチャージ | 単3×3本充電器
スマホ+ドック | メガアプリ充電器+RF | iPhone用 foma用 | iPhone用 au用 | リチウムイオン充電器
スマートフォン用 | 単3×2本充電器+RF | リチウムコードセット |

リチウムタイプ

- | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| CHLM-10K | CHSPLI 10000-WT | CHSPLI 5000BT | CHSPLI 3000JE-WT | CHLILM 3000-WT | M4153W/M4153K | M4506/M4507 | M4508/M4509 | M4510/M4511 | M4266A | M4230 | M4032/M4033 | M0105/M4155 | M4216/M4215 |
| ※リチウム充電器
10000mAh | スマートフォンリチウム充電器
10000mAh | スマートフォンリチウム充電器
5000mAh
+イヤホンケーブル付き | スマートフォンリチウム充電器
3000mAh
ホワイト | ライトニングリチウム充電器
3000mAh
マイクロUSB対応 | スマートフォンリチウム充電器2600mAh
ホワイト/ブラック | スマートフォンリチウム充電器2600mAh
ホワイト/ブラック | スマートフォンリチウム充電器3000mAh
ホワイト/ブラック | スマートフォンリチウム充電器5000mAh
ホワイト/ブラック | スマートフォン2.4Aリチウム充電器5000mAh | リフィル型モバイルバッテリー
ブラック | リチウムスティック
M4032 / M4033
P-黒木付 / P-黒木カ | リチウムメガチャージ2600mAh
ホワイト/ブラック | リチウムスリムチャージ3000mAh
ホワイト/ブラック |

※スマートフォンへの充電ケーブルは付属していません。
充電器本体の蓄電用ケーブルを使ってスマートフォンを充電できる機種があります。

外部電源タイプ

- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHSPCBCU | CHSPCBBR | CHSPAC34 | M4144 | M4151 | M4166A | M4227 | M4248W | M4254 | M4502 | M4503 | M4504 | M4505 | M4512 | M8144W | M4046 | M4016 |
| スマートフォンケーブル1M | スマートフォンリバーシブルケーブル1M | スマートフォンコンセント充電器3.4A | スマートフォンコンセント充電器1.2A | スマートフォンカーソケット充電器1.2A | スマートフォンリチウム+コンセント充電器2600mAh | スマートフォンコンセント充電器2.4A+RF | スマートフォンコンセント充電器2.4A | スマートフォンカーソケット充電器4.8A | スマートフォンコンセント充電器2.4A | スマートフォンカーソケット充電器2.4A | スマートフォンソケットプラス充電器2.4A | スマートフォン車&コンセント充電器2.4A | スマートフォンケーブル1M
ホワイト | スマートフォンケーブル2M
ホワイト | ツインチャージ
コンセント用+マルチ | ツインチャージ
カーガット用 |
-
- | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | |
| M4104 | M4019 | M505 | M054A | M4056 | M4015 | M4054 | M8156W |
| ソケットプラス車用充電器 | ソケット+乾電池スマートフォン用 | 車&ソケット+USB充電器 | コンセント充電器+RF | コンセント充電器4.1Aスマートフォン用 | ソケット用コンセント | 高出力車&ソケットスマートフォン用 | ライトニングスマホWケーブル0.1M |

適合確認日: 2017,11,3