


# 快速安裝 指南

適用產品：

TL-WA850RE 與 TL-WA750RE

方法一：透過WPS按鈕快速安裝

方法二：透過網頁瀏覽器設定



7106504835 REV1.0.0

## Wireless

閃爍：TL-WA850RE的無線功能已啟用。  
不亮：TL-WA850RE的無線功能已停用。

## Power

恆亮：TL-WA850RE電源開啟。  
不亮：TL-WA850RE電源關閉。

## Ethernet

恆亮：有設備連接到乙太網路連接埠。  
閃爍：有設備連接到乙太網路連接埠，且資料傳輸中。  
不亮：沒有設備連接到乙太網路連接埠。

**RE (訊號擴展)**

恆亮：TL-WA850RE已經連線到主要的無線網路。  
閃爍：TL-WA850RE正在連線中。  
不亮：TL-WA850RE未連線到主要的無線網路。

**(訊號強度)**

恆亮 (1-5)：代表TL-WA850RE已連接至主要無線路由器，越多LED燈亮代表該連線訊號越好。  
閃爍 (1-5)：代表TL-WA850RE已連接至主要無線路由器，但是無法連線至網際網路。  
不亮：TL-WA850RE未接收無線網路訊號。


## 方法一

### 透過WPS按鈕快速安裝

如果您的主要路由器具備WPS按鍵的話，請使用本方式

## 1 連接電源

將TL-WA850RE擺放在靠近家中主要無線路由器的地方，並接上電源。



## 2 壓按二個WPS按鈕

- 家中主要無線路由器上的WPS(QSS)按鈕。
- 壓按TL-WA850RE正面上的「WPS」按鈕。




接著「RE」LED燈號約在2分鐘後會恆亮，並請等待直到訊號強度(訊號強度)燈號亮起



## 3 重新放置訊號擴展器

在連線成功後，您可以移動TL-WA850RE到其他地方以最佳化中繼效果，移動位置後並不需要重新設定TL-WA850RE。成功設定後，只要接上電源它會自動搜尋並連接至主要無線網路，整個過程大約是30秒，同時有訊號強度LED燈 (1-5) 可供您判斷訊號狀況。



讓TL-WA850RE最好的中繼位置就在您的主要無線路由器與使用設備的中央位置，但如果該位置無法設置，請將TL-WA850RE盡量往您的主要無線路由器位置靠近，以確保穩定性。

當您在移動TL-WA850RE的位置時請注意，保持訊號強度燈號在3顆(或以上)LED燈恆亮的狀態，這樣才能使無線網路訊號較為穩定。

\* 請謹記以下建議：




無形的干擾看不見，但影響卻真實存在，請盡量遠離並減少無線電話、藍芽設備、微波爐等無形干擾源。

如果可以請將TL-WA850RE放置在開放寬敞的空間或通道，不要放置於擁擠狹小的房間內，且可以直接目視的位置必為最佳位置。

## 恭喜您設定成功!

TL-WA850RE連上主AP後，其無線網路名稱 (SSID) 與Wi-Fi連線密碼 (password) 都與變成與主要無線路由器完全相同，因此只能找到一個訊號。




## 疑難排解 (FAQ)

### Q1. 我要如何將TL-WA850RE恢復至原廠預設值?

方法1：在連接電源的情況下，找一尖細物品 (牙籤、迴紋針等) 壓按TL-WA850RE底部的RESET按鈕約5秒放開，過一下會看到LED燈全亮，代表正在進行Reset動作。

或  
方法2：登入WEB管理介面，進入「System Tools (系統工具)」->「Factory Defaults (恢復原廠預設值)」並點選「Restore (恢復原廠預設值)」按鈕。

\*請注意，恢復原廠預設值後之前的設定後會消失，必須從新設定一次TL-WA850RE。



### Q2. 請問我嘗試入TL-WA850RE的WEB管理介面 (http://tplinkextender.net)，卻毫無反應沒有任何登入畫面，該如何處理?

A: 請將您的電腦已正確連線至TL-WA850RE且已中斷與其他網路的連線，並且已設定為「自動取得IP位址」、「自動取得DNS伺服器位址」。

### Q3. 該如何電話連繫技術服務人員?

A: 請造訪我們的網站「www.tp-link.com」，在首頁點選「支援中心」下方的「連結技術支援」，這著點選頁面左方的「支援熱線」可以找到更多資訊。

## 方法二 透過網頁瀏覽器設定

### 1 連接電源

將TL-WA850RE擺放在靠近家中主要無線路由器的地方，並接上電源。



### 2 將電腦連接至TL-WA850RE

透過網路線連接



1. 使用網路線連接電腦與TL-WA850RE。
2. 中斷電腦所有的無線網路連線，直到「Ethernet」LED燈號亮起，接續到步驟3。

透過無線網路連接



1. 點選電腦桌面右下角 (WIN 7) 上的無線網路連線圖示。



2. 點選重新整理按鈕，連線到TL-WA850RE (TP-LINK\_Extender\_XXXXXX)，接續到步驟3。

### 3 透過「網頁瀏覽器」進行設定

- ① 輸入網址 <http://tplinkextender.net> 並按下鍵盤 [Enter] 鍵。請輸入「使用者名稱: admin」、「登入密碼: admin」。



⚠ 可能需要5秒或更久一點，登入頁面才會出現。  
如果沒有出現，請重新嘗試，若一直未出現，請參考FAQ > Q2。

- ② 接著請依以下步驟指示進行安裝。



a. 登入後您會看到「快速安裝精靈 (Quick Setup)」頁面，點選下一步 (Next)。



b. 請勾選要連接的主要路由器/AP的名稱，例如：TP\_LINK\_XXX。



c. 填入主要路由器/AP的密碼，TL-WA850RE的SSID可以從主要路由器/AP複製 (例如：TP\_LINK\_XXX) 或另外自行設定 (例如：TP\_LINK\_XXX\_EXT)，但無線密碼不可變動。



d. 完成設定後請檢查LED燈號，如果設定成功，訊號強度燈號 (m) 應該會亮了好幾個。




### 4 重新放置訊號擴展器

請參考方法一的步驟3。



### 恭喜您設定成功!

設定後，無線網路名稱 (SSID) 會變成自己選擇設定的名稱，而Wi-Fi 連線密碼 (password) 會變成與主要無線路由器完全相同。



### 娛樂轉接卡

TL-WA850RE的單一實體網路埠可以讓無線擴展器化身為如同無線網路卡般的使用，可以用來連接藍光碟機、遊戲主機、DVR或智慧型電視的網路埠。與此同時TL-WA850RE還依然可以分享無線網路，只要按照本指南連接步驟 (方法一或方法二) 將連線設定完成即可。

有線網路連接



無線網路連接

