



## 编码规则如下:

**T**T**L****Y****Y****W****W****C****R****X****X****X****S**

共14位

条码类型: CODE 128

T = Brand code, 品牌码 (T=TCL, O=Onkyo)

TL = Supplier Code, 供应商代码 (TL=Tonly)

YY = Year code, 生产年代码 (20 = 2020, 21 = 2021...etc.)

WW = Week code, 生产周代码 (45 = 45周...etc)

C=0、1、2。。。硬件版本或软件版本有重大升级时, 将C升级为1,2...  
R为走向代码

R= 1, 对于北美 (NA) 区, 此代码固定为1

R = 2, 对于欧洲 (EU) 区, 此代码固定为2

R = 3, 对于澳洲 (AU) 区, 此代码固定为3

R = 4, 对于巴西 (BR) 区, 此代码固定为4

R = 5, 对于全球版 (GL), 此代码固定为5

XXXX = Running number, 流水号 (由 0001 – 9999), 周数变化后重新从0001开始。

S为定量, 代表低音箱

变量, 直接打印





贴纸粘贴位置示意



Subwoofer背部

Back

