LUMIX ZUBEHÖR KOMPATIBILITÄT

Stand: 07.02.2014

		LUMIX G													Superzoom					Traveller Zoom								Kreativ			Tough						Touch			Stylishzoom											
		GH4	GH3	GH2	G6	G5	G3	GX7	GX1	GF6	GF5	GF3	G2	GM1	FZ200	FZ72	FZ62	FZ150	FZ48	TZ61	TZ56	TZ41	TZ36	TZ31	TZ25	TZ22	TZ18	LF1	LX7	LX5	FT5	FT25	FT4	FT3	FT20	FT10	FX80	FX90	FX77	SZ8	SZ9	SZ3	SZ7	SZ5	SZ1	XS1	FS50	FS45	FS40	FS37/35	FS18/16
AKKUS																																																			
Li-Ionen Akkus	DMW-BLC12E			•	•	•									•																																				
	DMW-BCK7E																															•			•		•	•	•				•	•	•			•	•	•	•
	DMW-BLD10E						•		•																																										
	DMW-BLE9E							•		•	•	•																																							
	DMW-BLF19	•	•																																																
	DMW-BLG10							•		•																																									
	DMW-BLH7													•																																					
	DMW-BCL7																																							•	•	•				•	•				
	DMW-BCM13																			•	•	•									•																				
	DMW-BCN10																											•																							
	DMW-BCF10E																																•	•																	
	DMW-BCG10E																						•	•	•	•	•																								
	DMW-BCH7E																																			•															
	DMW-BLB13E(9)												•																																						
	DMW-BMB9E															•	•	•	•																																
	DMW-BCJ13E																												•	•																					
EXTERNES VIDEO-INTERFACE																																																			
	DMW-YAGH	•	•																																																
BATTERIEGRIFF																																																			
	DMW-BGGH3	•	•																																																
HANDGRIFF																																																			
	DMW-HGR1													•																																					
OBJEKTIVE																																																			
MicroFourThirds-Obj.	Lumix G 3.5/8mm Fisheye	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Lumix G 4-5,6/45-150mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Lumix G 4-5,6/45-200mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Lumix G 4-5,6 / 100-300mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Lumix G 3,5-5,6 / 12-32mm				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Lumix G 2,8 / 12-35mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Lumix G 3,5-5,6 II/14-42mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
nur im KIT	Lumix G 3,5-5,6/14-42mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Lumix G 3,5-5,6/14-45mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Lumix G X PZ 3,5-5,6/14-42mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Lumix G X PZ 4,0-5,6/45-175mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Lumix G 1,7 II/ 20 mm Pancake	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Lumix G 1,7/ 20 mm Pancake	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Lumix G 2,5/ 14 mm Pancake	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Lumix G X 2,8/12-35mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Lumix G 12/ 12,5mm 3D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Leica DG 1,4/ 25 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Leica DG 1,2/ 43,5 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Leica DG 2,8/ 45 mm Makro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Lumix G 3,5-5,6/ 14-140 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Lumix G 4,0-5,8/ 14-140 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Lumix G 4/ 7-14 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
FourThirds-Objektive	Leica D 3,5-5,6/14-150mm	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9																																					
	Leica D 1,4/25mm	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9	•*9																																					
Filter / Sucher																																																			
Optischer Sucher	DMW-VF1E																												•	•																						
Elektronischer Sucher	DMW-LVF1E																													•																						
	DMW-LVF2E								•																				•																							
Zoom-Hebel	DMW-ZL1E	•*16	•*16	•*16	•*16	•*16	•*16	•*16	•*16	•*16	•*16	•*16	•*16	•*16																																					
	DMW-GWC1GU	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12																																					
Weitwinkel-Konverter	DMW-LWA52E																													•*2																					
	DMW-GTC1GU	•*13	•*13	•*13	•*13	•*13	•*13	•*13	•*13	•*13	•*13	•*13	•*13	•*13																																					
Tele-Konverter	DMW-LT55E														•*1	•*4	•*1	•*1	•*1																																
Fisheye-Konverter	DMW-GFC1GU	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12																																					
MC Schutzfilter	DMW-LMCH37	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20															•*5																						
	DMW-LMC46E	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20																																					
	DMW-LMCH62E	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20																																					
	DMW-LMC52E	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•		•	•	•																																	
ND Filter	DMW-LND37	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20															•*5																						
	DMW-LND46E	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20																																					
	DMW-LND52E	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•		•	•	•																																	
	DMW-LPL62E	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20																																					
	DMW-LPL46E	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20																																					
Polfilter	DMW-LPL52E	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•*20	•		•	•	•																																	
	DMW-LPLA37																												•*5																						
	DMW-GMC1GU	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12	•*12																																					
Makro-Konverter	DMW-LC55E														•*1	•*4	•*1	•*1	•*1																																
Adapterring für Linsen/ Filter	DMW-LA8E															•																																			
	DMW-LA7GU														•																																				
	DMW-LA6E																													•																					
	DMW-LA5E																•	•	•																																
	DMW-FA1																												•																						
FourThirds-Adapter	DMW-MA1E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
Leica M-Adapter	DMW-MA2ME	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
Leica R-Adapter	DMW-MA3RE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
BLITZLICHT																																																			
	DMW-FL580L	•	•	•	•	•*22	•*22	•	•*22	•*23			•		•*22	•*22		•											•*22	•*22																					
	DMW-FL500E	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	•		•											•	•																					
	DMW-FL360L	•	•	•	•	•*22	•*22	•	•*22	•*23			•		•*22	•*22		•											•*22	•*22																					
	DMW-FL220E	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	•		•											•	•																					
LED-VIDEOLEUCHTE																																																			
	VW-LED1	•	•		•			•							•	•																																			
UNTERWASSERGEHÄUSE																																																			
	DMW-MCTZ20E																								•	•	•																								
	DMW-MCTZ30E																							•																											
	DMW-MCTZ35E																						•																												
	DMW-MCTZ40E																					•																													
	DMW-MCFT3E																																•	•																	
	DMW-MCFT5E																														•																				
TASCHEN																																																			
Nylon	DMW-CZ18E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																
Neopren	DMW-PGH68XEK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																
	DMW-CGK11E-K										•*11	•*11																																						
	DMW-CGK12E-K						•*10																																												
Leder	DMW-CGK22XEK							•*19																																											
	DMW-CGK28E-K													•*21																																					
	DMW-PHH14XEK																				•	•	•	•	•	•	•				•																				
	DMW-PZH07XEK														•	•	•	•	•																																
	DMW-CLX5E-K																													•																					
	DMW-CLX7E-K																												•																						
	DMW-PSS03XEK																															•					•		•	•	•	•				•	•	•	•		•
NEOPREN-HANDSCHLAUFE																																																			
	VW-PKSS2																														•	•																			
EXT. STEREOMIKROFON																																																			
	DMW-MS1E			•									•		•			•																																	
	DMW-MS2E	•	•		•								•		•			•																																	
	VW-VMS10	•	•		•																																														
KABELFERNAUSLÖSER																																																			
	DMW-RSL1E	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•			•																																	
VIDEOKABEL																																																			
HD-Komponentenkabel	DMW-HDC2E																													•																					
NETZADAPTER																																																			
Netzadapter	DMW-AC8E	•*17	•*17	•*7	•*7	•*7	•*6	•*8	•*6	•*8	•*8	•*8		•*18	•*7	•*14	•*14																																	
	DMW-DCC3E												•																																						
	DMW-DCC6															•*14	•*14																																	
	DMW-DCC8			•*7	•*7	•*7									•*7																																			
	DMW-DCC9						•*6		•*6																																									
	DMW-DCC11							•*8		•*8	•*8	•*8																																						
	DMW-DCC15													•*18																																				

Mehr Infos zur Kompatibilitäten mit älteren Lumix Modellen finden Sie online unter www.panasonic.de

Weitere Artikel als
Ersatzteil erhältlich

*1 Adapter DMW-LA5E erforderlich
*2 Adapter DMW-LA6E erforderlich
*3 Adapter DMW-LA7E erforderlich
*4 Adapter DMW-LA8E erforderlich
*5 Filteradapter DMW-FA1 erforderlich
*6 Für Dauerstrom sind DMW-AC8E und -DCC9 erforderlich
*7 Für Dauerstrom sind DMW-AC8E und -DCC8 erforderlich
*8 Für Dauerstrom sind DMW-AC8E und -DCC11 erforderlich
*9 Zur Nutzung von FourThirds-Objektiven ist der Adapter DMW-MA1E erforderlich
*10 mit Standardzoom
*11 mit Pancake Objektiv
*12 nur für Lumix G Vario Powerzoom 14-42mm und Pancake Objektiv Lumix G 14mm
*13 nur für Lumix G Vario Powerzoom 14-42mm
*14 Für Dauerstrom sind DMW-AC8E und -DCC6 erforderlich
*15 Für Dauerstrom sind DMW-AC5E und -DCC7 erforderlich
*16 Nur für Ojektive mit manuellem Zoom
*17 Für Dauerstrom sind DMW-AC8E und -DCC12 erforderlich
(•) gewisse Funktionen können nicht voll genutzt werden (TTL, FL)

*18Für Dauertsrom sind DMW-AC8 und -DCC15 erforderlich
*19 mit H020, H014 oder PS14042
*20 Abhängig vom verwendeten Objektiv
*21 mit FS12032
*22 nicht wirelsess
*23 kein Zubehörschuh, nur wireless

Diese Liste wurde sorgfältig erstellt und gibt den Stand des vorgenannten Datums wieder. Wir behalten uns technische Änderungen vor und es können trotz aller Sorgfalt auch vereinzelt fehlerhafte Angaben vorkommen. Daher sollten Sie vor dem Kauf Ihren Fachhändler um Rat fragen und die Verwendbarkeit des Zubehörteils prüfen.