


MANDO DE JUEGOS DE VIDEO MOCUTE

Operación manual



¡Muchas gracias por comprar nuestro producto!

Este mando de juegos de video inalámbrico para teléfonos móviles, MID, televisor, televisor inteligente, computadora personal, etc. Funciona para iOS, Android, Windows, etc.

Nota importante: Los productos están sujetos a cambio sin notificación previa, y este producto tiene patentes pendientes. ¡No somos imitación!

Instrucciones de uso:

- **ENCENDER:** Presione el botón de encendido hasta que el Work LED se encienda (durante unos 2 segundos). El modo por defecto es el automático.
Para cambiar el modo (opere cuando esté apagado).
- **Modo estándar automático:** Presione el botón A, luego presione ENCENDER para encenderlo; el Work LED destellará en azul. ¡Ya está en el modo estándar! Si lo conecta a un equipo Android, entonces el modo será estándar Android; si lo conecta a un equipo iOS, entonces el modo será iOS iCade.
- **Modo Android MTK:** Presione el botón Y y luego presione ENCENDER para encenderlo. El Work LED destellará azul. ¡Ya está en modo Android MTK!
- **Modo iOS NEWGAME:** Presione el botón X, luego presione ENCENDER para encenderlo; el Work LED destellará en azul. ¡Ya está en modo iOS NEWGAME!
- **Modo Android BaoFeng MoJing:** Presione el botón B, luego presione ENCENDER para encenderlo el Work LED destellará en azul. ¡Ya está en modo Android BaoFeng MoJing!

Observación:

(1) Después de usar un modo específico una vez, presione el botón ENCENDER para la próxima vez y el mando seguirá en el modo ya especificado. Si necesita cambiar a otro modo, siga las instrucciones ya descritas en el punto Encender.

(2) Bajo el modo estándar automático, al conectar con el equipo Android, el mando entrará en el modo estándar Android; al conectar con un equipo iOS, el mando entrará en el modo iOS iCade automáticamente.

• EMPAREJAR Y CONECTAR

Al encender el mando, el Work LED destellará y el dispositivo entrará en el modo de emparejamiento bluetooth automáticamente. La dirección y el nombre de este dispositivo son (MOCUTE-050-XXX); haga clic para poder conectarlos. Al emparejar y conectar, el Work LED se apagará. Al encender el mando, este se conectará por bluetooth con el dispositivo con el que se emparejó la última vez automáticamente. Si está apagado, presione el botón COMENZAR durante más de 8 segundos; el Work LED destellará. Luego vaya al modo emparejar otra vez, porque no se conectará con el dispositivo con el que se emparejó la última vez automáticamente.

• APAGAR

Presione el botón ENCENDER; el Work Led destellará y se apagará (durante unos 5 segundos), y el mando se apagará.

Nota: Si no se conecta mediante bluetooth a ningún dispositivo en 5 segundos, el mando se apagará automáticamente. Si se conecta por bluetooth a un dispositivo, pero no hay actividad durante media hora, el mando se apagará.

Instrucciones para JUGAR:

• DISPOSITIVO ANDROID ESTÁNDAR (MODO ESTÁNDAR AUTOMÁTICO)

En el Menú, si la palanca de mando izquierda puede mover el cursor, los botones A y X son el botón “aceptar”, y los botones B y Y son la tecla “retorno”; esto significa que su móvil es compatible con los mandos estándar internacionales, así que solo debo descargar el juego y jugar directamente. **(Si no funciona, lea el punto Android MTK).**

Descarga de juegos: escanee el código QR que está en el manual (o vaya al sitio web: www.minigamepad.com) para acceder al centro de descargas. De allí se puede descargar MIGAMEPAD o cualquier otra aplicación para juegos. El centro de Juegos MIGAMEPAD tiene todos los juegos que se puedan jugar con un mando de juegos de video y es compatible con juegos NES, GB, GBC, SFC, SMD, GBA, N64, MAME y PS. Los usuarios también pueden descargar el simulador de archivos BIN en la carpeta de juegos de su móvil y podrá usar la aplicación MIGAMEPAD para abrir dicha carpeta y jugar muchos juegos famosos, tales como Super Mario, Metal Slug, etc.

Los juegos para Android usualmente tienen su propio tipo de mando. Para descargar este tipo de juegos, solo conecte el bluetooth que pueda servir con el mando directamente. Esto es para juegos como: Eternity Warriors 2, etc. (Algunos juegos podrían requerir configurarse para su uso con mando antes de jugar).

• DISPOSITIVO ANDROID MTK

Los móviles antiguos como el Huawei Honor3X usan MTK CPU, debido a que no son compatibles como MTK, no entran dentro de los estándares internacionales de mandos de juegos de video, por lo tanto, si usa el método de conexión Android estándar, podría presentar problemas inusuales. Predeterminamos el modo MTK para los juegos MIGAMEPAD.

• MODO ANDROID BAOFENG MOJING

Con este modo, el nombre del bluetooth del mando cambiará a “Mojing-VR-xxx”. ¡Este modo esta solo para la aplicación MoJing! En el modo MoJing, SELECCIONAR y A son el botón “aceptar”, COMENZAR y B son el botón “retorno”, X es el botón de menú, la palanca izquierda puede mover cursor en el menú en la aplicación; cuando juegue con la

palanca izquierda, ARRIBA es para subir el volumen, ABAJO es para bajar el volumen, IZQUIERDA es para retroceder, y DERECHA es para adelantar.

• MODO IOS iCADE

Ingrese en la App Store u otra tienda de Apple, busque iCade para encontrar juegos iCade compatibles con el mando, tales como Akane Lite, Brotherhood, TTR Premium, etc., descárguelos e instálelos.

Antes de jugar, configure el teclado en español para poder escribir con caracteres latinos (algunos juegos quizá requieran configurarse para usar iCade antes de jugar).

• MODO IOS NEWGAME

¡Escanee el código QR del manual para descargar la APLICACIÓN NEWGAME! ¡Así podrá usar el mando para jugar!

Función adicional:

• DISPOSITIVO ANDROID

Después de conectar con bluetooth, presione el BOTÓN MODO; el Modo LED se mantendrá encendido. Para la función adicional:

Palanca izquierda=ratón
L2/R3=botón izquierdo del ratón
L2=bajar volumen
R2=subir volumen

Y=página principal
R1=botón derecho del ratón
A/L3=aceptar **B=retorno**

Si abre el reproductor de música o video:

START=jugar/pausa
Flecha derecha=siguiente
Flecha izquierda=anterior

Flecha arriba=adelantar
Flecha abajo=retroceder

presione el BOTÓN MODO otra vez, luego apague el modo LED para desactivar la función adicional.

Cuando esté conectado con el mando, el teclado virtual no funciona. Podemos usar la aplicación de código QR para escanear el código QR del manual para ingresar al centro de descargas MIGAMEPAD. Luego, descargue XunFei Input y úselo. ¡Ahora ya funciona el teclado virtual! ¡Solo para dispositivos Android!

• **DISPOSITIVO iOS**

Después de conectar con bluetooth, presione el BOTÓN MODO; el Modo LED se encenderá durante un rato largo. Para la función adicional:

L2=bajar volumen

R2=subir volumen

B=página principal

Si abre el reproductor de música o aplicaciones de video:

START=jugar/pausa

Flecha derecha=siguiente

Flecha izquierda=anterior

Flecha arriba=adelantar

Flecha abajo=retroceder

presione el BOTÓN MODO otra vez, luego apague el modo LED para desactivar la función adicional.

Cuando esté conectado con el mando, el teclado virtual no funciona. ¡Presione el BOTÓN MODO para que funcione! ¡Pero solo para dispositivos iOS!

• **CARGA:**

Nuestro producto trae una batería interna recargable de litio. Cuando tiene poca batería, el Work LED destellará rojo. Inserte un puerto 5V USB para cargarlo! El Work LED se mantendrá en rojo, y cuando la batería esté cargada, el LED rojo se apagará.

• **NOTAS:**

(1) Si no inicia o si no puede apagarlo, use una aguja para presionar el botón de Reinicio.

(2) Si ya está emparejado, pero no se conecta, cancele el emparejamiento, inicie el dispositivo y vuelva a conectar.

Artículo	Especificaciones
Modelo	MOCUTE-050
Tamaño del producto	142x90x40 mm
Protocolo inalámbrico	En conformidad con Wireless 3.0
Distancia inalámbrica	2-10 m
Sistemas compatibles	Android, iOS, PC
Batería	Recargable Li 3,7V 400 mA
Tiempo de juego continuo	Unas 40 horas
Corriente	0,5-8 mA

¡Escanee el código QR para más información, ayuda y recursos!



Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales Clase B, de conformidad con el aparte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se establecieron para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en edificios residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar frecuencias de radio y, si no se instala y usa según las instrucciones, podría causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en un edificio en particular. Este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio y televisión, que pueden determinarse al apagar y encender el equipo. El usuario debe tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

-Reorientar o reubicar la antena receptora.

-Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.

-Conectar el equipo a un enchufe de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

-Consulte al vendedor o a un técnico especialista en radio y televisión.

Para asegurar el cumplimiento continuo, cualquier cambio o modificación no está expresamente aprobado por la compañía.

El responsable del cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para usar este equipo (por ejemplo, usar solo cables blindados de interfaz al conectarse a la computadora o dispositivos periféricos).

Este equipo cumple con el Aparte 15 de las Normas de la FCC. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) El dispositivo podría no causar interferencias dañinas, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pudiera causar un funcionamiento indeseado.

Declaración de advertencia de frecuencias de radio:

Este dispositivo se ha evaluado para cumplir con los requerimientos generales de exposición a frecuencias de radio. Este dispositivo puede usarse portátiles de exposición sin restricción.