

# *the Infuser™*



EN INSTRUCTION BOOK

FR-CA MANUEL D'INSTRUCTIONS

# **Breville®**



## Contents

2	Breville Recommends Safety First
6	Features
7	Components
9	Functions
19	Care & Cleaning
23	Troubleshooting
29	Coffees to try

## BREVILLE RECOMMENDS SAFETY FIRST

At Breville we are very safety conscious. We design and manufacture consumer products with the safety of you, our valued customer, foremost in mind. In addition we ask that you exercise a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the following precautions.

## IMPORTANT SAFEGUARDS



**READ ALL  
INSTRUCTIONS BEFORE  
USE AND SAVE FOR  
FUTURE REFERENCE**

- Carefully read all instructions before operating and save for future reference.
- Remove and safely discard any packaging material and promotional labels or stickers before using the Breville Infuser™ for the first time.
- To eliminate a choking hazard for young children, remove and safely discard the protective cover fitted to the power plug of this appliance.
- Do not place the Breville Infuser™ near the edge of a bench or table during operation. Ensure the surface is level, clean and free of water and other substances.
- Do not use the Breville Infuser™ on metal surfaces, for example, a sink drain board.
- Do not place the Breville Infuser™ on or near a hot gas or electric burner, or where it could touch a heated oven.
- Always ensure the Breville Infuser™ is properly assembled before

connecting to power outlet and operating. Follow the instructions provided in this book.

- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- Do not use accessory attachments other than those provided with the Breville Infuser™. The use of accessory attachments not recommended by Breville may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Do not attempt to operate the Breville Infuser™ by any method other than those described in this book.
- Use only cold, tap water in the water tank. Do not use any other liquid.
- Never use the Breville Infuser™ without water in the water tank.
- Ensure the portafilter is firmly inserted and secured into the group head before using the machine.
- Never remove the portafilter during the

brewing operation as the machine is under pressure.

- Do not move the Breville Infuser™ whilst in operation.
- Do not leave the Breville Infuser™ unattended when in use.
- Do not touch hot surfaces. Allow the Breville Infuser™ to cool down before moving or cleaning any parts.
- Do not place anything, other than cups for warming, on top of the Breville Infuser™
- Always switch off the Breville Infuser™ by pressing the POWER button to 'Off', switch off at the power outlet and unplug if appliance is to be left unattended, if not in use, before cleaning, before attempting to move the appliance, disassembling, assembling and when storing the appliance.
- Keep the appliance and accessories clean. Follow the cleaning instructions provided in this book.

## **WARNING**

To avoid the risk of injury, do not open the brew chamber during the brew process.

## **IMPORTANT SAFEGUARDS FOR ALL ELECTRICAL APPLIANCES**

- Fully unwind power cord before use.
  - Do not let the power cord hang over the edge of a bench or table, touch hot surfaces, or become knotted.
  - To protect against electric shock do not immerse power cord, power plug or appliance in water or any other substance.
  - Do not leave the appliance unattended when in use.
  - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
  - Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
  - It is recommended to regularly inspect the appliance. Do not use the appliance if power cord, power plug or appliance becomes damaged in anyway. Return the entire appliance to the nearest authorized Breville Service Centre for examination and/or repair.
  - For any maintenance other than cleaning, call Breville Consumer Support.
  - This appliance is recommended for household use only. Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors.
- Misuse may cause injury.**

- This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug. The appliance must be grounded using a 3-hole properly grounded outlet. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock.
- If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding 3-wire cord.
- If the power outlet is a standard 2-prong wall outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong outlet.
- Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord or use an adapter.
- Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely

understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

### **WARNING**

Fully unwind the cord before use.

### **SHORT CORD INSTRUCTIONS**

Your Breville appliance is fitted with a short power cord to reduce personal injury or property damage resulting from pulling, tripping or becoming entangled with a longer cord. Longer detachable power cords or extension cords are available and may be used if care is exercised. If an extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the counter-top or table where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally and (3) the extension cord must include a 3-prong grounding plug.

### **BREVILLE ASSIST™ PLUG**

Your Breville appliance comes with a unique Assist™ Plug, conveniently designed with a finger hole to ease removal from the power outlet.

**FOR HOUSEHOLD USE ONLY  
SAVE THESE INSTRUCTIONS**



## Features

### **PID TEMPERATURE CONTROL**

Electronic PID temperature control for increased temperature stability.

### **THERMOCOIL HEATING SYSTEM**

Integrated stainless steel water coil accurately controls water temperature.

### **COMMERCIAL STYLE STEAM WAND**

Stainless steel 360° swivel-action steam wand for effortless milk texturing.

### **INSTANT HOT WATER**

Dedicated hot water outlet for making Americanos or pre-heating cups.

### **LOW PRESSURE PRE-INFUSION**

Applies low water pressure at the start of the extraction to gently expand grinds for an even extraction.

### **ESPRESSO PRESSURE GAUGE**

Monitors espresso extraction pressure.

### **VOLUMETRIC CONTROL**

Preset 1 & 2 cup volumes, manual over-ride or reprogrammable shot volumes.

### **DRY PUCK FEATURE**

Removes excess water from the ground coffee in the filter basket after extraction for easy disposal of the coffee puck.

### **THE RAZOR™ DOSE TRIMMING TOOL**


Patented twist blade trims down the puck to the right level for precision dosing and a consistent extraction.

### **ADJUSTABLE TEMPERATURE CONTROL**


For optimum coffee flavor.



## Components



- A. **POWER button** light flashes while machine is heating.
- B. **Integrated & removable 54mm tamper**
- C. **Group head** for easy positioning of the portafilter.
- D. **54mm stainless steel portafilter** with commercial style spouts.
- E. **Extra-tall cup clearance** for tall mugs.
- F. **Removable drip tray** with drip tray full indicator.
- G. **Storage tray** (located behind drip tray) Houses accessories when not in use.
- H. **360° swivel action steam wand** adjusts to the perfect position for texturing.
- I. **Dedicated hot water outlet** delivers instant hot water for Americanos & pre-heating cups.
- J. **Steam/Hot Water dial**
- K. **1 CUP and 2 CUP buttons** with preset, manual over-ride or programmable shot volumes.
- L. **Steam/Hot Water light** Illuminates to indicate that the steam/hot water function is selected.
- M. **DESCALE/CLEAN light** Illuminates when a cleaning cycle is required.
- N. **Espresso pressure gauge** monitors espresso extraction pressure.
- O. **Program button** reprograms the preset 1 CUP and 2 CUP shot volumes.
- P. **Cup warming tray**
- Q. **61 fl.oz (1.8L) removable water tank** with replaceable water filter.



## ACCESSORIES

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Stainless steel milk jug</b></li> <li>2. <b>Cleaning disc</b></li> <li>3. <b>Cleaning tablets</b></li> <li>4. <b>Dual Wall filter baskets</b><br/>(1 cup &amp; 2 cup) Use with pre-ground coffee.</li> <li>5. <b>Single Wall filter baskets</b><br/>(1 cup &amp; 2 cup) Use when grinding fresh whole coffee beans.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>6. <b>Allen key</b></li> <li>7. <b>Cleaning tool</b></li> <li>8. <b>Water filter holder and filter</b></li> <li>9. <b>The Razor™ precision dose trimming tool</b></li> <li>10. <b>Descaling powder</b></li> </ul> |
|---|--|

All parts that come into contact with coffee and water are BPA Free.



# Functions

## BEFORE FIRST USE

### Machine Preparation

Remove and discard all labeling and packaging materials attached to your espresso machine. Ensure you have removed all parts and accessories before discarding the packaging.

Remove the water tank located at the back of the machine by lifting the water tank handle. Remove the plastic bag containing the water filter and water filter holder. Clean parts and accessories (water tank, portafilter, filter baskets, milk jug) using warm water and a gentle dish washing liquid, then rinse and dry thoroughly. Wipe the outer housing and drip tray with a soft damp cloth and dry thoroughly. Do not immerse the outer housing, power cord or power plug in water or any other liquid.



### NOTE

Do not use abrasive cleansers, pads or cloths which can scratch the surface. Do not clean any of the parts or accessories in the dishwasher.


## CONDITIONING THE WATER FILTER

- Remove the water filter and water filter holder from the plastic bag.
- Soak the water filter in a cup of water for 5 minutes, then rinse under cold running water.
- Insert the filter into the filter holder.
- Set Date Dial 2 months ahead.
- To install the assembled water filter holder into the water tank, align the base of the water filter holder with the adapter inside the water tank. Push down to lock into place.
- Slide the water tank back into position at the back of the machine, ensuring to push down completely to lock into place.



### NOTE

To purchase water filters, contact Breville Consumer Support.



## FIRST USE

### Initial Start Up

- Ensure the water filter is securely fitted inside the water tank.
- Fill the water tank with cold, preferably filtered water up to the MAX mark. When replacing the water tank, ensure to push down completely to lock into place.



### NOTE

Always check the water level before use and replace water daily. Use cold, preferably filtered water. Do not use demineralized or distilled water or any other liquid.

- Plug the power cord into a 110/120V power outlet.
- Press the POWER button to switch the machine On. The POWER button light will flash while the machine is heating.
- A pumping sound will be heard. This is normal.
- When the machine has reached the correct operating temperature, the POWER button light will stop flashing and all button lights on the control panel will illuminate. The machine is now in STANDBY mode, ready for the next step 'Flushing The Machine'.


### Flushing the Machine

It is recommended to complete a water flushing operation, without ground coffee, to ensure the machine has been conditioned.

When the machine has reached STANDBY mode, run the following 2 steps:

1. Press 1 CUP button to run hot water through the group head.
2. Rotate the STEAM/HOT WATER dial to the HOT WATER position and run for 10 seconds.

Repeat this cycle until the water tank is empty.



## GENERAL OPERATION

### Preset Shot Volume – 1 CUP button

Press the 1 CUP button once to extract a single shot of espresso at the preset volume (approx. 1oz / 30ml). The extraction will start using the low pressure pre-infusion. The machine will stop after the preset volume has been extracted.



### NOTE

The amount of espresso extracted in the cup will vary depending on your grind size and dose amount.

### Preset Shot Volume – 2 CUP button

Press the 2 CUP button once to extract a double shot of espresso at the preset volume (approx. 2oz / 60ml). The extraction will start using the low pressure pre-infusion. The machine will stop after the preset volume has been extracted.



#### NOTE

Pressing the 1 CUP or 2 CUP button during a preset shot volume will immediately stop the extraction.

### Reprogramming Shot Volume – 1 CUP Button

1. To begin programming, press the PROGRAM button once. The machine will beep once and the PROGRAM button will begin to flash. This indicates the machine is in programming mode.
2. Press 1 CUP button to start espresso extraction. Press 1 CUP button again once desired volume of espresso has been extracted. The machine will beep twice to indicate the new 1 CUP volume has been set.

### Reprogramming

#### Shot Volume – 2 CUP Button

1. To begin programming, press the PROGRAM button once. The machine will beep once and the PROGRAM button will begin to flash. This indicates the machine is in programming mode.
2. Press 2 CUP button to start espresso extraction. Press 2 CUP button again once desired volume of espresso has been extracted. The machine will beep twice to indicate the new 2 CUP volume has been set.

### RESETTING DEFAULT VOLUMES

To reset the machine to the default 1 CUP and 2 CUP shot volumes, press and hold the PROGRAM button until the machine beeps three times. Release the PROGRAM button. The machine will return to its original default settings.




#### NOTE

Default settings: 1 CUP shot volume is approx. 1oz / 30ml. 2 CUP shot volume is approx. 2oz / 60ml.

## Manual Shot Volume

Manually control low pressure pre-infusion time and shot volume without reprogramming the preset shot volume.

Press and hold the 1 CUP or 2 CUP button. The extraction will enter low pressure pre-infusion until the button is released. When the 1 CUP or 2 CUP button is released, extraction will continue at full pressure. Press the 1 CUP or 2 CUP button again once the desired volume of espresso has been extracted.



### NOTE

For optimal flavor when using a 1 cup filter basket, you should extract approx. 1oz / 30ml. When using a 2 cup filter basket, you should extract approx. 2oz / 60ml.

### WARNING

The metal parts of the portafilter will be very hot.

## ESPRESSO PRESSURE GAUGE

### Low Pressure Pre-Infusion


The gauge needle will be positioned in the pre-infusion zone at the start of the extraction indicating the machine is in low pressure pre-infusion mode.

The low pressure pre-infusion gradually increases water pressure to gently expand grinds for an even extraction before increasing to full pressure.



### Ideal Espresso Zone

The gauge needle, when positioned anywhere within the solid grey zone during extraction, indicates the espresso has been extracted at the ideal pressure.



## Under Extracted Zone

The gauge needle, when positioned in the lower zone during extraction, indicates the espresso has been extracted with insufficient pressure.



This occurs when the water flow through the ground coffee is too fast and results in an under extracted espresso that is watery and lacks crema and flavor.

Causes for under extraction include the grind being too coarse and/or insufficient coffee in the filter basket and/or under tamping.

## Over Extracted Zone

The gauge needle, when positioned in the upper zone during extraction, indicates the espresso has been extracted with too much pressure.




This occurs when the water flow through the ground coffee is too slow and results in an over extracted espresso that is very dark and bitter with a mottled and uneven crema.

Causes for over extraction include the grind being too fine and/or too much ground coffee in filter basket and/or over tamping.

## HOT WATER

- Turn the STEAM/HOT WATER dial to the hot water position.
- Hot water will pour from the hot water outlet and can be used for making Americanos and pre-heating cups.
- To stop the hot water, return the STEAM/HOT WATER dial to the STANDBY position.



## AUTO PURGE

Immediately after the espresso, hot water and steam functions, the machine will purge water into the drip tray. This ensures the thermocoil is at the optimal temperature.

## TIP

Ensure the drip tray is firmly pushed in place and emptied whenever the drip indicator is displayed.

## SLEEP & AUTO OFF MODE

The machine automatically switches to SLEEP MODE after 1 hour. During this time, the POWER button light will flash slowly. After 3 hours, the machine will switch to AUTO OFF MODE.

To re-activate the machine, press any button except for the POWER button. The POWER button light will flash while the machine re-heats. A pumping sound will be heard. This is normal. When the machine has reached the correct operating temperature, the POWER button light will stop flashing and all button lights on the control panel will illuminate.

## ADVANCED TEMPERATURE MODE

Different beans require a different water temperature to extract their optimum flavor. The Infuser™ allows you to adjust water temperature  $\pm 4^{\circ}\text{F}$  in  $2^{\circ}\text{F}$  increments from the default temperature.

To enter Advanced Temperature Mode:

1. Press the POWER button to switch the machine off.
2. Press & hold the 1 CUP button, then also press the POWER button. The machine will beep once. The illuminated button will indicate the current temperature selected. To adjust the water temperature, press the 2 CUP button to cycle through the temperature settings.

### Default Temperature setting:

Press the 2 CUP button until the POWER button illuminates.

### Decrease Water Temperature $-4^{\circ}\text{F}$ :

Press the 2 CUP button until the PROGRAM button illuminates.

### Decrease Water Temperature $-2^{\circ}\text{F}$ :

Press the 2 CUP button until the DESCALE/CLEAN light illuminates.

### Increase Water Temperature $+2^{\circ}\text{F}$ :

Press the 2 CUP button until the HOT WATER/STEAM light illuminates.

### Increase Water Temperature $+4^{\circ}\text{F}$ :

Press the 2 CUP button until the 1 CUP button illuminates.

The machine will beep twice to confirm the change. If no buttons are pressed within 10 seconds after entering Advanced Temperature Mode, no change will be made & the machine will return to STANDBY mode.

## PRE-HEATING

### Heating your cup or glass

A warm cup will help maintain the coffee's optimal temperature. Pre-heat your cup by rinsing with hot water from the hot water outlet and place on the cup warming tray.

### Heating the portafilter and filter basket

A cold portafilter and filter basket can reduce the extraction temperature enough to significantly affect the quality of your espresso. Always ensure the portafilter and filter basket are pre-heated with hot water from the hot water outlet before initial use.



### NOTE


Always wipe the portafilter and filter basket dry before dosing with ground coffee as moisture can encourage 'channeling' where water bypasses the ground coffee during extraction.

## SELECTING A FILTER BASKET

### Single Wall Filter Baskets

Use Single Wall filter baskets if grinding fresh whole coffee beans.

Single Wall filter baskets allow you to experiment with grind, dose and tamp to create a more balanced espresso.



1 CUP



2 CUP

### Dual Wall Filter Baskets

Use Dual Wall filter baskets if using pre-ground coffee.

Dual Wall filter baskets regulate the pressure and help to optimize the extraction regardless of the grind, dose, tamp pressure or freshness.



1 CUP



2 CUP



### NOTE

Regardless of whether you use Single Wall or Dual Wall filter baskets, use the 1 cup basket when brewing a single cup and the 2 cup basket when brewing two cups or a stronger single cup or mug.

## THE GRIND

If grinding coffee beans, the grind size should be fine but not too fine. The grind size will affect the rate at which the water flows through the ground coffee in the filter basket and the taste of the espresso.

If the grind is too fine (looks like powder and feels like flour when rubbed between fingers), the water will not flow through the coffee even when under pressure. The resulting espresso will be **OVER EXTRACTED**, dark in color and bitter in flavor.

If the grind is too coarse the water will flow through the ground coffee in the filter basket too quickly. The resulting espresso will be **UNDER EXTRACTED** and lacking in color and flavor.

## COFFEE DOSE AND TAMPING

- Wipe filter basket with a dry cloth.
- Fill the filter basket with freshly ground coffee. The provided filter baskets are designed for:
  - a) 1 CUP basket = approx. 8-11g.  
This is approx. 2 level scoops of the provided coffee scoop.
  - b) 2 CUP basket = approx. 16-19g.  
If using pre-ground coffee, this is approx. 3 level scoops of the provided coffee scoop.  
If using freshly ground coffee, this is approx. 4 level scoops of the provided coffee scoop.  
The reason for this difference is that pre-ground coffee is often coarser and hence occupies more volume than coffee that is more finely ground.




### NOTE

You may need to experiment with how much coffee is inserted into the filter basket or how long the grinder needs to run to achieve the correct dose. For example, when using a finer espresso grind with the Single Wall filter baskets, you may need to increase the grind amount to ensure the filter basket is correctly dosed.

- Tap the portafilter several times to distribute the coffee evenly in the filter basket.
- Tamp down firmly (using approx. 22-33lbs or 10-15kg of pressure). The amount of pressure is not as important as consistent pressure every time.

As a guide to dose, the top edge of the metal cap on the tamper should be level with the top of the filter basket AFTER the coffee has been tamped with 22-33lbs (10-15kg) of pressure.




## TRIMMING THE DOSE

The Razor™ precision dose trimming tool allows you to trim the puck to the right level for a consistent extraction.



- Insert the Razor™ dose trimming tool into the filter basket until the shoulders of the tool rest on the rim of the basket. The blade of the dose trimming tool should penetrate the surface of the tamped coffee.
- Rotate the Razor™ dose trimming tool back and forth while holding the portafilter on an angle over a knock box to trim off excess coffee grinds. Your filter basket is now dosed with the correct amount of coffee.



- Wipe excess coffee from the rim of the filter basket to ensure a proper seal is achieved in the group head.

## PURGING THE GROUP HEAD

Before placing the portafilter into the group head, run a short flow of water through the group head by pressing the 1 CUP button. This will purge any ground coffee residue from the group head and stabilize the temperature prior to extraction.

## INSERTING THE PORTAFILTER

Place the portafilter underneath the group head so that the handle is aligned with the INSERT position. Insert the portafilter into the group head and rotate the handle towards the center until resistance is felt.

## EXTRACTING ESPRESSO

- Place pre-warmed cup(s) beneath the portafilter and press the 1 CUP or 2 CUP button for the desired volume. A great espresso is about achieving the perfect balance between sweetness, acidity and bitterness.
- Due to pre-infusion time, the espresso will not start to flow immediately.
- As a guide, if the espresso starts to flow before approximately 7 seconds, you have either under dosed the filter basket and/or the grind is too coarse. This is an UNDER EXTRACTED shot.
- If the espresso starts to drip but doesn't flow after approximately 12 seconds, then you have either over dosed the filter basket and/or the grind is too fine. This is an OVER EXTRACTED shot.

The flavor of your coffee will depend on many factors, such as the type of coffee beans, degree of roast, freshness, coarseness or fineness of the grind, dose of ground coffee, and tamping pressure.

Experiment by adjusting these factors just one at a time to achieve the taste of your preference.

## TEXTURING MILK

- There are two phases to texturing milk. The first is stretching the milk to aerate it and the second is swirling the milk to make it silky smooth. These two operations should blend into one.
- Always start with fresh cold milk.
- Fill the jug just below the “V” at the bottom of the spout.
- Position the steam wand tip over the drip tray and turn the STEAM/HOT WATER dial to the steam position. The STEAM/HOT WATER light will flash to indicate the machine is heating to create steam. During this time, condensed water may purge from the steam wand. This is normal. When the STEAM/HOT WATER light stops flashing the steam wand is ready for use.



### NOTE

When the machine creates steam, a pumping noise can be heard. This is the normal operation of the 15 bar pump.

- Before inserting the steam wand into the milk, pause the steam by returning the STEAM/HOT WATER dial back to the STANDBY position. Quickly insert the steam wand tip  $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{4}$ " (1-2cm) below the surface of the milk, close to the right hand side of the jug at the 3 o'clock position. Then quickly turn the STEAM/HOT WATER dial back to the steam position. Pausing the steam avoids the milk splashing out of the jug (this pause function lasts for 6 seconds only).

- Keep the tip just under the surface of the milk until the milk is spinning clockwise, producing a vortex (whirlpool effect).
- With the milk spinning, slowly lower the jug. This will bring the steam tip to the surface of the milk & start to introduce air into the milk. You may have to gently break the surface of the milk with the tip to get the milk spinning fast enough.
- Keep the tip at or slightly below the surface, continuing to maintain the vortex. Texture the milk until sufficient volume is obtained.
- Lift the jug to lower the tip beneath the surface, but keep the vortex of milk spinning. The milk is at the correct temperature (140-150°F or 60-65°C) when the jug is hot to touch.
- Turn off steam BEFORE taking the tip out of the milk.
- Set the jug to one side. Wipe the wand & tip with a damp cloth. Position the steam tip above the drip tray and turn steam on to purge out any residual milk from the steam wand.
- Tap the jug on the bench to collapse any bubbles.
- Swirl the jug to “polish” and re-integrate the texture.
- Pour milk directly into the espresso.
- The key is to work quickly, before the milk begins to separate.



## NOTE

After 5 minutes of continuous steaming, the machine will automatically disable the steam function. The STEAM/HOT WATER light will flash. When this occurs return the STEAM/HOT WATER dial to the STANDBY position.

## HINTS & TIPS


- Fresh, quality coffee beans will give you the best possible extraction.
- We recommend quality 100% Arabica beans with a ‘Roasted On’ date stamped on the bag, not a ‘Best Before’ or ‘Use By’ date.
- Coffee beans are best consumed between 5-20 days after the ‘Roasted On’ date. Ideally only grind directly before the extraction to maximize flavor.
- Buy coffee beans in small batches to reduce the storage time.
- Store coffee beans in a cool, dark and dry container. Vacuum seal if possible.

	GRIND	GRIND DOSE	TAMP	SHOT TIME
<b>OVER EXTRACTED</b> BITTER • ASTRINGENT	TOO FINE	TOO MUCH USE RAZOR TO TRIM	TOO HEAVY	OVER 35 SEC
<b>BALANCED</b>	<b>OPTIMUM</b>	<b>8-11g (1 CUP)</b> <b>16-19g (2 CUP)</b>	<b>22-33lbs</b> <b>(10-15kg)</b>	<b>25-30 SEC</b>
<b>UNDER EXTRACTED</b> UNDERDEVELOPED • SOUR	TOO COARSE	TOO LITTLE INCREASE DOSE & USE RAZOR TO TRIM	TOO LIGHT	UNDER 20 SEC



## Care & Cleaning

### REPLACING THE WATER FILTER



The provided water filter helps prevent scale build-up in and on many of the inner functioning components. Replacing the water filter every two months will reduce the need to decalcify the machine.

If you live in a hard water area, we recommend you change the water filter more frequently.

- Remove the new water filter from the plastic bag.
- Soak the new water filter in a cup of water for 5 minutes, then rinse under cold running water.
- Insert the filter into the filter holder.
- Set Date Dial 2 months ahead.
- To install the assembled water filter holder into the water tank, align the base of the water filter holder with the adapter inside the water tank. Push down to lock into place.
- Slide the water tank back into position at the back of the machine, ensuring to push down completely to lock into place.

The water filter should be removed if using filtered or bottled water.



#### NOTE

To purchase water filters, contact Breville Consumer Support.

### CLEANING CYCLE

The DESCAL/CLEAN light will illuminate (flash) when a cleaning cycle is required. This is a back-flushing cycle and is separate from descaling.

1. Insert the 1 CUP filter basket into the portafilter, followed by the supplied cleaning disc, followed by 1 cleaning tablet.
2. Lock the portafilter into the group head.
3. Place a large container beneath the group head.
4. Ensure the water tank is filled with cold water and the drip tray is empty.
5. Press the POWER button to turn the machine Off.
6. While pressing the 1 CUP and 2 CUP buttons, simultaneously press the POWER button. Hold all 3 buttons together for 10 seconds.
7. The cleaning cycle will commence and last for approximately 5 minutes. During this time, water will intermittently pour from the group head. Once complete, 3 beeps will sound.
8. Remove the portafilter and ensure the tablet has completely dissolved. If the tablet has not dissolved, repeat until the tablet has dissolved.

## DESCALING



### NOTE

Ensure that the water filter is removed from the water tank before adding the descaling powder when descaling the machine.

After regular use, hard water can cause mineral build up in and on many of the inner functioning components, reducing the brewing flow, brewing temperature, power of the machine, and taste of the espresso.

We advise you to undertake the descaling processes outlined below when the 'DESCALE/CLEAN' indicator is illuminated (solid on).

Refer to CLEANING CYCLE when the 'DESCALE/CLEAN' indicator is flashing.

### Check if descaling is required

1. Check if the 'DESCALE/CLEAN' light is illuminated (solid on), descaling is required.



### WARNING

Do not immerse power cord, power plug or appliance in water or any other liquid. The water tank should never be removed or completely emptied during descaling.

### Priming machine for descaling function

2. Dissolve one Breville Descaling powder sachet into one liter of water then fill the water tank.
3. Press and hold the 2-CUP button and then press and hold the POWER button simultaneously to enter the Descal mode. The unit will heat up as part of commencing the descaling action, during the heating processes the POWER button should flash continuously.  
The machine will indicate it is ready for descaling when the POWER button, 1 CUP button, DESCALE/CLEAN indicator and HOT WATER/STEAM indicator are all illuminated (solid on).

### Descaling the coffee component

4. Press the 1-CUP button to start the descaling for the coffee component of the machine. Descaling coffee component takes approximately 25 seconds. The 1 CUP button should flash continuously and remain constant once the descaling process has finished. To terminate the descaling within 25 seconds, press the 1 CUP button again.

### Descal the Steam and hot water components

Descaling steam and hot water take approximately 13 seconds and 8 seconds respectively. Descaling can be terminated prematurely by turning the steam dial to STANDBY.

5. Descal Steam component by turning the steam dial RIGHT towards the  icon.
6. Descal Hot water component by turning the steam dial to the LEFT towards the  icon.

### Repeat processes to complete descaling

After the above processes about half (0.5 liter) of the descale solution should be left in the water tank.

7. Repeat steps 4-6 above to complete the descaling process to empty the solution in the tank.

### Descaling Solution Rinse

8. After descaling, remove the water tank and rinse thoroughly then refill with fresh cold water to the maximum capacity (2 liters) and repeat steps 4-6 to further cleanse the machine of any residue of the cleaning solution thoroughly.
9. Press 'POWER' to quit the descaling process. This will be indicated by the LED lights switching off.



## NOTE

The machine turns off automatically if there is no action for 5 minutes in descaling mode. To resume descaling, please start from step

### CLEANING THE STEAM WAND

- Immediately after texturing milk, turn steam on to purge out any residual milk from the steam wand then wipe the wand with a damp cloth.
- If any of the holes in the tip of the steam wand become blocked, ensure the STEAM/HOT WATER dial is in the STANDBY position. Press the POWER button to turn the machine Off and allow to cool. Use the pin on the end of the provided cleaning tool to unblock the hole(s).
- If the steam wand remains blocked, remove the tip using the integrated spanner in the cleaning tool and soak in hot water. Use the pin on the end of the provided cleaning tool to unblock the hole(s) before re-attaching to the steam wand.

### CLEANING THE FILTER BASKETS AND PORTAFILTER

- The filter baskets and portafilter should be rinsed under hot water immediately after use to remove all residual coffee oils.
- If any of the holes in the filter basket become blocked, use the pin on the end of the provided cleaning tool to unblock the hole(s).
- If the hole(s) remain blocked, dissolve a cleaning tablet in hot water and soak filter basket and portafilter in solution for approx. 20 minutes. Rinse thoroughly.

### CLEANING THE SHOWER SCREEN

- The group head interior and shower screen should be wiped with a damp cloth to remove any ground coffee particles.

- Periodically purge the machine. Place an empty filter basket and portafilter into the group head. Press and hold the 1 CUP button and run a short flow of water to rinse out any residual coffee.

### CLEANING THE DRIP & STORAGE TRAY

- The drip tray should be removed, emptied and cleaned after each use or when the drip tray indicator is showing.
- Remove grill from the drip tray. Wash both in warm soapy water. The drip tray indicator indicator can also be removed from the drip tray.
- The storage tray can be removed and cleaned with a soft, damp cloth (do not use abrasive cleansers, pads or cloths which can scratch the surface).

### CLEANING THE OUTER HOUSING & CUP WARMING TRAY

- The outer housing and cup warming tray can be cleaned with a soft, damp cloth. Polish with a soft, dry cloth. Do not use abrasive cleansers, pads or cloths which can scratch the surface.




## NOTE

Do not use abrasive cleansers, pads or cloths which can scratch the surface. Do not clean any of the parts or accessories in the dishwasher.


## USING THE ALLEN KEY

Over time, the silicone seal surrounding the shower screen will need to be replaced to ensure optimum brewing performance.

1. Press the **POWER** button to turn the machine Off and unplug the cord from the power outlet.
2. Carefully remove the rear water tank and drip tray, taking particular care if they are full.
3. Using a skewer or similar, clean the center of the screw of any residual coffee.
4. Insert the shorter end of the Allen Key into the center of the screw. Turn counter-clockwise to loosen the screw.



5. Once loosened, carefully remove and retain the screw and stainless steel shower screen. Make note of the side of the shower screen that is facing downwards. This will make re-assembly easier. Wash the shower screen in warm soapy water, then dry thoroughly.
6. Remove the silicone seal with your fingers or a pair of long-nose pliers. Insert the new seal, flat side first, so the ribbed side is facing you.



7. Re-insert the shower screen, then the screw. With your fingers, turn the screw clockwise for 2-3 revolutions then insert the Allen Key to tighten until the screw is flush with the shower screen. Do not overtighten screw.
8. Re-insert the drip tray and rear water tank.

Contact Breville Consumer Support or visit [www.breville.com](http://www.breville.com) for replacement silicone seals or for advice.



## Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	WHAT TO DO
Machine does not heat up. STEAM/HOT WATER light flashes when the machine is turned On.	<ul style="list-style-type: none"><li>• STEAM/HOT WATER dial is not in the STANDBY position.</li></ul>	Turn the STEAM/HOT WATER dial to the STANDBY position. Machine will commence heating.
Water does not flow from the group head. No hot water.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Machine has not reached operating temperature.</li></ul>	Allow time for the machine to reach operating temperature. The POWER button light will stop flashing and all button lights on the control panel will illuminate when ready.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Water tank is empty.</li></ul>	Fill tank.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Water tank is not fully inserted and locked into position.</li></ul>	Push water tank down completely to lock into place.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Machine needs to be decalcified.</li></ul>	Refer to “Descaling”.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coffee is ground too finely and/or too much coffee in filter basket and/or over tamping.</li></ul>	See below, “Espresso only drips from the portafilter spouts.”
Espresso only drips from the portafilter spouts.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coffee is ground too finely.</li></ul>	Use slightly coarser grind.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Too much coffee in the filter basket.</li></ul>	After tamping, trim the coffee dose using the Razor™ dose trimming tool.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coffee tamped too firmly.</li></ul>	Tamp between 22-33lbs or 10-15kg of pressure.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Water tank is empty.</li></ul>	Fill tank.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Water tank is not fully inserted and locked into position.</li></ul>	Push water tank down completely to lock into place.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	WHAT TO DO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The filter basket may be blocked.</li> </ul>	Use the pin on the end of the provided cleaning tool to unblock the hole(s). If the hole(s) remain blocked, dissolve a cleaning tablet in hot water and soak filter basket and portafilter in solution for approx. 20 minutes. Rinse thoroughly.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Machine needs to be decalcified.</li> </ul>	Refer to “Descaling.”
Espresso runs out too quickly.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coffee is ground too coarsely.</li> </ul>	Use slightly finer grind.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Not enough coffee in the filter basket.</li> </ul>	Increase dose of coffee. Tamp then use the Razor™ dose trimming tool to trim off excess coffee.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coffee tamped too lightly.</li> </ul>	Tamp between 22-33lbs or 10-15kg of pressure.
Drip tray fills too quickly.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immediately after the espresso, hot water and steam functions, the machine will purge water into the drip tray. This ensures the thermocoil is at the optimal temperature.</li> </ul>	No action required as this is the normal operation of the machine.
Espresso runs out around the edge of the portafilter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Portafilter not inserted in the group head correctly.</li> </ul>	Ensure portafilter is completely inserted and rotated until resistance is felt.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>There are coffee grounds around the filter basket rim.</li> </ul>	Clean excess coffee from the rim of the filter basket to ensure a proper seal in group head.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Too much coffee in the filter basket.</li> </ul>	After tamping, trim the coffee dose using the Razor™ dose trimming tool.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The silicone seal surrounding the shower screen needs to be replaced to ensure the portafilter is properly secured into the group head.</li> </ul>	Refer to “Using the Allen Key.”

<b>PROBLEM</b>	<b>POSSIBLE CAUSES</b>	<b>WHAT TO DO</b>
<b>No crema.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coffee tamped too lightly.</li> </ul>	Tamp between 22-33lbs or 10-15kg of pressure.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coffee is ground too coarsely.</li> </ul>	Use slightly finer grind.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coffee beans or pre-ground coffee are stale.</li> </ul>	<p>If grinding fresh whole coffee beans, use freshly roasted coffee beans with a 'Roasted On' date and consume between 5-20 days after that date.</p> <p>If using pre-ground coffee, use within a week of grinding.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The filter basket may be blocked.</li> </ul>	Use the pin on the end of the provided cleaning tool to unblock the hole(s). If the hole(s) remain blocked, dissolve a cleaning tablet in hot water and soak filter basket and portafilter in solution for approx. 20 minutes. Rinse thoroughly.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Single Wall filter baskets are being used with pre-ground coffee.</li> </ul>	Ensure you use Dual Wall filter baskets with pre-ground coffee.
<b>Pulsing/pumping sound while extracting espresso or steaming milk.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The machine is carrying out the normal operation of the 15 bar pump.</li> </ul>	No action required as this is the normal operation of the machine.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water tank is empty.</li> </ul>	Fill tank.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water tank is not fully inserted and locked into position.</li> </ul>	Push water tank down completely to lock into place.

<b>PROBLEM</b>	<b>POSSIBLE CAUSES</b>	<b>WHAT TO DO</b>
<b>Water leaking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto purge feature. Immediately after the espresso, hot water and steam functions, the machine will purge water into the drip tray. This ensures the thermocoil is at the optimal temperature.</li> </ul>	Ensure the drip tray is firmly pushed in place and emptied.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Water tank is not fully inserted and locked into position.</li> </ul>	Push water tank down completely to lock into place.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The silicone seal surrounding the shower screen needs to be replaced to ensure the portafilter is properly secured into the group head.</li> </ul>	Refer to “Using the Allen Key.”.
<b>Machine is On but ceases to operate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The safety thermal-cut out may have activated due to the pump overheating.</li> </ul>	Turn the machine Off and allow to cool for about 30-60 minutes. If problem persists, call Breville Consumer Support.
<b>Pulsing/pumping sound while extracting espresso or steaming milk.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The machine is carrying out the normal operation of the 15 bar pump.</li> </ul>	No action required as this is the normal operation of the machine.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Water tank is empty.</li> </ul>	Fill tank.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Water tank is not fully inserted and locked into position.</li> </ul>	Push water tank down completely to lock into place.
<b>Water leaking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto purge feature. Immediately after the espresso, hot water and steam functions, the machine will purge water into the drip tray. This ensures the thermocoil is at the optimal temperature.</li> </ul>	Ensure the drip tray is firmly pushed in place and emptied.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Water tank is not fully inserted and locked into position.</li> </ul>	Push water tank down completely to lock into place.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The silicone seal surrounding the shower screen needs to be replaced to ensure the portafilter is properly secured into the group head.</li> </ul>	Refer to “Using the Allen Key.”.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	WHAT TO DO
Machine is On but ceases to operate	<ul style="list-style-type: none"> <li>The safety thermal-cut out may have activated due to the pump overheating.</li> </ul>	<p>Turn the machine Off and allow to cool for about 30-60 minutes. If problem persists, call Breville Consumer Support.</p>
No steam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Machine has not reached operating temperature.</li> </ul>	<p>Allow time for the machine to reach operating temperature. The STEAM/HOT WATER light will flash to indicate the machine is heating to create steam. During this time, condensed water may purge from the steam wand. This is normal. When the STEAM/HOT WATER light stops flashing the steam wand is ready for use.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Water tank is empty.</li> </ul>	<p>Fill tank.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Water tank is not fully inserted and locked into position.</li> </ul>	<p>Push water tank down completely to lock into place.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Machine needs to be decalcified.</li> </ul>	<p>Refer to “Descaling,”..</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steam wand is blocked.</li> </ul>	<p>Refer to “Cleaning the Steam Wand,”.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>STEAM/HOT WATER dial is not in the STEAM position.</li> </ul>	<p>Ensure the STEAM/HOT WATER dial is completely rotated to the STEAM position.</p>	

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	WHAT TO DO
Coffee not hot enough.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cups not pre-heated.</li> </ul>	Rinse cups under hot water outlet and place on cup warming tray.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Portafilter not pre-heated.</li> </ul>	Rinse portafilter under hot water outlet. Dry thoroughly.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Milk not hot enough (if making a cappuccino or latté etc.)</li> </ul>	Heat milk until base of the jug becomes hot to touch.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Water temperature needs to be adjusted.</li> </ul>	Increase the water temperature. Refer to “Advanced Water Temperature.”
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Machine needs to be decalcified.</li> </ul>	Refer to “Descaling.”
Pressure Gauge is not working	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incorrect dose or not enough coffee in the filter basket.</li> </ul>	Use the supplied ‘Razor’ to ensure the correct dose of coffee in the portafilter.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Using old roasted coffee beans beyond expiry date.</li> </ul>	Use freshly roasted coffee within four weeks of roasted date.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The coffee grind is too coarse.</li> </ul>	Adjust the grind to a finer setting. Use a rubber disc and place inside the one cup filter basket (no coffee) and run a shot; when the needle moves, then pressure gauge dial is working.



## Coffee to try

### CAPPUCCINO

A single shot of espresso with textured milk, garnished with drinking chocolate.



### MACCHIATO

Traditionally served short, the macchiato is also poured as a long black with a dash of milk or a dollop of textured milk.



### ESPRESSO

Intense and aromatic, it is also known as a short black and is served in a small cup or glass.



### AMERICANO

Add hot water first, then a shot of espresso (single or double) so that crema is maintained. Also known as a long black.



### LATTE

A latte consists of a single espresso with textured milk and approx. 10mm of foam.



### RISTRETTO

A ristretto is an extremely short espresso of approximately 15ml, distinguished by its intense flavor and aftertaste.





Notes

*the Infuser™*



FR-CA MANUEL D'INSTRUCTIONS

**Breville®**



## Contents

- 2 Breville vous recommande la sécurité avant tout
- 7 Caractéristiques
- 8 Composants
- 10 Fonctionnement
- 21 Entretien & Nettoyage
- 24 Guide De Dépannage
- 29 Suggestions de Cafés

## BREVILLE VOUS RECOMMANDE LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Chez Breville, la sécurité occupe une place de choix. Nous concevons et fabriquons des produits de consommation sans jamais perdre de vue la sécurité de notre précieuse clientèle. De plus, nous vous demandons d'être très vigilant lorsque vous utilisez un appareil électrique et de respecter les mesures de sécurité qui suivent.

**IMPORTANTES  
MESURES  
DE SÉCURITÉ** 

## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE ET CONSERVEZ-LES À TITRE DE RÉFÉRENCE

- Lisez attentivement toutes les instructions avant de faire fonctionner votre appareil et conservez-les à titre de référence.
- Retirez et disposez de tout matériel d'emballage, étiquettes promotionnelles ou collants avant d'utiliser votre Duo-Temp™ Pro de Breville pour la première fois.
- Pour éliminer le risque de suffocation chez les jeunes enfants, retirez et jetez en lieu sûr le capuchon protecteur recouvrant la fiche de l'appareil.
- Ne placez pas votre Duo-Temp™ Pro de Breville sur le bord d'un comptoir ou d'une table durant le fonctionnement. Assurez-vous que la surface de travail est plane, propre et exempte d'eau ou de toute autre substance.

- N'utilisez pas la Duo-Temp™ Pro de Breville sur l'égouttoir d'un évier.
- Ne placez pas la Duo-Temp™ Pro de Breville sur ou près d'un brûleur au gaz ou électrique ou à un endroit où il pourrait toucher un four chaud.
- Assurez-vous toujours que la Duo-Temp™ Pro de Breville est correctement assemblée avant de la brancher dans la prise murale et la faire fonctionner. Suivez les instructions contenues dans ce manuel.
- Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner à partir d'une minuterie externe ou d'une télécommande.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis avec la Duo-Temp™ Pro de Breville.
- Ne tentez pas de faire fonctionner la Duo-Temp™ Pro de Breville d'autres façons que celles décrites dans ce manuel.
- Utilisez uniquement l'eau froide du robinet. N'utilisez aucun autre liquide.
- N'utilisez jamais la Duo-Temp™ Pro de Breville sans eau dans le réservoir.
- Assurez-vous que le porte-filtre est fermement inséré et sécurisé dans le groupe d'infusion avant d'utiliser la machine.
- Ne retirez jamais le porte-filtre durant l'extraction, car la machine fonctionne sous pression.
- Ne déplacez pas la Duo-Temp™ Pro de Breville lorsqu'elle est en marche.
- Ne laissez pas la Duo-Temp™ Pro de Breville sans surveillance lorsqu'elle est en usage.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Laissez la Duo-Temp™ Pro de Breville refroidir avant de la déplacer ou de nettoyer les pièces.
- Ne déposez rien d'autre que les tasses sur le plateau chauffe-tasse de la Duo-Temp™ Pro de Breville.

- Éteignez toujours la Duo-Temp™ Pro de Breville en appuyant sur la touche MARCHÉ et débranchez l'appareil s'il est laissé sans surveillance, s'il n'est pas en usage, ou avant de le nettoyer, de tenter de le déplacer, le démonter, l'assembler ou le ranger.
- Gardez l'appareil et les accessoires propres. Suivez les instructions de nettoyage décrites dans ce manuel.



## AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de blessure, n'ouvrez pas la chambre d'infusion (ne pas retirer le porte-filtre) pendant le processus d'infusion.

## IMPORTANTES PRÉCAUTIONS POUR TOUT APPAREIL ÉLECTRIQUE

- Ne laissez pas le cordon pendre d'un comptoir ou d'une table, toucher des surfaces chaudes ou se nouer.
- Pour vous protéger contre le risque d'électrocution, n'immergez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre substance.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus s'ils ont été supervisés ou initiés à l'usage sécuritaire de l'appareil et comprennent les risques qui s'ensuivent. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas se faire par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans ou plus et surveillés. Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes avec facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manque d'expérience ou de connaissance du produit, à moins qu'elles aient été

supervisées ou initiées à l'usage de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Surveillez les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Il est recommandé de vérifier régulièrement l'appareil. Ne l'utilisez pas si le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil sont endommagés de quelque façon. Retournez l'appareil entier dans un Centre de service autorisé de Breville près de chez vous pour le faire examiner et/ou réparer.
- Tout entretien autre que le nettoyage doit se faire dans un Centre de service autorisé de Breville.
- Cet appareil est recommandé pour un usage domestique seulement. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues. Ne l'utilisez pas dans un véhicule ou un bateau en mouvement ni à l'extérieur

## **Une mauvaise utilisation peut causer des blessures.**

- L'installation d'un dispositif de courant résiduel (interrupteur de sécurité) est recommandée afin de fournir une protection additionnelle lors de l'usage d'un appareil électrique. Il est conseillé d'installer un interrupteur de sécurité avec courant résiduel n'excédant pas 30mA sur le circuit électrique alimentant l'appareil. Consultez votre électricien pour obtenir des conseils professionnels.



### **AVERTISSEMENT**

Dérroulez complètement le cordon avant usage.

## **COURT CORDON D'ALIMENTATION**

Votre appareil Breville est muni d'un cordon d'alimentation relativement court et très sécuritaire qui réduit le risque de blessures corporelles ou dommages pouvant être causés par le fait de tirer, trébucher ou s'enchevêtrer dans un cordon plus long. Les cordons détachables plus longs ou les rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés avec prudence. Si vous utilisez une rallonge: (1) sa puissance nominale doit être au moins équivalente ou supérieure à la puissance nominale de l'appareil; (2) la rallonge ne doit pas pendre d'un comptoir ou d'une table où de jeunes enfants pourraient s'y suspendre ou trébucher et (3) la

rallonge doit être munie d'une fiche à trois broches reliée à la terre.

## **FICHE BREVILLE ASSIST™**

Votre appareil Breville est muni d'une fiche unique Breville Assist™ munie d'un anneau pour faciliter le retrait de la prise électrique.

**POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT  
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**



## Caractéristiques

### **CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE PID**

Contrôle de température électronique PID pour une stabilité de température accrue.

### **SYSTÈME DE CHAUFFAGE PAR BOBINE THERMIQUE**

Bobine thermique intégrée en acier inoxydable qui contrôle la température de l'eau.

### **BUSE VAPEUR DE STYLE COMMERCIAL**

Buse vapeur en acier inoxydable pivotant sur 360° pour mousser le lait sans effort.

### **EAU CHAUDE INSTANTANÉE**

Sortie d'eau chaude pour préparer des cafés américains ou préchauffer les tasses.

### **PRÉINFUSION À BASSE PRESSION**

Une basse pression est appliquée en tout début d'extraction pour gonfler délicatement la mouture et procurer une extraction uniforme.

### **MANOMÈTRE À ESPRESSO**

Contrôle la pression d'extraction de l'espresso.

### **CONTRÔLE VOLUMÉTRIQUE**

Volumes pré-réglés de 1 & 2 tasses, manuel prioritaire ou volumes reprogrammables.

### **FONCTION 'DISQUE SEC'**

Draine la mouture dans le panier-filtre, après l'extraction, pour disposer facilement de la rondelle de café séché.

### **OUTIL DE DOSAGE DE PRÉCISION RAZOR™**


La lame de torsion brevetée coupe la rondelle de café au niveau requis pour un dosage précis et une extraction uniforme.

### **CONTRÔLE AJUSTABLE DE LA TEMPÉRATURE**


Pour une saveur optimale.



## Composants



- A. **Touche de démarrage (MARCHE)**  
Le contour clignote quand la machine se réchauffe.
- B. **Bourroir intégré amovible de 54 mm**
- C. **Tête d'infusion** Facilite la mise en place du porte-filtre.
- D. **Porte-filtre en acier inoxydable de 54 mm**  
Avec goulottes de style commercial.
- E. **Dégagement considérable pour tasses**  
Convient aux grandes tasses.
- F. **Plateau d'égouttement amovible**  
Avec indicateur Empty Me! (Videz-moi!)
- G. **Tiroir de rangement** (logé derrière le plateau d'égouttement) Pour ranger les accessoires non utilisés.
- H. **Buse vapeur pivotant sur 360°** S'ajuste à la position idéale pour mousser le lait.
- I. **Sortie d'eau chaude** Libère l'eau chaude instantanément pour faire les cafés américains ou préchauffer les tasses.
- J. **Cadran de vapeur/eau chaude**
- K. **Touche 1 TASSE et 2 TASSES**  
Avec volumes pré réglés, volume, manuel prioritaire ou volumes reprogrammables.
- L. **Voyant VAPEUR/EAU CHAUDE**  
S'illumine pour indiquer que la fonction VAPEUR/EAU CHAUDE est sélectionnée.
- M. **Voyant NETTOYAGE/DÉTARTRAGE**  
S'illumine lorsqu'un cycle de nettoyage est requis.
- N. **Manomètre à espresso** Contrôle la pression d'extraction de l'espresso.
- O. **Touche PROGRAMMER**  
Reprogramme les volumes pré réglés de 1 TASSE et 2 TASSES.
- P. **Chauffe-tasse**
- Q. **Réservoir d'eau amovible de 1,8 L**  
(61 oz) Avec filtre à eau remplaçable.



## ACCESSOIRES

1. Pichet à lait en acier inoxydable
2. Disque de nettoyage
3. Pastilles de nettoyage
4. Paniers-filtres à double paroi  
(1 tasse & 2 tasses) Utiliser avec du  
café prémoulu
5. Paniers-filtres à simple paroi  
(1 tasse & 2 tasses) Utiliser avec des  
grains de café fraîchement moulus.
6. Clé Allen
7. Outil de nettoyage
8. Support de filtre à eau et filtre
9. Outil de dosage de précision  
Razor™ (rasoir)
10. Poudre détartrante

Toutes les pièces qui entrent en contact avec le café et l'eau sont sans BPA.



## Fonctionnement

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

#### Préparation de la machine

Retirez et disposez de tout matériel d'emballage et étiquettes jointes à votre machine à espresso. Assurez-vous d'avoir retiré toutes les pièces et accessoires avant de jeter l'emballage.

Retirez le réservoir d'eau logé à l'arrière de la machine en soulevant la poignée du réservoir. Retirez le sac de plastique contenant le filtre à eau et son support. Lavez les pièces et accessoires (réservoir, porte-filtre, paniers-filtres, pichet à lait) à l'eau chaude avec un savon liquide doux, puis rincez et séchez correctement. Essayez le boîtier et le plateau d'égouttement avec un chiffon doux et humide et séchez correctement. N'immergez pas le boîtier, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.



#### NOTE

N'utilisez pas de nettoyeurs, tampons ou chiffons abrasifs qui peuvent endommager la surface de l'appareil. Ne mettez aucune pièce ou accessoire dans le lave-vaisselle.


### PRÉPARATION DU FILTRE À EAU

- Retirez le filtre à eau et son support du sac de plastique.
- Faites tremper le filtre dans une tasse d'eau pendant 5 minutes, puis rincez sous l'eau courante.
- Insérez le filtre dans le support du filtre.
- Réglez le cadran à 2 mois plus tard.
- Pour installer le support du filtre à eau dans le réservoir, alignez la base du support avec l'adaptateur à l'intérieur du réservoir. Appuyez vers le bas pour le verrouiller en place.
- Glissez le réservoir à l'arrière de la machine, en vous assurant de bien le pousser pour qu'il se verrouille en place.



#### NOTE

Pour vous procurer des filtres à eau, contactez le Soutien aux consommateurs de Breville.



## PREMIÈRE UTILISATION

### Démarrage initial

- Assurez-vous que le filtre à eau est bien fixé à l'intérieur du réservoir.
- Remplissez le réservoir d'eau froide, préféablement filtrée, jusqu'à la marque 'MAX'. Lorsque vous replacerez le réservoir, poussez-le complètement pour bien le verrouiller en place.



### NOTE

Vérifiez toujours le niveau d'eau avant l'usage et remplacez l'eau tous les jours. Utilisez de l'eau froide, préféablement filtrée. N'utilisez pas d'eau déminéralisée ou distillée ou tout autre liquide.

- Branchez le cordon dans une prise électrique de 110/120V.
- Appuyez sur la touche MARCHE pour faire démarrer la machine. Le voyant de la touche MARCHE clignotera pendant que la machine se réchauffe.
- Un son de pompage se fera entendre. Cela est normal.
- Lorsque la machine aura atteint la température de fonctionnement, le voyant de la touche MARCHE cessera le clignoter et toutes les touches du panneau de commande s'illumineront. La machine est maintenant en mode VEILLE, prête pour la prochaine étape 'Vidange de la machine'.


### Vidange de la machine

Il est recommandé de compléter une opération de vidange, sans mouture, pour s'assurer que la machine est bien préparée.

Lorsque la machine a atteint le mode STANDBY, passez aux 2 étapes suivantes:

1. Enfoncez la touche 1 TASSE pour faire circuler l'eau chaude dans la tête d'infusion.
2. Tournez le cadran de VAPEUR/EAU CHAUDE à la position d'eau chaude et faites fonctionner 10 secondes.

Répétez l'opération jusqu'à ce que le réservoir soit vide.



## FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

### Volume pré réglé - Touche 1 TASSE

Enfoncez une fois la touche 1 TASSE pour extraire un espresso simple au volume pré réglé d'environ 30 ml (1 oz). L'extraction débutera en utilisant la préinfusion à basse pression. La machine s'arrêtera après l'extraction du volume pré réglé.



### NOTE

La quantité d'espresso extraite peut varier selon la grosseur et la quantité de mouture.

## Volume préréglé - Touche 2 TASSES

Enfoncez une fois la touche 2 TASSES pour extraire un espresso double au volume préréglé environ 60 ml (2 oz). L'extraction débutera en utilisant la préinfusion à basse pression. La machine s'arrêtera après l'extraction du volume préréglé.



### NOTE

Si vous enfoncez les touches 1 TASSE ou 2 TASSES durant le volume préréglé, l'extraction cessera immédiatement.

## Reprogrammer le volume – Touche 1 TASSE

1. Pour amorcer la programmation, enfoncez une fois la touche PROGRAMMER. La machine bipera une fois et la touche PROGRAMMER commencera à clignoter. Cela indique que la machine est en mode de programmation.
2. Enfoncez la touche 1 TASSE pour commencer l'extraction de l'espresso. Enfoncez à nouveau la touche 1 TASSE quand le volume désiré aura été extrait. La machine bipera deux fois pour indiquer que le nouveau volume 1 TASSE a été réglé.

## Reprogrammer le volume – Touche 2 TASSES

3. Pour amorcer la programmation, enfoncez une fois la touche PROGRAMMER. La machine bipera une fois et la touche PROGRAMMER commencera à clignoter. Cela indique que la machine est en mode de programmation.
4. Enfoncez la touche 2 TASSES pour commencer l'extraction de l'espresso. Enfoncez à nouveau la touche 2 TASSES une fois que le volume désiré aura été extrait. La machine bipera deux fois pour indiquer que le nouveau volume 2 TASSES a été réglé.

## RÉINITIALISER LES VOLUMES PAR DÉFAUT

Pour réinitialiser les volumes par défaut de 1 TASSE et de 2 TASSES, enfoncez et tenez la touche PROGRAMMER jusqu'à ce que la machine bipes trois fois. Relâchez la touche PROGRAMMER. La machine retournera à son réglage initial.



### NOTE

Réglages par défaut: le volume de 1 TASSE est d'environ 30 ml (1 oz), tandis que celui de 2 TASSES est d'environ 60 ml (2 oz).


## Volume manuel

Manually control low pressure pre-infusion time and shot volume without reprogramming the preset shot volume.

Contrôle manuellement la durée de préinfusion à basse pression et le volume sans reprogrammer le volume prérégulé.

Pressez et tenez enfoncée l'une des touches

1 TASSE ou 2 TASSES. L'extraction entrera en préinfusion à basse pression jusqu'à ce que la touche soit relâchée. Quand la touche 1 TASSE ou 2 TASSES sera relâchée, l'eau s'écoulera à pleine pression. Pressez à nouveau l'une des touches 1 TASSE ou 2 TASSES lorsque le volume d'espresso désiré sera extrait.



## NOTE

Pour optimiser la saveur lorsque vous utilisez le panier-filtre d'une tasse, vous devez extraire environ 30 ml (1 oz). Et pour le panier-filtre de 2 tasses, vous devez extraire environ 60 ml (2 oz)

## ATTENTION

Les parties métalliques du porte-filtre seront très chaudes.

## MANOMÈTRE À ESPRESSO

### Préinfusion à basse pression

L'aiguille du manomètre sera dans la zone de préinfusion au début de l'extraction, indiquant que la machine est en mode de préinfusion à basse pression.

La préinfusion à basse pression augmente graduellement la pression de l'eau, gonflant lentement la mouture et procurant une extraction uniforme, avant d'atteindre la pression maximale.



### Zone idéale d'espresso

L'aiguille du manomètre, lorsque positionnée n'importe où dans la zone gris foncé durant l'extraction, indique que l'espresso a été extrait à la pression idéale.



### Zone de sous-extraction

L'aiguille du manomètre, lorsque positionnée dans la zone inférieure durant l'extraction, indique que l'espresso a été extrait sans suffisamment de pression.



Cela se produit lorsque le débit d'eau traversant la mouture est trop rapide. Il en résulte un espresso sous-extrait, aqueux et manquant de saveur et de crema.

La sous-extraction peut être causée par une mouture trop grossière et/ou une quantité insuffisante de café dans le panier-filtre et/ou unassage insuffisant.

### Zone de surextraction

L'aiguille du manomètre, lorsque positionnée dans la zone supérieure durant l'extraction, indique que l'espresso a été extrait avec trop de pression.




Cela se produit lorsque le débit d'eau traversant la mouture est trop lent. Il en résulte un espresso surextrait, très foncé et avec une crema tachetée et inégale.

La surextraction peut être causée par une mouture trop fine et/ou trop de café dans le panier-filtre et/ou unassage excessif.

### EAU CHAUDE

- Tournez le cadran de VAPEUR/EAU CHAUDE à la position d'eau chaude.
- L'eau chaude s'écoulant de la sortie d'eau chaude servira à préparer un café américain ou à préchauffer les tasses.
- Pour arrêter l'eau chaude, remettez le cadran de VAPEUR/EAU CHAUDE à la position STANDBY (attente).



### VIDANGE AUTOMATIQUE

Immédiatement après les fonctions espresso, eau chaude et vapeur, la machine évacuera de l'eau dans le plateau d'égouttement, assurant ainsi une température optimale de la bobine thermique.

### TRUC

L'eau est automatiquement acheminée. Assurez-vous de vider et remettre bien en place le plateau d'égouttement.

## MODE VEILLE ET ARRÊT AUTOMATIQUE

La machine passera automatiquement en mode veille (SLEEP MODE) après 1 heure. Durant ce temps, le voyant lumineux de la touche MARCHE clignotera lentement. Après 3 heures, la machine commutera en mode Arrêt automatique.

Pour réactiver la machine, appuyez sur n'importe quelle touche, sauf la touche MARCHE. Le voyant lumineux de la touche MARCHE clignotera pendant que la machine se réchauffe. Un son de pompage se fera entendre. Cela est normal. Lorsque la machine aura atteint la température de fonctionnement, le voyant lumineux de la touche MARCHE cessera de clignoter et les voyants lumineux de toutes les touches du panneau de commande s'illumineront.

## MODE DE TEMPÉRATURE OPTIMISÉ

Pour extraire le maximum de saveur, la température de l'eau peut varier selon le type de grains de café utilisés. La machine the Infuser™ vous permet d'ajuster la température de l'eau à  $\pm 4^{\circ}\text{F}$ , par tranches de  $2^{\circ}\text{F}$  à partir de la température par défaut.

Pour passer en mode de température optimisé:

1. Pressez la touche MARCHE pour éteindre la machine.
2. Pressez et tenez la touche 1 TASSE, puis appuyez sur la touche MARCHE.. La machine bipera une fois. La touche lumineuse indiquera la température sélectionnée. Pour l'ajuster, pressez la touche 2 TASSES pour faire défiler les réglages de température.

### Réglage de température par défaut:

Pressez la touche 2 TASSES jusqu'à ce que la touche de démarrage s'illumine.

### Diminuer la température de l'eau de $-4^{\circ}\text{F}$ :

Pressez la touche 2 TASSES jusqu'à ce que la touche PROGRAMMER s'illumine.

### Diminuer la température de l'eau de $-2^{\circ}\text{F}$ :

Pressez la touche 2 TASSES jusqu'à ce que la touche NETTOYAGE/DÉTARTRAGE s'illumine.

### Augmenter la température de l'eau de $+2^{\circ}\text{F}$ :

Pressez la touche 2 TASSES jusqu'à ce que la touche VAPEUR/EAU CHAUDE s'illumine.

### Augmenter la température de l'eau de $+4^{\circ}\text{F}$ :

Pressez la touche 2 TASSES jusqu'à ce que la touche 1 TASSE s'illumine.

La machine bipera deux fois pour confirmer le changement. Si aucune touche n'est enfoncée en dedans de 10 secondes après avoir activé le mode de température optimisé, aucun changement ne sera fait et la machine retournera en mode VEILLE.

## PRÉCHAUFFAGE

### Réchauffer la tasse

Une tasse chaude permet de maintenir la température optimale du café. Préchauffez votre tasse en la rinçant à l'eau chaude à même la sortie d'eau chaude de la machine, et placez-la sur le chauffe-tasse.

### Réchauffer le porte-filtre et le panier-filtre

Un porte-filtre et un panier-filtre froids peuvent réduire considérablement la température d'extraction et affecter la qualité de votre espresso. Assurez-vous de toujours préchauffer le porte-filtre et le panier-filtre à même la sortie d'eau chaude de la machine avant l'usage initial.



### NOTE

Essayez toujours le porte-filtre et le panier-filtre avant d'ajouter la mouture, car l'humidité peut causer la formation de 'chenal', c.-à-d. que l'eau contourne la mouture durant l'extraction.

## CHOISIR UN PANIER-FILTRE

### Paniers-filtres à simple paroi

Utilisez les paniers-filtres à simple paroi si vous broyez des grains de café frais.

Les paniers-filtres à simple paroi vous permettent d'expérimenter diverses moutures, quantités et tassages afin d'obtenir un espresso plus équilibré.



1 TASSE



2 TASSES

### Paniers-filtres à double paroi

Utilisez des paniers-filtres à double paroi si vous utilisez du café prémoulu.

Les paniers-filtres à double paroi régularisent la pression et contribuent à optimiser l'extraction, peu importe la mouture, la quantité, la pression de tassage ou la fraîcheur.



1 TASSE



2 TASSES



### NOTE

Peu importe si vous utilisez les paniers-filtres à simple ou double paroi, utilisez le panier d'une tasse pour infuser un espresso simple et celui de 2 tasses pour infuser deux tasses ou un espresso simple plus fort ou un gobelet.

## LA MOUTURE

Si vous moulez des grains de café, la grosseur de la mouture doit être fine, mais pas trop. La grosseur de la mouture affectera le débit d'eau qui passe à travers la mouture dans le panier-filtre et le goût de l'espresso.

Si la mouture est trop fine (ressemble à de la poudre et a une texture de farine lorsque pressée entre vos doigts), l'eau ne passera pas à travers, même sous pression. Il en résultera un espresso SUREXTRAIT, de couleur foncée et à saveur amère.

Si la mouture est trop grossière, l'eau passera trop rapidement à travers la mouture dans le panier-filtre. Il en résultera un espresso SOUS-EXTRAIT et manquant de couleur et de saveur.

## DOSAGE ET TASSAGE DU CAFÉ

- Essuyez le panier-filtre avec un chiffon sec.
- Remplissez le panier-filtre avec du café fraîchement moulu. Les paniers-filtres fournis sont conçus pour:
  - a) panier de 1 TASSE = 8-11 g environ. Cela représente environ 2 portions rases de la cuillère fournie.
  - b) panier de 2 TASSES = 16-19 g environ. Si vous utilisez du café prémoulu, cela représente environ 3 cuillères rases (cuillère fournie). Si vous utilisez du café fraîchement moulu, cela représente environ 4 portions rases de la cuillère fournie. Cette différence s'explique par le fait que le café prémoulu est souvent plus grossier et occupe ainsi plus de volume qu'une mouture plus fine.




### NOTE

Vous pourriez avoir à expérimenter la quantité de mouture requise dans le panier-filtre ou la durée de moulage nécessaire pour obtenir le dosage adéquat. Par exemple, si vous utilisez une mouture à espresso fine avec le panier-filtre à simple paroi, vous devrez peut-être augmenter la quantité de mouture pour vous assurer que le panier-filtre est rempli correctement.

- Tapotez le porte-filtre plusieurs fois afin de distribuer également le café dans le panier-filtre.
- Tassez fermement (avec environ 22-33 lb ou 10-15 kg de pression). La force de pression n'est pas aussi importante qu'une pression régulière et constante.

Comme guide de dosage, le rebord du bouchon métallique du bourroir doit être de niveau avec le haut du panier-filtre, APRÈS que le café ait été tassé avec 22-33 lb (10-15 kg) de pression.




## ARASER LA DOSE

L'outil de dosage de précision Razor™ vous permet d'araser la rondelle de café au niveau requis pour une extraction uniforme.



Insérez l'outil de dosage de précision Razor™ dans le panier-filtre pour que ses côtés reposent sur le bord du panier. La lame de l'outil devrait s'insérer dans la surface de la mouture tassée.

- Faites tourner l'outil d'avant en arrière tout en maintenant le porte-filtre en angle au-dessus d'un récipient à mouture pour enlever l'excès de mouture. Votre panier-filtre est maintenant bien dosé avec la quantité adéquate de mouture.



- Pour assurer une bonne étanchéité dans la tête d'infusion, essuyez l'excès de mouture sur le bord du panier-filtre.

## VIDANGER LA TÊTE D'INFUSION

Avant de placer le porte-filtre dans la tête d'infusion, faites passer un peu d'eau dans la tête d'infusion en pressant la touche 1 TASSE. Cela éliminera tout résidu de café de la tête d'infusion et stabilisera la température avant l'extraction.

## INSÉRER LE PORTE-FILTRE

Placez le porte-filtre sous la tête d'infusion, de sorte que la poignée soit alignée avec la position INSERT. Insérez le porte-filtre dans la tête d'infusion et tournez la poignée vers le centre jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

## EXTRAIRE L'ESPRESSO

- Placez une ou des tasses préchauffées sous le porte-filtre et pressez les touches 1 TASSE ou 2 TASSES, selon le volume désiré. Un excellent espresso se veut le parfait équilibre de douceur, d'acidité et d'amertume.
- En raison du temps de préinfusion, l'espresso ne coulera pas immédiatement.
- À titre de référence, si l'espresso commence à couler avant environ 5 secondes, c'est que la quantité de mouture est insuffisante dans le panier-filtre et/ou que la mouture est trop grossière. Cela résulte en un espresso SOUS-EXTRAIT.
- Si l'espresso commence à s'égoutter mais ne coule pas après environ 15 secondes, c'est que la quantité de mouture dans le panier-filtre est trop grande et/ou que la mouture est trop fine. Cela résulte en un espresso SUREXTRAIT.

La saveur de votre café dépendra de nombreux facteurs, dont le type de grains de café, le degré de torréfaction, la fraîcheur, la grosseur ou la finesse de la mouture, le dosage du café moulu et la pression de tassage. Faites-en l'expérience en ajustant tous ces facteurs un à un pour atteindre le goût que vous préférez.

## MOUSSER LE LAIT

- Le moussage du lait se fait en deux étapes, la première étant d'aérer le lait et la seconde, de le faire tourbillonner pour le rendre lisse et soyeux. Ces deux opérations se font simultanément.
- Utilisez toujours du lait frais et froid.
- Remplissez le pichet jusque sous le "V" au bas du bec verseur.
- Positionnez l'embout de la buse vapeur au-dessus du plateau d'égouttement et tournez le cadran VAPEUR/EAU CHAUDE à la position vapeur. Le voyant lumineux de vapeur/eau chaude clignotera pour indiquer que la machine se réchauffe pour produire de la vapeur. Pendant ce temps, un peu d'eau condensée pourrait s'écouler de la buse vapeur. Cela est normal. Lorsque le voyant lumineux de VAPEUR/EAU CHAUDE cessera de clignoter, la buse vapeur sera prête à fonctionner.



### NOTE

Lorsque la machine produit de la vapeur, un son de pompage se fait entendre. C'est le fonctionnement normal de la pompe de 15 bars.

- Avant d'insérer la buse vapeur dans le lait, arrêtez temporairement la vapeur en tournant le cadran VAPEUR/EAU CHAUDE à la position VEILLE. Insérez rapidement l'embout de la buse vapeur, 1/4-3/4" (1-2 cm) sous la surface du lait, près du côté droit du pichet, à la position 4 h. Tournez alors rapidement le cadran VAPEUR/EAU CHAUDE à la position vapeur. Faire une pause de vapeur empêche le lait d'éclabousser hors du pichet (la fonction pause dure 6 secondes seulement).
- Gardez l'embout juste sous la surface du lait jusqu'à ce que le lait tourne en sens horaire, produisant un vortex (effet tourbillon).
- Pendant que le lait tourbillonne, abaissez lentement le pichet, de façon à ce que l'embout de la buse vapeur remonte à

la surface du lait et commence à l'aérer. Vous devrez peut-être frôler la surface du lait avec l'embout pour accélérer le tourbillon du lait.

- Gardez l'embout à la surface du lait, ou juste un peu au-dessous, en continuant de maintenir le vortex. Faites mousser le lait pour obtenir le volume requis.
- Soulevez le pichet pour abaisser l'embout sous la surface du lait, en maintenant le vortex. Le lait atteindra la bonne température (140-150°F ou 60-65°C) lorsque le pichet sera très chaud au toucher.
- Arrêtez la vapeur AVANT de sortir l'embout du lait.
- Retirez le pichet. Essayez la buse vapeur et l'embout avec un chiffon humide. Dirigez l'embout vers le plateau d'égouttement et activez la vapeur pour purger la buse de tout résidu de lait.
- Tapotez le pichet sur le comptoir pour éliminer les bulles dans le lait.
- Agitez le pichet pour 'polir' et rétablir la texture.
- Versez le lait directement dans l'espresso.
- Le truc est d'agir rapidement avant que le lait ne se sépare.



## NOTE

Après 5 minutes de vapeur continue, la machine désactivera automatiquement la fonction de vapeur. Le voyant lumineux de VAPEUR/EAU CHAUDE clignotera. Tournez alors le cadran VAPEUR/EAU CHAUDE à la position VEILLE.

## TRUCS & ASTUCES


- Pour la meilleure extraction possible, utilisez des grains de café frais et de qualité.
- Nous recommandons d'utiliser des grains de qualité 100% Arabica avec une 'Date de torréfaction' indiquée sur l'emballage, et non une 'Date de péremption' ou 'Date limite de consommation'.
- Les grains de café doivent être consommés entre 5-20 jours de la 'Date de torréfaction.' Idéalement, broyez-les directement avant l'extraction afin d'en maximiser la saveur.
- Achetez les grains de café en petites quantités afin de réduire le temps de garde.
- Gardez les grains de café dans un contenant frais, foncé et sec et, si possible, sous vide.

	MOUTURE	DOSAGE	TASSAGE	DURÉE
<b>SUREXTRAIT</b> AMER • ASTRINGENT	TROP FINE	TROP	TROP FORT	PLUS DE 35 SEC.
<b>ÉQUILBRÉ</b>	<b>OPTIMALE</b>	8-11 g (1 TASSE) 16-19 g (2 TASSES)	22-33 lb (10-15 kg)	<b>25-30 SEC.</b>
<b>SOUS-EXTRAIT</b> SOUS-DÉVELOPPÉ • SUR	TROP GROSSIÈRE	TROP PEU	TROP FAIBLE	MOINS DE 20 SEC.



## Entretien & Nettoyage

### REMPLENER LE FILTRE À EAU



Le filtre à eau fourni aide à prévenir l'accumulation de tartre sur plusieurs des composants internes. Si vous remplacez le filtre à eau tous les deux mois, vous réduirez ainsi le besoin de détartrer la machine.

Si vous habitez une région où l'eau est dure, nous vous recommandons de changer le filtre à eau plus fréquemment.

- Retirez le nouveau filtre du sac de plastique.
- Faites tremper le nouveau filtre dans une tasse d'eau 5 minutes, puis rincez sous l'eau courante.
- Placer le filtre dans le support du filtre
- Réglez la date à 2 mois plus tard.
- Pour installer le support à filtre dûment assemblé dans le réservoir, alignez la base du support du filtre avec l'adaptateur à l'intérieur du réservoir. Appuyez pour bien l'enclencher.
- Glissez le réservoir en place au fond de la machine en vous assurant de bien le pousser vers l'arrière pour qu'il s'enclenche.

Retirez le filtre à eau si vous utilisez de l'eau filtrée ou embouteillée.



#### NOTE

Pour vous procurer des filtres à eau, contactez le Soutien aux consommateurs de Breville.

### CYCLE DE NETTOYAGE

Le voyant NETTOYAGE/DÉTARTRAGE s'allume lorsqu'un cycle de nettoyage est requis. Il s'agit d'un cycle de rétrovidange et n'a rien à voir avec le détartrage.

1. Insérez le panier-filtre de 1 TASSE dans le porte-filtre, ajoutez-y le disque de nettoyage puis une pastille de nettoyage.
2. Verrouillez le porte-filtre dans la tête d'infusion.
3. Placez un grand contenant sous la tête d'infusion.
4. Assurez-vous que le réservoir d'eau est plein et que le plateau d'égouttement est vide.
5. Enfoncez la touche MARCHE pour éteindre la machine.
6. Pendant que vous enfoncez en même temps les deux touches 1 TASSE et 2 TASSES, pressez simultanément la touche POWER. Tenez les 3 touches enfoncées pendant 10 secondes.
7. Le cycle de nettoyage débutera et durera environ 5 minutes. Pendant ce temps, l'eau s'écoulera par intermittence de la tête d'infusion. Une fois terminé, 3 bips se feront entendre.
8. Retirez le porte-filtre et vérifiez que la pastille est complètement dissoute. Dans le cas contraire, répétez l'opération jusqu'à ce que la pastille soit dissoute.

## DÉTARTRAGE



### NOTE

Assurez-vous d'avoir retiré le filtre à eau du réservoir d'eau avant d'ajouter le détartrant en poudre lors du détartrage de la machine.

À la suite d'une utilisation régulière, l'eau dure peut causer une accumulation de calcaire à l'intérieur et sur de nombreux composants internes de l'appareil. Cela réduira d'autant le débit et la température d'infusion de même que le rendement de la machine tout en affectant le goût de l'espresso.

Nous vous recommandons de procéder au détartrage tel que décrit ci-dessous lorsque le voyant NETTOYAGE/DÉTARTRAGE est illuminé en continu.

Si le voyant NETTOYAGE/DÉTARTRAGE clignote, reportez-vous au CYCLE DE NETTOYAGE.

### Verifier si le detartrage est necessaire

1. Si le voyant NETTOYAGE/DÉTARTRAGE s'allume en continu, un détartrage est nécessaire.



### AVERTISSEMENT

N'immergez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Le réservoir d'eau ne doit jamais être retiré ou vidé complètement durant le détartrage.

### Preparer la machine pour la fonction de detartrage

2. Faites dissoudre un sachet de poudre de détartrage Breville dans 1 L (34 oz) d'eau, puis remplissez le réservoir d'eau.
3. Appuyez et maintenez enfoncée la touche 2 TASSES, puis simultanément, appuyez et maintenez enfoncée la touche MARCHE pour entrer en mode de détartrage. La machine se réchauffera, amorçant le processus de détartrage. Durant ce processus, la touche MARCHE clignotera

en continu. La machine indiquera qu'elle est prête pour le détartrage lorsque les touches MARCHE et 1 TASSE et les voyants NETTOYAGE/DÉTARTRAGE et VAPEUR/EAU CHAUDE seront allumés en continu

### Detartrer les composants du groupe cafe

4. Appuyez sur la touche 1 TASSE pour amorcer le détartrage des composants du groupe café. Cela prendra environ 25 secondes. La touche 1 TASSE clignotera, puis s'allumera en continu, une fois le processus de détartrage terminé. Pour mettre fin au détartrage à l'intérieur de 25 secondes, appuyez à nouveau sur la touche 1 TASSSE.

### Detartrer les composants des sorties vapeur et eau chaude

Détartrer la sortie vapeur et la sortie eau chaude prendra respectivement 13 secondes et 8 secondes environ. Pour mettre fin au détartrage tourner le cadran de vapeur à VEILLE.

5. Détartrez les composants de la sortie vapeur en tournant le cadran de vapeur vers la DROITE en direction de l'icône .
6. Détartrez les composants de la sortie eau chaude en tournant le cadran de vapeur vers la GAUCHE en direction de l'icône .

### Répéter l'opération pour compléter le detartrage

Une fois le processus de détartrage terminé, il restera environ (0,5 L / 17 oz) de solution dans le réservoir d'eau.

7. Répétez les étapes 4 à 6 ci-dessus pour compléter le détartrage et vider le réservoir de la solution restante.

### Rincer le réservoir de la solution de detartrage

8. Une fois le détartrage complété, retirez le réservoir et rincez-le soigneusement. Remplissez-le d'eau froide jusqu'au maximum (2 L / 68 oz) et répétez les étapes 4 à 6 pour nettoyer à fond la machine et éliminer tout résidu de solution de détartrage.

9. Pour quitter le mode de détartrage, appuyez sur la touche MARCHE. Les voyants lumineux s'éteindront.



## NOTE

La machine s'éteindra automatiquement si aucune action n'est effectuée dans un délai de 5 minutes en mode de détartrage. Pour réactiver le détartrage, veuillez reprendre à l'étape 3.

## NETTOYER LA BUSE VAPEUR

- Immédiatement après avoir moussé le lait, activez la vapeur pour en dégager tout résidu de lait, puis essuyez la buse avec un chiffon humide.
- Si un ou des orifices de l'embout de la buse vapeur sont bouchés, assurez-vous que le cadran VAPEUR/EAU CHAUDE est en position VEILLE. Enfoncez la touche MARCHE pour éteindre la machine et laissez-la refroidir. À l'aide de la tige à l'extrémité de l'outil de nettoyage, débloquez le ou les trous.
- Si la buse vapeur demeure bloquée, retirez l'embout à l'aide de la clé intégrée à l'outil de nettoyage et faites-le tremper dans l'eau chaude. Utilisez la tige à l'extrémité de l'outil de nettoyage pour débloquer le ou les trous avant d'assembler l'embout à la buse vapeur.

## NETTOYER LES PANIERS-FILTRES ET LE PORTE-FILTRE

- Les paniers-filtres et le porte-filtre doivent être rincés sous l'eau chaude immédiatement après usage, afin d'en dégager tout résidu d'huile de café.
- Si un ou des trous du porte-filtre sont bloqués, utilisez la tige à l'extrémité de l'outil de nettoyage pour les déboucher.
- Si les trous demeurent bloqués, faites dissoudre une pastille de nettoyage dans l'eau chaude et faites tremper le panier-filtre et le porte-filtre dans cette solution environ 20 minutes. Rincez correctement.

## NETTOYER L'ÉCRAN DIFFUSEUR

- La tête d'infusion et l'écran diffuseur doivent être essuyés avec un chiffon humide afin d'en retirer les particules de mouture.
- Procédez régulièrement à une vidange de la machine. Placez un panier-filtre et un porte-filtre vide dans la tête d'infusion. Pressez et tenez la touche 1 TASSE et faites couler un peu d'eau pour rincer les résidus de café.

## NETTOYER LE PLATEAU D'ÉGOUTTEMENT ET LE TIROIR DE RANGEMENT

- Le plateau d'égouttement doit être retiré, vidé et nettoyé après chaque usage ou quand l'indicateur du plateau d'égouttement apparaît.
- Retirez le grillage du plateau d'égouttement. Lavez les deux pièces à l'eau chaude savonneuse. L'indicateur peut aussi être retiré du plateau d'égouttement.
- Le tiroir de rangement peut également être retiré et nettoyé avec un chiffon doux et humide (n'utilisez pas de nettoyants, tampons ou chiffons abrasifs qui pourraient en égratigner la surface).

## NETTOYER LE BOÎTIER ET LE CHAUFFE-TASSE

- The outer housing and cup warming tray can be cleaned with a soft, damp cloth. Polish with a soft, dry cloth. Do not use abrasive cleansers, pads or cloths which can scratch the surface.




## NOTE

Le boîtier et le chauffe-tasse peuvent être nettoyés avec un chiffon doux et humide. Essuyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyants, tampons ou chiffons abrasifs qui pourraient en égratigner la surface.


## UTILISER LA CLÉ ALLEN

Avec le temps, le joint de silicone autour de l'écran diffuseur aura besoin d'être remplacé pour assurer un rendement optimal d'infusion.

1. Appuyez sur la touche **MARCHE** pour éteindre la machine et débranchez-la de la prise murale.
2. Retirez délicatement le réservoir arrière et le plateau d'égouttement, en prenant un soin particulier s'ils sont pleins.
3. À l'aide d'une petite broche, nettoyez le centre de la vis de tout résidu de café.
4. Insérez l'extrémité la plus courte de la clé Allen au centre de la vis. Tournez en sens antihoraire pour desserrer la vis.



5. Une fois la vis desserrée, retirez et conservez soigneusement la vis et l'écran diffuseur en acier inoxydable. Prenez note du côté de l'écran diffuseur qui est orienté vers le bas. Cela facilitera le réassemblage. Lavez l'écran diffuseur et la plaque de diffusion à l'eau chaude savonneuse, puis rincez soigneusement.
6. Retirez le joint de silicone avec vos doigts ou une pince à bec long. Insérez le nouveau joint, côté plat en premier, pour que le côté cannelé soit face à vous.



7. Réinsérez l'écran diffuseur et la vis. Resserrez la vis en sens horaire avec vos doigts, puis utilisez la clé Allen pour la resserrer davantage afin qu'elle soit égale à l'écran diffuseur. Ne pas trop serrer.
8. Remplacez le plateau d'égouttement et le réservoir arrière.

Contactez le Soutien aux consommateurs de Breville ou visitez [www.breville.com](http://www.breville.com) pour remplacer les joints de silicone ou pour des conseils.



# Guide De Dépannage

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	QUE FAIRE
La machine ne se réchauffe pas. Le voyant VAPEUR/EAU CHAUDE chaude clignote quand la machine est en marche.	<ul style="list-style-type: none"><li>Le cadran VAPEUR/EAU CHAUDE n'est pas en position VEILLE..</li></ul>	Tournez le cadran VAPEUR/EAU CHAUDE en position STANDBY. La machine commencera à se réchauffer.
L'eau ne s'écoule pas de la tête d'infusion. Pas d'eau chaude.	<ul style="list-style-type: none"><li>La machine n'a pas atteint la température de fonctionnement.</li></ul>	Laissez à la machine le temps d'atteindre la température de fonctionnement. La touche MARCHÉ cessera de clignoter et tous les voyants des touches du panneau de commande s'illumineront quand ce sera prêt.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Le réservoir est vide.</li></ul>	Remplissez le réservoir.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Le réservoir n'est pas bien inséré et verrouillé en place.</li></ul>	Poussez le réservoir complètement pour qu'il se verrouille en place.
	<ul style="list-style-type: none"><li>La machine a besoin d'être détartrée.</li></ul>	Référez-vous à la section "Détartrage".
	<ul style="list-style-type: none"><li>Le café est moulu trop finement et/ou il y a trop de café dans le panier-filtre et/ou il est trop tassé.</li></ul>	Voir ci-dessous "L'espresso ne fait que s'égoutter des goulottes du porte-filtre."
L'espresso ne fait que s'égoutter des goulottes du porte-filtre.	<ul style="list-style-type: none"><li>Le café est moulu trop finement.</li></ul>	Utilisez une mouture légèrement plus grossière.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Trop de café dans le panier-filtre.</li></ul>	Après le tassage, arasez la dose avec l'outil de dosage de précision Razor™.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Le café est tassé trop fermement.</li></ul>	Tassez avec 22-33 lb ou 10-15 kg de pression.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Le réservoir est vide.</li></ul>	Remplissez le réservoir.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Le réservoir n'est pas complètement inséré et verrouillé en place.</li></ul>	Poussez le réservoir au fond de l'appareil pour bien le verrouiller en place.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	QUE FAIRE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le panier-filtre est peut-être bloqué.</li> </ul>	<p>Utilisez la tige à l'extrémité de l'outil de nettoyage pour débloquer le ou les trous. Si le ou les trous restent bloqués, dissolvez une pastille de nettoyage dans l'eau chaude et faites-y tremper le panier-filtre et le porte-filtre environ 20 min. Rincez correctement.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La machine doit être détartrée.</li> </ul>	<p>Référez-vous à la section "Détartrage,".</p>
L'espresso s'écoule trop rapidement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le café est moulu trop grossièrement.</li> </ul>	<p>Utilisez une mouture légèrement plus fine.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il n'y a pas assez de mouture dans le panier-filtre.</li> </ul>	<p>Augmentez la dose de café. Tassez puis arasez la mouture avec l'outil de dosage Razor™ pour enlever l'excès de café.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le café est tassé trop légèrement.</li> </ul>	<p>Tassez avec 22-33 lb ou 10-15 kg de pression.</p>
Le plateau d'égouttement se remplit trop vite.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction de purge automatique. Immédiatement après les fonctions espresso, eau chaude et vapeur, la machine évacuera de l'eau dans le plateau d'égouttement, assurant ainsi une température optimale du serpent.</li> </ul>	<p>Aucune action n'est requise, puisqu'il s'agit du fonctionnement normal de la machine.</p>
L'espresso déborde du porte-filtre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le porte-filtre n'est pas inséré correctement dans la tête d'infusion.</li> </ul>	<p>Assurez-vous que le porte-filtre est parfaitement inséré et tourné jusqu'à sentir une résistance.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il y a de la mouture sur le rebord du sur le rebord du panier-filtre.</li> </ul>	<p>Nettoyez l'excédent de café sur le rebord du panier-filtre pour assurer une bonne étanchéité dans la tête d'infusion.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trop de café dans le panier-filtre.</li> </ul>	<p>Après le tassage, arasez la dose de café en utilisant l'outil de dosage de précision Razor™.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le joint de silicone autour de l'écran diffuseur doit être remplacé pour assurer une bonne étanchéité du porte-filtre dans la tête d'infusion.</li> </ul>	<p>Référez-vous à "Utiliser la clé Allen,".</p>

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	QUE FAIRE
Il n'y a pas de crema.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La machine n'a pas atteint la température de fonctionnement.</li> </ul>	Laissez la machine atteindre la température de fonctionnement. Le voyant VAPEUR/EAU CHAUDE clignotera pour indiquer que la machine se réchauffe pour générer de la vapeur. Pendant ce temps, un peu d'eau condensée peut jaillir de la buse vapeur. Cela est normal. Lorsque le voyant lumineux VAPEUR/EAU CHAUDE aura cessé de clignoter, la buse vapeur sera prête à être utilisée.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réservoir est vide.</li> </ul>	Remplissez le réservoir.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réservoir n'est pas complètement inséré et verrouillé en place.</li> </ul>	Poussez le réservoir pour bien le verrouiller en place.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La machine doit être détartrée.</li> </ul>	Référez-vous à la section "Détartrage,".
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La buse vapeur est bloquée.</li> </ul>	Référez-vous à la section "Nettoyer la buse vapeur,".
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le cadran VAPEUR/EAU CHAUDE n'est pas en position VAPEUR.</li> </ul>	Assurez-vous d'avoir tourné le cadran VAPEUR/EAU CHAUDE à la position VAPEUR.
Le café n'est pas assez chaud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les tasses n'ont pas été préchauffées.</li> </ul>	Rincez le porte-filtre sous la sortie d'eau chaude et placez-les sur le chauffe-tasse.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le porte-filtre n'a pas été préchauffé.</li> </ul>	Rincez le porte-filtre sous la sortie d'eau chaude. Séchez à fond.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le lait n'est pas assez chaud (pour le cappuccino, le latté, etc.)</li> </ul>	Chauffez le lait jusqu'à ce que la base du pichet soit très chaude au toucher.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La machine doit être détartrée.</li> </ul>	Référez-vous à la section "Détartrage,".
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La température de l'eau doit être ajustée.</li> </ul>	Augmentez la température de l'eau. Référez-vous à 'MODE AVANCÉ DE TEMPÉRATURE'.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	QUE FAIRE
Il n'y a pas de crema.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le café est tassé trop légèrement.</li> </ul>	Tassez avec 22-33 lb ou 10-15 kg de pression.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le café est moulu trop grossièrement.</li> </ul>	Utilisez de la mouture légèrement plus fine.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le café prémoulu ou les grains de café sont périmés.</li> </ul>	Si vous moulez des grains de café frais, utilisez des grains avec une 'Date de torréfaction' et consommez-les entre 5-20 jours de cette date. Si vous utilisez du café prémoulu, utilisez-le dans la semaine qui suit la mouture.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le panier-filtre est peut-être bloqué.</li> </ul>	Utilisez la tige à l'extrémité de l'outil de nettoyage pour débloquer le ou les trous. Si le ou les trous restent bloqués, dissolvez une pastille de nettoyage dans l'eau chaude et laissez tremper le panierfiltre et le porte-filtre environ 20 minutes. Rincez correctement.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les paniers-filtres à simple paroi sont utilisés pour le café prémoulu.</li> </ul>	Assurez-vous d'utiliser les paniers-filtres à double paroi pour le café prémoulu.
Un son de pompage/pulsion se fait entendre durant l'extraction ou le moussage du lait.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La pompe de 15 bars de la machine fonctionne normalement.</li> </ul>	Aucune action n'est requise, puisqu'il s'agit du fonctionnement normal de la machine.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réservoir est vide.</li> </ul>	Remplissez le réservoir.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réservoir n'est pas parfaitement inséré et verrouillé en place.</li> </ul>	Poussez le réservoir au fond pour qu'il se verrouille en place.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	QUE FAIRE
L'eau s'écoule dans le plateau d'égouttement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction de vidange automatique. Immédiatement après les fonctions espresso, eau chaude et vapeur, la machine évacuera de l'eau dans le plateau d'égouttement, assurant ainsi une température optimale du serpentin.</li> </ul>	Assurez-vous de vider et remettre bien en place le plateau d'égouttement.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réservoir n'est pas parfaitement inséré et verrouillé en place.</li> </ul>	Poussez le réservoir complètement au fond pour qu'il se verrouille en place.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le joint de silicone autour de l'écran diffuseur doit être remplacé afin d'assurer l'étanchéité du portefiltre dans la tête d'infusion.</li> </ul>	Référez-vous à la section "Utiliser la clé Allen,".
La machine est en marche, mais cesse de fonctionner.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le coupe-circuit de sécurité peut avoir été activé à cause de la surchauffe de la pompe.</li> </ul>	Éteignez la machine et laissez-la refroidir environ 30-60 minutes. Si le problème persiste, contactez le Soutien aux consommateurs de Breville.
La jauge de pression ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose de café incorrecte ou insuffisante dans le panier-filtre.</li> </ul>	Utilisez l'outil de dosage de précision the Razor™ fourni pour garantir la bonne dose de café dans le porte-filtre.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisation de vieux grains de café torréfiés dont la date de péremption est dépassée.</li> </ul>	Utilisez du café fraîchement torréfié dans les quatre semaines suivant la date de torréfaction.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mouture du café trop grossière.</li> </ul>	Ajustez la mouture à un réglage plus fin.  Utilisez un disque en caoutchouc et placez-le à l'intérieur du panier-filtre d'une tasse (pas de café) et lancez un coup; lorsque l'aiguille bouge, le cadran du manomètre fonctionne.



## Suggestions de Cafés

### CAPPUCCINO

Un espresso simple avec ajout de lait mousseux et garni de poudre de chocolat.



### MACCHIATO

Traditionnellement servi court, le macchiato est aussi servi comme un espresso noir avec un soupçon de lait ou une cuillerée de lait mousseux.



### ESPRESSO

Intense et aromatisé, aussi connu comme espresso court ou noir, et servi dans une demi-tasse ou un verre.



### AMERICANO

Versez d'abord l'eau chaude, puis l'espresso (simple ou double), afin de maintenir le crema.



### LATTÉ

Espresso simple auquel on a ajouté du lait mousseux et environ 10 mm de mousse.



### RISTRETTO

Un ristretto est un espresso extrêmement court d'environ 15 ml, reconnu pour son intensité et sa longueur en bouche.



## Breville Service Center

<b>USA</b>	<b>Mail:</b>	Breville USA 19400 S. Western Ave, Torrance CA 90501-1119
	<b>Phone:</b>	1-866-273-8455 1-866-BREVILLE
	<b>Web:</b>	<a href="http://breville.com/us/support">breville.com/us/support</a>
<b>Canada</b>	<b>Mail:</b>	Breville Canada 9800 Boulevard Cavendish, Suite 250, Saint-Laurent Québec, H4M 2V9
	<b>Phone:</b>	1-855-683-3535
	<b>Web:</b>	<a href="http://breville.ca/support">breville.ca/support</a>

# Breville®

Master Every Moment®

Breville is a registered trademark of Breville Pty. Ltd. A.B.N. 98 000 092 928.  
Copyright Breville Pty. Ltd. 2023.

• Due to continued product improvement, the products illustrated/photographed in this brochure may vary slightly from the actual product.  
• En raison de son amélioration continue, le produit représenté sur cet emballage peut différer légèrement du produit réel.

BES840 Series • Séries • Serie

USCM – L23