

HUAWEI WATCH 2
Quick • Start • Guide

Content

| | |
|--------------------------------------|----|
| QUICK START..... | 01 |
| Guide de démarrage rapide | 12 |
| Kurzanleitung | 20 |
| Guida introduttiva | 28 |
| Guía de inicio rápido..... | 36 |
| Guia de Introdução..... | 44 |
| Snelstartgids..... | 52 |
| Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης | 60 |
| Īsā pamācība..... | 68 |
| Kiirjuhend | 76 |
| Trumpos instrukcijos | 84 |

1. Appearance



Power button



Press and hold the power button until your watch switches on. Touch the power icon on the watch face, and choose **Settings** > **System** > **Power off**.



Multi-function button



Microphone



Charging port



Heart rate sensor




Speaker



Every material that used in this device has gone through extensive evaluation. If you feel uncomfortable while wearing it, stop using the watch and consult a doctor.

2. Charging

Align and attach the charging port to the magnets of the charging cradle. You can view the battery power level on the watch face.



i Make sure the charging port is dry and clean before charging to prevent the magnets from being damaged by any moisture.

3. Common operating gestures

You can press the two side buttons and touch or swipe your watch screen.

| | |
|-------------------------|--|
| Power button | Press: Open the applications list and go back to the home screen. Press and hold: Open the voice service. |
| Multi-function button | Press: Open the Workout app when the screen is on. Double-press: Open the payment application. |
| Touch | Choose and confirm. |
| Swipe up | View card information. |
| Swipe down | View shortcut menus. Hide a card. |
| Swipe from edge to edge | Enter the watch face list. |
| Swipe right | Return to the previous screen. |


4. Pairing with your phone via *Bluetooth*[®]

1. Power on your watch and select the language.
2. On your phone or tablet, download the **Android Wear**[™] app in Google Play[™] or App Store.



Android Wear

3. Follow the app's on screen instructions to pair your watch with your phone or tablet. When they are paired, swipe on your watch face to learn common gestures.

 One watch can only pair with one phone. Unpair the current phone if you want to pair your watch with another phone. Your watch will restore to factory settings and all data will be cleared after unpairing.

Requires a phone running Android[™] or iOS[™]. Supported features may vary between Android and iOS.

Visit g.co/WearCheck on your phone to see if it's compatible.


5. Relevant applications

Android users can download **Huawei Wear** and **Huawei Health** in the app store to better use the watch.

Huawei Wear helps you manage your watch. Different versions support different functions.

| | Bluetooth edition | SIM edition | eSIM edition |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Manage your watch | √ | √ | √ |
| Enable the eSIM | / | / | √ |

Huawei Health measures your movements and your heart rate in detail and designs a personalized workout plan.

 You can download **Huawei Wear** app on your iOS device, but currently you cannot use this app to manage your watch. **Huawei Health** is not supported on iOS devices.

6. Functions

Notifications

Your watch will vibrate when it gives you a reminder. Lift your wrist to read it. For some notifications, swipe the notification to reply to the message or call back.

Health and fitness



Your watch identifies and measures your daily movements intelligently and precisely. You can also enable the **Workout**



app to provide you with a fitness coach.



Wear your watch properly so it sits snugly on your wrist. Your watch measures your heart rate throughout the day, and gives an alarm when your heart rate is abnormal during workout.



The data from the watch cannot be used as a basis for medical purposes.

Voice service

Lift your wrist and say "Ok Google" to launch voice commands. Swipe up on the screen for more voice commands.

Communication

It is easy to see who's calling and to answer from your watch.



Bluetooth versions can only make phone calls after pairing with your phone. SIM and eSIM versions can make phone calls even when your phone and your watch are not paired.


Quick payment

Switch on your watch and make quick payments through NFC by attaching your watch to the payment terminal.

7. More information

Adjusting, fastening, and removing your strap


Adjust your strap based on your wrist size. To fasten or remove your strap, see the following instructions.


 Gently pull the strap to make sure you have properly fastened it.


Straps

Straps are available in a range of colors, styles, and materials. To purchase one, please contact retailers.


Maintenance

 You can wear your watch when you're washing your hands or in the rain, but wipe it dry if it comes into contact with water. Keep the leather parts dry.

 Do not wear it when washing cars, swimming, diving, scuba diving, or showering.



Remove the strap



Fasten the strap

8. FAQ

❓ Q:What should I do if my watch and phone fail to pair?

A:

1.Use the Android Wear app to pair your watch with your phone. Avoid directly connecting the two through your phone's Bluetooth settings.

2.Clear previous pairing information between the watch and phone.

To clear the pairing information, go to **Settings** > **Bluetooth** on your phone and undo the existing pairing (if any) between the watch and phone.

3.Restore your watch to its factory settings.

Press the watch's power button and select **Settings** > **System** > **Disconnect & reset**.

4.Try pairing again.

❓ Q:How can I prolong my watch's battery life?

A:

Your watch's battery life depends largely on the way in which you use it. For example, if you have installed many apps or frequently use your watch, the

standby time will decrease. To prolong the standby time of your watch, perform one of the following:

1. Uninstall or refrain from using certain power-intensive third-party apps.
2. Use the watch's Smart power saving mode.
3. Block unnecessary notification messages.

 Q: Can the watch be paired with an iPhone?

A:

Yes. Your watch can be used with iOS devices (iOS 9 or later). You can download the iOS version of the Android Wear app from the App Store and pair your watch with an iPhone. However, not all of the watch's functions will be available on iOS devices.

Once your watch is paired with an iOS device, you can track your workout data, change watch faces, and access Ok Google. You can also download standalone third-party apps from the Google Play Store on the watch. On the 4G edition, you can make calls without the need for the phone nearby.

However, certain functions are not supported. For example, fitness data on the

watch cannot be synced to the phone, mobile payments are not supported, and the watch cannot be used to answer calls made to your phone.

⑦ Q:What should I do if I cannot answer a phone call using the watch?

A:

To save power and prolonging the standby time, mobile data is set to **Automatic** by default on your 4G edition watch. When the watch and phone are connected over Bluetooth, your watch cannot answer calls but can make outgoing calls. When the watch and phone are not connected over Bluetooth, the watch will be able make and receive calls normally. If you need to use the watch to answer calls, set the **Cellular** switch to **On**.

Help

Access **Huawei Wear > Help** or scan the QR code to learn more about HUAWEI WATCH 2 .



1. Apparence



Bouton d'alimentation

Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que votre montre s'allume.

Toucher l'icône d'alimentation sur le cadran de la montre, puis choisir **Paramètres (Settings) > Système (System) > Éteindre (Power off)**.



Bouton multifonction



Microphone



Port de charge



Capteur de fréquence cardiaque




Haut-parleur



Tous les matériels utilisés dans ce dispositif ont fait l'objet d'une évaluation approfondie. Si vous sentez un malaise pendant que vous la portez, arrêtez d'utiliser la montre et consultez un médecin.

2. Chargement

Aligner et fixer le port de charge sur les aimants du socle de charge. Le niveau de charge de la batterie s'affiche sur le cadran de la montre.



i S'assurer que le port de charge est propre et sec avant de charger la montre afin d'éviter que les aimants soient endommagés par l'humidité.

3. Gestes courants

Appuyer sur les deux boutons sur le côté et toucher ou balayer l'écran de votre montre.


| | |
|-----------------------------|---|
| Bouton d'alimentation | Appuyer : pour ouvrir la liste des applications et retourner à l'écran d'accueil. Appuyer et maintenir enfoncé : pour ouvrir le service vocal. |
| Bouton multifonction | Appuyer : pour ouvrir l'application d' entraînement (Workout) lorsque l'écran est allumé. Appuyer rapidement deux fois : pour ouvrir l'application de paiement. |
| Toucher | Choisir et confirmer. |
| Balayer vers le haut | Afficher les informations de carte. |
| Balayer vers le bas | Afficher les menus de raccourcis. Masquer une carte. |
| Balayer d'un bord à l'autre | Accéder à la liste du cadran de la montre. |
| Balayer vers la droite | Retourner à l'écran précédent. |

4. Association avec votre téléphone via *Bluetooth*[®]

1. Allumer votre montre et sélectionner la langue.
2. Sur le téléphone ou la tablette, télécharger l'application **Android Wear**[™] depuis Google Play[™] ou l'App Store.



Android Wear

3. Suivre les instructions de l'application à l'écran pour associer votre montre à votre téléphone ou tablette. Une fois tous les deux associés, balayer vers le haut sur le cadran de votre montre pour en savoir plus sur les gestes courants.
-  Une montre ne peut être associée qu'à un téléphone. Dissocier le téléphone actuel pour associer votre montre à un autre téléphone. Une fois dissociée, votre montre rétablira les paramètres d'usine et toutes les données seront effacées.
Requiert un téléphone sous Android[™] ou plus ou iOS[™] ou plus. Les fonctions prises en charge peuvent varier entre Android et iOS.
Rendez-vous sur la page g.co/WearCheck avec votre téléphone pour voir si celui-ci est compatible.

5. Applications pertinentes

Les utilisateurs Android peuvent télécharger les applications **Huawei Wear** et **Huawei Health** dans l'app store pour une utilisation optimale de la montre.

Huawei Wear aide à gérer votre montre. Différentes versions prennent en charge différentes fonctions.

| | Édition Bluetooth | Édition SIM | Édition eSIM |
|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Gérer votre montre | √ | √ | √ |
| Activer la carte eSIM | / | / | √ |

Huawei Health mesure les mouvements et la fréquence cardiaque en détail et conçoit un programme de séance d'entraînement personnalisé.

 L'application **Huawei Wear** pour appareil iOS est disponible au téléchargement, mais il ne sera pas possible de gérer votre montre avec cette application. **Huawei Health** n'est pas prise en charge par les appareils iOS.


6. Fonctionnalités

Notifications

Votre montre vibre lors d'un rappel. Lever votre poignet pour le lire. Pour certaines notifications, balayer la notification pour répondre à un message ou pour rappeler.

Santé et exercices physiques



Votre montre identifie et mesure les mouvements quotidiens de façon intelligente et précise. Il est également possible d'activer l'application d'**entraînement (Workout)**  pour profiter d'un coach sportif.



Porter votre montre correctement de sorte à ce qu'elle soit bien ajustée au poignet. Votre montre mesure la fréquence cardiaque tout au long de la journée, et émet un avertissement lorsque la fréquence cardiaque devient anormale au cours d'une séance d'entraînement.



Les données de la montre ne peuvent pas être utilisées à des fins médicales.

Service vocal

Lever votre poignet et dire « Ok Google » pour lancer les commandes vocales. Balayer vers le haut sur l'écran pour plus de commandes vocales.

Communication

Il est très facile de voir qui appelle et de répondre avec votre montre.



Les versions Bluetooth peuvent seulement effectuer des appels lorsqu'elles sont associées à un téléphone. Les versions SIM et eSIM peuvent effectuer des appels même quand le téléphone et la montre ne sont pas associés.

Paiement rapide

Allumer votre montre et effectuer des paiements rapides via NFC en la connectant au terminal de paiement.

7. Plus d'informations

Ajuster, rattacher ou détacher votre bracelet


Ajuster votre bracelet selon la taille de votre poignet. Pour rattacher ou détacher votre bracelet, se référer aux instructions suivantes.


 Tirer doucement sur le bracelet pour être sûr qu'il est bien rattaché.


Bracelets

Les bracelets sont disponibles dans une gamme de coloris, de styles et de matériels. Pour en acheter, merci de contacter des détaillants.


Maintenance

 La montre peut être portée lors du lavage des mains ou sous la pluie, il convient toutefois de l'essuyer après un contact avec de l'eau. Les parties en cuir doivent rester sèches.

 Ne pas la porter pour laver votre voiture, nager, faire de la plongée sous-marine ou prendre une douche.



Détacher le bracelet



Rattacher le bracelet

Aide

Scanner le code QR ou accéder à **Huawei Wear > Aide (Huawei Wear > Help)** pour en savoir plus à propos des montres HUAWEI WATCH 2.



1. Design



Ein-/Aus-Taste

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste so lange gedrückt, bis sich Ihre Uhr einschaltet.

Tippen Sie auf das Stromsymbol auf dem Ziffernblatt und wählen Sie **Einstellungen (Settings) > System (System) > Ausschalten (Power off)**.



Multifunktionstaste



Mikrofon



Ladeanschluss



Herzfrequenzsensor




Lautsprecher



Jedes Material, das für dieses Gerät verwendet wurde, wurde umfassenden Prüfungen unterzogen. Wenn Sie sich beim Tragen der Uhr unwohl fühlen, legen Sie sie ab und wenden Sie sich an einen Arzt.

2. Aufladen

Verbinden Sie den Ladeanschluss mit den Magneten an der Ladeschale. Sie können den Akkustand auf dem Ziffernblatt erkennen.



-  Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der Ladeanschluss trocken und sauber ist, um zu vermeiden, dass die Magneten durch Feuchtigkeit beschädigt werden.

3. Allgemeine Gesten

Sie können auf die zwei Tasten an den Seiten drücken und das Ziffernblatt berühren oder darüberstreichen.

| | |
|----------------------------|---|
| Ein-/Aus-Taste | Drücken: Anwendungsliste öffnen und zum Startbildschirm zurückkehren Drücken und halten: Den Sprachservice öffnen |
| Multifunktionstaste | Drücken: Die Training (Workout) App bei eingeschaltetem Ziffernblatt öffnen Zweimal drücken: Die Bezahlenwendung öffnen |
| Berühren | Auswählen und bestätigen |
| Nach oben streichen | Karteninformationen anzeigen |
| Nach unten streichen | Verknüpfungsmenüs anzeigen Karte ausblenden |
| Von Rand zu Rand streichen | Auf die Ziffernblattliste zugreifen |
| Nach rechts streichen | Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren |


4. Koppeln mit Ihrem Telefon via *Bluetooth*[®]

1. Schalten Sie Ihre Uhr ein und wählen Sie die Sprache.
2. Laden Sie auf Ihrem Telefon oder Tablet die **Android Wear**[™]-app aus Google Play[™] oder dem App Store herunter.



Android Wear

3. Befolgen Sie die Anweisungen der App auf dem Bildschirm, um Ihre Uhr mit Ihrem Telefon oder Tablet zu koppeln. Streichen Sie nach der Koppelung auf dem Ziffernblatt Ihrer Uhr, um sich mit den allgemeinen Gesten vertraut zu machen.

 Es kann nur eine Uhr mit einem Telefon gekoppelt werden. Sie müssen die Kopplung mit dem aktuellen Telefon aufheben, wenn Sie Ihre Uhr mit einem anderen Telefon koppeln möchten. Nach dem Aufheben der Kopplung wird Ihre Uhr auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle Daten werden gelöscht.

Es ist ein Telefon mit Android[™] oder iOS[™] erforderlich. Android und iOS können unterschiedliche Funktionen unterstützen.

Besuchen Sie g.co/WearCheck auf Ihrem Telefon, um zu prüfen, ob es kompatibel ist.


5. Relevante Anwendungen

Android-Benutzer können **Huawei Wear** und **Huawei Health** bei Google Play herunterladen, um die Uhr besser nutzen zu können.

Huawei Wear Unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Uhr. Die unterschiedlichen Versionen unterstützen verschiedene Funktionen.

| | Bluetooth-Edition | SIM-Edition | eSIM-Edition |
|---------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Ihre Uhr verwalten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Die eSIM aktivieren | / | / | ✓ |

Huawei Health Erfasst detailliert Ihre Bewegungen und Ihre Herzfrequenz und entwirft einen personalisierten Trainingsplan.

 Sie können die **Huawei Wear**-App auf Ihr iOS-Gerät herunterladen, können diese App jedoch aktuell nicht zum Verwalten Ihrer Uhr verwenden. **Huawei Health** wird auf iOS-Geräten nicht unterstützt.

6. Funktionen

Benachrichtigungen

Ihre Uhr vibriert, wenn Sie eine Erinnerung erhalten. Heben Sie Ihr Handgelenk, um die Erinnerung zu lesen. Bei einigen Benachrichtigungen können Sie darüberstreichen, um auf die Nachricht zu antworten oder zurückzurufen.

Gesundheit und Fitness



Ihre Uhr kann Ihre täglichen Bewegungen intelligent und genau erkennen und messen. Sie

können auch die **Training-App (Workout)**



öffnen, um auf einen Fitnesscoach zuzugreifen.



Tragen Sie die Uhr so, dass sie bequem an Ihrem Handgelenk sitzt. Ihre Uhr misst während des Tages Ihre Herzfrequenz und gibt einen Alarm aus, wenn Ihre Herzfrequenz während des Trainings nicht normal ist.



Die Daten der Uhr können nicht als Grundlage für medizinische Beurteilungen herangezogen werden.

Sprachservice

Heben Sie Ihr Handgelenk an und sagen Sie „Ok Google“, um die Sprachbefehle zu starten. Streichen Sie für weitere Sprachbefehle auf dem Ziffernblatt nach oben.

Kommunikation

Es ist ganz einfach zu erkennen, wer Sie anruft und den Anruf über Ihre Uhr anzunehmen.



Bei Bluetooth-Versionen können Anrufe nur nach dem Koppeln mit einem Telefon ausgeführt werden. Bei SIM- und eSIM-Versionen können Sie Anrufe ausführen, auch wenn Ihr Telefon und Ihre Uhr nicht miteinander gekoppelt sind.

Schnellzahlung

Schalten Sie Ihre Uhr ein und führen Sie Schnellzahlungen über NFC aus, indem Sie Ihre Uhr mit dem Bezahlterminal verbinden.

7. Weitere Informationen

Anpassen, befestigen und entfernen Ihres Armbands


Passen Sie das Armband an die Größe Ihres Handgelenks an. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um Ihr Armband zu befestigen oder zu entfernen.


 Ziehen Sie vorsichtig am Armband, um sicherzustellen, dass es richtig befestigt ist.


Armbänder

Armbänder sind in verschiedenen Farben, Designs und Materialien erhältlich. Dieser erhalten Sie im Einzelhandel.


Pflege

 Sie können Ihre Uhr beim Händewaschen oder bei Regen tragen. Sie sollten sie jedoch trocken wischen, wenn die Uhr mit Wasser in Kontakt gekommen ist. Halten Sie die Lederteile trocken.

 Tragen Sie sie nicht beim Autowaschen, Schwimmen, Schnorcheln, Sporttauchen oder Duschen.



Das Armband entfernen



Das Armband befestigen

Hilfe

Scannen Sie den QR-code oder öffnen Sie **Huawei Wear > Hilfe (Huawei Wear > Help)** , um mehr über die HUAWEI WATCH 2.



1. Aspetto



Pulsante di accensione

Tenere premuto il pulsante di accensione fino all'attivazione dell'orologio.

Toccare l'icona di accensione sul quadrante dell'orologio e scegliere **Impostazioni (Settings) > Sistema (System) > Spegnimento (Power off)**.



Pulsante multifunzione



Microfono



Porta di carica



Sensore frequenza cardiaca




Altoparlante



Tutti i materiali utilizzati in questo dispositivo sono soggetti ad attenta valutazione. Se l'orologio risulta scomodo, smettere di utilizzarlo e consultare un medico.

2. Carica

Allineare e collegare la porta di carica ai magneti della base di carica. È possibile visualizzare il livello di carica della batteria sul quadrante dell'orologio.



i Assicurarsi che la porta di carica sia asciutta e pulita prima di procedere alla carica, per evitare che i magneti vengano danneggiati dall'umidità.

3. Gestivi operativi comuni

Premere i due pulsanti laterali e toccare o scorrere sullo schermo dell'orologio.


| | |
|-------------------------|--|
| Pulsante di accensione | Premere per aprire l'elenco delle applicazioni e tornare alla schermata iniziale. Tenere premuto per avviare il servizio vocale. |
| Pulsante multifunzione | Premere per aprire l'app Allenamento (Workout) quando lo schermo è attivo. Eseguire una doppia pressione per aprire l'applicazione di pagamento. |
| Toccare | Per selezionare e confermare. |
| Scorrere in alto | Per visualizzare le informazioni sulla scheda. |
| Scorrere in basso | Per visualizzare il menu di scelte rapide. Per nascondere una scheda. |
| Scorrere da lato a lato | Per accedere all'elenco del quadrante dell'orologio. |
| Scorrere a destra | Per tornare alla schermata precedente. |

4. Associazione al telefono via *Bluetooth*[®]

1. Accendere l'orologio e selezionare la lingua.
2. Sul telefono o sul tablet, scaricare l'app **Android Wear** da **Google Play™** o dall'App Store.



Android Wear

3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo dell'app per associare l'orologio al telefono o al tablet. Una volta completata l'associazione, scorrere sul quadrante dell'orologio per apprendere i gesti più comuni.
-  Un orologio può essere associato a un solo telefono. Disassociare il telefono attuale se si desidera associare l'orologio a un altro dispositivo. Dopo la disassociazione, l'orologio ripristina le impostazioni predefinite e tutti dati vengono cancellati. Richiede un telefono con un sistema operativo Android™ o iOS™. Le funzioni supportate possono variare tra Android e iOS. Visitare g.co/WearCheck sul telefono per verificarne la compatibilità.

5. Applicazioni rilevanti

Per un miglior utilizzo dell'orologio, gli utenti Android possono scaricare **Huawei Wear** e **Huawei Health** dall'App Store.

Huawei Wear contribuisce alla gestione dell'orologio. Diverse versioni supportano diverse funzioni.

| | Edizione Bluetooth | Edizione SIM | Edizione eSIM |
|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Gestione orologio | √ | √ | √ |
| Attivazione eSIM | / | / | √ |

Huawei Health misura nel dettaglio i movimenti e la frequenza cardiaca, realizzando un piano di allenamento personalizzato.

 È possibile scaricare l'app **Huawei Wear** sul dispositivo iOS ma al momento questa app non è disponibile per gestire il telefono. **Huawei Health** non è supportata sui dispositivi iOS.

6. Funzioni

Notifiche

L'orologio vibra quando invia un promemoria. Sollevare il polso per leggerlo. Nel caso di alcune notifiche, è possibile scorrerle per rispondere a un messaggio o richiamare.

Salute e benessere



L'orologio individua e misura i movimenti giornalieri in modo intelligente e preciso. È anche possibile attivare l'app

Allenamento (Workout)



per disporre di un preparatore atletico.



Indossare l'orologio correttamente in modo che sia ben saldo al polso. L'orologio misura la frequenza cardiaca durante il giorno e invia un allarme in caso di anomalie del battito durante l'allenamento.



I dati raccolti dall'orologio non possono essere utilizzati come base per scopi medici.

Servizio vocale

Sollevare il polso e dire "OK Google" per avviare i comandi vocali. Scorrere verso l'alto sullo schermo per ulteriori comandi vocali.

Comunicazione

È facile visualizzare chi sta chiamando e rispondere direttamente dall'orologio.



Le versioni Bluetooth possono solo effettuare chiamate telefoniche in seguito all'associazione del telefono. Le versioni SIM e eSIM possono effettuare chiamate anche quando il telefono e l'orologio non sono associati.


Pagamento rapido

Attivare l'orologio ed effettuare pagamenti rapidi mediante NFC collegando l'orologio al terminale di pagamento.

7. Ulteriori informazioni

Regolazione, fissaggio e rimozione del cinturino



Regolare il cinturino in base alle dimensioni del polso. Per fissare o rimuovere il cinturino, seguire le istruzioni riportate di seguito.


-  Tirare delicatamente il cinturino per assicurarsi che sia adeguatamente fissato.

Cinturini


I cinturini sono disponibili in una vasta gamma di colori, stili e materiali. Per procedere all'acquisto, contattare i rivenditori.

Manutenzione

-  L'orologio può essere indossato quando ci si lava le mani o sotto la pioggia, ma è necessario asciugarlo non appena entra in contatto l'acqua. Mantenere asciutte le parti in pelle.
-  Non indossarlo mentre si lavano auto, si nuota, si fanno tuffi, immersioni o docce.



Rimuovere il cinturino



Fissare il cinturino

Guida

Scansionare il codice QR o effettuare l'accesso a **Huawei Wear > Guida** (**Huawei Wear > Help**) per maggiori informazioni su HUAWEI WATCH 2.



1. Aspecto



Botón de encendido/apagado

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el reloj se encienda.

Pulse el icono de encendido/apagado en la esfera del reloj y seleccione **Ajustes (Settings)** > **Sistema (System)** > **Apagado (Power off)**.



Botón multifunción



Micrófono



Puerto de carga



Sensor de frecuencia cardíaca




Altavoz



Todos los materiales usados en este dispositivo han sido sometidos a evaluaciones exhaustivas. Si experimenta molestias al usar el reloj, deje de usarlo y consulte a un médico.

2. Carga

Alinee y conecte el puerto de carga a los imanes del soporte de carga. Puede comprobar el nivel de carga de la batería en la esfera del reloj.



- i** Asegúrese de que el puerto de carga esté limpio y seco antes de iniciar la carga para evitar daños a los imanes a causa de humedad.

3. Gestos comunes para operaciones

Puede pulsar los dos botones laterales y pulsar la pantalla o deslizar el dedo por ella.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Botón de encendido/ apagado | Al pulsarlo, se abre la lista de aplicaciones y se vuelve a la pantalla principal. Al mantenerlo pulsado, se abre el servicio de voz. |
| Botón multifunción | Al pulsarlo, se abre la aplicación Entrenamiento (Workout) cuando la pantalla está encendida. Al pulsarlo dos veces, se abre la aplicación de pago. |
| Pulsar | Permite seleccionar y confirmar. |
| Deslizar el dedo hacia arriba | Permite ver información de la tarjeta. |
| Deslizar el dedo hacia abajo | Permite ver los menús contextuales. Permite ocultar una tarjeta. |
| Deslizar de un extremo al otro | Permite acceder a la lista de la esfera del reloj. |
| Deslizar el dedo hacia la derecha | Permite volver a la pantalla anterior. |


4. Enlace del teléfono vía *Bluetooth*[®]

1. Encienda el reloj y seleccione el idioma.
2. En el teléfono o la tableta, descargue la aplicación **Android Wear**[™] desde Google Play[™] o App Store.



Android Wear

3. Siga las instrucciones de la aplicación que aparecen en pantalla para enlazar el reloj con el teléfono o la tableta. Cuando los haya enlazado, deslice el dedo por la esfera del reloj para aprender los gestos comunes.

 Un reloj solo puede enlazarse con un teléfono. Desenlace el teléfono actual si desea enlazar el reloj con otro teléfono. Al desenlazarlos, se restablecerán los ajustes de fábrica y se borrarán todos los datos del reloj.
Se necesita un teléfono con sistema operativo Android[™] o superior o iOS[™] o superior. Las funciones admitidas pueden variar según el uso de Android o iOS.
Visite g.co/WearCheck en su teléfono para confirmar si es compatible.


5. Aplicaciones relacionadas

Los usuarios de Android pueden descargar **Huawei Wear** y **Huawei Health** en la tienda de aplicaciones para lograr un mejor uso del reloj.

Huawei Wear le permite gestionar el reloj. Distintas versiones admiten distintas funciones.

| | Edición Bluetooth | Edición SIM | Edición eSIM |
|----------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Gestión del reloj | √ | √ | √ |
| Habilitación de eSIM | / | / | √ |

Huawei Health mide sus movimientos y su frecuencia cardíaca de forma detallada y diseña un plan de entrenamiento personalizado.

 Puede descargar la aplicación **Huawei Wear** en dispositivos con iOS, pero actualmente no puede usar esta aplicación para gestionar el reloj. Los dispositivos con iOS no admiten **Huawei Health**.

6. Funciones

Notificaciones

El reloj vibrará cuando reciba un recordatorio. Levante la muñeca para leerlo. En el caso de algunas notificaciones, deslice el dedo por la notificación para responder el mensaje o devolver la llamada.

Salud y actividad física



El reloj identifica y mide sus movimientos diarios de manera inteligente y precisa. También puede habilitar la aplicación

Workout (Workout)



para obtener un entrenador físico.



Coloque adecuadamente el reloj en la muñeca para que quede bien ajustado. El reloj mide la frecuencia cardíaca a lo largo del día y activa una alarma al detectar una frecuencia cardíaca anormal durante el entrenamiento.

 Los datos del reloj no pueden usarse como base para fines médicos.

Servicio de voz

Eleve la muñeca y diga “Ok Google” para ejecutar comandos por voz. Deslice el dedo por la pantalla para consultar más comandos de voz.

Comunicación

Es fácil consultar quién está llamando y responder la llamada desde el reloj.



Las versiones Bluetooth solo pueden hacer llamadas telefónicas después del enlace con el teléfono. Las versiones SIM y eSIM pueden hacer llamadas telefónicas incluso si el teléfono y el reloj no están enlazados.

Pago rápido

Encienda el reloj y lleve a cabo pagos rápidos a través de NFC conectando el reloj al terminal de pago.

7. Más información

Ajuste, sujeción y extracción de la correa

Ajuste la correa en función del tamaño de su muñeca. Para sujetar o extraer la correa, siga las siguientes instrucciones.

i Tire suavemente de la correa para asegurarse de que la sujetó de forma adecuada.


Correas

Las correas se encuentran disponibles en una serie de colores, estilos y materiales. Para comprar una, comuníquese con su vendedor.


Mantenimiento

i Puede usar el teléfono cuando se lava las manos o bajo la lluvia, pero séquelo si entra en contacto con agua. Seque las partes de cuero.

⊘ No lo use cuando lava el automóvil, cuando practica natación, buceo o deportes acuáticos en general, ni cuando se ducha.



Retire la correa



Sujete la correa

Ayuda

Escanee el código QR o acceda a **Huawei Wear > Ayuda (Huawei Wear > Help)** para obtener más información acerca de HUAWEI WATCH 2.



1. Aspeto



Botão para ligar/desligar

Prima continuamente o botão para ligar/desligar para ligar o relógio. Toque no ícone de energia no ecrã do relógio e seleccione **Definições (Settings) > Sistema (System) > Desligar (Power off)**.



Botão multifunções



Microfone



Porta de carregamento



Sensor de ritmo cardíaco




Altifalante



Todos os materiais utilizados neste dispositivo foram submetidos a uma rigorosa análise. Se sentir desconforto ao utilizar este relógio, retire-o do pulso e consulte o seu médico.

2. Carregamento

Alinhe e ligue a porta de carregamento com os ímãs do suporte de carregamento. Pode visualizar o nível de carga da bateria no ecrã do relógio.



- i** Certifique-se de que a porta de carregamento está seca e limpa antes de proceder ao carregamento para não danificar os ímãs devido à humidade.

3. Gestos operacionais comuns

Pode premir os dois botões laterais e tocar ou percorrer o ecrã do relógio.


| | |
|------------------------------------|---|
| Botão para ligar/ desligar | Premir: abre a lista de aplicações e retrocede para o ecrã inicial. Premir continuamente: abre o serviço de voz. |
| Botão multifunções | Premir: abre a aplicação Exercício (Workout) quando o ecrã está ligado. Premir duas vezes: abre a aplicação de pagamento. |
| Tocar | Seleciona e confirma. |
| Percorrer para cima | Apresenta as informações do cartão. |
| Percorrer para baixo | Apresenta os menus de atalho. Oculta um cartão. |
| Percorrer de margem a margem | Acede à lista de ecrãs do relógio. |
| Percorrer para a direita | Regressa ao ecrã anterior. |

4. Emparelhamento com o telemóvel via *Bluetooth*[®]

1. Ligue o relógio e selecione o idioma.
2. No seu telemóvel ou tablet, transfira a aplicação **Android Wear**[™] a partir do **Google Play**[™] ou da **App Store**.



Android Wear

3. Siga as instruções da aplicação no ecrã para emparelhar o relógio com o seu telemóvel ou tablet. Após estes estarem emparelhados, percorra o ecrã do relógio para aprender gestos comuns.
-  Um relógio apenas pode ser emparelhado com um telemóvel. Desemparelhe o telemóvel atual se pretender emparelhar o seu relógio com outro telemóvel. O seu relógio será reposto com as definições de fábrica e todos os dados serão apagados após o desemparelhamento. Necessita de um telemóvel com Android[™] ou iOS[™]. As funcionalidades suportadas poderão variar entre os sistemas Android e iOS. Visite g.co/WearCheck no seu telemóvel para verificar se o mesmo é compatível.

5. Aplicações essenciais

Os utilizadores Android podem transferir as aplicações **Huawei Wear** e **Huawei Health** a partir da loja de aplicações para uma melhor utilização do relógio.

Huawei Wear ajuda-o a gerir o seu relógio. Versões diferentes suportam funções diferentes.

| | Edição Bluetooth | Edição SIM | Edição eSIM |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| Gerir o relógio | √ | √ | √ |
| Ativar o eSIM | / | / | √ |

Huawei Health mede os seus movimentos e o ritmo cardíaco em detalhe e cria um plano de exercício personalizado.

 Pode transferir a aplicação **Huawei Wear** no seu dispositivo iOS mas neste momento não poderá utilizar esta aplicação para gerir o seu relógio. A aplicação **Huawei Health** não é suportada em dispositivos iOS.

6. Funções

Notificações

O seu relógio vibra ao apresentar-lhe um lembrete. Levante o pulso para lê-lo. Para algumas notificações, percorra a notificação para responder à mensagem ou ligar novamente.

Saúde e bem-estar



O seu relógio identifica e mede os seus movimentos diários de forma inteligente e precisa. Pode também ativar a aplicação

Exercício (Workout)  para que lhe seja apresentado um assistente de exercício.



Coloque o seu relógio corretamente para que este se adapte confortavelmente ao seu pulso. O relógio mede o seu ritmo cardíaco ao longo do dia e aciona um alarme ao detetar um ritmo cardíaco anormal durante o exercício.

 Os dados do relógio não devem ser utilizados para fins médicos.

Serviço de voz

Levante o pulso e diga "Ok Google" para acionar comandos de voz. Percorra para cima no ecrã para mais comandos de voz.

Comunicação

Pode ver facilmente quem lhe está a ligar e responder através do relógio,



As versões com Bluetooth apenas podem efetuar chamadas telefónicas após o emparelhamento com o telemóvel. As versões com SIM e eSIM podem efetuar chamadas telefónicas mesmo quando o telemóvel e o relógio não estão emparelhados.


Pagamento rápido

Ligue o seu relógio e efetue pagamentos rápidos através de NFC ligando o relógio ao terminal de pagamento.

7. Mais informações

Ajustar, apertar e retirar a bracelete


Ajuste a bracelete ao seu pulso. Para apertar ou retirar a bracelete, leia as instruções seguintes.

 Puxe cuidadosamente a bracelete para certificar-se de que esta se encontra corretamente apertada.


Braceletes

As braceletes estão disponíveis numa variedade de cores, estilos e materiais. Para adquirir a sua, contacte os fabricantes.


Manutenção

 Pode usar o seu relógio ao lavar as mãos ou em dias de chuva mas enxugue-o se este tiver estado em contacto com água. Não molhe as partes em pele.

 Não o utilize ao lavar veículos, nadar, mergulhar ou no duche.



Retire a bracelete



Aperte a bracelete

Ajuda

Leia o código QR ou acesse a **Huawei Wear > Ajuda (Huawei Wear > Help)** para obter mais informações sobre o HUAWEI WATCH 2.



1. Uiterlijk



Aan/uit-knop

Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt totdat uw horloge inschakelt.

Raak het stroompictogram aan op het scherm en kies **Instellingen (Settings) > Systeem (System) > Uitschakelen (Power off)**.



Multifunctieknop



Microfoon



Oplaadpoort



Hartslagsensor




Luidspreker



Alle materialen die gebruikt zijn in dit apparaat zijn grondig geëvalueerd. Als u tijdens het dragen van het apparaat last krijgt van ongemakken, stop dan met het gebruik ervan en raadpleeg een arts.

2. Opladen

Breng de oplaadpoort en de magneten van de oplaadhouder op één lijn en koppel ze aan elkaar. U kunt het batterijniveau zien op het horlogescherm.



i Zorg ervoor dat de oplaadpoort droog en schoon is vóór het opladen om te voorkomen dat de magneten beschadigd raken door vocht.

3. Algemene bedieningsgebaren

U kunt op de twee zijknoppen drukken en het horlogescherf aanraken of erover vegen.

| | |
|-------------------------|---|
| Aan/uit-knop | Drukken: openen van de lijst van apps / terugkeren naar het startscherf. Drukken en ingedrukt houden: openen van de spraakservice. |
| Multifunctieknop | Drukken: openen van de Oefening (Workout) app als het scherf actief is. Tweemaal drukken: openen van de betalingsapp. |
| Aanraken | Kiezen en bevestigen. |
| Omhoog vegen | Kaartinformatie bekijken. |
| Omlaag vegen | Snelkoppelingenmenu's bekijken. Een kaart verbergen. |
| Van rand tot rand vegen | Lijst met horlogeschermen. |
| Naar rechts vegen | Terugkeren naar het vorige scherf. |

4. Uw telefoon koppelen via *Bluetooth*[®]

1. Schakel uw horloge in en selecteer de taal.
2. Download de **Android Wear**[™] app op uw telefoon of tablet via Google Play[™] of de App Store.



Android Wear

3. Volg de scherm instructies van de app om uw horloge met uw telefoon of tablet te koppelen. Nadat ze zijn gekoppeld, kunt u over het horlogescherf vegen om de veelvoorkomende gebaren te leren.

-  Een horloge kan alleen worden gekoppeld met één telefoon. Ontkoppel de huidige telefoon als u uw horloge met een andere telefoon wilt koppelen. Uw horloge zal na het ontkoppelen worden hersteld naar de fabrieksinstellingen en alle gegevens zullen worden gewist. Een telefoon met Android[™] of iOS[™] is vereist. Ondersteunde functies kunnen verschillen tussen Android en iOS. Ga op uw telefoon naar g.co/WearCheck om te zien of deze compatibel is.


5. Relevante apps

Android-gebruikers kunnen **Huawei Wear** en **Huawei Health** downloaden via de appstore voor meer mogelijkheden van het horloge.

Huawei Wear helpt u bij het beheren van uw horloge. Verschillende versies ondersteunen verschillende functies.

| | Bluetooth-versie | SIM-editie | eSIM-editie |
|-------------------------|------------------|------------|-------------|
| Uw horloge beheren | √ | √ | √ |
| Inschakelen van de eSIM | / | / | √ |

Huawei Health Meet nauwkeurig uw bewegingen en hartslag, en stelt een persoonlijk trainingsplan op.

 U kunt de **Huawei Wear** app downloaden op uw iOS-apparaat, maar u kunt momenteel geen gebruik maken van deze app om uw horloge te beheren. **Huawei Health** wordt niet ondersteund op iOS-apparaten.

6. Functies


Meldingen

Uw horloge zal trillen bij een melding. Doe uw pols omhoog om het te lezen. Bij sommige meldingen kunt u de melding vegen om te reageren op het bericht of terug te bellen.

Gezondheid en fitness



Uw horloge identificeert en meet uw dagelijkse bewegingen op intelligente en nauwkeurige wijze. U kunt ook de **Oefening**

(Workout)  app gebruiken voor een persoonlijke fitnessstrainer.



Draag uw horloge op een correct manier zodat het comfortabel om uw pols zit. Uw horloge meet uw hartslag gedurende de dag en geeft een alarm bij een ongewone hartslag tijdens uw oefening.



De gegevens van het horloge kunnen niet worden gebruikt als basis voor medische doeleinden.

Spraakservice

Beweeg uw pols omhoog en zeg "Ok Google" om spraakopdrachten uit te voeren. Veeg omhoog op het scherm voor meer spraakopdrachten.

Communicatie

Het is gemakkelijk om te zien wie er belt en om te beantwoorden vanaf uw horloge.



Er kan alleen worden gebeld met Bluetooth-versies nadat ze zijn gekoppeld met uw telefoon. Er kan alleen worden gebeld met SIM- en eSIM-versies wanneer uw telefoon en uw horloge niet zijn gekoppeld.


Snel betalen

Schakel uw horloge in en voer snelle betalingen uit via NFC door uw horloge te verbinden met de betaalterminal.

7. Meer informatie

Verstellen, bevestigen en verwijderen van uw band


Stel de riem in naar gelang uw polsgrootte. Raadpleeg de volgende instructies voor het bevestigen of verwijderen van de band.

 Trek de band voorzichtig aan om er zeker van te zijn dat deze goed vast zit.


Banden

Banden zijn verkrijgbaar in vele kleuren, modellen en materialen. Neem contact op met een verkooppunt voor meer informatie.


Onderhoud

 U kunt uw horloge dragen wanneer u uw handen wast of in de regen loopt, maar droog het wel af als het in contact komt met water. Houd leren accessoires droog.

 Draag het horloge niet tijdens het autowassen, zwemmen, (diepzee) duiken of douchen.



Verwijderen van de band



Bevestigen van de band

Hulp

Scan de QR-code of ga naar **Huawei Wear > Hulp (Huawei Wear > Help)** voor meer informatie over HUAWEI WATCH 2 .



1. Εμφάνιση



Κουμπί λειτουργίας

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας ωστόσο ενεργοποιηθεί το ρολόι σας.

Αγγίξτε το εικονίδιο λειτουργίας στην οθόνη του ρολογιού και επιλέξτε **Ρυθμίσεις (Settings)**> **Σύστημα (System)**> **Απενεργοποίηση (Power off)**.



Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών



Μικρόφωνο



Θύρα φόρτισης



Αισθητήρας καρδιακού ρυθμού




Ηχείο



Κάθε υλικό που χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη συσκευή έχει υποβληθεί σε διεξοδική αξιολόγηση. Αν νιώσετε δυσφορία την ώρα που φοράτε το ρολόι, πάψτε να το χρησιμοποιείτε και συμβουλευτείτε γιατρό.

2. Φόρτιση

Ευθυγραμμίστε και προσαρτήστε τη θύρα φόρτισης στους μαγνήτες της βάσης φόρτισης. Μπορείτε να δείτε το επίπεδο της ισχύος της μπαταρίας στην οθόνη του ρολογιού.



i Προτού φορτίσετε το ρολόι, βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι στεγνή και καθαρή για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο να πάθουν ζημιά οι μαγνήτες λόγω υγρασίας.

Ξ. Συνήθειες χειρονομίες λειτουργίας

Μπορείτε να πιέσετε τα δύο πλαϊνά κουμπιά και να αγγίξετε ή να σαρώσετε με τα δάχτυλά σας την οθόνη του ρολογιού σας.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Κουμπί λειτουργίας | Αν το πιέσετε: Ανοίγεται τη λίστα των εφαρμογών και επιστρέφεται στην αρχική οθόνη. Αν το πιέσετε παρατεταμένα: Ανοίγεται τη φωνητική υπηρεσία. |
| Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών | Αν το πιέσετε: Ανοίγεται την εφαρμογή Άθληση (Workout) όταν είναι ενεργή η οθόνη. Αν το πιέσετε δύο φορές: Ανοίγεται την εφαρμογή πληρωμών. |
| Αν το αγγίξετε | Επιλέγετε δυνατότητες και τις επιβεβαιώνετε. |
| Σάρωση προς τα επάνω | Επιτρέπει την προβολή πληροφοριών για τις κάρτες. |
| Σάρωση προς τα κάτω | Επιτρέπει την προβολή των μενού συντομεύσεων. Επιτρέπει την απόκρυψη κάποιας κάρτας. |
| Σάρωση από το ένα άκρο ως το άλλο | Επιτρέπει την είσοδο στη λίστα στην οθόνη του ρολογιού. |
| Σάρωση προς τα δεξιά | Επιτρέπει την επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. |


4. Ζεύξη με το τηλέφωνό σας μέσω *Bluetooth*[®]

1. Ενεργοποιήστε το ρολόι σας και επιλέξτε τη γλώσσα.
2. Προχωρήστε στη λήψη της εφαρμογής **Android Wear**[™] στο τηλέφωνο ή στο tablet σας μέσω της υπηρεσίας Google Play[™] ή App Store.



Android Wear

3. Για τη ζεύξη του ρολογιού σας με το τηλέφωνο ή το tablet σας ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η ζεύξη τους, μετακινήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη του ρολογιού σας για να μάθετε συνήθειες χειρονομίες.

 Η ζεύξη ενός ρολογιού είναι εφικτή μόνο με ένα τηλέφωνο. Αν θέλετε να προχωρήσετε στη ζεύξη του ρολογιού σας με κάποιο άλλο τηλέφωνο, καταργήστε τη ζεύξη του τρέχοντος τηλεφώνου. Πρωτοῦ καταργηθεί η ζεύξη, θα γίνει επαναφορά του ρολογιού σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του και απαλοιφή όλων των δεδομένων.

Απαιτείται τηλέφωνο με λειτουργικό σύστημα Android[™] ή iOS[™]. Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες ενδέχεται να ποικίλλουν μεταξύ Android και iOS.

Για να δείτε αν το τηλέφωνό σας είναι συμβατό, χρησιμοποιήστε το για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα g.co/WearCheck.


5. Σχετικές εφαρμογές

Οι χρήστες Android μπορούν να προχωρήσουν στη λήψη των εφαρμογών **Huawei Wear** και **Huawei Health** μέσω της υπηρεσίας App Store που τους βοηθούν να χρησιμοποιούν καλύτερα το ρολόι.

Huawei Wear είναι η εφαρμογή που σας βοηθά στη διαχείριση του ρολογιού σας. Κάθε διαφορετική έκδοση υποστηρίζει και διαφορετικές λειτουργίες.

| | Έκδοση με Bluetooth | Έκδοση με SIM | Έκδοση με eSIM |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Διαχείριση του ρολογιού σας | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ενεργοποίηση της eSIM | / | / | ✓ |

Huawei Health είναι η εφαρμογή που μετρά λεπτομερώς τις κινήσεις σας και τους παλμούς της καρδιάς σας και σχεδιάζει ένα πρόγραμμα άθλησης ειδικά για εσάς.

 Μπορείτε να προχωρήσετε στη λήψη της εφαρμογής **Huawei Wear** στη συσκευή σας iOS, αλλά προς το παρόν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εν λόγω εφαρμογή για τη διαχείριση του τηλεφώνου σας. Η εφαρμογή **Huawei Health** δεν υποστηρίζεται σε συσκευές iOS.


6. Λειτουργίες

Ειδοποιήσεις

Το ρολόι σας θα δονείται όποτε πρόκειται να σας παρουσιάσει μια υπενθύμιση. Σηκώστε τον καρπό σας για να τη διαβάσετε. Υπάρχουν ορισμένες ειδοποιήσεις που πρέπει να τις σαρώσετε για να απαντήσετε στο μήνυμα ή να προχωρήσετε σε επιστροφή της κλήσης.

Υγεία και ευεξία



Το ρολόι σας αναγνωρίζει και μετρά έξυπνα και με ακρίβεια τις κινήσεις σας όλη την ημέρα. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή **Άθληση (Workout)**  για να γυμνάξετε παίρνοντας τις κατάλληλες οδηγίες.



Φορέστε το ρολόι σας όπως πρέπει για να εφαρμόζει καλά στον καρπό σας. Το ρολόι σας μετρά τον καρδιακό ρυθμό σας όλη την ημέρα και σημαίνει συναγερμό κάθε φορά που δεν είναι φυσιολογικοί οι παλμοί της καρδιάς σας στη διάρκεια της άθλησης.



Τα δεδομένα από το ρολόι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για ιατρικούς σκοπούς.

Φωνητική υπηρεσία

Σηκώστε τον καρπό σας και πείτε «Ok Google» για εκκίνηση των φωνητικών εντολών. Για περισσότερες φωνητικές εντολές σαρώστε προς τα επάνω την οθόνη με το δάχτυλό σας.

Επικοινωνία

Είναι εύκολο να δείτε ποιος σας καλεί και να απαντήσετε από το ρολόι σας.



Στις εκδόσεις με Bluetooth μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις μόνο μετά τη ζεύξη με το τηλέφωνό σας. Στις εκδόσεις με SIM και eSIM μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις ακόμη και χωρίς ζεύξη του τηλεφώνου σας με το ρολόι σας.

Γρήγορη πληρωμή

Ενεργοποιήστε το ρολόι σας και κάντε γρήγορες πληρωμές μέσω της δυνατότητας επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) προσαρτώντας το στο τερματικό πληρωμών.

7. Περισσότερες πληροφορίες

Πώς θα ρυθμίσετε, θα στερεώσετε και θα αφαιρέσετε το λουράκι σας

Ρυθμίστε το λουράκι σας με βάση το μέγεθος του καρπού σας. Για να μάθετε τι πρέπει να κάνετε για να στερεώσετε ή να αφαιρέσετε το λουράκι σας, ανατρέξτε στις οδηγίες που ακολουθούν.

i Τραβήξτε απαλά το λουράκι για να βεβαιωθείτε ότι το έχετε στερεώσει όπως πρέπει.


Λουράκια

Υπάρχουν διαθέσιμα λουράκια με ποικιλία χρωμάτων, στιλ και υλικών. Για να αγοράσετε ένα λουράκι, αποταθείτε σε καταστήματα λιανικής πώλησης.


Συντήρηση

i Μπορείτε να φοράτε το ρολόι σας την ώρα που πλένετε τα χέρια σας ή όταν βρέχει, αλλά πρέπει να το σκουπίσετε για να στεγνώσει αν βραχεί. Φροντίστε να είναι πάντα στεγνά τα δερμάτινα εξαρτήματα.

⊘ Μην το φοράτε όταν πρόκειται να πλύνετε το αυτοκίνητο, να κολυμπήσετε, να κάνετε βουτιές, ελεύθερες καταδύσεις ή ντους.



Πώς θα αφαιρέσετε το λουράκι



Πώς θα στερεώσετε το λουράκι

Βοήθεια

Σαρώστε τον κωδικό QR ή αποκτήστε πρόσβαση στις επιλογές **Huawei Wear > Βοήθεια (Help)** αν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για το HUAWEI WATCH 2.



1. Izskats



Barošanas poga



Nospiediet un turiet barošanas pogu, līdz rokas pulkstenis tiek ieslēgts. Pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas ikonai uz ciparnīcas un izvēlieties **Iestatījumi (Settings) > Sistēma (System) > Izslēgt (Power off)**.



Vairākfunkciju poga



Mikrofons



Uzlādes pieslēgvietā



Sirdsdarbības ātruma sensors




Skaļrunis



Visi šajā ierīcē izmantotie materiāli ir rūpīgi pārbaudīti. Ja jūtat diskomfortu ierīces valkāšanas laikā, pārtrauciet rokas pulksteņa lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

2. Notiek uzlāde

Salāgojiet un pievienojiet uzlādes pieslēgvietu uzlādes ligzdas magnētiem. Varat skatīt akumulatora uzlādes līmeni rokas pulksteņa ciparnīcā.



i Pirms uzlādes pārliecinieties, ka uzlādes pieslēgvietā ir sausa un tīra, lai nepieļautu mitruma izraisītus magnētu bojājumus.

3. Bieži lietoti vadības žesti

Varat nospiegt abas sānu pogas un pieskarties vai pavilkt ekrānā.

| | |
|-----------------------------|--|
| Barošanas poga | Nospiediet: Atveriet programmu sarakstu un atgriezieties sākuma ekrānā. Nospiediet un turiet: Atveriet balss pakalpojumu. |
| Vairākfunkciju poga | Nospiediet: Atveriet programmu Treniņš (Workout) , kad ekrāns ir ieslēgts. Divreiz nospiediet: Atveriet maksājumu programmu. |
| Pieskarieties | Izvēlieties un apstipriniet. |
| Vilkt uz augšu | Skatiet kartītes informāciju. |
| Vilkt uz leju | Skatiet īsceļu izvēlnes. Paslēpiet kartīti. |
| Pavilkt no malas līdz malai | Ievadiet ciparnīcas sarakstu. |
| Vilkt pa labi | Atgriezieties iepriekšējā ekrānā. |


4. Savienošana pāri ar tālruni, izmantojot *Bluetooth*[®]

1. Ieslēdziet rokas pulksteni un atlasiet valodu.
2. Tālrunī vai planšetdatorā lejupielādējiet programmu Android Wear™ no pakalpojuma Google Play™ vai App Store.



Android Wear

3. Izpildiet programmas ekrānā redzamos norādījumus, lai savienotu pāri rokas pulksteni ar tālruni vai planšetdatoru. Kad tie ir savienoti pāri, velciet rokas pulksteņa ciparnīcā, lai apgūtu bieži lietotus žestus.

 Vienu rokas pulksteni var savienot pāri tikai ar vienu tālruni. Atvienojiet pašreizējo tālruni, ja vēlaties savienot rokas pulksteni pāri ar citu tālruni. Pēc atvienošanas rokas pulkstenī tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi, un visi dati tiks dzēsti.

Ir nepieciešams tālrunis, kurā darbojas sistēma Android™ vai iOS™. Atbalstītās funkcijas var atšķirties starp Android un iOS.

Lai noskaidrotu, vai tālrunis ir saderīgs, tālrunī apmeklējiet adresi g.co/WearCheck.

5. Saistītās programmas

Lai optimāli izmantotu rokas pulksteni, Android lietotāji var lejupielādēt programmas **Huawei Wear** un **Huawei Health** no programmu veikala.

Huawei Wear palīdz pārvaldīt rokas pulksteni. Dažādās versijās tiek atbalstītas dažādas funkcijas.

| | Bluetooth izdevums | SIM izdevums | eSIM izdevums |
|----------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Pulksteņa pārvaldība | √ | √ | √ |
| eSIM iespējošana | / | / | √ |

Huawei Health detalizēti mēra jūsu kustības un sirdsdarbības ātrumu un izstrādā personalizētu treniņu plānu.

 Jūs varat lejupielādēt programmu **Huawei Wear** savā iOS ierīcē, bet pašlaik šo programmu nevar izmantot rokas pulksteņa pārvaldīšanai. Programma **Huawei Health** iOS ierīcēs netiek atbalstīta.

6. Funkcijas

Paziņojumi

Kad jūsu rokas pulkstenī tiks rādīts atgādinājums, tas ievibrēsies. Paceliet roku, lai to izlasītu. Dažu paziņojumu gadījumā pavelciet paziņojumu, lai atbildētu uz īsziņu vai atzvanītu.

Veselība un sports



Rokas pulkstenis viedi un precīzi

identificē un mēra jūsu ikdienas kustības. Varat iespējot arī programmu **Treniņš (Workout)**



, lai saņemtu sporta trenera padomus.



Valkājiet rokas pulksteni pareizi, lai tas ērti uzgultu uz rokas. Rokas pulkstenis visu dienu mēra sirdsdarbības ātrumu un brīdina, ja treniņa laikā sirdsdarbības ātrums nav normāls.



Rokas pulksteņa iegūtos datus nevar izmantot medicīniskiem nolūkiem.

Balss pakalpojums

Paceliet plaukstu locītavu un sakiet "Ok Google", lai palaistu balss komandas. Pavelciet ekrānā uz augšu, lai iegūtu vairāk balss komandu.

Saziņa

Ar rokas pulksteni varat viegli redzēt, kurš zvana, un atbildēt.



Ar Bluetooth versiju tālruņa zvanus var veikt tikai pēc rokas pulksteņa savienošanas pāri ar tālruni. Ar SIM un eSIM versijām tālruņa zvanus var veikt pat tad, ja tālrunis un rokas pulkstenis nav savienots pāri.

Ātrie maksājumi

Ieslēdziet rokas pulksteni un izpildiet ātros maksājumus ar NFC, pieliekot rokas pulksteni pie maksājumu termināla.

7. Papildinformācija

Siksnas regulēšana, uzlikšana un noņemšana

Pielāgojiet siksnu atbilstoši rokas izmēram. Lai uzliktu vai noņemtu siksnu, skatiet tālāk minētās instrukcijas.

i Viegli pavelciet siksnu, lai pārlicinātos, ka tā ir pareizi nostiprināta.


Siksnas

Siksnas ir pieejama dažādās krāsās un stilos, izgatavotas no dažādiem materiāliem. Lai iegādātos siksnu, sazinieties ar mazumtirgotāju.


Uzturēšana

i Varat valkāt rokas pulksteni, kamēr mazgājat rokas vai atrodaties lietū, bet noslaukiet to, ja tas nonāk saskarē ar ūdeni. Nodrošiniet, lai no ādas izgatavotās daļas tiktu uzglabātas sausas.

⊘ Nevalkājiet to, mazgājot auto, peldoties, nirstot vai mazgājoties dušā.



Siksnas noņemšana



Siksnas uzlikšana

Palīdzība

Skenējiet QR kodu vai piekļūstiet **Huawei Wear > Palīdzība (Huawei Wear > Help)**, lai uzzinātu vairāk par HUAWEI WATCH 2.



1. Välimus



Toitenupp

Vajutage ja hoidke toitenuppu, kuni kell lülitub sisse.

Puudutage kella numbrilaua olevat toiteikooni ja tehke valikud **Sätted (Settings) > Süsteem (System) > Lülita välja (Power off)**.



Mitmefunktsiooniline nupp



Mikrofon



Laadimisport



Pulsiandur




Kõlar



Seadmes kasutatud mis tahes materjal läbis ulatusliku hindamise. Juhul kui tunnete kella kandes ebamugavust, katkestage selle kasutamine ja pöörduge arsti poole.

2. Laadimine

Joondage ja kinnitage laadimisport laadimisaluse magnetitega. Aku laetuse taset saate vaadata kella numbrilaualt.



i Magnetite niiskusekahjustuse ärahoidmiseks veenduge enne laadimist, et laadimisport oleks kuiv ja puhas.

3. Peamised kasutusliigutused

Saate vajutada kahte külgedel asuvat nuppu ja puudutada või nipsata kella ekraani.

| | |
|-------------------------------|--|
| Toitenupp | Vajutamine: saate avada rakenduste loendi ja naasta avakuvale. Vajutamine ja hoidmine: saate avada häälteenuse. |
| Mitmefunktsiooniline nupp | Vajutamine: kui ekraan on sisse lülitatud, saate avada rakenduse Treening (Workout) . Kahekordne vajutamine: saate avada makserakenduse. |
| Puudutamine | Saate valida ja kinnitada. |
| Üles nipsamine | Saate vaadata kaarditeavet. |
| Alla nipsamine | Saate vaadata kiirmenüüsid. Saate kaardi peita. |
| Ühest servast teise nipsamine | Saate siseneda kella numbrilaua loendisse. |
| Paremale nipsamine | Saate naasta eelmisele ekraanile. |


4. Telefoniga sidumine *Bluetooth*[®]-i kaudu

1. Lülitage kell sisse ja valige keel.
2. Laadige rakendus **Android Wear**[™] alla veebipoodidest Google Play[™] või App Store oma telefoni või tahvelarvutisse.



Android Wear

3. Kella sidumiseks telefoni või tahvelarvutiga järgige rakenduse juhiseid ekraanil. Nipsake pärast sidumist tavapärase kasutusliigutuste õppimiseks kella numbrilaul.

 Ühe kella saab siduda vaid ühe telefoniga. Juhul kui soovite kella teise telefoniga siduda, lahutage see praegusest telefonist. Pärast lahutamist taastatakse kella algsätted ning kõik andmed kustutatakse.
Telefonis peab töötama Android[™] või iOS[™]. Toetatud funktsioonid võivad Androidi ja iOS-i vahel varieeruda.
Minge telefonis aadressile g.co/WearCheck, et näha, kas see ühildub.

5. Asjakohased rakendused

Androidi kasutajad saavad kella funktsioonide paremaks kasutamiseks laadida App Store'ist alla rakendused **Huawei Wear** ja **Huawei Health**.

Huawei Wear aitab kella hallata. Eri versioonid toetavad eri funktsioone.

| | Bluetoothi versioon | SIM-kaardi versioon | eSIM-kaardi versioon |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Kella haldamine | ✓ | ✓ | ✓ |
| eSIM-kaardi lubamine | / | / | ✓ |

Huawei Health mõõdab üksikasjalikult teie liigutusi ja südamerütmi ning koostab isikliku treeningplaani.

 Rakenduse **Huawei Wear** saate alla laadida ka iOS-i seadmele, kuid seda ei saa praegu kella haldamiseks kasutada. Rakendust **Huawei Health** ei toetata iOS-i seadmete jaoks.

6. Funktsioonid

Teavitused

Meeldetuletust tehes kell väriseb. Meeldetuletuse lugemiseks tõstke ranne. Mõne teavituse puhul tuleb seda sõnumile vastamiseks või tagasi helistamiseks nipsata.

Tervis ja sport



Kell tuvastab ja mõõdab teie päeva

jooksul tehtud liigutusi arukalt ja täpselt. Samuti saate aktiveerida rakenduse


Treening (Workout) , mis pakub

sporditreeneri võimalust.



Kandke kella õigesti, nii et see istuks

mugavalt randmel. Kell mõõdab kogu päeva jooksul teie südamerütmi ja esitab alarmi, kui südamerütmis on treeningu ajal kõrvalekaldeid.

 Kella andmeid ei tohi kasutada meditsiinilistel eesmärkidel.

Häälteenus

Tõstke ranne ja öelge häälkäskude käivitamiseks: „OK Google”. Rohkemate häälkäskude jaoks nipsake ekraanil suunaga üles.

Suhtlus

Kella abil on lihtne helistajat näha ja kõnele vastata.



Bluetoothi versioonidelt saab telefonikõnesid teha vaid pärast telefoniga sidumist. SIM-kaardi ja eSIM-kaardi versioonidelt saab telefonikõnesid teha ka juhul, kui kell ei ole telefoniga seotud.


Kiirmakse

Lülitage kell sisse ja tehke kiirmakseid NFC kaudu, ühendades oma kella makseterminaliga.

7. Lisateave

Rihma reguleerimine, kinnitamine ja eemaldamine



Reguleerige rihm randme suuruse järgi. Järgige rihma kinnitamiseks või eemaldamiseks järgmisi juhiseid.


-  Tõmmake õrnalt rihma, veendumaks, et olete selle õigesti kinnitanud.

Rihmad


Saadaval on eri värvi, eri stiilis ja materjalides rihmu. Rihma ostmiseks võtke ühendust jaemüüjatega.

Hooldus

-  Kella saate kanda käsi pestes või vihma käes, kuid pühkige see pärast veega kokkupuutumist kuivaks. Hoidke nahast osad kuivana.
-  Ärge kandke seda autot pestes, ujudes, sukeldudes ega duši all käies.



Rihma eemaldamine



Rihma kinnitamine

Spikker

Skannige QR-kood või minge asukohta **Huawei Wear > Spikker (Huawei Wear > Help)**, et saada toodete HUAWEI WATCH 2 kohta lisateavet.



1. Išvaizda



Maitinimo mygtukas

Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kol laikrodis įsijungs. Palieskite ant ciferblato esančią maitinimo piktogramą ir pasirinkite **Nuostatos („Settings“)** > **Sistema („System“)** > **Išjungimas („Power off“)**.



Daugiafunkcis mygtukas



Mikrofonas



Įkrovimo prievadas



Širdies pulso jutiklis




Garsiakalbis



Kiekviena šiame įrenginyje naudojama medžiaga buvo kruopščiai patikrinta. Jei jį segėdami jaučiate nemalonių pojūčių, laikrodžio nebenaudokite ir pasitarkite su gydytoju.

2. Įkrovimas

Įkrovimo prievadą sulygiuokite su įkrovimo lopšio magnetais ir jį prie jų pridėkite. Akumuliatoriaus įkrovos lygį galite pažiūrėti laikrodžio ciferblate.



i Kad drėgmė nesugadintų magnetų, prieš įkraudami laikrodį įsitikinkite, kad krovimo prievadas yra sausas ir švarus.

3. Dažnai naudojami valdymo gestai

Galite paspausti du šoninius mygtukus ir paliesti arba perbraukti laikrodžio ekraną.

| | |
|--|---|
| Maitinimo mygtukas | Paspaudus. Atidaromas programėlių sąrašas ir grįžtama į pradžios ekraną. Nuspaudus laikant. Atidaroma balso paslauga. |
| Daugiafunkcis mygtukas | Paspaudus. Kai įjungtas ekranas, atidaroma programėlė Treniruotė (Workout) . Dukart paspaudus. Atidaroma mokėjimo programėlė. |
| Palietimas | Pasirenkama ir patvirtinama. |
| Perbraukimas aukštyn | Peržiūrima kortelės informacija. |
| Braukimas žemyn | Peržiūrimi nuorodų meniu. Paslepama kortelė. |
| Perbraukimas nuo vieno krašto iki kito | Įeinama į ciferblatų sąrašą. |
| Perbraukimas dešinėn | Grįžtama į ankstesnį ekraną. |


4. Susiejimas su telefonu per „Bluetooth®“

1. Įjunkite laikrodį ir pasirinkite kalbą.
2. Savo telefone ar planšetiniame kompiuteryje iš parduotuvės „Google Play™“ arba „App Store“ atsisiųskite programėlę **Android Wear™**.



„Android Wear“

3. Vykdydami ekrane pateiktas programėlės instrukcijas, laikrodį susiekite su telefonu ar planšetiniu kompiuteriu. Kai jie bus susieti, perbraukite per ciferblatą, kad išmoktumėte įprastus gestus.

 Vieną laikrodį galima susieti tik su vienu telefonu. Jei laikrodį norite susieti su kitu telefonu, atsiekite dabartinį telefoną. Laikrodį atsiejus, bus atkurtos jo gamyklinės nuostatos ir išvalyti visi duomenys.

Reikia telefono, kuriame veikia „Android™“ ar naujesnė versija arba „iOS™“ ar naujesnė versija. Sistemose „Android“ ir „iOS“ palaikomos funkcijos gali skirtis.

Telefone atverkite puslapį g.co/WearCheck ir patikrinkite, ar jūsų telefonas dera.

5. Naudingos programėlės

Norėdami geriau išnaudoti savo laikrodį, „Android“ naudotojai programėlių parduotuvėje gali atsisiųsti **Huawei Wear** ir **Huawei Health**.

„**Huawei Wear**“ padeda valdyti jūsų laikrodį. Skirtingose versijose palaikomos skirtingos funkcijos.

| | „Bluetooth“ versija | SIM versija | eSIM versija |
|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Laikrodžio valdymas | √ | √ | √ |
| Igalinta „eSIM“ | / | / | √ |

„**Huawei Health**“ išsamiai matuoja jūsų judėjimą ir širdies pulsą bei sukuria suasmenintą treniruočių planą.



Programėlę **Huawei Wear** galite atsisiųsti į savo „iOS“ įrenginį, tačiau šiuo metu šia programėle laikrodžio valdyti negalima. **Huawei Health** „iOS“ įrenginiuose nepalaikoma.

6. Funkcijos


Pranešimai

Pateikdamas priminimą laikrodis suvibruos. Norėdami perskaityti, pakelkite riešą. Kai kuriuos pranešimus perbraukus, galima į juos atsakyti arba perskambinti.

Sveikata ir sveikatingumas




Jūsų laikrodis sumaniai ir tiksliai identifikuoja bei matuoja jūsų kasdienį judėjimą. Taip pat galite įjungti programėlę

Treniruotė (Workout)  – galėsite naudoti trenerio funkciją.



Laikrodį segėkite tinkamai, kad jis būtų prigludęs prie riešo. Laikrodis visą dieną matuoja jūsų širdies ritmą ir, jei per treniruotę širdies ritmas tampa neįprastas, apie tai įspėja.

 Iš laikrodžio gautų duomenų negalima naudoti medicininiams tikslams.

Balso paslauga

Pakelkite riešą ir išstarkite „Ok Google“, kad paleistumėte balso komandas. Norėdami peržiūrėti daugiau balso komandų, ekrane perbraukite į viršų.

Bendravimas

Laikrodyje lengva matyti, kas skambina, ir atsiliepti.



Įrenginio „Bluetooth“ versijose skambinti galima tik susiejus su telefonu. SIM ir „eSIM“ versijose skambinti galima net tada, kai telefonas ir laikrodis nesusieti.

Greitas mokėjimas

Įjungę laikrodį ir jį pridėję prie mokėjimo terminalo galite greitai sumokėti naudodami NFC.

7. Daugiau informacijos

Dirželio reguliavimas, užsegimas ir nuėmimas

Dirželį sureguliuokite pagal savo riešą. Norėdami dirželį užsegti ar nuimti, žr. tolesnes instrukcijas.

i Dirželį atsargiai patraukite, kad įsitikintumėte, jog tinkamai ją užsegėte.


Dirželiai

Dirželiai gali būti įvairių spalvų, stilių ir pagamintos iš įvairių medžiagų. Norėdami jų įsigyti, kreipkitės į parduotuvę.


Priežiūra

i Laikrodį galite segėti plaudamiesi rankas ar lyjant lietui, tačiau, jei ant laikrodžio patenka vandens, jį nusausinkite. Odines dalis reikia saugoti nuo drėgmės.

⊘ Nesegėkite jo plaudami automobilį, plaukiodami, nardydami (su vamzdeliu ar su spec. įranga) ar prausdamiesi duše.



Dirželio nuėmimas



Dirželio užsegimas

Pagalba

Norėdami daugiau sužinoti apie HUAWEI WATCH 2, nuskaitykite QR kodą arba eikite į **Huawei Wear > Žinynas (Huawei Wear > Help)**.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. All rights reserved.

Android and Android Wear are trademarks of Google Inc.

This document is for reference only and does not constitute a warranty of any kind, express or implied.

For more information, please visit <http://consumer.huawei.com>



31508430_03